PIXMA MX450 series

Guía de configuración

© CANON INC. 2012

Guía de configuración

En esta guía se proporciona información para configurar una conexión de red para la impresora.

Conexión inalámbrica

Preparación para la conexión
Configuración de la impresora
Selección del procedimiento de configuración
    Pantalla de método de pulsador
    WPS

Solución de problemas

Conexión inalámbrica

❶ Preparación para la conexión

Antes de comenzar a configurar la conexión inalámbrica

1. Compruebe que la impresora está encendida.
   Si el equipo está encendido, el botón ACTIVADO (ON) (A) se encenderá.



Notas acerca de la conexión inalámbrica

- Asegúrese de que el ordenador está conectado al punto de acceso (A) (o al router para red inalámbrica) que desea conectar a la impresora. Para obtener más información acerca de cómo comprobar la configuración, consulte el manual que se suministra con el router o póngase en contacto con el fabricante.



- La configuración, las funciones del router, los procedimientos de instalación y la configuración de seguridad depende del entorno del sistema. Para conocer los detalles, consulte el manual de su dispositivo de red o póngase en contacto con el fabricante.
- Compruebe si el dispositivo es compatible con IEEE802.11n (2,4 GHz), IEEE802.11g o IEEE802.11b.
- Si su dispositivo está establecido con el modo "sólo IEEE802.11n", no se podrá usar WEP ni TKIP como protocolo de seguridad. Cambie el protocolo de seguridad de su dispositivo a otro distinto de WEP y TKIP, o bien cambie la configuración a otra distinta de "sólo IEEE802.11n".
- Para el uso en la oficina, consulte al administrador de red.
- Proceda con especial cuidado cuando conecte a una red que no esté protegida por medidas de seguridad, puesto que existe el riesgo de revelar datos, como información personal, a terceros.
- No se admite la "conexión ad-hoc", es decir, la que establece una conexión directa al ordenador a través de una conexión inalámbrica sin utilizar un punto de acceso. Asegúrese de preparar un punto de acceso.

❷ Configuración de la impresora

1. Pulse el botón Configuración (Setup) (A) de la impresora.



2. Utilice el botón ◀ o ▶ (A) para seleccionar Config. dispositivo (Device settings).



3. Pulse el botón OK (B).

4. Seleccione Configuración LAN (LAN settings).

5. Pulse el botón OK.
6. Seleccione Config. LAN inalám. (Wireless LAN setup).

7. Pulse el botón OK.

La luz (azul) de Wi-Fi (A) se ilumina cuando está activada la conexión inalámbrica.

❸ Selección del procedimiento de configuración

La impresora buscará automáticamente puntos de acceso compatibles con WPS.



Pantalla de método de pulsador → ❹-A



WPS → ❹-B

❹-A Pantalla de método de pulsador

❹ Conexión mediante WPS

1. Mantenga presionado el botón WPS del punto de acceso.
   Para obtener más información sobre presionar el botón WPS, consulte el manual del punto de acceso.

2. Pulse el botón OK en la impresora antes de 2 minutos.
   La lámpara (azul) Wi-Fi en la impresora parpadeará mientras se busca el punto de acceso o al conectarse a él.
3. Cuando aparezca la pantalla de la izquierda, pulse el botón OK.



4. Pulse el botón COPIA (COPY) (A).

La configuración de la conexión a la red ha finalizado.

❹-B WPS

❹ Conexión mediante WPS

1. Seleccione WPS.

2. Pulse el botón OK.
3. Seleccione Método de pulsador (Push button method).

4. Pulse el botón OK.
5. Mantenga presionado el botón WPS del punto de acceso.
   Para obtener más información sobre presionar el botón WPS, consulte el manual del punto de acceso.

6. Pulse el botón OK en la impresora antes de 2 minutos.
   La lámpara (azul) Wi-Fi en la impresora parpadeará mientras se busca el punto de acceso o al conectarse a él.
7. Cuando aparezca la pantalla de la izquierda, pulse el botón OK.



8. Pulse el botón COPIA (COPY) (A).

La configuración de la conexión a la red ha finalizado.

Solución de problemas

WPS

Varios PA detectados

La pantalla aparece cuando se intenta conectar desde varios puntos de acceso simultáneamente. Espere un momento y configure de nuevo WPS. Pulse el botón WPS sólo en un punto de acceso.



Error al conectar

La pantalla aparece cuando se produce un error.
Compruebe la configuración del punto de acceso y, a continuación, configure de nuevo WPS.



Para obtener más información sobre cómo comprobar la configuración del punto de acceso, consulte el manual proporcionado con el mismo o póngase en contacto con el fabricante.

Error de tiempo de espera

La pantalla aparece si la configuración de WPS no se completa en un tiempo determinado.

- ¿Está encendido el dispositivo de red (router, etc.)? Si el dispositivo de red ya está encendido, apáguelo y vuelva a encenderlo.