Canon

Connect Station

CS100



LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Latviski


Piezīme par televizoru
Ja iestatītā televizora izšķirtspēja nav Full HD (1920x1080) vai HD (1280x720), ierīces Connect Station ekrāns var netikt parādīts.

© CANON INC. 2015

CEL-SW1AA2L0

Ievads

Connect Station ir ierīce, ka ļauj importēt uzņemtos attēlus, lai tos skatītu televizorā, viedtālrunī u.c. vai kopīgotu tos tīklā, un izmantotu citas iespējas.
Izmantojot šo ierīci, varat veikt tālāk minētās darbības.



1 Importējiet attēlus
2 Skatiet attēlus
3 Kopīgojiet attēlus tīklā
4 Drukājiet attēlus, izmantojot printeri
5 Kopējiet attēlus kartē
6 Dublējiet attēlus ārējā cietajā diskā

Pirms Connect Station lietošanas

Lai izvairītos no negadījumiem un kļūdainas darbības, vispirms izlasiet nodaļas "Drošības pasākumi" (6.–7. lpp.) un "Piesardzība darbā ar ierīci" (8.–9. lpp.).

Autortiesības

Autortiesību likumi jūsu valstī var aizliegt ar autortiesībām aizsargāta objekta attēlu datu, kas ir importēti šajā produktā, izmantošanu citiem mērķiem, izņemot privātai lietošanai. Ņemiet vērā, ka izstādēs un citos publiskos pasākumos var būt aizliegts fotografēt pat privātā nolūkā.

Dublēšana un atruna par atbildību attiecībā uz attēlu datiem

Šis produkts ir ļoti precīzs instruments ar iebūvētu cieto disku, un tas var zaudēt tajā esošos attēlu datus pēkšņas kļūmes vai citas problēmas dēļ. Tādēļ, lai novērstu nejaušu datu izdzēšanu vai kļūdainu darbību, ieteicams veikt datu dublēšanu ārējā cietajā diskā.
Ja importētie dati tiks iznīcināti vai zaudēti šī produkta kļūmes dēļ, Canon neveiks labošanu vai attēlu datu atkopšanu. Ņemiet vērā, ka Canon neuzņemas atbildību par attēlu datu iznīcināšanu vai zudumu.


Šī produkta lietošana

Šajā produktā ir iebūvēts cietais disks. Cietais disks var darboties nepareizi, vai importētie attēlu dati var tikt iznīcināti vai zaudēti fiziska trieciena, vibrācijas u.c. rezultātā. Lai aizsargātu cieto disku, ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus gan produkta lietošanas laikā, gan tam atrodoties gaistāvē.


- Nepakļaujiet produktu fiziskam triecienam vai vibrācijai, un nenometiet to.
- Uzstādiet produktu uz līdzenas virsmas.
- Nenovietojiet vai nenometiet kameru/videokameru vai citus objektus uz šī produkta.
- Nebloķējiet produkta ieeju vai izeju.
- Nenovietojiet produktu šādās atrašanās vietās:
  - Putekļainās vai mitrās vietās
  - Ārkārtīgi karstās vai aukstās vietās (ekspluatācijas apstākļi: temperatūra 0–35 °C; relatīvais mitrums 20–85%/nav pieļaujama mitruma kondensācija)
  - Vietās, kas ir pakļautas tiešai saules gaismai
  - Vietās ar zemu spiedienu (3000 m vai vairāk virs jūras līmeņa)
  - Vietās ar spēcīgu magnētisko lauku, piemēram, pie magnēta vai elektriskā motora
  - Slikti vēdināmās vietās
  - Vietās, kur notiek darbs ar ķimikālijām, piemēram, laboratorijā
- Produkts nav izturīgs pret putekļiem vai mitrumu.

Komplektācijas kontrolsaraksts


Pirms darba sākšanas pārliecinieties, vai produkta komplektācijā ietilpst visi tālāk minētie priekšmeti. Ja kāda no priekšmetiem nav, sazinieties ar savu tirdzniecības pārstāvi.



Connect Station CS100
(ar aizsegtu kartes slotu)



Tālvadības pults



Maiņstrāvas adapteris



Tālvadības pults baterijas
(divas AAA/R03 baterijas)

Produkta komplektācijā ietilpstošais strāvas vads ir paredzēts tikai šim produktam. To nevar pievienot nevienai citai ierīcei.

Rokasgrāmatā izmantotie apzīmējumi

- Šajā rokasgrāmatā ar terminu “piekļuves punkts” tiek saprasti bezvadu LAN terminālļi (bezvadu LAN piekļuves punkti, bezvadu LAN maršrutētāji u.c.), kas retranslē bezvadu LAN savienojumu.
- Šajā rokasgrāmatā ar terminu “kamera/videokamera” tiek saprastas kompaktās digitālās kameras, digitālās viena objektīva spoguļkameras, kompaktās sistēmas (bez spoguļa) kameras un digitālās videokameras. Ekrānā uz šīm ierīcēm attiecas termins “ierīces”.
- Kvadrātiekavas [ ] norāda uz izvēļņu nosaukumiem vai citiem elementiem, kas tiek parādīti televizora ekrānā. Leņķiekavas < > norāda uz pogām vai citiem šīs ierīces un tālvadības pults elementiem.
- Šī rokasgrāmata apraksta kameru/videokameru, viedtālruņu, planšetdatoru, datoru, printeru un televizoru darbību, pieņemot, ka jūs esat iepazinies ar atbilstošajām rokasgrāmatām un pārzināt šo ierīču lietošanu.
- Šai rokasgrāmatā apzīmējums “CF karte” attiecas uz kompaktajām zibatmiņas kartēm jeb CF kartēm, un apzīmējums “SD karte” attiecas uz SD/SDHC/SDXC kartēm. Apzīmējums “karte” attiecas uz visām atmiņas kartēm, kuras tiek izmantotas attēlu vai filmu ierakstīšanai.

Rokasgrāmatā izmantotās ikonas

<✣>

<▲> <▼> <◀> <▶> : Apzīmē tālvadības pults krusteniskos taustiņus un virzienus, kuros tie tiek nospiesti.

(**. lpp.) : Norādes lappušu numuri, kur var atrast papildinformāciju.

: Brīdinājums par iespējamām problēmām lietošanas laikā.

: Papildu informācija.

Saturs

Ievads: 2. lpp.

Drošības pasākumi: 6. lpp. / Piesardzība darbā ar ierīci: 8. lpp. / Atklātā pirmkoda programmatūra: 9. lpp. / Apzīmējumi: 10. lpp. / Savienojuma diagramma: 12. lpp.

Iestatīšana: 14. lpp.

Bateriju ievietošana tālvadības pultī: 14. lpp. / Connect Station savienošana ar televizoru: 14. lpp. / Sākotnējā iestatīšana: 17. lpp. / Sākuma ekrāns: 20. lpp.

Kameras/videokameras attēlu importēšana: 21. lpp.

Attēlu importēšana: 21. lpp. / Attēlu importēšanas statuss: 26. lpp. / Indikatori: 27. lpp. / Ekrānā redzamās ikonas: 28. lpp. / Jauno attēlu apskate: 29. lpp.

Attēlu apskate: 31. lpp.

Attēlu apskate no attēlu saraksta: 31. lpp. / Albuma izveide un apskate: 34. lpp. / Darbības demonstrēšanas laikā: 37. lpp.

Fotoattēlu drukāšana: 38. lpp.

Printera iestatīšana: 38. lpp. / Drukāšana: 39. lpp.

Lietošana tīmekļa pārlūkprogrammā: 40. lpp.

Darbību ekrāna parādīšana: 40. lpp. / Albuma apskate: 43. lpp. / Fotoattēlu augšupielāde no termināļa ierīces: 44. lpp. / Termināļa ierīces izvēlnes ekrāns: 45. lpp.

Attēlu pārsūtīšana un kopīgošana: 46. lpp.

Dalībnieka reģistrācija: 46. lpp. / Attēlu pārsūtīšana: 49. lpp. / Attēlu kopīgošana, izmantojot tīmekļa pakalpojumu: 54. lpp.

Iestatījumu apskate vai maiņa: 55. lpp.

Papildinformācija par preferencēm: 57. lpp. / Datu dublēšana un atjaunošana: 61. lpp.

Uzziņas: 63. lpp.

Traucējummeklēšanas pamācība: 63. lpp. / Kļūdu paziņojumi: 65. lpp. / Tehniskie dati: 66. lpp. / Wi-Fi (bezvadu LAN)/NFC drošības pasākumi: 67. lpp. / Rādītājs: 70. lpp.

Drošības pasākumi

Šie drošības pasākumi ir jāveic, lai novērstu kaitējumu vai savainojumus sev vai citiem. Pirms produkta lietošanas pārliecinieties, vai pilnībā izprotat un ievērojat šos drošības pasākumus. Ja novērojat kļūdainu darbību, problēmas vai produkta bojājumus, sazinieties ar tuvāko Canon servisa centru vai izplatītāju, no kura iegādājāties šo produktu.

⚠ Brīdinājumi. Ņemiet vērā tālāk minētos brīdinājumus. Pretējā gadījumā var tikt izraisīta nāve vai nopietni savainojumi.

- Izmantojiet strāvas padevi tikai no mājas strāvas kontaktligzdas ar spriegumu 100 – 240 V (50 Hz vai 60 Hz).
- Nepieskarieties strāvas spraudnim vai produktam pērkona negaisa laikā.
- Nelietojiet un neglabājiet ierīci putekļainās vai mitrās vietās. Tādējādi tiek novērsta aizdegšanās, pārkaršana, elektriskās strāvas trieciena vai apdegumu gūšana.
- Periodiski atvienojiet strāvas spraudni un ar sausu drāniņu notīriet putekļus ap strāvas kontaktligzdu. Ja ap strāvas spraudni uzkrājas putekļi un kontaktligzda kļūst mitra, var notikt aizdegšanās.
- Nepārvietojiet produktu, kad tam ir pievienots maiņstrāvas adapteris. Tādējādi kabelis var tikt sabojāts un izraisīt aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienu. Tāpat pastāv savainojumu risks, aizķeroties aiz citiem priekšmetiem.
- Ja produkts ilgstoši netiks lietots vai tiks veikta tā apkope, vispirms atvienojiet strāvas spraudni. Atstājot vai uzglabājot produktu ar aktīvu strāvas padevi, var tikt izraisīta aizdegšanās elektriskās noplūdes vai citu problēmu dēļ.
- Neizjauciet un nepārveidojiet produktu.

- Ievērojiet tālāk minētos drošības pasākumus attiecībā uz strāvas vadu.
  - Vienmēr iespraudiet strāvas spraudni līdz galam.
  - Nelietojiet kabeli, kura vads vai izolācija ir bojāta.
  - Nelieciet vadu ar spēku.
  - Nenovietojiet smagus priekšmetus uz strāvas vada.
  - Nepārveidojiet strāvas vadu.
- Neaiztieciet strāvas spraudni ar slapjām rokām. Tā var izraisīt strāvas triecienu.
- Neturiet vadus karstuma avota tuvumā.
- Neizraisiet spraudņa, spailes vai strāvas kontaktligzdas īssavienojumu ar metāla materiālu. Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, sakaršanu vai aizdegšanos.
- Atvienojot strāvas vadu, nevelciet aiz vada (turiet strāvas spraudni).
- Neizmantojiet komplektācijā ietilpstošo maiņstrāvas adapteri citām ierīcēm.
- Izmantojiet tikai lietotāja rokasgrāmatā norādīto maiņstrāvas adapteri. Pretējā gadījumā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, sakaršanu, aizdegšanos vai savainojumus.

- Nebloķējiet šī produkta iekšējās dzesēšanas izeju vai ieeju. Iekšpusē uzkrātais karstums var izraisīt aizdegšanos vai nepareizu darbību.
- Ja produkts nejauši nokrīt, tā korpuss salūst un kļūst redzamas iekšējās detaļas, nepieskarieties tām. Augstā sprieguma dēļ pastāv elektriskās strāvas trieciena risks.
- Ja produkts pārmērīgi sakarst vai sāk dūmot, nekavējoties atvienojiet tā strāvas vadu. Pretējā gadījumā var izraisīt aizdegšanos, karstuma radītus bojājumus vai elektriskās strāvas triecienu. Sazinieties ar izplatītāju vai tuvāko Canon servisa centru.
- Neļaujiet produktam samirkt vai tajā iekļūt ūdenim. Ja produkts samirkst, nelietojiet to. Pretējā gadījumā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, apdegumus vai aizdegšanos.
- Netīriet produktu, izmantojot krāsas šķīdinātāju, benzolu vai citus organiskos šķīdinātājus. Tas var izraisīt aizdegšanos vai būt bīstami dzīvībai.

- Ja tālvadības pults sakarst, izdalās dūmi vai deguma smaka, nekavējoties izņemiet baterijas no tālvadības pults, rīkojoties uzmanīgi, lai neapdedzinātos. Izmantojot tālvadības pulti šādos apstākļos, var izraisīt aizdegšanos vai apdegumus.
- Nepieskarieties no tālvadības pults iztecējušam bateriju šķidrumam. Ja šķidrums nonāk kontaktā ar ādu vai apģērbu, nekavējoties nomazgājiet to ar tīru ūdeni. Ja šķidrums nonāk acīs, nekavējoties izskalojiet aci ar tīru ūdeni un griezieties pie ārsta.
- Lai izvairītos no aizdegšanās, pārkaršanas, ķīmisko vielu noplūdes un sprādzieniem, ievērojiet šādus bateriju drošības pasākumus:
  - Neizmantojiet un neuzlādējiet baterijas, kas nav norādītas lietotāja rokasgrāmatā. Nelietojiet pašgatavotas vai pārveidotas baterijas.
  - Neizraisiet bateriju īssavienojumu, neizjauciet un nepārveidojiet tās. Nekarsējiet un nelodējiet baterijas. Nepakļaujiet baterijas uguns vai ūdens iedarbībai.
  - Ievietojiet baterijas pareizi (atbilstoši pavēršot + un - galus).
  - Nelietojiet vienlaikus jaunas un lietotas baterijas vai dažādas baterijas.
- Pirms nododat atkritumos bateriju, kontakta novēršanai ar citiem metāliskiem priekšmetiem vai barošanas elementiem izolējiet elektriskos kontaktus ar izolācijas lenti. Tas nepieciešams aizdegšanās vai eksplozijas novēršanai.

- Glabājiet ierīces bērniem un zīdaiņiem nepieejamā vietā, tostarp to lietošanas laikā, un ņemiet vērā tālāk sniegtos brīdinājumus.
  - Strāvas vada vai līdzstrāvas vada aptīšanās ap kaklu var izraisīt nosmakšanu.
  - Strāvas vada vai līdzstrāvas vada aptīšanās ap kaklu vai ķermeni var izraisīt elektrisko triecienu vai savainojumus.
  - Jebkura piederuma (daļu) vai bateriju norīšana var izraisīt nosmakšanu vai savainojumus. Ja bērns vai zīdainis norij kādu no šiem priekšmetiem, nekavējoties meklējiet ārsta palīdzību. (Bateriju šķidrums var izraisīt kuņģa un zarnu trakta bojājumus.)

⚠ Brīdinājumi. Ņemiet vērā šos brīdinājumus. Pretējā gadījumā var tikt izraisīti fiziski savainojumi vai īpašuma bojājumi.

- Nelietojiet un neuzglabājiet šo produktu vietās, kur tas tiks pakļauts augstai temperatūrai (vietai, kas ir tiešos saules staros, mašīnas bagāžas nodalījumā vai uz priekšējā paneļa u.c.). Produkts var sakarst un izraisīt ādas apdegumus.
- Nenovietojiet produktu uz nestabilas virsmas. Pretējā gadījumā produkts var nokrist, izraisot savainojumus vai kļūdainu darbību.
- Neatstājiet produktu zemas temperatūras apstākļos. Produkts kļūs auksts, un var izraisīt savainojumus, kad tam pieskaras.
- Nesavienojiet maiņstrāvas adapteri ar strāvas pārveidotāju, kas paredzēts lietošanai ārzemēs u.c. Tādējādi var tikt bojāts maiņstrāvas adapteris.
- Ja tālvadības pults ilgstoši netiks izmantota, izņemiet baterijas, lai izvairītos no bojājumiem vai produkta korozijas.

Piesardzība darbā ar ierīci

- Šis produkts ir ļoti precīzs instruments. Nepieļaujiet, ka tas nokrīt, un nepakļaujiet to triecieniem.
- Nekad neatstājiet produktu spēcīga magnētiskā lauka avotu, piemēram, magnēta vai elektromotora, tuvumā. Tāpat nelietojiet un neatstājiet to spēcīgu radioviļņu avota tuvumā, piemēram, pie lielām antenām. Spēcīgs magnētiskais lauks var izraisīt ierīces darbības traucējumus vai iznīcināt attēlu datus.
- Neizjauciet produktu. Pretējā gadījumā var tikt izraisīti ierīces darbības traucējumi vai attēlu datu zudums.
- Ja šis produkts tiek novietots vietā, kas ir veidota no metāla, var būt novērojamas pārraides kļūmes vai citi darbības traucējumi.
- Pēkšņs strāvas pārtraukums, piem., strāvas padeves pārtraukuma, zibens u.c. dēļ, var izraisīt kļūdainu darbību vai attēlu datu zudumu.
- Attēlu datus, kuriem ir nepieciešama autortiesību aizsardzības tehnoloģija, nevar importēt.
- Neizmantojiet produktu apstākļos, kad maiņstrāvas adapteris ir novietots šaurā vietā, piemēram, starp produktu un sienu.
- Ja šo produktu izmanto bērni, tas jādara pieaugušā uzraudzībā, kurš pārzina produkta lietošanu.
- Savienojot produktu ar ierīci, izlasiet un ievērojiet savienojamās ierīces ražotāja nodrošinātos brīdinājumus un ieteikumus.
- Netīriet produktu, izmantojot tīrīšanas līdzekļus, kas satur organiskos šķīdinātājus.
- Lai izvairītos no rūsas vai korozijas, neuzglabājiet produktu vietās, kur atrodas spēcīgas ķimikālijas, piemēram, ķīmijas laboratorijās.
- Ja uz produkta iekšējās dzesēšanas ieejas vai izejas ir uzkrājušies putekļi, atvienojiet ierīces strāvas padevi, atvienojiet strāvas spraudni un līdzstrāvas spraudni un notīriet putekļus.

Temperatūras paaugstināšanās

Produkta lietošanas laikā tā galvenais bloks un/vai maiņstrāvas adapteris var sakarst. Lai gan tā nav kļūdaina darbība, ilgstošs ādas kontakts ar produktu var radīt zemas temperatūras apdegumus.

Mitruma kondensācija

Mitruma kondensācija notiek, ja produkta ārpusē vai iekšpusē šādos apstākļos izveidojas ūdens pilieni:

• Produkts pēkšņi tiek pārvietots no aukstas vietas uz siltu.
• Produkts pēkšņi tiek pārvietots no telpas ar kondicionētu gaisu uz karstu, mitru vietu.
• Produkts tiek atstāts mitrā vietā.

Produkta lietošana, kad ir uzkrājies kondensāts, var izraisīt kļūdainu darbību. Ja pastāv aizdomas, ka produktā ir uzkrājies kondensāts, atslēdziet to no strāvas padeves un pirms produkta lietošanas uzgaidiet, līdz tā temperatūra sasniedz apkārtējās vides temperatūru.

Transportēšana

Transportējot produktu, izņemiet karti, atvienojiet maiņstrāvas adapteri un kabeļus no galvenā bloka un iepakojiet to oriģinālajā iepakojuma materiālā vai konteinerā vai tā, lai produkts netiktu bojāts fiziska trieciena rezultātā, kas var gadīties transportēšanas laikā.

Kartes

- Kartes un tajā ierakstīto datu aizsardzībai:
  - Neļaujiet kartei nokrist, nelokiet un neslapiniet to. Nepakļaujiet karti pārmērīga spēka, trieciena vai vibrācijas iedarbībai.
  - Nepieskarieties kartes elektroniskajiem kontaktiem ar pirkstiem vai metāliskiem priekšmetiem.
  - Nelīmējiet uz kartes uzlīmes u.tml.
  - Neglabājiet un nelietojiet karti spēcīga magnētiskā lauka avotu, piemēram, televizora, skaļruņu vai magnēta, tuvumā. Tāpat izvairieties no vietām, kur veidojas statiskā elektrība.
  - Neatstājiet karti tiešos saules staros vai karstuma avota tuvumā.
  - Glabājiet karti futrālī.
  - Neglabājiet karti karstās, putekļainās vai mitrās vietās.
  - Neizjauciet un nepārveidojiet karti.
- Ievietojiet karti pareizajā virzienā. Ievietojot karti nepareizā virzienā, var tikt izraisīta nepareiza produkta un/vai kartes darbība.
- Pirms nododat karti citai personai, ieteicams pilnībā izdzēst kartes datus, izmantojot datorā pieejamo dzēšanas programmatūru. Atbrīvojoties no kartes, ieteicams fiziski iznīcināt karti.

Atbrīvošanās no produkta un tā nodošana citam lietotājam

Atbrīvojoties no produkta vai nododot to citai personai, veiciet darbības, lai nepieļautu personiskās informācijas nopludināšanu, kas ir pieejama attēlos un bezvadu LAN iestatījumos.

- Pat tad, ja izpildāt funkciju [**Format system hard disk/Formatēt sistēmas cieto disku**], personiskā informācija un citi dati, kas ir ierakstīti produktā iebūvētajā cietajā diskā, var netikt izdzēsti pilnībā. Atbrīvojoties no produkta vai nododot to citai personai, ieteicams veikt zema līmeņa formatēšanu, atzīmējot iespēju [**Low-level format/Zema līmeņa formatēšana**].

Atklātā pirmkoda programmatūra

Šis produkts ietver atklātā pirmkoda programmatūras moduļus.
Lai skatītu detalizētu informāciju, produkta sākuma ekrānā izvēlieties [**Preferences**] un cilnē [ⓘ] noklikšķiniet uz [**OSS license/OSS licence**].


GPL un LGPL programmatūra

Šis produkts ietver programmatūras moduļus, kuru licenci nodrošina GPL un LGPL.
Ja jums ir nepieciešams programmatūras avota kods, lūdzu, sazinieties ar Canon tirdzniecības uzņēmumu valstī/reģionā, kurā iegādājāties produktu.


Apzīmējumi

Korpuss

Priekšpuse un augšpuse




Aizmugure un sāni




- USB pieslēgvietu nevar izmantot uzlādei.
- CF kartes slots nav saderīgs ar CFast karti.


Tālvadības pults



Maiņstrāvas adapteris (15. lpp.)



Savienojuma diagramma



- USB centrmezgli netiek atbalstīti.
- Darbību nevar garantēt, ja tiek izmantots USB pagarinājuma kabelis.

Ar Connect Station savienojamās ierīces


Savienojamā ierīce	Pēc savienošanas varēsit...	Savienojuma metode (savienojuma pieslēgvieta)	Piezīmes
Televizors ar HDMI pieslēgvietu	Skatīt attēlus	Vadu savienojums (HDMI)	Savienojiet, izmantojot HDMI kabeli (iegādājams atsevišķi)*1
Canon kamera/ videokamera*2*3	Importēt attēlus	Bezvadu LAN	Canon NFC saderīgs modelis
		Vadu savienojums (USB)	Savienojiet, izmantojot interfeisa kabeli (iegādājams atsevišķi)*4
SD karte/CF karte	Importēt*5 un kopēt attēlus*6	Kartes slots	-
Wi-Fi printeris	Drukāt attēlus	Bezvadu LAN/ vadu LAN (LAN)*7	Printeris, kas atbalsta PictBridge (bezvadu LAN) vai PictBridge (LAN) (38. lpp.)
Piekļuves punkts	Kopīgot attēlus u.c.	Bezvadu LAN	-
Maršrutētājs	Kopīgot attēlus u.c.	Vadu LAN (LAN)	Savienojiet, izmantojot LAN kabeli (iegādājams atsevišķi)*8
Viedtālrunis/ planšetdators/ dators	Importēt un skatīt attēlus	Bezvadu LAN/ vadu LAN (LAN)*7	Pieslēgvieta, kurā ir instalēta tīmekļa pārlūkprogramma (40. lpp.)
Ārējais cietais disks*9	Dublēt	Vadu savienojums (USB)	Savienojiet, izmantojot USB kabeli

*1 Izmantojiet “ātrdarbīgu HDMI kabeli”.
*2 Ar bezvadu LAN savienojumu saderīgām kamerām/videokamerām skatiet 22. lpp.
*3 Ar vadu LAN savienojumu saderīgām kamerām/videokamerām skatiet 25. lpp.
*4 Atkarībā no kameras/videokameras, kabelis var ietilpt produkta komplektācijā. Informāciju par saderīgiem kabeļiem skatiet kameras/videokameras lietotāja rokasgrāmatā u.c.
*5 Informāciju par kartēm, kas atbalsta attēlu importēšanu, skatiet 23. lpp.
*6 Informāciju par kartēm, kas atbalsta attēlu kopēšanu, skatiet 33. lpp.
*7 Izveidojiet savienojumu, izmantojot piekļuves punktu, maršrutētāju u.c.
*8 Kā LAN kabeli izmantojiet 5e vai augstākas kategorijas STP (ekranēta vītā pāra) kabeli.
*9 • Ārējais cietais disks ar 1 TB ietilpību, kas nodrošina neatkarīgu strāvas padevi.
• Darbojas kā 1 TB cietais disks arī tad, ja tiek izmantots cietais disks, kura ietilpība pārsniedz 1 TB.


Iestatīšana

Bateriju ievietošana tālvadības pultī

Tālvadības pults izmanto divas AAA/R03 baterijas (ietilpst komplektācijā).



(1) Atveriet akumulatora nodalījuma vāciņu, vāciņa gropē ievietojot monētu vai līdzīgu priekšmetu un pagriežot to.




(2) Ievietojiet baterijas nodalījumā, pārliecinoties, vai to + un - gali ir vērsti pareizajos virzienos, un pēc tam aizveriet pārsegu.

Veicot bateriju nomaiņu, izmantojiet divas jaunas viena zīmola baterijas. Ja izmantojat atkārtoti uzlādējamas baterijas, izmantojiet pilnībā uzlādētas viena zīmola baterijas.


Connect Station savienošana ar televizoru

Connect Station ir jāsavieno ar televizoru, lai to varētu lietot, skatoties televizora ekrānā. Savienojot Connect Station ar televizoru, sagatavojiet HDMI kabeli (iegādājams atsevišķi) un pievienojiet to, ievērojot tālāk minēto procedūru.




1 Pievienojiet HDMI kabeli Connect Station.

- Pievienojiet kabeļa savienotāju Connect Station HDMI pieslēgvietai.




2 Pievienojiet HDMI kabeli televizoram.

- Pievienojiet HDMI kabeli televizora HDMI ieejas pieslēgvietai.



3 Pievienojiet līdzstrāvas spraudni Connect Station.


- Pievienojiet līdzstrāvas vada spraudni Connect Station strāvas pieslēgvietai, spraudņa vadu pavēršot uz āru, kā parādīts attēlā.



4 Pievienojiet strāvas vadu.

- Pievienojiet strāvas vadu, kā parādīts attēlā.

Ieslēgšanas/izslēgšanas poga/ strāvas indikators



5 Ieslēdziet televizoru un pārslēdziet televizora video ieejas kanālu, lai izvēlētos pievienoto termināli.

6 Ieslēdziet Connect Station.

- Nospiediet Connect Station ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

▶ Savienojums ir izveidots, ja ekrānā tiek parādīts uzraksts [**Connect Station CS100**].


▶ Pirmoreiz ieslēdzot ierīci, strāvas indikators deg oranžā un pēc tam zaļā krāsā, un tiek atvērts ekrāns Sākotnējā iestatīšana (17. lpp.). (Connect Station ieslēgšana aizņem apmēram vienu minūti.)




Neceliet un nepārvietojiet Connect Station, kad ierīce ir ieslēgta vai ir gaidstāves režīmā. Nometot Connect Station vai atsitot to pret citu priekšmetu, var tikt sabojāts ierīces cietais disks.

Savienošana ar vadu lokālo tīklu

Savienojot Connect Station ar tīklu, izmantojot vadu lokālo tīklu, savienojiet Connect Station un ar internetu savienoto maršrutētāju, izmantojot LAN kabeli (iegādājams atsevišķi).





Connect Station uzstādīšanas vieta

- Ja tiek bloķētas Connect Station abos sānos esošā iekšējās dzesēšanas izejas vai apakšā esošā ieeja, var tikt izraisīti ierīces darbības traucējumi. Nenovietojiet zem Connect Station audumu u.c. (Tādējādi var tik bloķēta ieeja.)
- Nodrošiniet vismaz 5 cm brīvu telpu abās Connect Station pusēs.
- Uzstādiet Connect Station uz līdzenas virsmas, no kuras tā nevar nokrist u.tml.
- Nenovietojiet uz Connect Station citus priekšmetus.
- Neuzstādiet Connect Station vietā, kur tā var sakarst, vai siltuma avota tuvumā.

Ieslēgšanas/izslēgšanas pogas darbība

Ieslēgšana

Ja nospiežat Connect Station ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, kad ierīce ir izslēgta, strāvas indikators iedegas oranžā krāsā. Kad ierīce Connect Station tiek ieslēgta, indikators iedegas zaļā krāsā. (Connect Station ieslēgšana aizņem apmēram vienu minūti.)

Izslēgšana

Turiet Connect Station ieslēgšanas/izslēgšanas pogu nospiestu, līdz ekrānā tiek parādīts paziņojums [**Shutdown/Izslēgšana**] (aptuveni 2 sekundes). Kad izslēgšana ir pabeigta, strāvas indikators izslēdzas.


Connect Station pārslēgšana gaidstāves režīmā

Nospiediet tālvadības pults pogu <⏻> vai Connect Station ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Connect Station strāvas indikators pārslēgsies no zaļas krāsas uz oranžu.

- Pārslēdziet Connect Station uz gaidstāves režīmu turpmākajos gadījumos.
  - Connect Station tiek bieži lietota.
  - Aktivizēta automātiska attēlu saņemšana no citas ierīces Connect Station.

Ja nelietojat Connect Station 30 minūtes, kad tā ir ieslēgta, tā pārslēgsies uz gaidstāves režīmu (izņemot attēlu demonstrēšanas laikā).

Strāvas indikatori




Connect Station statuss	Strāvas indikators
Ieslēgta	Zaļš (indikators ieslēgts)
Izslēgta	(Indikators izslēgts)
Gaidstāve	Oranžs (indikators ieslēgts)
Programmaparatūras atjaunināšana	Zaļš (mirgo)
Kļūda	Sarkans (mirgo)

- Neceliet un nepārvietojiet Connect Station, kad ierīce ir ieslēgta vai ir gaidstāves režīmā. Nometot Connect Station vai atsitot to pret citu priekšmetu, var tikt sabojāts ierīces cietais disks.
- Ja strāvas vads vai maiņstrāvas spraudnis tiek atvienots, kad Connect Station ir ieslēgta vai gaidstāves režīmā, var tikt izraisīti darbības traucējumi. Pirms strāvas vada vai maiņstrāvas spraudņa atvienošanas pārliecinieties, vai strāvas indikators ir izslēgts.
- Pirms izslēgšanas pārliecinieties, vai ierīcē nav ievietota karte un vai USB pieslēgvietai nav pievienota kamera/videokamera.
- Ja strāvas indikators mirgo sarkanā krāsā, ieslēdziet Connect Station un skatiet televizora ekrānu, lai uzzinātu kļūdas iemeslu (28. lpp.). Ja Connect Station nevar ieslēgt, kad strāvas indikators mirgo sarkanā krāsā, sazinieties ar tuvāko Canon servisa centru.
- Arī gaidstāves režīmā Connect Station patērē tikpat daudz enerģijas kā ieslēgtā stāvoklī (66. lpp.).

Sākotnējā iestatīšana

Veiciet Connect Station darbības, kā aprakstīts tālāk, skatoties televizora ekrānā un izmantojot Connect Station tālvadības pulti.

- Ja Connect Station ir savienota ar vadu LAN (16. lpp.), 3. un 4. darbībā minētie ekrāni netiks parādīti.



1 **Nospiediet <SET>.**



2 **Izvēlieties valodu.**

- Nospiediet taustiņu <✥>, lai izvēlētos valodu, pēc tam nospiediet <SET>.
- Atkarībā no izvēlētās valodas ekrānā var tikt piedāvāts izvēlēties valsti vai reģionu. Vispirms izvēlieties apgabalu, pēc tam valsti vai reģionu.




3 Izvēlieties objektu.

- Izvēlieties objektu, pēc tam nospiediet <SET>.
- Izvēlieties objektam atbilstošo darbību.
  - [**Find network/Atrast tīklu**]: Pārejiet uz 4-B. darbību (19. lpp.).
  - [**WPS Push button connection (PBC)/WPS savienojums, nospiežot pogu (PBC)]**: Pārejiet uz 4-A. darbību.
  - [**Skip Wi-Fi settings/Izlaist Wi-Fi iestatījumus**]: Pārejiet uz 5. darbību.
- Ja Connect Station ir savienota ar vadu LAN (16. lpp.), šis ekrāns netiks parādīts. Pārejiet uz 5. darbību.

4-A [WPS Push button connection (PBC)/WPS savienojums, nospiežot pogu (PBC)]

Vispirms pārbaudiet, vai jūsu izmantotais piekļuves punkts atbalsta WPS (Wi-Fi Protected Setup).




- Kad tiek parādīts kreisajā pusē redzamais ekrāns, nospiediet piekļuves punkta WPS pogu.
- Plašāku informāciju par pogas atrašanās vietu un tās nospiešanas ilgumu skatiet piekļuves punkta lietotāja rokasgrāmatā.

▶ Kad savienojums ir izveidots, tiek atvērts ekrāns [**Set date/time/ Iestatīt datumu/laiku**].



5 Iestatiet datumu un laiku.

- Nospiediet taustiņus <◄> <►>, lai izvēlētos objektu, ko vēlaties mainīt, un nospiediet taustiņus <▲> <▼>, lai mainītu vērtību.
- Kad iestatīšana ir pabeigta, nospiediet <SET>.



6 Pārbaudiet iestatījumus.

- Kad tiek parādīts iestatīšanas pabeigšanas ekrāns, sākotnējā iestatīšana ir pabeigta. Pārbaudiet iestatījumus, pēc tam nospiediet <SET>.

▶ Tiek atvērts sākuma ekrāns (20. lpp.).

4-B [Find network/Atrast tīklu]

Pirms savienojuma izveides pārliecinieties, vai jums ir šāda informācija*:


- Piekļuves punkta nosaukums (SSID)
- Piekļuves punkta šifrēšanas atslēga (parole)

* Informāciju par piekļuves punkta nosaukumu (SSID) un šifrēšanas atslēgu (paroli) skatiet piekļuves punkta lietotāja rokasgrāmatā.



(1) Izvēlieties tā piekļuves punkta nosaukumu (SSID), ar kuru vēlaties veidot savienojumu.

- Spiediet taustiņus <◄> <►>, lai izvēlētos piekļuves punkta nosaukumu (SSID) sarakstā [**Peripherals found/Atrastās perifērās ierīces**], pēc tam nospiediet <SET>.
- Ja ir izvēlēta iespēja [**Enter manually/Ievadīt manuāli**] ievades ekrānā ievadiet piekļuves punkta nosaukumu (SSID).



(2) Ievadiet šifrēšanas atslēgu (paroli).


- Izmantojot taustiņus <✥>, izvēlieties rakstzīmi, pēc tam nospiediet <SET>, lai to ievadītu.
- Kad esat beidzis, izvēlieties [**OK/Labi**], pēc tam nospiediet <SET>. Gaidiet, kamēr tiek izveidots savienojums.
- Šis ekrāns netiek parādīts, ja veidojat savienojumu ar nešifrētu piekļuves punktu.

▶ Kad savienojums ir izveidots, tiek atvērts ekrāns [**Set date/time/Iestatīt datumu/laiku**].

- Ja izvēlaties [**Skip Wi-Fi settings/Izlaist Wi-Fi iestatījumus**], izveidot savienojumu ar citu piekļuves punktu vai veidot savienojumu, izmantojot WPS (PIN kodu), iestatīšanu vēlāk varat veikt izvēlnē [**Preferences**] (57. lpp.).
- Ja piekļuves punktu nevar noteikt divu minūšu laikā pēc tam, kad esat izvēlējies iespēju [**WPS Push button connection (PBC)/WPS savienojums, nospiežot pogu (PBC)**], tiek parādīts kļūdas paziņojums. Šādā gadījumā pārbaudiet, vai piekļuves punkts atbalsta WPS, un mēģiniet vēlreiz, vai izvēlieties [**Find network/Atrast tīklu**], lai izveidotu savienojumu.
- Ja jūsu izmantotais tīkls veic filtrēšanu pēc MAC adreses, piekļuves punktā reģistrējiet Connect Station MAC adresi. MAC adrese ir norādīta Connect Station apakšā.
- Ja, izvēloties rakstzīmes vai attēlus, reakcija uz tālvadības pults komandām ir lēna, darbojieties ar tālvadības pulti lēnāk.

Sākuma ekrāns

Ja izvēlaties izvēlni un nospiežat <SET>, tiek atvērts atbilstošais iestatījumu ekrāns.



[Image importing status/Attēlu importēšanas statuss] (26. lpp.)
Attēlu importēšanas laikā no kameras/videokameras, kartes u.c. varat skatīt importēšanas statusu.

[Images/Attēli] (31. lpp.)
Attēli tiks sakārtoti pēc uzņemšanas mēneša vai kameras/videokameras. Varat arī izdzēst vairākus attēlus vienlaikus vai kopēt tos uz karti.

[Albums/Albumi] (34. lpp.)
Varat skatīt, izveidot un rediģēt albumus.

[New images received/Saņemti jauni attēli] (29. lpp.)
Varat skatīt jaunos importētos attelus.

[Print/Drukāt] (38. lpp.)
Varat izdrukāt fotoattēlus.

[Send/receive images/Sūtīt/saņemt attēlus] (46. lpp.)
Varat pārsūtīt attēlus uz citu Connect Station.

[Preferences] (55. lpp.)
Varat mainīt Connect Station iestatījumus. Varat arī dublēt attēlus ārējā cietajā diskā un atjaunot tos no dublējuma failiem.

Kameras/videokameras attēlu importēšana

Importējiet ar kameru/videokameru uzņemtos attēlus ierīcē Connect Station. Ja turat kameru/videokameru tuvu Connect Station, savienojat tās, izmantojot interfeisa kabeli, vai ievietojat ierīcē Connect Station karti, attēli, kas vēl nav importēti, tiks importēti ierīcē Connect Station.
Lai importētu attēlus no viedtālruņa, planšetdatora, datora u.c. ierīcē Connect Station, skatiet “Lietošana tīmekļa pārlūkprogrammā” (40. lpp.).

Attēlu importēšana

Importējot uzņemtos attēlus, varat izvēlēties vienu no šīm trīs metodēm.

Importēšana, izmantojot bezvadu savienojumu	22. lpp.
Importēšana no kartes	23. lpp.
Importēšana, izmantojot vadu savienojumu	25. lpp.

Ja maināt mapes nosaukumu vai mapju struktūru, kurā ir saglabāti attēli, attēlu importēšanu vairs nevarēs veikt.

- Videokameras iekšējā atmiņā ierakstīto attēlu importēšanu var veikt, izmantojot vadu savienojumu.
- Lai nodrošinātu enerģiju kamerai/videokamerai, ieteicams izmantot pilnībā uzlādētu akumulatoru vai maiņstrāvas adaptera komplektu.

Attēlu formāti, ko Connect Station var demonstrēt

Connect Station var demonstrēt tālāk minēto formātu attēlus. Citu formātu attēlus nevar demonstrēt pat tad, ja tie ir importēti ierīcē Connect Station.

Fotoattēli	JPEG/RAW (tikai CR2 formāts)
Filmas	MOV/MP4/AVCHD (Full HD, HD un VGA (SD) ieraksta kvalitāte)

Datorā u.c. rediģētus attēlus nevar demonstrēt, izmantojot Connect Station.

Importēšana, izmantojot bezvadu savienojumu


Importējiet attēlus, savienojot Connect Station un kameru/videokameru bezvadu režīmā.

Saderīgās kameras/videokameras

Bezvadu režīmā var importēt tikai attēlus, kas ir uzņemti ar Canon NFC saderīgām kompaktajām digitālajām kamerām, digitālajām viena objektīva spoguļkamerām, kompaktās sistēmas (bez spoguļa) kamerām vai digitālajām videokamerām. Informāciju par Canon NFC saderīgām kamerām/ videokamerām, kas atbalsta Connect Station, skatiet Canon tīmekļa vietnē.

Kameras NFC funkcija

- Ieslēdziet kameru/videokameru, kas tiks savienota, un iestatiet atļauju izmantot tās NFC funkciju. Informāciju par to, kā to izdarīt, skatiet kameras/videokameras lietotāja rokasgrāmatā.
- N (N atzīmes) atrašanās vieta katram kameras/videokameras modelim ir atšķirīga. Laikus noskaidrojiet N atrašanās vietu.



Attēlu importēšana

- Uzmanīgi turiet kameras/ videokameras, kas tiks savienota, N atzīmi Connect Station NFC savienojuma vietas tuvumā.

▶ Connect Station atskaņo divus īsus pīkstienus, un divreiz nomirgo Wi-Fi indikators. Ja kameras/videokameras LCD monitorā tiek parādīts paziņojums par savienojuma izveidi, sakari ir izveidoti, izmantojot Wi-Fi pat tad, ja kamera/videokamera tiek pārvietota nost no Connect Station.

▶ Kad savienojums ar Connect Station ir izveidots, Wi-Fi indikators mirgos, un tiks sākta attēlu importēšana.

- **Nenovietojiet kameru/videokameru uz Connect Station, jo kamera/ videokamera uz tās neatrodas stabili.**
- Kad importēšana ir pabeigta, izslēdziet kameru/videokameru, lai pārtrauktu savienojumu.

- Turot kameru/videokameru pie Connect Station, nenometiet kameru/videokameru uz ierīces un nespiediet to pārāk stipri pret ierīci. Pretējā gadījumā var tikt sabojāts ierīces iebūvētais cietais disks.
- Attēlu importēšanas laikā savienojumu ar NFC saderīgu kameru/videokameru nevar izveidot pat tad, ja turat to Connect Station tuvumā.
- Ja kamerai/videokamerai ir pievienots futrālis, savienojumu var nebūt iespējams izveidot. Šādā gadījumā noņemiet futrāli un turiet kameru/videokameru pie ierīces Connect Station.
- Tā kā kamera/videokamera var netikt atpazīta uzreiz, turiet kameru/videokameru pie Connect Station NFC savienojuma vietas, vienlaikus horizontāli griežot kameru/videokameru.
- Vienkārši turot kameru/videokameru Connect Station tuvumā, savienojums var netikt izveidots. Tādā gadījumā viegli pieskarieties Connect Station ar kameru/videokameru.
- Ja, veidojot savienojumu starp Connect Station un kameru/videokameru, ierīce atskaņo trīs īsus pīkstienus un strāvas indikators mirgo sarkanā krāsā, tas norāda, ka Connect Station nevar izveidot savienojumu. Pārliecinieties, vai kamera/videokamera ir sagatavota savienojuma izveidei.
- Ja attēlu importēšanas laikā kamera/videokamera un Connect Station tiek pārvietotas pārāk tālu viena no otras, importēšana var aizņemt ilgāku laiku vai savienojums var tikt pārtraukts.
- Ja importēšanas laikā izlādējas kameras/videokameras akumulators, importēšana tiek apturēta. Uzlādējiet akumulatoru un mēģiniet importēt vēlreiz.
- Ja ir izveidots bezvadu LAN savienojums, kameru/videokameru var nebūt iespējams pievienot arī tad, ja pievienojat to, izmantojot interfeisa kabeli.

- Turot kameras/videokameras N pie Connect Station, atsevišķas kameras/videokameras var tikt ieslēgtas.
- Ja visi attēli jau ir importēti, importēšana netiek uzsākta.

Importēšana no kartes

Importējiet attēlus, ierīcē Connect Station ievietojot karti ar uzņemtajiem attēliem.


- Attēlus var importēt no kartes, kas ir izmantota fotografēšanai Canon kompaktajās digitālajās kamerās, digitālajās viena objektīva spoguļkamerās, kompaktās sistēmas (bez spoguļa) kamerās vai digitālajās videokamerās, kas ir ražotas 2010. gadā vai vēlāk. Lai gan var importēt attēlus no kartes, kas ir izmantota citās kamerās, šo attēlu importēšana ierīcē Connect Station netiek garantēta.

Saderīgās kartes


Attēlu importēšanai no kartes var izmantot šādas kartes.

- SD/SDHC/SDXC atmiņas karte
- CF (Compact Flash) karte
  * CFast karte netiek atbalstīta.

SD karte Piekļuves indikators (zaļš)



CF karte



Kartes ievietošana

- Vispirms noņemiet kartes slota vāciņu.
- **Ievietojiet SD karti ar tās priekšpusi vērstu uz augšu, līdz tā ar klikšķi nofiksējas vietā.**
- **Ievietojiet CF karti ar tās priekšpusi vērstu uz augšu, lai gals ar nelielajām atverēm būtu vērsts uz iekšu. <u>Ievietojot karti nepareizajā virzienā, tiks bojāta ierīce Connect Station.</u>**

Kartes izņemšana

- **Pārbaudiet, vai piekļuves indikators nemirgo.**
- SD karte tiks izstumta, ja to viegli piespiedīsit un atlaidīsit.
- Savukārt CF karti lēni izvelciet pats.

Attēlu importēšana

- Ievietojiet karti kartes slotā.

▶ Mirgos piekļuves indikators, un tiks uzsākta attēlu importēšana.

- Importēšana ir pabeigta, kad piekļuves indikators pārtrauc mirgot un paliek degam. Izņemiet karti.

- **Ierīce Connect Station importē, kopē vai dublē attēlus, kad tās piekļuves indikators (zaļš) mirgo. Laikā, kad piekļuves indikators mirgo, neveiciet nevienu no tālākminētajām darbībām, pretējā gadījumā var tikt iznīcināti attēlu dati vai bojāta ierīce Connect Station, karte vai pievienotā ierīce.**
  - **Neatvienojiet USB kabeli.**
  - **Neņemiet ārā karti.**
  - **Neatvienojiet strāvas vadu.**
- Ievietojiet vai izņemot karti, pieturiet ierīci Connect Station, lai tā nekustētos.
- Nepazaudējiet kartes slota vāciņu. Pārliecinieties, vai kartes slots ir aizvērts, kad tas netiek lietots.


Ja visi attēli jau ir importēti, importēšana netiek uzsākta.

Importēšana, izmantojot vadu savienojumu (USB pieslēgvietu)

Importējiet attēlus, savienojot ierīci Connect Station ar kameru/videokameru, izmantojot interfeisa kabeli (USB kabeli). Informāciju par interfeisa kabeli skatiet kameras/videokameras lietotāja rokasgrāmatā.

Saderīgās kameras/videokameras

Kameras/videokameras, no kurām attēlus var importēt, izmantojot vadu savienojumu, ir Canon kompaktās digitālās kamerās, digitālās viena objektīva spoguļkameras, kompaktās sistēmas (bez spoguļa) kameras vai digitālās videokameras, kas ir ražotas 2010. gadā vai vēlāk. Lai gan, izmantojot vadu savienojumu, var pievienot citas kameras/videokameras, attēlu importēšana ierīcē Connect Station netiek garantēta.



Attēlu importēšana

- Izmantojiet interfeisa kabeli, ko izmantojat kameras/videokameras savienošanai ar datoru.
- Pievienojiet kameru/videokameru ierīces Connect Station USB pieslēgvietai un pēc tam ieslēdziet kameru/videokameru.

▶ Mirgos piekļuves indikators, un tiks uzsākta attēlu importēšana.


- Importēšana ir pabeigta, kad piekļuves indikators pārtrauc mirgot un paliek degam. Izslēdziet kameru/videokameru, pēc tam atvienojiet kabeli.

- Pievienojot vai atvienojot kabeli, pieturiet ierīci Connect Station, lai tā nekustētos. Atvienojot kabeli, turiet spraudni, nevelciet aiz kabeļa.
- Kad pievienojat kabeli ierīcei Connect Station, neceliet un nepārvietojiet ierīci, ja tā ir ieslēgta. Nometot Connect Station vai atsitot to pret citu priekšmetu, var tikt sabojāts ierīces cietais disks.
- Ja pievienojat kameru/videokameru vai ievietojat karti, bet attēlu importēšana netiek uzsākta arī tādā gadījumā, ja ir attēli, kas vēl nav importēti, atvienojiet kameru/videokameru, izņemiet karti, restartējiet ierīci Connect Station un pēc tam mēģiniet vēlreiz.
- Nepievienojiet USB kabeli un neievietojiet karti laikā, kad ierīces Connect Station cietais disks tiek formatēts vai tiek atjaunināta tās aparātprogrammatūra.

- Attēlus var importēt arī tad, ja ierīce Connect Station ir gaidstāves režīmā (16. lpp.).
- Ja visi attēli jau ir importēti, importēšana netiek uzsākta.

Attēlu importēšanas statuss


Lai skatītu attēlu importēšanas statusu, sākuma ekrānā izvēlieties [**Image importing status/Attēlu importēšanas statuss**].



- Ja laikā, kad ierīce Connect Station importē attēlus vai ir gaidstāves režīmā, izvēlaties vienumu, nospiežot taustiņus <▲> <▼> un taustiņu <MENU>, varat atcelt notiekošo apstrādi.
- Importēšanas laikā ekrāna augšējā labajā stūrī tiek rādīta ikona, kas norāda, ka notiek datu importēšana (28. lpp.).
- Attēlu importēšanas laiku ietekmē šādi apstākļi:
  - Importējamo attēlu skaits un lielums.
  - Izmantotās kartes rakstīšanas ātrums.
  - Signāla uztveršanas statuss, ja tiek izmantots bezvadu savienojums.
- Filmu importēšana aizņem ilgāku laiku.

Indikatori

Wi-Fi/jauna attēla paziņojuma indikatora un piekļuves indikatora iedegšanās nosacījumi ļauj pārliecināties par pievienotās ierīces savienojuma statusu vai apstrādes statusu.




Indikators	Simbols	Savienojuma statuss/Apstrādes statuss
Wi-Fi/jauna attēla paziņojuma indikators (zilā krāsā)	Mirgo	• Kad attēli tiek importēti no kameras/videokameras, kas ir savienota, izmantojot bezvadu LAN • Ja ir jauni attēli*1 • Ja no citas ierīces Connect Station ir saņemti attēli*1 • Ja ierīce tiek turēta NFC savienojuma vietas tuvumā un ir izveidots savienojums • Kad tiek atjaunināta aparātprogrammatūra*2
Piekļuves indikators (zaļš)	Mirgo*3	• Kad attēli tiek importēti no kartes vai kameras/ videokameras, kas ir savienota, izmantojot vadu savienojumu • Kad attēlu dati tiek kopēti uz karti • Kad attēlu dati tiek dublēti ārējā cietajā diskā • Kad tiek atjaunināta aparātprogrammatūra*2
	Deg	Kad attēlu importēšana ir pabeigta

*1 Sākuma ekrānā izvēloties iespēju [**New images received/Saņemti jauni attēli**], indikators tiek izslēgts.
*2 Strāvas indikators arī mirgo zaļā krāsā.
*3 Kad process ir pabeigts, indikators paliek degam.

Ekrānā redzamās ikonas

Apstrādes (attēlu importēšanas vai pārsūtīšanas) un gaidstāves laikā vai kļūdas gadījumā ekrāna augšējā labajā stūrī tiek parādīta ikona. Ikona pazūd, kad apstrāde ir pabeigta vai kļūdas cēlonis tiek novērsts.



	Augšupielādē attēlus no tīmekļa pārlūkprogrammas
NFC	Importē attēlus no kameras/ videokameras, izmantojot bezvadu LAN
	Importē attēlus no kameras/ videokameras, izmantojot vadu savienojumu
CF	Importē attēlus no CF kartes
SD	Importē attēlus no SD kartes

	Tīmekļa pārlūkprogramma veido savienojumu ar ierīci Connect Station
	Saņem attēlus no tīmekļa pakalpojuma
	Sūta attēlus uz tīmekļa pakalpojumu
	Kopē attēlus uz karti
	Drukā attēlus


Ja tiek norādīts, ka radusies kļūda (❶)

- Ja tiek parādīta importēšanas statusa ikona, kas norāda uz kļūdu (❶), skatiet ekrānu **[Image importing status/Attēlu importēšanas statuss]** (26. lpp.), lai skatītu kļūdas statusu. Izvēloties kļūdas vienumu un nospiežot <MENU>, varat apturēt importēšanu un notīrīt kļūdu.
- Ja tiek parādīta apstrādes statusa ikona, kas norāda uz kļūdu (❶), izvēlieties [**Preferences**] → cilni [⚙] → [**Show status/Rādīt statusu**] (57. lpp.), pēc tam skatiet kļūdas statusu.
- Ja ir radusies kļūda, izvēlnē [**Image importing status/Attēlu importēšanas statuss**], [**Preferences**] vai [**Show status/Rādīt statusu**] tiek rādīta ikona [❶].

❗ Ja tiek parādīta vismaz viena ikona, nevar veikt šādas darbības:
[**Backup/Dublēt**], [**Restore data/Atjaunot datus**], [**Format system hard disk/Formatēt sistēmas cieto disku**], [**Update firmware/Atjaunināt aparātprogrammatūru**] un [**Delete all images on system/Dzēst visus sistēmas attēlus**]

Jauno attēlu apskate

Lai skatītu jaunos importētos attēlus, sākuma ekrānā izvēlieties [**New images received/Saņemti jauni attēli**]. Ekrānā [**New images received/Saņemti jauni attēli**] visi vienlaikus importētie attēli tiek pārvaldīti kā grupa (jaunu attēlu grupa).



Jaunu attēlu grupa

- Var pārvaldīt līdz pat piecām jaunu attēlu grupām, kas ir importētas pēdējā mēneša laikā, ievērojot secību, kādā tās ir importētas.
- Kad tiek pievienoti attēli, sākuma ekrāna izvēlnē [**New images received/Saņemti jauni attēli**] tiek parādīta ikona [⊕] un mirgo jauna attēla paziņojuma indikators (zilā krāsā). Ja izvēlaties [**New images received/Saņemti jauni attēli**] un nospiežat <SET>, [⊕] un indikators izslēdzas.
- Ja izvēlaties jaunu attēlu grupu un nospiežat <SET>, šajā grupā esošie attēli tiks parādīti kā sīktēli.
- Ja izvēlaties jaunu attēlu grupu un nospiežat <MENU>, šī jaunā attēlu grupa tiks apvienota albumā. Ja importējat attēlus pēc katra notikuma beigām, varat viegli izveidot šī notikuma albumu, izmantojot iespēju [**New images received/Saņemti jauni attēli**].

Apakšizvēlnes iestatīšana



Ja nospiežat <MENU>, kad ir jaunās attēlu grupas tiek rādītas kā sīktēli, tiek parādīta tālāk redzamā izvēlne.

Izvēlnes vienumi	Iestatījumi
New album/ Jauns albums	Jauno attēlu grupa tiek apvienota albumā.
Play from first image/ Demonstrēt, sākot ar pirmo attēlu	Tiek demonstrēta jaunās attēlu grupas slaidrāde.
Rotate images*/ Pagriezt attēlus*	Izvēlētais attēls tiks pagriezts. Ikreiz, kad nospiežat <SET>, attēls tiks pagriezts pulksteņrādītāju kustības virzienā par 90°.
Playback settings/ Demonstrēšanas iestatījumi	Norādiet slaidrādes demonstrēšanas iestatījumus. Varat iestatīt attēlošanas laiku katram attēlam un demonstrēšanas laiku filmām.
Delete images/ Dzēst attēlus	Tiks izdzēsti izvēlētie attēli no jauno attēlu grupas. Izvēlieties attēlu un nospiediet <SET>, lai attēlam, kuru jādzēš, pievienotu atzīmi [✔]. Nospiežot <MENU>, attēls tiks izdzēsts.


* Nav pieejams, ja ir izvēlēta filma.


Attēlu apskate

Lai attēlus skatītu televizorā, sākuma ekrānā izvēlieties [**Images/Attēli**] vai [**Albums/Albumi**].

Attēlu apskate no attēlu saraksta

Lai skatītu izvēlētā uzņemšanas mēneša vai kameras/videokameras attēlus, lai vienlaikus izdzēstu vairākus attēlus vai lai kopētu uz karti vairākus attēlus, sākuma ekrānā izvēlieties [**Images/Attēli**].





- Kārtojiet parādāmos attēlus pēc to uzņemšanas mēneša vai uzņemšanai izmantotās kameras/videokameras.
- Parādītajā sarakstā izvēloties attēlus, varat izveidot albumu, pievienot attēlus albumam, drukāt, sūtīt attēlus uz tīmekļa pakalpojumu, pagriezt, izdzēst u.c. Varat arī skatīt sarakstā pieejamo attēlu slaidrādi vai skatīt tikai vērtētos attēlus.
- Vienlaikus izdzēšot vairākus attēlus vai kopējot vairākus attēlus uz karti, kārtojiet attēlus, lai tie tiktu rādīti pēc uzņemšanas mēneša.

Attēlu skatīšana pēc uzņemšanas mēneša vai kameras/videokameras

Meklējiet attēlus, izvēloties to uzņemšanas mēnesi vai uzņemšanai izmantoto kameru/videokameru.




Sīktēlu apgabals

- Ja kreisajā pusē izvēlaties uzņemšanas mēnesi vai uzņemšanai izmantoto kameru/videokameru, atbilstošie attēli tiks parādīti kā sīktēli ekrāna labajā pusē.
- Ja nospiežat taustiņu <SET> vai <►>, varat izvēlēties attēlus sīktēlu apgabalā.
- Lai izdrukātu izvēlētos attēlus, demonstrētu slaidrādi vai veiktu citas darbības, nospiediet <MENU>.

- Attēliem ar ikonu [🔑] ir iestatīta funkcija [**Protect/Aizsargāt**] (37. lpp.).
- Ja turpināt spiest taustiņu <✣>, lai pārlūkotu attēlus, izvēles rāmis var pāriet uz priekšu ātrāk.

Apakšizvēlnes iestatīšana




Ja nospiežat <MENU>, kad ir izvēlēts uzņemšanas mēnesis vai uzņemšanai izmantotā kamera/ videokamera vai sīktēlu apgabalā ir izvēlēti attēli, tiks parādīta tālāk redzamā izvēlne.

Izvēlnes vienumi	Iestatījumi
View as slide show/Skatīt kā slaidrādi	Tiek demonstrēta izvēlēto attēlu slaidrāde.
View rated images/ Skatīt vērtētos attēlus	Tiek parādīti tikai vērtētie attēli. Vērtējumus varat iestatīt attēlu demonstrēšanas laikā (37. lpp.).
Select and create album/ Izvēlēties un izveidot albumu	Tiks izveidots albums ar izvēlētajiem attēliem. Informāciju par to, kā izveidot albumu, skatiet “Albuma izveide” (34. lpp.).
Add images to album*1/ Pievienot attēlus albumam*1	Attēli tiks pievienoti izveidotajam albumam. Ja albumu izvēlaties sarakstā un nospiežat <SET>, attēli tiks pievienoti izvēlētajam albumam.
Print images*2 *3/ Drukāt attēlus*2 *3	Tiek izdrukāti izvēlētie attēli. Informāciju par attēlu drukāšanu skatiet “Fotoattēlu drukāšana” (38. lpp.).
Share images online/ Kopīgot attēlus tiešsaistē	Izvēlētie attēli tiks kopīgoti, izmantojot tīmekļa pakalpojumu. Informāciju par attēlu kopīgošanu skatiet “Attēlu kopīgošana, izmantojot tīmekļa pakalpojumu” (54. lpp.).
Rotate images*1 *2/ Pagriezt attēlus*1 *2	Izvēlētie attēli tiks pagriezti. Ikreiz, kad nospiežat <SET>, attēli tiks pagriezti pulksteņrādītāju kustības virzienā par 90°.
Delete images/Dzēst attēlus	Izvēlētie attēli tiek izdzēsti. Izvēlieties attēlu un nospiediet <SET>, lai attēlam, kas jādzēš, pievienotu atzīmi [✔]. Nospiežot <MENU>, attēls tiks izdzēsts.

*1 Tiek parādīts tikai, ja sīktēlu apgabalā ir izvēlēti attēli.
*2 Nav pieejams, ja ir izvēlēta filma.
*3 Nav pieejams, ja nav iestatīts printeris.

Vairāku attēlu dzēšana vai kopēšana

Norādiet attēlus pēc uzņemšanas mēneša un vienlaikus izdzēsiet vai kopējiet tos uz karti. Attēlus varat izvēlēties arī pa vienam.



- Kārtojiet mērķa attēlus pēc uzņemšanas mēneša un pievienojiet attēliem, kas jādzēš vai jākopē, atzīmi [✓].
- Kreisajā pusē izvēlieties uzņemšanas mēnesi un nospiediet <SET>, lai visiem mērķa attēliem pievienotu atzīmi [✓].
- Nospiediet taustiņu <►>, lai sīktēlu apgabalā izvēlētos attēlus. Izvēlieties attēlu un nospiediet <SET>, lai attēlam pievienotu atzīmi [✓].
- Nospiežot <MENU>, attēli tiks izdzēsti vai kopēti.

[Copy multiple images/Kopēt vairākus attēlus]


Funkcija attēlu kopēšanai uz karti ir paredzēta, lai attēlus pārsūtītu uz datoru vai citām ierīcēm. Pat tad, ja kopēsit attēlus uz karti un ievietosit karti kamerā/videokamerā, tā nevarēs parādīt šos attēlus.

Lai kopētu attēlus, sekojiet norādījumiem tālāk.

- **Izmantojiet SDXC vai CF karti. SD vai SDHC karti nevar izmantot attēlu kopēšanai no ierīces Connect Station.**
- **Karte var tikt formatēta. Neuzglabājiet kartē attēlus vai datus, kurus nevēlaties zaudēt.**

- Kad izvēlaties [**Copy multiple images/Kopēt vairākus attēlus**], vispirms tiks atvērts kartes izvēles ekrāns. Spiediet taustiņus <▲> <▼>, lai izvēlētos karti, uz kuru kopēt attēlus.





- Pat tad, ja izpildāt funkciju [**Delete multiple images/Dzēst vairākus attēlus**], aizsargātie attēli netiks izdzēsti.
- Ja attēli ir kopēti uz karti no ierīces Connect Station, tos nevarat atkārtoti importēt ierīcē Connect Station no šīs kartes.


- Iespēja [**Copy multiple images/Kopēt vairākus attēlus**] nav pieejama, ja ierīcē Connect Station nav ievietota karte. Karti, kas nav ievietota, nevar izvēlēties.
- Lai SDXC vai CF karti, kas ir formatēta, izmantojot ierīci Connect Station, izmantotu fotografēšanai, formatējiet to, izmantojot kameru/videokameru.

Albuma izveide un apskate

Izveidojot albumu, varat:


- Vienlaikus skatīt izlases attēlus un kopīgot tos.
- Vienlaikus skatīt ceļojuma vai līdzīga notikuma attēlus un kopīgot tos.
- Skatīt attēlus no tīmekļa pārlūkprogrammas.

Lai skatītu, izveidotu vai rediģētu albumu, sākuma ekrānā izvēlieties [**Albums/Albumi**].



Albuma izveide

Izvēlieties vajadzīgos attēlus no ierīcē Connect Station importētajiem attēliem un izveidojiet albumu.



- Izvēloties [**New album/Jauns albums**], tiek parādīts attēlu izvēles ekrāns.
- Izvēlieties attēlus un nospiediet <SET>, lai attēliem, kas tiks apvienoti albumā, pievienotu atzīmi [✔].
- Nospiežot <MENU>, tiek izveidots albums.

Automātiska albuma izveide


Ierīce Connect Station automātiski izvēlas attēlus un izveido automātisko albumu.

- Izvēloties [**New auto album/Jauns automātiskais albums**], tiek parādīts automātiskā albuma izveides ekrāns.
  Ja iestatāt iespējas [**Auto album playback time/Automātiskā albuma demonstrēšanas laiks**] un [**Type of images/Attēlu veids**] un izvēlaties [**OK/Labi**], tiks izveidots automātiskais albums.

Albuma izvēle

Ja izvēlaties albumu un nospiežat <SET>, tiek demonstrēta albuma slaidrāde.

Apakšizvēlnes iestatīšana



Ja nospiežat <MENU>, kad ir izvēlēts albums, tiek parādīta tālāk redzamā izvēlne.

Izvēlnes vienumi	Iestatījumi
View album/ Skatīt albumu	Albuma attēli tiks parādīti kā sīktēli.
Send album/ Sūtīt albumu	Albums tiks nosūtīts uz citu Connect Station ierīci, izmantojot internetu. Informāciju par iestatījumiem un to, kā nosūtīt albumu, skatiet “Attēlu pārsūtīšana un kopīgošana” (46. lpp).
Delete album/ Dzēst albumu	Izvēlētais albums tiks izdzēsts.
Playback settings/ Demonstrēšanas iestatījumi	Norādiet slaidrādes demonstrēšanas iestatījumus. Varat iestatīt attēlošanas laiku katram attēlam un demonstrēšanas laiku filmām.




Ja nospiežat <MENU>, kad ir albumā esošie attēli tiek rādīti kā sīktēli, tiek parādīta tālāk redzamā izvēlne.

Izvēlnes vienumi	Iestatījumi
Play from first image/ Demonstrēt, sākot ar pirmo attēlu	Tiek demonstrēta albuma slaidrāde.
Send album/ Sūtīt albumu	Albums tiks nosūtīts uz citu Connect Station ierīci, izmantojot internetu. Informāciju par iestatījumiem un to, kā nosūtīt albumu, skatiet “Attēlu pārsūtīšana un kopīgošana” (46. lpp).
Music/Mūzika	Izvēlieties fona mūziku, kas tiks atskaņota slaidrādes laikā.
Edit album/ Rediģēt albumu	Pievienojiet albumam attēlus vai noņemiet attēlus no tā. Informāciju par šo darbību skatiet “Albuma rediģēšana” (36. lpp.).
Playback settings/ Demonstrēšanas iestatījumi	Norādiet slaidrādes demonstrēšanas iestatījumus. Varat iestatīt attēlošanas laiku katra attēlam un demonstrēšanas laiku filmām.

Albuma rediģēšana

Pievienojiet albumam attēlus vai noņemiet attēlus no tā. Attēli netiks izdzēsti no ierīces Connect Station arī tad, ja noņemsit tos no albuma.

- Ja izvēlaties albumu un nospiežat <SET>, tiks atvērts rediģēšanas ekrāns.



Izvēlieties attēlu, ko noņemt

- Izvēlieties attēlu un nospiediet <SET>, lai attēlam, kas jānoņem, pievienotu atzīmi [✔].

Izvēlieties attēlu, ko pievienot

- Nospiediet pogu <▼>, lai parādītu attēlu izvēlnes ekrānu. Izvēlieties attēlu un nospiediet <SET>, lai attēlam, kas jāpievieno, pievienotu atzīmi [✔].
- Kad nospiežat <MENU>, pievienojamie attēli tiks apstiprināti un vēlreiz tiks atvērts rediģēšanas ekrāns.

Saglabājiet rediģētos datus

- Kad nospiežat <MENU>, rediģētie dati tiks saglabāti un vēlreiz tiks atvērts albuma izvēles ekrāns.

Apakšizvēlnes iestatīšana



Ja nospiežat <MENU>, kad ir izvēlēts albums, tiek parādīta tālāk redzamā izvēlne.

Izvēlnes vienumi	Iestatījumi
Copy to memory card/ Kopēt uz atmiņas karti	Izvēlētais albums tiks kopēts uz karti.
Delete album/ Dzēst albumu	Izvēlētais albums tiks izdzēsts.

Darbības demonstrēšanas laikā

Kad tiek demonstrēts izvēlētais attēls vai slaidrāde, izmantojot tālvadības pulti, varat veikt tālāk minētās darbības.



<◄> : Parāda iepriekšējo attēlu.
<►> : Parāda nākamo attēlu.
<▲> <▼> : Novērtējiet attēlus vienā no pieciem līmeņiem (32. lpp.)*1.
<SET> : (Fotoattēlam) Palielināt attēlu*2
(Filmai) Pauzēt

*1 Nevar iestatīt, ja tiek demonstrēts viss albums.
*2 Lai palielinātajā skatā samazinātu attēlu, nospiediet <MENU>.

Apakšizvēlnes iestatīšana



Ja nospiežat <MENU>, kad tiek demonstrēts viens attēls vai slaidrāde, tiek parādīta tālāk redzamā izvēlne.

Izvēlnes vienumi	Iestatījumi
Slide show/Slaidrāde	Sākt/apturēt slaidrādi.
Shooting information/ Uzņemšanas informācijas	Pārslēgt uzņemšanas informācijas displeja iestatījumus.
Rating*1/Vērtējums*1	Novērtēt attēlus vienā no pieciem līmeņiem (32. lpp.).
Rotate images*2/ Pagriezt attēlus*2	Pagriezt attēlu pulksteņrādītāju kustības virzienā par 90°.
Protection*1/Aizsardzība*1	Iespējot/atspējot aizsardzības iestatījumu.
Print*2*3/Drukāt*2*3	Drukāt parādīto attēlu.
Music*1/Mūzika*1	Ieslēgt/izslēgt fona mūziku.
Playback settings/ Demonstrēšanas iestatījumi	Iestatīt attēlošanas laiku katram attēlam un demonstrēšanas laiku filmām.
Delete images*1/Dzēst attēlus*1	Drukāt parādīto attēlu.
Remove from album*4/ Noņemt no albuma*4	Noņemt parādīto attēlu no albuma.

*1 Netiek rādīts, ja tiek demonstrēts albums.
*2 Netiek rādīts, ja ir izvēlēta filma.
*3 Nav pieejams, ja nav iestatīts printeris.
*4 Tiek rādīts tikai tad, ja tiek demonstrēts albums.

Fotoattēlu drukāšana

Drukājiet ierīcē Connect Station importētos fotoattēlus.

Printeris, ko var savienot

Drukāt varat, ierīci Connect Station savienojot ar printeri, kas atbalsta PictBridge (bezvadu LAN) vai PictBridge (LAN), izmantojot piekļuves punktu vai maršrutētāju.

Printera iestatīšana

Izvēlieties printeri, ar kuru izveidot savienojumu. Pirms šīs darbības veikšanas pievienojiet printeri tam pašam piekļuves punktam vai maršrutētājam, kuru izmanto ierīce Connect Station.

1 Veiciet darbības printerī, lai to savienotu ar piekļuves punktu, maršrutētāju u.c.



2 Izvēlieties [Preferences].


- Sākuma ekrānā izvēlieties [**Preferences**].



3 Izvēlieties [Printer selection/ Printera izvēle].

- Cilnē [⚙] izvēlieties [**Printer selection/Printera izvēle**].

▶ Tiks parādīti printeri, ar kuriem var izveidot savienojumu.




4 Izvēlieties printeri.

- Spiediet taustiņus <▲> <▼>, lai izvēlētos printeri, pēc tam nospiediet <SET>, lai printerim, ar kuru tiks veidots savienojums, pievienotu atzīmi [✔].
- Ja ir noteikts tikai viens printeris, atzīme [✔] jau ir pievienota.
- Kad esat pārliecinājies, ka atzīme [✔] ir pievienota, nospiediet <BACK> vai <⌂>, lai izietu no iestatīšanas ekrāna.

Drukāšana


Tiek izdrukāti izvēlētie attēli.



1 Izvēlieties [Print/Drukāt].

- Sākuma ekrānā izvēlieties [**Print/Drukāt**].

▶ Tiek atvērts attēlu izvēles ekrāns.




2 Izvēlieties attēlu, ko drukāt.

- Izvēlieties attēlu un nospiediet <SET>, lai attēlam, kas jādrukā, pievienotu atzīmi [✔].

3 Nospiediet <MENU>.

- Pēc drukājamā attēla izvēlēšanās nospiediet <MENU>.

▶ Tiks atvērts ekrāns [**Print Settings/Drukas iestatījumi**].



4 Sāciet drukāšanu.

- Logā [**Print Settings/Drukas iestatījumi**] iestatiet tālāk minētos vienumus.

Layout/ Izkārtojums	Bordered/ Borderless/ Ar apmali/ bez apmales
Date printing settings/Datuma drukāšanas iestatījumi	With date/Without date/Ar datumu/ bez datuma

- Kad izvēlaties [**Print/Drukāt**] un nospiežat <SET>, tiek sākta drukāšana.

- Filmas nevar drukāt.
- Atkarībā no printera modeļa var netikt parādīts ierīces Connect Station ekrāns [**Print Settings/Drukas iestatījumi**] vai var nebūt pieejama datuma drukāšana.
- Atkarībā no printera modeļa un iestatījumiem iestatījums [**Layout/Izkārtojums**] var neatbilst drukas rezultātam.
- Drukāt nav iespējams, ja ierīci Connect Station un printeri savienojat, izmantojot USB vadu.
- Izmantojot ierīci Connect Station, var norādīt tikai iestatījumus [**Layout/Izkārtojums**] un [**Date printing settings/Datuma drukāšanas iestatījumi**]. Informāciju par to, kā norādīt papīra formātu, veidu u.c., skatiet printera lietotāja rokasgrāmatā.

Vienlaikus var izvēlēties līdz 99 attēliem.

Lietošana tīmekļa pārlūkprogrammā

Varat skatīt albumus un nosūtīt fotoattēlus no termināļa ierīces, piemēram, viedtālruņa, planšetdatora vai datora. Lai veiktu darbību, termināļa ierīces tīmekļa pārlūkprogrammā atveriet darbību ekrānu.

- **Lai izmantotu šo funkciju, ierīce Connect Station jau iepriekš ir jāsavieno ar piekļuves punktu, maršrutētāju u.c. (16., 49. lpp.). Tāpat arī termināļa ierīce jau iepriekš ir jāsavieno ar to pašu piekļuves punktu, maršrutētāju u.c.**
- Termināļa ierīcē var skatīt tikai tos attēlus, kas ierīcē Connect Station tiek pārvaldīti kā albumi.
- Vienlaikus var savienot līdz piecām termināļa ierīcēm.

Pārlūkprogrammas

Ar šo ierīci ir saderīgas šādas operētājsistēmas un tīmekļa pārlūkprogrammas. Darbība var atšķirties atkarībā no darba vides.

- Windows 8, Windows 7: Chrome versija 38
- iOS (OS versija 6/7): Safari
  * Funkcija nav pieejama, ja ir iespējota privātā pārlūkošana.
- Android (OS versija 4.2): Chrome versija 28

* Augšminēto operētājsistēmu un tīmekļa pārlūkprogrammu darbība nevar tikt garantēta visās termināļa ierīcēs.
* Ja tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumos ir atspējota JavaScript funkcija, attēli var netikt parādīti pareizi.


Darbību ekrāna parādīšana

Parādīšana, izmantojot NFC funkciju

NFC saderīgs Android viedtālrunis vai planšetdators (OS versija 4.2 vai jaunāka), kas atbalsta Android Beam, ļauj parādīt darbību ekrānu, izmantojot NFC funkciju.

- Termināļa ierīce ar N (N atzīmi) ir saderīga ar NFC. Ņemiet vērā, ka dažām NFC saderīgām termināļa ierīcēm nav zīmes N. Ja neesat pārliecināts, vai jūsu termināļa ierīce atbalsta NFC, sazinieties ar tās ražotāju.
- Iestatiet termināļa ierīci jau iepriekš, lai NFC funkciju varētu lietot, un pārliecinieties, vai zināt, kur atrodas NFC antena. Informāciju par iestatīšanas procedūru skatiet termināļa ierīces lietotāja rokasgrāmatā.
- Darbība, izmantojot NFC funkciju, netiek garantēta visās termināļa ierīcēs. Ja nevarat parādīt darbību ekrānu, izmantojot NFC funkciju, skatiet “Parādīšana, ievadot IP adresi” (42. lpp.).

1 Veiciet darbības terminālļa ierīcē, lai to savienotu ar piekļuves punktu, maršrutētāju u.c., ar kuru ir savienota ierīce Connect Station.



NFC savienojuma vieta

2 Turiet terminālļa ierīci pie ierīces Connect Station NFC savienojuma vietas.

- Uzmanīgi turiet terminālļa ierīces N atzīmi ierīces Connect Station NFC savienojuma vietas tuvumā.

▶ Connect Station atskaņo divus īsus pīkstienus, un divreiz nomirgo Wi-Fi indikators.
Ja tiek startēta terminālļa ierīces pārlūkprogramma un atvērts pieteikšanās ekrāns, sakari ir izveidoti, izmantojot Wi-Fi pat tad, ja terminālļa ierīce tiek pārvietota nost no ierīces Connect Station.



3 Veiciet darbības terminālļa ierīcē, lai pieteiktos ierīcē Connect Station.


- Terminālļa ierīces ekrānā izvēlieties [**OK/Labi**].

▶ Tiks atvērts albumu saraksta ekrāns (43. lpp.).

- Turot terminālļa ierīci pie ierīces Connect Station, nenometiet terminālļa ierīci uz ierīces un nespiediet to pārāk stipri pret ierīci. Pretējā gadījumā var tikt sabojāts ierīces iebūvētais cietais disks.
- Ja terminālļa ierīcei ir pievienots futrālis, savienojumu var nebūt iespējams izveidot. Šādā gadījumā noņemiet futrāli un turiet terminālļa ierīci pie ierīces Connect Station.
- Tā kā terminālļa ierīce var netikt atpazīta uzreiz, turiet terminālļa ierīci pie Connect Station NFC savienojuma vietas, vienlaikus horizontāli griežot terminālļa ierīci.
- Vienkārši turot terminālļa ierīci Connect Station tuvumā, savienojums var netikt izveidots. Tādā gadījumā viegli pieskarieties ierīcei Connect Station ar terminālļa ierīci.
- Ja ierīce Connect Station atskaņo trīs īsus pīkstienus un strāvas indikators mirgo sarkanā krāsā, pārbaudiet, vai ierīce Connect Station ir savienota ar piekļuves punktu, maršrutētāju u.c.


Parādīšana, ievadot IP adresi

Ja termināļa ierīce neatbalsta NFC, darbību ekrānu var parādīt, tīmekļa pārlūkprogrammā ievadot IP adresi.



1 Ierīcē Connect Station izvēlieties [Preferences].

- Sākuma ekrānā izvēlieties [**Preferences**].




IP adreses piemērs

2 Pārbaudiet IP adresi.

- Ekrāna [**Preferences**] apakšējā labajā pusē parādītā ciparu virkne ir IP adrese.

3 Veiciet darbības terminālļa ierīcē, lai to savienotu ar piekļuves punktu, maršrutētāju u.c., ar kuru ir savienota ierīce Connect Station.

4 Terminālļa ierīcē startējiet tīmekļa pārlūkprogrammu.



IP adreses piemērs

5 Terminālļa ierīcē ievadiet IP adresi.

- Ievadiet IP adresi, ko noskaidrojāt 2. darbībā tīmekļa pārlūkprogrammas adreses laukā.



6 Veiciet darbības terminālļa ierīcē, lai pieteiktos ierīcē Connect Station.

- Terminālļa ierīces ekrānā izvēlieties [**OK/Labi**].

▶ Tiks atvērts albumu saraksta ekrāns (43. lpp.).

Albuma apskate

Skatiet ierīces Connect Station albumu, izmantojot termināļa ierīces tīmekļa pārlūkprogrammu.


Kā darboties ekrānā

Švīkošana

- Lai ritinātu ekrānu, švīkojiet horizontāli.
- Švīkojot albumu vertikāli, varat demonstrēt tā slaidrādi televizora ekrānā.

Pieskāriens

- Ja sarakstā izvēlaties albumu vai attēlu, ekrāns pārslēgsies šādā secībā.
  Albumi > Sīktēlu attēlojums > Viena attēla attēlojums
- Ja ekrāna augšējā kreisajā stūrī izvēlaties [ ], ekrāns pārslēgsies atpakaļ šādā secībā.
  Viena attēla attēlojums > Sīktēlu attēlojums > Albumi > Pieteikšanās ekrāns
- Ja ekrāna augšējā labajā kreisajā stūrī izvēlaties [☰], tiks atvērta izvēlne.
- Ja viena attēla attēlojumā izvēlaties [ ], tiek demonstrēta albuma slaidrāde.
  Ja pieskaraties attēla ārējai malai, tiek parādīta ikona [ ].




Albumi | Sīktēlu attēlojums | Fotoattēls viena attēla attēlojumā

- Ja izdzēšat vai rediģējat albumu, izmantojot ierīci Connect Station, skatot to tīmekļa pārlūkprogrammā, termināļa ierīcē attēli var netikt parādīti pareizi.
- Attēlus, kas ierīcē Connect Station netiek pārvaldīti kā albumi, nevar apskatīt.
- Lai gan filmas tiek parādītas sarakstā, tās nevar demonstrēt. Viena attēla attēlojumā filmas augšējā kreisajā pusē tiek parādīta ikona [ ].
- Ja tiek rādīts ekrāns [**Preferences**] (55. lpp.), slaidrādi nevar demonstrēt televizora ekrānā, vertikāli švīkojot albumu.
- Ja ir veikta pierakstīšanās termināļa ierīcē, attēlus no ierīces Connect Station nevar izdzēst.

- Atkarībā no pārlūkprogrammas funkcijām ierīcē Connect Station esošos attēlus var saglabāt arī termināļa ierīcē.
- Ja pieskaraties attēlam viena attēla attēlojumā, attēlu var parādīt faktiskajā lielumā. Izvēlieties [ ], lai atgrieztos viena attēla attēlojumā.

Fotoattēlu augšupielāde no termināļa ierīces

Importējiet termināļa ierīcē esošos fotoattēlus ierīcē Connect Station.



1 Termināļa ierīcē atveriet augšupielādes ekrānu.

- Izvēlnē izvēlieties [**Upload/ Augšupielādēt**].

2 Izvēlieties [Select images/ Izvēlēties attēlus].


3 Izvēlieties attēlu.

- Kad termināļa ierīcē izvēlaties attēlu, tas tiek pievienots augšupielādes ekrānā.
- Lai izvēlētos citu attēlu, vēlreiz izvēlieties [**Select images/ Izvēlēties attēlus**].
- Var izvēlēties ne vairāk kā sešus attēlus.




4 Izvēlieties [Upload images/ Augšupielādēt attēlus].

- Attēli tiks nosūtīti uz ierīci Connect Station.



- Kad augšupielāde ir pabeigta, izvēlieties [**OK/Labi**].
- Lai sūtītu citus attēlus, vēlreiz izvēlieties [**Select images/ Izvēlēties attēlus**].




5 Izejiet no augšupielādes ekrāna.

- Ekrāna augšējā kreisajā stūrī izvēloties [<], var atgriezties iepriekšējā ekrānā.

- Filmas nevar augšupielādēt.
- Ja augšupielādes laikā termināļa ierīcē tiek aktivizēta enerģijas taupīšanas funkcija, pārsūtīšana var neizdoties.
- Ja ir aktivizēta termināļa ierīces enerģijas taupīšanas funkcija, savienojums ar ierīci Connect Station tiks pārtraukts.
- Laikā, kad notiek attēlu lejupielāde no kameras/videokameras vai kartes, attēlu augšupielādi no termināļa ierīces nevar veikt. Tāpat vienlaikus nevar veikt attēlu augšupielādi no divām vai vairāk termināļa ierīcēm.

Termināļa ierīces izvēlnes ekrāns

Augšupielādējiet attēlus vai veiciet dažādus iestatījumus, izmantojot terminālļa ierīces izvēlnes ekrānu.



- Ekrāna augšējā labajā stūrī izvēloties [☰], tiek parādīts izvēlnes ekrāns.

Properties/Rekvizīti

Rediģējiet albumu un attēlu nosaukumus un komentārus.

- Sīktēlu attēlojumā varat rediģēt albumu nosaukumus un komentārus.
- Viena attēla attēlojumā varat rediģēt attēla komentāru.

Upload/Augšupielāde

Importējiet terminālļa ierīcē esošos fotoattēlus ierīcē Connect Station. Informāciju par darbības veikšanu skatiet “Fotoattēlu augšupielāde no terminālļa ierīces” (44. lpp.).

Status/Statuss

Skatiet ierīces Connect Station darbības statusu, piemēram, brīvo vietu cietajā diskā un attēlu importēšanas procesa statusu.

Settings/Iestatījumi

Norādiet slaidrādes demonstrēšanas iestatījumus.

Slide show/Slaidrāde	Iestatiet attēlu pārejas laiku.
Transition effect/ Pārejas efekts	Iestatiet attēlu pārejas metodi.

Log out/Izrakstīšanās


Pēc ierīces Connect Station un terminālļa ierīces savienojuma pārtraukšanas atgriezieties pieteikšanās ekrānā.

Laukā [**Properties/Rekvizīti**] var ievadīt tikai viena bita lielos un mazos burtus no A līdz Z, pasvītras (_), domu zīmes (-), kolus(:), slīpsvītras (/), atstarpes un ciparus.

Attēlu pārsūtīšana un kopīgošana

Ierīci Connect Station var savienot ar internetu, lai kopīgotu attēlus, kā arī pārsūtītu attēlus starp Connect Station ierīcēm, lai šos attēlus kopīgotu ar ģimeni un draugiem.

Attēlu pārsūtīšana



Dalībnieka reģistrācija


Lai kopīgotu un pārsūtītu attēlus, izmantojot internetu, jums ir jāreģistrējas kā CANON iMAGE GATEWAY dalībniekam (bez maksas) un jāpievieno konts ierīcē Connect Station.
Kad esat CANON iMAGE GATEWAY dalībnieks, varat kopīgot uzņemtos attēlus tiešsaistes albumos un izmantot dažādus pakalpojumus. Tāpat, ja pārsūtāt attēlus, izmantojot citu ierīci Connect Station, vai kopīgojat attēlus, izmantojot reģistrētu tīmekļa pakalpojumu, CANON iMAGE GATEWAY kalpo kā vietne, kas pārraida attēlus.

- **Lai reģistrētos par CANON iMAGE GATEWAY dalībnieku, ir nepieciešama terminālļa ierīce, kas var saņemt e-pastu (viedtālrunis, planšetdators, dators u.c.).**
- Ja izmantojat citus tīmekļa pakalpojumus, nevis CANON iMAGE GATEWAY, jums ir jābūt šo pakalpojumu kontam. Detalizētu informāciju skatiet katra tīmekļa pakalpojuma vietnē.
- Ja CANON iMAGE GATEWAY kontu pievienojat ierīcē Connect Station, kad tiek noteikta jauna ierīce, tiek parādīts paziņojums par ierīces informācijas apkopošanu (58. lpp.).

- CANON iMAGE GATEWAY pakalpojumi netiek nodrošināti atsevišķās valstīs un apgabalos. Informāciju par valstīm un apgabaliem, kuros pakalpojumi tiek nodrošināti, skatiet Canon tīmekļa vietnē (http://www.canon.com/cig).
- Lai kopīgotu un pārsūtītu attēlus, ir jābūt pieejamam savienojumam ar internetu. (Ir nepieciešams interneta pakalpojumu sniedzēja konts un izveidots līnijas savienojums.)
- Maksas par savienojuma izveidi un sakariem ar pakalpojumu sniedzēja piekļuves punktu tiek aprēķinātas atsevišķi.
- Ja reģistrēto tīmekļa pakalpojumu funkcijās rodas izmaiņas, darbība var atšķirties no šajā rokasgrāmatā aprakstītās, vai arī tā var nebūt iespējama.
- Drošības norādījumus attiecībā uz dalībnieku reģistrāciju skatiet CANON iMAGE GATEWAY vietnes sadaļā Palīdzība.


Jauna konta izveide

Reģistrējieties kā CANON iMAGE GATEWAY dalībnieks un iestatiet kontu ierīcē Connect Station.




1 Izvēlieties [Send/receive images/Sūtīt/saņemt attēlus].

- Pirmoreiz iestatot kontu, sākuma ekrānā izvēlieties [**Send/receive images/Sūtīt/saņemt attēlus**].
- Ja esat iestatījis kontu ierīcē Connect Station, izvēlieties [**Preferences**] → [⚙] cilni → [**Online service account settings/Tiešsaistes pakalpojuma konta iestatījumi**].




2 Nospiediet taustiņu <►>.

- Nospiediet taustiņu <►>, pēc tam izvēlieties [**Create new account/ Izveidot jaunu kontu**].




3 Nospiediet <SET>.

▶ Tiks atvērts tastatūras ekrāns.




4 Ievadiet e-pasta adresi.

- Ievadiet sava datora, viedtālruņa u.c. e-pasta adresi.
- Izmantojot taustiņus <✥>, izvēlieties rakstzīmi, pēc tam nospiediet <SET>, lai to ievadītu.
- Kad esat beidzis, izvēlieties [**OK/Labi**].



5 Nospiediet <MENU>.


▶ No pakalpojuma CANON iMAGE GATEWAY uz reģistrēto e-pasta adresi tiks nosūtīta e-pasta ziņa.



Autentifikācijas kods
Pierakstiet šo kodu.

6 Reģistrējieties kā dalībnieks.

- Izveidojiet savienojumu ar CANON iMAGE GATEWAY vietni, izmantojot e-pasta ziņā iekļauto saiti, ko saņēmāt savā datorā, viedtālrunī u.c. Reģistrējieties kā dalībnieks, sekojot norādījumiem vietnē.
- **Lai reģistrētos, jums ir nepieciešams televizora ekrānā redzamais autentifikācijas kods.**
- Kad reģistrācija ir pabeigta, ierīcē Connect Station nospiediet <SET>.



7 Pabeidziet iestatīšanu.

- Kad televizorā tiek parādīts pa kreisi redzamais ekrāns, reģistrācija pakalpojumā CANON iMAGE GATEWAY un konta iestatīšana ierīcē Connect Station ir pabeigta. Nospiediet <SET>, lai izietu no iestatīšanas ekrāna.
- Kad iestatīšana ir pabeigta, tiks parādīts paziņojums par ierīces informācijas apkopošanu (58. lpp.).

Esoša konta reģistrācija

Ja jums jau ir CANON iMAGE GATEWAY konts, varat šo reģistrēto kontu iestatīt ierīcē Connect Station.

- 2. darbībā nospiediet <SET> un izvēlieties [**Register existing account/Reģistrēt esošu kontu**].
- 3. un 5. darbībā ievadiet pakalpojumā CANON iMAGE GATEWAY reģistrēto e-pasta adresi un paroli.
- Iestatot reģistrētu kontu, jums nav jāreģistrējas CANON iMAGE GATEWAY vietnē. Kad tiek parādīts 7. darbībā attēlotais ekrāns, iestatīšana ir pabeigta.

Reģistrēta konta iestatīšanas atcelšana


Atceliet kontu, kas ir iestatīts ierīcē Connect Station. Kad būsit atcēlis konta iestatīšanu, jūs vairs nevarēsit kopīgot attēlus, izmantojot internetu.

- 2. darbībā, kad nospiežat <MENU> un izvēlaties [**Clear registered account settings/Notīrīt reģistrētā konta iestatījumus**], konta iestatīšana tiks atcelta.
- Arī tad, ja savu kontu izdzēšat no ierīces Connect Station, jūsu CANON iMAGE GATEWAY dalība paliek aktīva.

Ja aizmirstat autentifikācijas kodu, veiciet procedūru [**Create new account/Izveidot jaunu kontu**] no sākuma. Darbību atkārtoti var veikt līdz pat desmit reizēm.

Attēlu pārsūtīšana


Lai pārsūtītu attēlus, izmantojot ierīci Connect Station, sākuma ekrānā izvēlieties [**Send/receive images/Sūtīt/saņemt attēlus**]. Varat pārsūtīt albumus, skatīt pārsūtītos albumus, reģistrēt un rediģēt kontaktus u.c.



Pārsūtīšanas apstiprinājuma pieprasīšana

Lai starp Connect Station ierīcēm pārsūtītu attēlus, savā ierīcē Connect Station vispirms ir jāreģistrē kontakts.


- Reģistrējot kontaktu, viena no Connect Station ierīcēm nosūta apstiprinājuma pieprasījumu. Ja saņemošā Connect Station ierīce apstiprina pieprasījumu, pārsūtīšanas reģistrācija starp abām ierīcēm ir pabeigta.




Apstiprinājuma pieprasījuma sūtīšana

Vispirms nosūtiet apstiprinājuma pieprasījumu no savas ierīces Connect Station uz kontakta ierīci Connect Station.


- Pirms šīs darbības veikšanas pārbaudiet adresāta e-pasta adresi (to, kas reģistrēta saņēmēja ierīcē Connect Station un CANON iMAGE GATEWAY).



1 Izvēlieties [Request sharing approval/Pieprasīt kopīgošanas apstiprinājumu].



2 Nospiediet taustiņu <►>.



3 Ievadiet e-pasta adresi.

- Izvēlieties [**Contact Email address/Kontakta e-pasta adrese**], nospiediet <SET>, pēc tam ievadiet adresāta e-pasta adresi.
- Ja nepieciešams, varat ievadīt arī savu un adresāta segvārdu (vārdus, kas tiks rādīti).

4 Nospiediet <MENU>.

- ▶ Apstiprinājuma pieprasījums ir nosūtīts.
- Ņemiet vērā, ka, nosūtot apstiprinājuma pieprasījumu, kontakts netiek reģistrēts.

Var saglabāt līdz pat desmit nosūtītajiem un saņemtajiem apstiprinājuma pieprasījumiem. Kopā var saglabāt līdz divdesmit reģistrētajiem kontaktiem un apstiprinājuma pieprasījumiem. Saglabāto apstiprinājuma pieprasījumu skaits var mainīties, mainoties CANON iMAGE GATEWAY specifikācijai.


Saņemta apstiprinājuma pieprasījuma apstiprināšana

Veiciet apstiprināšanu ierīcē Connect Station, kurā ir saņemts apstiprinājuma pieprasījums.




5 Izvēlieties [Request sharing approval/Pieprasīt kopīgošanas apstiprinājumu].

- Kad tiek saņemts apstiprinājuma pieprasījums, tiek parādīts paziņojums [**Request sharing approval/Pieprasīt kopīgošanas apstiprinājumu**] un ikona [ ].



6 Izvēlieties saņemto apstiprinājuma pieprasījumu.

- Sarakstā izvēlieties pieprasījumu, ko vēlaties apstiprināt, pēc tam nospiediet <SET>.




7 Izvēlieties [Yes/Jā].

- Ja izvēlaties [**Yes/Jā**] un nospiežat<SET>, pārsūtīšanas reģistrācija tiek pabeigta.
- Ja nepieciešams, varat mainīt segvārdu.

- Kad kontakta reģistrācija ir pabeigta, var veikt albumu pārsūtīšanu reģistrētajam kontaktam. Reģistrētās e-pasta adreses tiek pievienotas abu Connect Station ierīču izvēlnē [**Contacts/Kontakti**], un tās var izvēlēties, sūtot attēlus.

Iesūtne/izsūtne


Tiek parādīts saņemto vai nosūtīto albumu saraksts.




- Ja albumu izvēlaties, izmantojot taustiņus <✥>, varat skatīt albuma nosaukumu, attēlu skaitu, sūtītāju un adresātu, pārsūtīšanas datumu, albuma komentāru u.c.
- Ja izvēlies albumu un nospiežat <SET>, tiek atvērts albuma apskates ekrāns, ļaujot skatīt albuma saturu.

Albuma izvēlēšanās un sūtīšana

Izvēlieties un nosūtiet izveidoto albumu.




1 Izvēlieties [Choose album to send/Izvēlieties albumu, ko sūtīt].



2 Izvēlieties albumu, ko sūtīt.

- Kad nospiežat <MENU> un izvēlaties [**View album/Skatīt albumu**], varat skatīt albuma attēlus.
- Izvēlieties albumu, ko sūtīt, pēc tam nospiediet <SET>.



3 Sarakstā izvēlieties adresātu.

- Reģistrētie adresāti tiek parādīti izvēlnē [**Contacts/Kontakti**].
- Spiediet taustiņus <▲> <▼>, lai izvēlētos adresātu, pēc tam nospiediet <SET>, lai pievienotu atzīmi [✔].
- Varat izvēlēties vairākus adresātus un vienlaikus nosūtīt tiem albumu.

4 Nospiediet <MENU>.

- Kad esat izvēlējies adresātu, nospiediet <MENU>, lai sūtītu albumu.

Albuma saņemšana

Kad ierīce Connect Station tiek lietota vai ir gaidstāves režīmā, tā periodiski pārbauda CANON iMAGE GATEWAY vietni un automātiski saņem attēlus.

- Kad tiek saņemts albums, mirgo jauna attēla paziņojuma indikators (zilā krāsā).
- Saņemto albumu varat apskatīt, sākuma ekrānā izvēloties [**New images received/Saņemti jauni attēli**] vai [**Send/receive images/Sūtīt/saņemt attēlus**] → [**Inbox/Iesūtne**].
- Ja 30 dienu laikā albums netiek saņemts, tas vairs nav pieejams.
- Ja vēlaties nekavējoties saņemt attēlus, izvēlieties [**Check for new images/ Meklēt jaunus attēlus**] (53. lpp.).

Albuma izveide un sūtīšana


Izveidojiet un nosūtiet jaunu albumu.



- Informāciju par to, kā izveidot albumu, skatiet “Albuma izveide” (34. lpp.).
- Nospiežot <MENU>, tiek izveidots albums un atvērts sūtīšanas ekrāns. Nosūtiet albumu, veicot iepriekšējā lapā aprakstīto 3. un 4. darbību.

Kontakti

Tiek parādīti visi reģistrētie kontakti.
Skatiet reģistrētos kontaktus, dzēsiet kontaktus vai rediģējiet to segvārdus (vārdus, kas tiek parādīti).



- Kad izvēlaties reģistrētu kontaktu un nospiežat <SET>, tiek atvērts rediģēšanas ekrāns, ļaujot mainīt kontakta segvārdu vai dzēst kontaktu.
- Var reģistrēt līdz pat divdesmit kontaktiem. Reģistrēto kontaktu skaits var mainīties, mainoties CANON iMAGE GATEWAY specifikācijai.

Jaunu attēlu meklēšana

Skatiet pakalpojumu CANON iMAGE GATEWAY, lai uzzinātu, vai no citas ierīces Connect Station ir saņemti attēli.


- Kad ierīce Connect Station tiek lietota vai ir gaidstāves režīmā, tā automātiski saņem attēlus. Veiciet šo darbību, ja attēlus vēlaties saņemt nekavējoties vai ierīce Connect Station ilgstoši ir bijusi izslēgta.

- Ja nosūtītais albums nav saņemts, uz sūtītāja e-pasta adresi nedēļu pirms derīguma termiņa beigām tiek nosūtīta e-pasta ziņa.
- Pārsūtāmo failu lielums, attēlu saņemšanas derīguma termiņš un paziņojuma datums var mainīties. Jaunāko informāciju skatiet CANON iMAGE GATEWAY tīmekļa vietnē (http://www.canon.com/cig).

Attēlu kopīgošana, izmantojot tīmekļa pakalpojumu

Ja apakšizvēlnē izvēlaties [**Share images online/Kopīgot attēlus tiešsaistē**], kad izvēlnē [**Images/Attēli**] tiek rādīti attēli, varat tos kopīgot, izmantojot CANON iMAGE GATEWAY vai reģistrētu tīmekļa pakalpojumu.

- Lai attēlus kopīgotu, izmantojot citu tīmekļa pakalpojumu, nevis CANON iMAGE GATEWAY, datorā vai citā izmantotajā terminālā ierīcē piekļūstiet pakalpojumam CANON iMAGE GATEWAY un reģistrējiet izmantoto tīmekļa pakalpojumu.



1 Izvēlieties [Share images online/Kopīgot attēlus tiešsaistē].

- Atveriet izvēlnes [**Images/Attēli**] apakšizvēlni (32. lpp.), pēc tam izvēlieties [**Share images online/ Kopīgot attēlus tiešsaistē**].



2 Izvēlieties tīmekļa pakalpojumu.

- Tiks parādīti pakalpojumā CANON iMAGE GATEWAY reģistrētie tīmekļa pakalpojumi.
- Izvēlieties tīmekļa pakalpojumu, pēc tam nospiediet <SET>.



3 Izvēlieties attēlus.


- Izvēlieties attēlus un nospiediet <SET>, lai attēliem, kas tiks kopīgoti, pievienotu atzīmi [✔].

4 Nospiediet <MENU>.

- Kad esat izvēlējies attēlus, nospiediet <MENU>, lai tos kopīgotu.
- Ja tiek parādīts ekrāns [**Terms of use/Lietošanas noteikumi**], rūpīgi izlasiet tā saturu un izvēlieties [**Accept/Piekrist**].

Iestatījumu apskate vai maiņa

Lai skatītu vai mainītu iestatījumus, sākuma ekrānā izvēlieties [**Preferences**].





Preferenču saraksts

Izvēlnes vienumi	Izvēlnes iestatījumi	Lpp.
Cilne ⚙1		
Photo display time*/Fotoattēla attēlošanas laiks*	2 sec./4 sec./6 sec./8 sec./2 sek./4 sek./6 sek./ 8 sek.	-
Movie playback time*/Filmas demonstrēšanas laiks*	4 sec./8 sec./16 sec./All/4 sek./8 sek./16 sek./ Viss	-
Transition effect/Pārejas efekts	None/Crossfade/Nav/plūdena izzušana	-
Specified time for auto albums*/ Norādītais laiks automātiskajiem albumiem*	1 min./2 min./3 min./5 min./10 min./15 min./ 20 min./30 min.	-
Auto album repetition/Automātiska albuma atkārtošana	Disable/Enable/Atspējot/iespējot	-
Language/Valoda	Izvēlieties valodu, ko lietot.	-
Country or region of use/ Lietošanas valsts vai reģions	Izvēlieties mērķa valsti vai reģionu.	-
Cilne ⚙2		
Border settings/Apmales iestatījumi	Borderless/Bordered/Bez apmales/ar apmali	-
Date printing settings/Datuma drukāšanas iestatījumi	Without date/With date/Bez datuma/ar datumu	-
Printer selection/Printera izvēle	Izvēlieties printeri, ar ko veidot savienojumu.	-
Background music settings/ Fona mūzikas iestatījumi	Off/On/Izslēgt/ieslēgt	-
Background music/Fona mūzika	Izvēlieties fona mūziku.	-
Audio settings/Audio iestatījumi	Movie audio/Background music/Movie audio + background music/Filmas audio/fona mūzika/ filmas audio + fona mūzika	-
Show status/Rādīt statusu	Skatiet attēlu importēšanas statusu un pārsūtīšanas statusu.	57

* Faktiskais laiks var nebūt precīzs.

Albumiem, kas izveidoti, izmantojot iespēju [**New auto album/Jauns automātiskais albums**] (34. lpp), ir iespējotas funkcijas [**Specified time for auto albums/Norādītais laiks automātiskajiem albumiem**] un [**Auto album repetition/Automātiska albuma atkārtošana**].

Izvēlnes vienumi	Izvēlnes iestatījumi	Lpp.
Cilne ⚙		
Wi-Fi settings/ Wi-Fi iestatījumi	Mainiet Wi-Fi iestatījumus.	57
Network settings/ Tīkla iestatījumi	Mainiet tīkla iestatījumus.	-
Online service account settings/Tiešsaistes pakalpojuma konta iestatījumi	Reģistrējieties kā CANON iMAGE GATEWAY dalībnieks un iestatiet kontu.	58
Collect device information/ Apkopot ierīces informāciju	Veidojiet iestatījumus kameras/videokameras informācijas apkopošanai.	58
Collection of device info./ Ierīces informācijas apkopošana	Tiek parādīta detalizēta informācija par kameras/videokameras informācijas apkopošanu.	-
Set date/time/ Iestatīt datumu/laiku	Mainiet ierīcē Connect Station iestatīto datumu un laiku.	-
Turn off/Izslēgt	Izslēdziet ierīci Connect Station.	-
Cilne		
LED brightness/ LED spilgtums	Bright/Dark/Gaišs/tumšs	-
Control via HDMI/ HDMI vadība	On/Off/Ieslēgt/izslēgt	59
Update firmware/ Atjaunināt aparātprogrammatūru	Izvēlieties, lai atjauninātu aparātprogrammatūru.	59
Initialize settings/Inicializēt iestatījumus	Atjaunojiet ierīces Connect Station sākotnējos iestatījumus.	59
Delete all images on system/Dzēst visus sistēmas attēlus	Izdzēsiet visus ierīcē Connect Station esošos attēlus.	60
Format system hard disk/ Formatēt sistēmas cieto disku	Izdzēsiet visus ierīcē Connect Station esošos attēlus un iestatījumus.	60
Cilne		
Backup/Dublēt	Dublējiet attēlus ārējā cietajā diskā.	61
Restore data/Atjaunot datus	Atjaunojiet ārējā cietajā diskā dublētos attēlus.	62
Format external disk/ Formatēt ārējo disku	Formatējiet ārējo cieto disku, kas ir pievienots USB pieslēgvietai.	62
Cilne ❶		
OSS license/OSS licence	Tiek parādīta informācija par atklātā pirmkoda programmatūru (OSS).	-


Papildinformācija par preferencēm

Tālāk ir aprakstīti preferenču vienumi, kuriem ir nepieciešama papildinformācija.

Cilne ⚙2

[Show status/Rādīt statusu]

Skatiet notiekoša procesa, piemēram, attēlu pārsūtīšanas vai drukāšanas, statusu.




- Ja, izmantojot taustiņus <▲> <▼>, izvēlaties apstrādāto vienumu, un nospiežat <MENU>, varat pārtraukt apstrādi un atcelt to.
- Ja vienumam tiek parādīta ikona [⊗], ir radusies kļūda. Atceliet apstrādāto vienumu un mēģiniet vēlreiz.

Cilne ⚙3

[Wi-Fi settings/Wi-Fi iestatījumi]

Mainiet piekļuves punkta savienojuma iestatījumus. Ja sākotnējās iestatīšanas laikā nav veikta Wi-Fi iestatīšana, izmantojiet šo izvēlni, lai veiktu iestatīšanu.



- Izvēlieties kādu no šīm savienojuma metodes iespējām: [**Find network/Atrast tīklu**], [**WPS Push button connection (PBC)/WPS savienojums, nospiežot pogu (PBC)**] un [**WPS (PIN code) connection/WPS savienojums ar PIN kodu**].


[Online service account settings/Tiešsaistes pakalpojuma konta iestatījumi]

Reģistrējieties kā CANON iMAGE GATEWAY dalībnieks un iestatiet kontu. Informāciju par iestatīšanas procedūru skatiet “Dalībnieka reģistrācija” (46. lpp.).

[Collect device information/Apkopot ierīces informāciju]

Lai jums nodrošinātu informāciju par Canon produktiem un pakalpojumiem, kā arī attīstītu produktus un pakalpojumus, kas labāk atbilst klientu vajadzībām, Canon pieprasa, lai, izmantojot internetu, Canon regulāri tiktu pārraidīta informācija par to, kā jūs izmantojat šo produktu un kameras/videokameras, objektīvus un piederumus, ko pievienojat šim produktam.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka jūs varēsit lietot šo produktu arī tad, ja nepiekrītat augšminētajiem noteikumiem. Un arī pēc piekrišanas tiem jebkurā brīdī varat pārtraukt savas informācijas pārsūtīšanu, mainot šī produkta iestatījumu. Detalizētu informāciju par pārraidītās informācijas izmantošanu, lūdzu, skatiet CANON iMAGE GATEWAY Paziņojumā par konfidencialitāti.



- Tas ir pieejams, kad ierīcē Connect Station tiek iestatīts jūsu CANON iMAGE GATEWAY konts.
- Kad nospiežat <MENU>, varat skatīt detalizētu informāciju par kameras/videokameras informācijas apkopošanu.
- Varat piekrist informācijas apkopošanai par katru produktu atsevišķi.
- Spiediet taustiņus <▲> <▼>, lai izvēlētos mērķa produktu, pēc tam spiediet taustiņus <◄> <►>, lai izvēlētos, vai piekrītat.
- Kad tiek noteikts jauns produkts, tas tiek pievienots sarakstam.

Cilne

[Control via HDMI/HDMI vadība]


Ja ierīci Connect Station savienojat ar televizoru, kas atbalsta HDMI ierīces vadības funkciju (HDMI CEC*), ierīci Connect Station varat vadīt, izmantojot televizora tālvadības pulti.
Ja izmantojat saderīgu televizoru un vēlaties vadīt ierīci Connect Station, izmantojot televizora tālvadības pulti, izvēlieties iestatījumu [**On/Ieslēgt**].

* HDMI standarta funkcija, kas ļauj HDMI ierīcēm vadīt citai citu tā, ka tās var vadīt ar vienu tālvadības pulti.

- Kad lietojat televizora tālvadības pulti, ierīces Connect Station tālvadības funkcijas tiek piešķirtas šādi:
  <BACK>: zilā poga/<MENU>: sarkanā poga/<⌂>: dzeltenā poga/
  <⏻>: ieslēgšanas/izslēgšanas poga

[Update firmware/Atjaunināt aparātprogrammatūru]


Atjauniniet ierīces Connect Station aparātprogrammatūru.



- Ka ierīce Connect Station ir savienota ar internetu un ir pieejami aparātprogrammatūras atjauninājumi, tie tiks noteikti automātiski, un izvēlnē [**Preferences**] un [**Update firmware/Atjaunināt aparātprogrammatūru**] tiks parādīta ikona [❗].
- Ja nospiedīsit <MENU>, tiks sākta lejupielāde un aparātprogrammatūras atjaunināšana.

[Initialize settings/Inicializēt iestatījumus]

Izdzēsiet ierīces Connect Station iestatījumus un atjaunojiet iegādes brīdī aktīvos iestatījumus. Kad inicializējat iestatījumus, tiks izdzēsti arī tīkla un printera iestatījumi, un tie būs jāiestata no jauna.




- Kad nospiežat <MENU>, iestatījumi tiks inicializēti un tiks atvērts sākotnējo iestatījumu ekrāns.
- Pat tad, ja izpildāt funkciju [**Initialize settings/Inicializēt iestatījumus**], importētie attēli un albumi netiks izdzēsti.

Daži televizoru modeļi (pat tādi, kas ir saderīgi ar HDMI CEC) var nedarboties, kā paredzēts. Šādā gadījumā vadiet televizoru, izmantojot ierīces Connect Station tālvadības pulti.

[Delete all images on system/Dzēst visus sistēmas attēlus]


Izdzēsiet visus ierīcē Connect Station importētos attēlus.



- Aizsargātie attēli netiks izdzēsti.
- Pēc attēla izdzēšanas to vairs nevar atgūt. Pirms attēlu dzēšanas tos ieteicams dublēt.
- Kad nospiežat <MENU>, tiek sākta dzēšana.

[Format system hard disk/Formatēt sistēmas cieto disku]

Izdzēsiet visus ierīcē Connect Station importētos attēlus, kā arī tās ietatījumus.



- Kad nospiežat <MENU>, tiek sākta formatēšana.
- Parastā formatēšana nevar izdzēst visus ierīces Connect Station cietajā diskā esošos datus. Lai pilnībā izdzēstu datus, nospiediet <SET>, pievienojiet atzīmi [✔] funkcijai [**Low-level format/Zema līmeņa formatēšana**], pēc tam veiciet formatēšanu.
- Kad formatēšana ir pabeigta, ierīce Connect Station tiek restartēta.
- Formatēšanas standarta laiki ir šādi:
  - Parastā formatēšana: aptuveni 1 minūte
  - Zema līmeņa formatēšana: aptuveni 10 stundas


- **Kad izpildāt funkciju [Format system hard disk/Formatēt sistēmas cieto disku], tiek izdzēsti visi ierīcē Connect Station importētie attēli. Dzēsti tiek arī aizsargātie attēli, tāpēc pārbaudiet, vai kartē nav nekā, ko jūs gribat saglabāt. Pirms formatēšanas dublējiet visus nepieciešamos datus.**
- Informāciju par cietā diska formatēšanu situācijā, kad atbrīvojaties no ierīces Connect Station vai nododat to citam lietotājam, skatiet “Atbrīvošanās no produkta un tā nodošana citam lietotājam” (9. lpp.).
- Formatēšanas vai aparātprogrammatūras atjaunināšanas laikā neizņemiet un neievietojiet karti, kā arī nepievienojiet un neatvienojiet USB kabeli.
- Ja sistēmas cietā diska formatēšanas laikā rodas kļūda, cietais disks var tikt bojāts. Tādā gadījumā sazinieties ar tuvāko Canon servisa centru.

Datu dublēšana un atjaunošana

Dublējiet (kopējiet) ierīces Connect Station datus un atjaunojiet dublējuma datus ierīcē Connect Station. Lai veiktu dublēšanas un atjaunošanas darbības, izmantojiet cilni [ ] izvēlnē [**Preferences**].

[Backup/Dublēt]

Dublējiet Connect Station datus ārējā cietajā diskā, kas ir pievienots USB pieslēgvietai. Ja Connect Station dati ir bojāti, attēlus nevar skatīt. Datus ir ieteicams dublēt regulāri.



- Nospiediet <MENU>, lai sāktu dublēšanu.
- Ja dublējat datus ārējā cietajā diskā, kas ir pievienots pirmoreiz, tiek atvērts ārējā cietā diska inicializācijas ekrāns.


Piezīmes par dublēšanu

- Dublēšanai ieteicams izmantot jaunu ārējo cieto disku.
- Dublēšanas procesā ārējais cietais disks tiek formatēts, aizstājot tā saturu ar Connect Station datiem. Neizmantojiet ārējo cieto disku, kurā uzglabājat datus, kas jums ir svarīgi.
- Pēc dublēšanas ārējais cietais disks var netikt atpazīts arī tad, ja tas tiek savienots ar datoru.
- Nepievienojiet un nedzēsiet datus no ārējā cietajā diskā dublētajiem datiem, izmantojot datoru u.c. Datus pēc tam var nebūt iespējams izmantot atjaunošanai.

[Restore data/Atjaunot datus]

Ja ierīce Connect Station nedarbojas pareizi vai ir zaudēti dati, varat atjaunot dublējuma datus.

Tāpat gadījumā, ja nejauši izdzēšat ierīcē Connect Station esošos attēlus, varat atjaunot ierīci Connect Station uz tās pēdējo dublēšanas stāvokli.



- Kad nospiežat <MENU>, tiek sākta datu atjaunošana.

[Format external disk/Formatēt ārējo disku]

Lai formatētu ārējo cieto disku, tiek izdzēsti visi tajā ierakstītie dati.



- Kad nospiežat <MENU>, tiks sākta ārējā cietā diska formatēšana.
- Parastā formatēšana nevar izdzēst visus ierīces ārējā cietajā diskā esošos datus. Lai pilnībā izdzēstu datus, nospiediet <SET>, pievienojiet atzīmi [✔] funkcijai [**Low-level format/ Zema līmeņa formatēšana**], pēc tam veiciet formatēšanu.
- Formatēšanas standarta laiki ir šādi:
  - Parastā formatēšana: aptuveni 4 minūtes
  - Zema līmeņa formatēšana: aptuveni 11 stundas un 30 minūtes

  * Izmantojot cieto disku, kura ietilpība ir 1 TB.

Piezīmes par datu atjaunošanu

Kad veicat datu atjaunošanu, izpildiet to pirms attēlu importēšanas. Visi pirms atjaunošanas importētie attēli tiks izdzēsti.

Uzziņas

Traucējummeklēšanas pamācība

Ja rodas problēma, vispirms meklējiet risinājumu traucējummeklēšanas pamācībā. Ja traucējummeklēšanas pamācība nepalīdz problēmu atrisināt, sazinieties ar tuvāko Canon servisa centru.

Problēmas ar barošanu

Ierīci nevar ieslēgt.

- Stingri savienojiet strāvas vadu ar maiņstrāvas adapteri un strāvas kontaktligzdu (15. lpp.).
- Stingri pievienojiet maiņstrāvas adaptera maiņstrāvas spraudni Connect Station.

Ierīce tiek ieslēgta vai izslēgta, izmantojot televizora tālvadības pulti.

- Ja izvēlaties [**Control via HDMI/HDMI vadība**] iestatījumu [**Off/Izslēgta**] cilnē [**Preferences:** ⚙], Connect Station vairs nereaģēs uz televizora tālvadības pults komandām (59. lpp.).

Strāvas padevi nevar izslēgt, arī nospiežot Connect Station ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

- Strāvas padevi nevar izslēgt gadījumos, kad, piemēram, tiek atjaunināta aparātprogrammatūra. Uzgaidiet un mēģiniet vēlreiz izslēgt strāvas padevi.

Connect Station uzkarst.

- Lietošanas laikā Connect Station var sakarst, tomēr tā nav kļūdaina darbība.

Dzesēšanas ventilators un iebūvētais cietais disks nepārtraukti darbojas.

- Dzesēšanas ventilators un iebūvētais cietais disks darbojas arī gaidstāves režīmā, tomēr tā nav kļūdaina darbība.

Connect Station strāvas padeve ir izslēgta.

- Ja Connect Station sakarst, drošības mehānisms var atslēgt strāvas padevi. Ja uz iekšējās dzesēšanas ieejas vai izejas ir uzkrājušies putekļi, notīriet tos.
- Uzgaidiet, kamēr ierīce Connect Station ir atdzisusi, un pēc tam atsāciet tās lietošanu.

Attēlu importēšana

Nepieciešams ilgs laiks, lai tiktu atpazīta karte vai pievienotā kamera/videokamera.

- Kartes vai USB pieslēgvietai pievienotās kameras/videokameras atpazīšanai ir nepieciešama aptuveni viena minūte.

Attēli netiek importēti.

- Attēli, kas jau ir importēti ierīcē Connect Station, netiek importēti.
- Ja netiek importēti jaunie attēli, izņemiet karti vai atvienojiet USB pieslēgvietai pievienoto kameru/videokameru un restartējiet Connect Station. Pēc Connect Station ieslēgšanas vēlreiz importējiet attēlus.
- Ja izmantojat NFC vai Wi-Fi funkciju, pārbaudiet, vai šī funkcija ir pareizi iestatīta. (22. lpp.).
- Pārbaudiet, vai importējamā attēla formāts ir saderīgs ar Connect Station (21. lpp.).
- Ja viens un tas pats attēls tiek ierakstīts vairākos ierakstīšanas datu nesējos (kamerā, kas atbalsta vairākas kartes, vai videokamerā ar iebūvētu atmiņu), ierīcē Connect Station tiks ierakstīts tikai viens attēls. Tādējādi kamerā/videokamerā parādītais pārsūtīto attēlu skaits var atšķirties no ierīcē Connect Station saglabāto attēlu skaita.
- Ja lejupielādējamo datu starpā ir bojāti attēlu faili, attēlu lejupielāde var netikt pabeigta. Pirms lejupielādes izdzēsiet bojātos attēlu failus.

Attēlu importēšana, izmantojot bezvadu LAN, aizņem ilgu laiku.

- Ja kopējais importējamo attēlu failu apjoms ir liels, importēšana var aizņemt ilgāku laiku.
- Ja izmantojat kameru/videokameru, novietojiet to pēc iespējas tuvāk Connect Station.
- Ja izmantojat viedtālruni, novietojiet to pēc iespējas tuvāk piekļuves punktam.
- Ja ar piekļuves punktu, izmantojot bezvadu LAN, ir savienotas vairākas ierīces, mērķa ierīce, iespējams, nevar izveidot savienojumu. Sīkāku informāciju skatiet piekļuves punkta lietotāja rokasgrāmatā.
- Ja tuvumā tiek lietota mikroviļņu krāsns, Bluetooth ierīce vai cita ierīce, kas lieto 2,4 GHz diapazonu, pārvietojiet to tālāk vai izslēdziet tās strāvas padevi.

Skatīšana televizorā

Televizora ekrānā netiek parādīts Connect Station ekrāns.

- Pārliecinieties, vai HDMI kabeļa spraudnis ir ievietots līdz galam (14. lpp.).
- Televizora ekrānā izvēlieties televizora video ieeju, kura ir pievienota ierīce Connect Station.

Filmas, kuru izšķirtspēja pārsniedz 1920x1080, nevar demonstrēt.

- Filmas, kuru izšķirtspēja pārsniedz 1920x1080, nevar demonstrēt.

Filmas netiek demonstrētas vienmērīgi.

- Dažās filmās objekta kustība var netikt demonstrēta vienmērīgi.
- Ja filmas demonstrēšanas laikā Connect Station veic citu darbību, filmas demonstrēšana var nenotikt vienmērīgi.

Ierīci nevar lietot.

- Vismaz 2 sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai izslēgtu ierīci. Pēc tam to atkal ieslēdziet.

NFC funkcija un bezvadu LAN

Connect Station nereaģē, ja NFC savienojuma vietas tuvumā turu kameru/videokameru, viedtālruni u.c.

- Pārliecinieties par kameras/videokameras N atrašanās vietu vai viedtālruņa vai planšetdatora NFC antenas atrašanās vietu.
- Ja ierīce Connect Station atskaņo trīs īsus pīkstienus un strāvas indikators mirgo sarkanā krāsā, pārliecinieties, vai ierīcē Connect Station, kamerā/videokamerā, viedtālrunī u.c. ir pareizi iestatīta NFC un Wi-Fi funkcija (22., 40. lpp.).
- Pārliecinieties, vai viedtālrunis vai planšetdators ir saderīgs ar NFC funkciju.
- Lai uzzinātu, vai kamera/videokamera ir saderīga ar ierīces Connect Station NFC funkciju, sazinieties ar tuvāko Canon servisa centru.

Connect Station nevar izveidot savienojumu ar piekļuves punktu.

- Pārliecinieties, vai piekļuves punkts ir ieslēgts.
- Ja nevar izveidot savienojumu ar piekļuves punktu, lai gan iepriekš tas bija iespējams, izslēdziet un ieslēdziet Connect Station, viedtālruni, planšetdatoru, printeri, piekļuves punktu u.c. Ja Connect Station atrodas pārāk tālu no piekļuves punkta, pārvietojiet to tuvāk.
- Ja tuvumā tiek lietota mikroviļņu krāsns, Bluetooth ierīce vai cita ierīce, kas lieto 2,4 GHz diapazonu, pārvietojiet to tālāk vai izslēdziet tās strāvas padevi.

Connect Station nevar savienot ar viedtālruni vai planšetdatoru.

- Viedtālruni vai planšetdatoru nevar savienot tieši ar Connect Station. Savienojiet tos, izmantojot piekļuves punktu (40. lpp.).

Attēlu pārsūtīšana

Reģistrējoties kā dalībnieks, jūs nesaņemat e-pasta ziņu no CANON iMAGE GATEWAY.

- Ir gadījumi, kad jūs nevarat saņemt e-pasta ziņas no CANON iMAGE GATEWAY, ja jūsu e-pasta konts ir iestatīts nepieņemt e-pasta ziņas no noteiktiem domēniem u.c. Informāciju par e-pasta iestatījumiem skatiet CANON iMAGE GATEWAY vietnes (http://www.canon.com/cig) sadaļā Palīdzība.

Drukāšana

Attēlus nevar izdrukāt.

- Pārliecinieties, vai printeris, piekļuves punkts, maršrutētājs u.c. ir ieslēgti.
- Pārliecinieties, vai printerī netiek rādīts kļūdas paziņojums.
- Pārliecinieties, vai printeris un Connect Station ir savienoti ar vienu piekļuves punktu.

Attēlu kopēšana kartē

Attēlus nevar kopēt uz karti.

- Pārbaudiet, vai ir ievietota CF karte vai SDXC karte (33.lpp.).
- Pavirziet SDXC kartes ierakstīšanas aizsargslēdzi stāvoklī, kas atļauj ierakstīšanu un dzēšanu.
- Pārbaudiet atlikušo vietu kartē.

Dublēšana un atjaunošana

Datus nevar dublēt.

- Pievienojiet ārējo cieto disku, kura ietilpība ir vismaz 1 TB, pēc tam ieslēdziet cietā diska strāvas padevi.

Pēc datu atjaunošanas attēli ir pazuduši.

- Veicot datu atjaunošanu, attēli, kas nav dublēti, tiek izdzēsti.

Indikatoru mirgošana

Visi indikatori mirgo.

- Tiek atjaunota aparātprogrammatūra (59. lpp.). Indikatori pārtrauc mirgot, kad atjaunināšana ir pabeigta.

Kļūdu paziņojumi

Televizora ekrānā tiek parādīts Connect Station kļūdas paziņojums.

- Rīkojieties, kā norādīts kļūdas paziņojumā. Ja nezināt, kā atrisināt problēmu, pierakstiet kļūdas paziņojuma tekstu un sazinieties ar tuvāko Canon servisa centru.

Aparātprogrammatūras atjaunināšanas laikā tiek parādīts kļūdas paziņojums.

- Cilnē [**Preferences:**] izvēlieties [**Update firmware/Atjaunināt aparātprogrammatūru**], lai vēlreiz atjauninātu aparātprogrammatūru (59. lpp.). Ja pēc aparātprogrammatūras atjaunināšanas vēl arvien tiek rādīts kļūdas paziņojums, sazinieties ar tuvāko Canon servisa centru.

Tehniskie dati

Iebūvētais cietais disks

- **Ietilpība**
  1 TB
  * Tā kā daļu no diska vietas izmanto sistēma, norādītā ietilpība ir mazāka par 1 TB.

Bezvadu LAN

- **Atbilstība standartiem**
  IEEE802.11b/g/n
- **Pārraides metode**
  DS-SS modulācija (IEEE 802.11b)
  OFDM modulācija (IEEE 802.11g / n)
- **Pārraides diapazons**
  Apm. 15 m
  * Ja starp raidošo un saņemošo antenu nav šķēršļi un nepastāv radiosakaru traucējumi
- **Pārraides frekvence (centrālā frekvence)**
  Frekvence: 2412–2462 MHz
  Kanāls: 1–11
- **Drošība**
  WEP, WPA-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES)

Vadu LAN

- **Ethernet**
  10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T

Interfeiss

- **USB**
  Hi-Speed USB (USB 2.0)
- **HDMI IZEJA**
  A tips, CEC saderīga
- **Kartes slots**
  CF kartes slots, SD atmiņas kartes slots
  • Atbalstītās kartes: CF karte (saderīga ar tipu I vai II), SD atmiņas karte, SDHC atmiņas karte, SDXC atmiņas karte (nav saderīga ar UHS-I)
  * CFast karte netiek atbalstīta.

Atbalstītie formāti

- **Fotoattēli**
  JPEG, RAW (tikai CR2)
- **Filmas**
  MP4, MOV, AVCHD
  (Full HD, HD un VGA (SD) ieraksta kvalitāte)

Izmēri un svars

- **Izmēri (P x A x Dz)**
  Apm. 155,6 x 51,1 x 155,6 mm (ieskaitot izvirzītās daļas)
- **Svars**
  Apm. 570 g (tikai korpuss, neskaitot kartes slota vāciņu)

Ekspluatācijas vide

- **Darba temperatūras diapazons un mitrums**
  0–35 °C, 20–85% RH (nav pieļaujams mitruma kondensāts)

Enerģijas patēriņš

- **Ieslēgts/gaidstāvē/izslēgts**
  Maks. 10 W/9,5 W/0,5 W

Tālvadības pults

Tālvadības pults (CS-RC1)

- **Pārraides diapazons**
  Apm. 10 m
- **Uztveres leņķis (Connect Station)**
  Uz augšu/uz leju/pa kreisi/pa labi: 25° katrā virzienā
- **Izmēri (P x A x Dz)**
  Apm. 41,3 x 15,1 x 125,5 mm
- **Svars**
  Apm. 42 g (bez baterijām)

Maiņstrāvas adapteris

Maiņstrāvas adapteris (CA-PS700)

- **Nominālais ieejas spriegums**
  100–240 V maiņstrāvas spriegums (50/60 Hz)
- **Nominālais izejas spriegums**
  7,4 V līdzspriegums/2 A
- **Līdzstrāvas vads**
  Apm. 1,8 m
- **Izmēri (P x A x Dz)**
  Apm. 112,0 x 29,0 x 45,0 mm (bez strāvas vada)
- **Svars**
  Apm. 185 g (bez strāvas vada)

- Visi iepriekšminētie tehniskie dati ir saskaņā ar Canon testēšanas standartiem.
- Produkta tehniskie dati un izskats var tikt mainīts bez brīdinājuma.

Wi-Fi (bezvadu LAN)/NFC drošības pasākumi

Valstis un reģioni, kur ir atļauta bezvadu LAN/NFC lietošana

Dažās valstīs un reģionos ir aizliegta bezvadu LAN/NFC lietošana, un neatļauta lietošana var būt sodāma saskaņā ar valsts vai vietējo likumdošanu. Lai izvairītos no bezvadu LAN/NFC noteikumu pārkāpšanas, sazinieties ar tuvāko Canon servisa centru. Ņemiet vērā, ka Canon neuzņemas atbildību par problēmām, kas rodas, lietojot bezvadu LAN/NFC citās valstīs un reģionos.

Modeļa numurs

CS100: DS586021
(iekļaujot WLAN moduļa modeli: AW-NU173)
(iekļaujot NFC moduļa modeli: CH9-1372)

Canon Inc. ar šo paziņo, ka šis aprīkojums CS100, CH9-1372 atbilst Direktīvas 1999/5/EK pamatprasībām un citiem saistītajiem noteikumiem.

Lai saņemtu atbilstības deklarācijas oriģinālu, lūdzu, vērsieties tālāk norādītajā adresē:

CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB
Amstelveen, The Netherlands

CE

CANON INC.
30-2, Shimomaruko 3-chome,
Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

Bezvadu LAN lietošana

- Saskaņā ar valūtas un ārējās tirdzniecības likumu noteikumiem, lai veiktu stratēģisku resursu vai pakalpojumu (ieskaitot šo produktu) eksportu ārpus Japānas, ir jāsaņem Japānas valdības eksporta atļauja (vai darījumu veikšanas atļauja).
- Tā kā šis produkts ietver Amerikā veidotu šifrēšanas programmatūru, uz to attiecas ASV Eksporta pārvaldības nosacījumi, un to nevar eksportēt vai ievest valstī, uz kuru attiecas ASV tirdzniecības embargo.
- Pievērsiet uzmanību izmantotajiem bezvadu LAN iestatījumiem.

  Šajā produktā saglabātie bezvadu LAN iestatījumi var mainīties vai tikt izdzēsti produkta nepareizas darbības, radioviļņu vai statiskās elektrības iedarbības, kā arī negadījumu vai kļūdainas darbības rezultātā. Ieteicams pierakstīt bezvadu LAN iestatījumus. Ņemiet vērā, ka Canon neuzņemas atbildību par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem vai peļņas zudumu, kas radies satura sabojāšanas vai pazušanas rezultātā.
- Canon nekompensēs zaudējumus, kas radušies produkta pazaudēšanas vai zādzības gadījumā.

  Canon neuzņemas atbildību par bojājumiem vai zudumiem, kas radušies neautorizētas piekļuves vai šajā ierīcē reģistrētu mērķa ierīču lietošanas rezultātā, kad izstrādājums ir ticis pazaudēts vai nozagts.
- Izmantojiet šo produktu, kā tas ir norādīts šajā rokasgrāmatā.

  Izmantojiet šī produkta bezvadu LAN funkciju saskaņā ar šajā rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem. Canon neuzņemas atbildību par bojājumiem vai zudumiem, ja funkcijas un produkts tiek izmantoti atšķirīgi no tā, kā tas ir aprakstīts šajā rokasgrāmatā.
- Lai izslēgtu bezvadu LAN, izslēdziet ierīci Connect Station.

Drošības pasākumi

Tā kā bezvadu LAN signālu pārraidei izmanto radioviļņus, ir jāievēro daudz stingrāki drošības pasākumi nekā gadījumā, kad tiek izmantots LAN kabelis.
Izmantojot bezvadu LAN, ņemiet vērā šādus nosacījumus.

- Izmantojiet tikai tos tīklus, kurus jums ir atļauts lietot.

  Šis produkts meklē tuvumā esošos bezvadu LAN tīklus un rezultātus parāda ekrānā. Var tikt parādīti tīkli, ko jums nav atļauts lietot (nezināmi tīkli). Tomēr mēģinājums izveidot savienojumu vai lietot šos tīklus var tikt uzskatīts pat neatļautu piekļuvi. Izmantojiet tikai tīklus, kurus jums ir atļauts lietot, un nemēģiniet izveidot savienojumu ar citiem nezināmiem tīkliem.

Ja drošības iestatījumi nav pareizi iestatīti, var rasties šādas problēmas:

- Pārraides pārraudzība

  Trešās puses ar ļaunprātīgiem nolūkiem var pārraudzīt pārraides bezvadu LAN un mēģināt iegūt jūsu sūtītos datus.
- Neatļauta piekļuve tīklam

  Trešās puses ar ļaunprātīgiem nolūkiem var iegūt neatļautu piekļuvi jūsu izmantotajam tīklam, lai zagtu, mainītu vai iznīcinātu informāciju.
  Tāpat jūs varat kļūt par upuri citiem neatļautas piekļuves veidiem, piemēram, uzdošanos par citu personu (kad kāda persona uzdodas par citu personu, lai iegūtu piekļuvi neautorizētai informācijai) vai tramplīna uzbrukumiem (kad cita persona gūst neautorizētu piekļuvi jūsu tīklam un izmanto to kā veidu, kā slēpt savas pēdas, iefiltrējoties citās sistēmās).

Lai novērstu šādu problēmu rašanos, parūpējieties par sava bezvadu LAN tīkla drošību.
Izmantojiet šī produkta bezvadu LAN funkciju tikai tad, ja pilnībā izprotat bezvadu LAN drošību, un rūpīgi izsveriet riskus un ērtības, kad pielāgojat drošības iestatījumus.

Complies with
IDA Standards
DB00671





Tikai Eiropas Savienībai un EEZ (Norvēģijai, Islandei un Lihtenšteinai)

Šie simboli norāda, ka atbilstoši ES Direktīvai (2012/19/ES) par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA), Direktīvai (2006/66/EK) par baterijām un akumulatoriem, un akumulatoru atkritumiem, ar ko atceļ Direktīvu 91/157/EEK, un vietējiem tiesību aktiem šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Ja zem iepriekš norādītā simbola ir uzdrukāts ķīmiskais simbols, saskaņā ar direktīvu par baterijām un akumulatoriem tas nozīmē, ka šīs baterijas vai akumulatori satur smagos metālus (Hg = dzīvsudrabs, Cd = kadmijs, Pb = svins) un to koncentrācijas līmenis pārsniedz direktīvā par baterijām un akumulatoriem minēto piemērojamo slieksni.

Šis izstrādājums ir jānodod piemērotā savākšanas vietā, piemēram, apstiprinātā veikalā, kur iegādājaties līdzīgu jaunu produktu un atstājat veco, vai apstiprinātā vietā izlietotu elektrisko un elektronisko iekārtu un bateriju un akumulatoru pārstrādei. Nepareiza šāda veida atkritumu apsaimniekošana var apdraudēt vidi un cilvēka veselību tādu iespējami bīstamu vielu dēļ, kas parasti ir elektriskajās un elektroniskajās iekārtās.

Jūsu atbalsts pareizā šāda veida atkritumu apsaimniekošanā sekmēs efektīvu dabas resursu izmantošanu.

Lai saņemtu pilnīgāku informāciju par šāda veida izstrādājumu nodošanu otrreizējai pārstrādei, sazinieties ar vietējo pašvaldību, atkritumu savākšanas atbildīgo dienestu, pilnvaroto organizāciju vai iestādi, kas veic sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, vai apmeklējiet tīmekļa vietni www.canon-europe.com/weee, vai www.canon-europe.com/battery.

Preču zīmes

- SDXC logotips ir SD-3C, LLC preču zīme.
- HDMI, HDMI logotips un High-Definition Multimedia Interface ir HDMI Licensing LLC preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes ASV un citās valstīs.
- Wi-Fi CERTIFIED logotips un Wi-Fi Protected Setup zīme ir Wi-Fi Alliance sertifikācijas zīmes.
- Ar Connect Station iestatījumu ekrānos un šajā rokasgrāmatā izmantoto apzīmējumu WPS tiek domāts Wi-Fi Protected Setup.
- N-Mark ir NFC Forum, Inc. preču zīme vai reģistrēta preču zīme ASV un citās valstīs.
- Ražots saskaņā ar Dolby Laboratories licenci.
  Dolby un dubultā D burta simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes.
- Visas pārējās preču zīmes pieder to īpašniekiem.

Rādītājs

A

Aizsargāt 37
Akumulatora nodalījums 11
Albums 34, 35, 36
  Apskate 34, 35, 43
  Automātiska izveide 34
  Dzēšana 36
  Izveide 30, 34
  Komentārs 45
  Noņemšana 36
  Nosaukums 45
  Pievienošana 32
  Rediģēšana 36
  Saņemšana 52
  Saraksts 34, 43, 51
  Sūtīšana 52, 53
Aparātprogrammatūra 59
Apstiprinājuma pieprasījums 49
Apstrādes statuss 27, 28, 57
Ārējais cietais disks 12, 13, 61
  Formatēšana 62
Atjaunošana 62
Atrast tīklu 19, 57
Attēlu importēšanas statuss 26, 28
Attēlu pārsūtīšana 46
Attēlu saraksts 31
Attēlu skatīšana pēc izmantotā kameras/videokameras modeļa 31
Augšupielāde 44, 45
Autentifikācijas kods 48

B

Bateriju nodalījums 14
Bezvadu savienojums 22

C

CANON iMAGE GATEWAY 46
  Dalībnieka reģistrācija 46
  Konts 47, 48, 58
  Tiešsaistes albums 46

D

Dators 12, 13, 40
Datu atjaunošana →Atjaunošana
Datums/laiks 18, 56
Demonstrēšanas iestatījumi .. 30, 35, 37, 45
Drukāt 32, 37, 38
  Iestatījumi 38
Dublēšana 3, 13, 61
Dzēst 30, 32, 33, 37, 60
Dzēst visus attēlus 33

F

Fona mūzika 35, 37, 55
Formatēt sistēmas cieto disku 60
Fotografēšanas informācija 37

G

Gaidstāves režīms 16

H

HDMI 13, 14
  Ierīces vadība (HDMI CEC) 59
  kabelis 12, 13
  pieslēgvieta 10

I

Ieslēgšanas/izslēgšanas poga 10, 11, 15, 16
Inicializēt iestatījumus 59
Interfeisa kabelis 12, 13, 25
IP adrese 42
Izrakstīšanās 45

J

Jauna attēla paziņojuma indikators 10, 27, 29
Jaunie attēli 29, 53

K

Kameras/videokameras informācijas apkopošana 58
Karte 9, 12, 13, 23
  Attēlu importēšana 24
  Kopēšana 33, 36
Kartes
  ievietošana 24
  izņemšana 24
  slots 10
Klasificēt attēlus →Vērtējums
Kļūda 17, 28, 65
Komentārs 45
Kontakti 49, 53
Konts 47, 48, 58
Kopēt visus attēlus 33
Kopīgošana 54

L

LAN 13
  kabelis 12, 13
  pieslēgvieta 10
Lokālais tīkls 16

M

Maiņstrāvas adapteris 11, 12
Maršrutētājs 12, 13, 16
Mūzika 35, 37, 55

N

ℕ (N atzīme) 22, 40
NFC 22, 40
  savienojuma vieta 10, 22, 41

P

Pagriezt 30, 32, 37
Pārejas efekts 45, 55
Parole →Šifrēšanas atslēga
PictBridge 13, 38
Piekļuves indikators 10, 24, 25, 27
Piekļuves punkta nosaukums 19
Pieskāriens 43
Pieteikties 41, 42
Planšetdators 12, 13, 40
Preferences 55
Printeris 12, 13, 38

R

Rekvizīti 45

S

Sākotnējā iestatīšana 17
Sākuma ekrāns 20
Savienojuma diagramma 12
Šifrēšanas atslēga 19
Sīktēls 29, 31, 35, 43
Slaidrāde 30, 32, 35, 37, 43, 45
SSID →Piekļuves punkta nosaukums
Statuss 45
Strāva 12, 16
Strāvas
  indikators 10, 15, 17
  pieslēgvieta 10
Švīkošana 43

T

Tālvadības pults 11, 14
Tīmekļa pakalpojums 12, 46, 54
Tīmekļa pārlūkprogramma 40

U

USB 13
  kabelis 12, 13
  pieslēgvieta 10, 25
Uzņemšanas mēnesis 31

V

Vadu lokālais tīkls 16
Vadu savienojums 25
Valoda 17, 55
Vērtējums 32, 37
Viedtālrunis 12, 13, 40

W

Wi-Fi indikators 10, 22, 27
WPS 18, 57
  Personas identifikācijas numura (PIN) režīms 57
  WPS savienojums, nospiežot pogu (PBC) 18, 57

Z

Zema līmeņa formatēšana 60, 62

Canon

- Šajā lietotāja rokasgrāmatā sniegtie apraksti ir spēkā kopš 2015. gada februāra. Informāciju par saderību ar produktiem, kas izlaisti pēc šī datuma, var saņemt jebkurā Canon servisa centrā.
- Šī produkta interfeiss vai funkcijas var tikt mainītas produkta uzlabošanas vai aparātprogrammatūras atjaunināšanas rezultātā. Tādā gadījumā šajā rokasgrāmatā redzamie ekrānu paraugi vai lietošanas norādījumi var atšķirties no faktiskajā produktā redzamajiem ekrāniem vai darbībām.
  Lai iegūtu jaunāko lietotāja rokasgrāmatu, kurā pieejami uzlabojumi vai aparātprogrammatūras atjauninājumi, skatiet Canon tīmekļa vietni.