

Canon

PowerShot SX740 HS

補足情報

日本語

© CANON INC. 2018

CTO-D220-A

機能／メニュー一覧

撮影機能一覧

機能	撮影モード	M	Av	Tv	P		AUTO													
		○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
露出補正	0～±3	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
動画記録時の音声記録		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ストロボの発光	ストロボ自動発光	-	-	-	○	○	○	-	-	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	-
	ストロボ発光	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
	スローシンクロ	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ストロボ発光禁止	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AvTv 設定	Av (初期値: F4.0)	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tv (初期値: 1 / 125)	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プログラムシフト		-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AE／FE ロック (測光タイマーに連動)		○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
フォーカスゾーン	通常	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	マクロ	○	○	○	○	-	-	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
	マニュアルフォーカス	○	○	○	○	-	-	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
モニター情報表示状態	表示 1 (デフォルト: 基本情報)	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○
	表示 2 (デフォルト: 基本+詳細)	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○
	情報表示なし	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○

○ 選択可能または自動設定 - 選択不可

クイック設定画面設定項目一覧

機能		撮影モード	M	Av	Tv	P		AUTO							SCN										
AF 方式	+ 追尾優先 AF		○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	-	○	○	○	-	-	○	
	キヤッチ AF		○	○	○	○	-	-	○	-	-	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	-	-	-	-
	中央		○	○	○	○	-	-	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AF 動作	ワンショット AF		○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	サーボ AF		○	○	○	○	-	-	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ドライブモード	1 枚撮影		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	高速連続撮影		○	○	○	○	-	○	○	-	○	○	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	低速連続撮影		○	○	○	○	-	○	○	-	○	○	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	セルフタイマー：10 秒		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	セルフタイマー：2 秒		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	セルフタイマー：連続撮影	2 ~ 10	○	○	○	○	-	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
測光モード	評価測光		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○
	スポット測光		○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	中央部重点平均測光		○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
記録画質		L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		JL	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		M	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		JM	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		S	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○ 選択可能または自動設定 - 選択不可

機能		撮影モード	SCN														CAM	
			M	Av	Tv	P	AEB	AUTO	11	10	11	12	13	14	15	16	17	
動画記録サイズ	(NTSC 設定時)	3840x2160 29.97fps (4K)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
		1920x1080 59.94fps (FHD)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		1920x1080 29.97fps (FHD)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		1280x720 59.94fps (HD)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	(PAL 設定時)	3840x2160 25.00fps (4K)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
		1920x1080 50.00fps (FHD)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		1920x1080 25.00fps (FHD)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		1280x720 50.00fps (HD)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ISO 感度	オート		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	オート以外		○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホワイトバランス	オート		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	太陽光		○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
	日陰		○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
	くもり		○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
	白熱電球		○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
	白色蛍光灯		○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
	マニュアル		○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
WB 補正	B9 ~ 0 ~ A9 / G9 ~ 0 ~ M9		○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○

○ 選択可能または自動設定 - 選択不可

機能		撮影モード	M	Av	Tv	P		AUTO					SCN												
スタイル設定	オート		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	-	-	-	○
	スタンダード		○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	○	○	○	○	-	-	○	
	くっきり		○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
	すっきり		○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
	白黒		○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
	セピア		○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
オートライティング オプティマイザ	しない		○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	弱め		○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
	標準		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
	強め		○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
	マニュアル露出時は OFF	[] 入	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		[] 切	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静止画アスペクト比	16:9		○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
	3:2		○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
	4:3		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
	1:1		○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
ジオラマ風動画	しない		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
	5倍速		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
	10倍速		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
	20倍速		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
ビデオスナップ	ビデオスナップ	撮影しない	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
		撮影する	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○

○ 選択可能または自動設定 - 選択不可

機能	撮影モード								SCN												CAM
	M	Av	Tv	P	AUTO	YY	GA	SH	人	動物	書類	風景	人物	花	手	車	スマートフォン	カメラ	手帳	QRコード	
明るさ	± 2 段階	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	± 3 段階	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-
撮影モード		-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
フィルター効果の強さ	[美肌] 効果選択時	美肌効果	弱く	-	-	-	-	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			中	-	-	-	-	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			強く	-	-	-	-	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	[背景ぼかし] 効果選択時	背景ぼかし	オート	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			切	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	[料理] 選択時	色あい	標準	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			寒色 2 段階 / 暖色 2 段階	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	[ラフモノクロ] 選択時	コントラスト	弱め	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
			標準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
			強め	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
	[ソフトフォーカス] 選択時	ぼかし具合	弱め	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
			標準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
			強め	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-

○ 選択可能または自動設定 - 選択不可

機能	撮影モード								SCN												[]
	M	Av	Tv	P	AEB	AUTO	¶	¶	¶	¶	¶	¶	¶	¶	¶	¶	¶	¶	¶	¶	
フィルター効果の強さ	[魚眼風] 選択時	効果	弱め	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-
			標準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-
			強め	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-
	[油彩風] 選択時	効果	弱め	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-
			標準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-
			強め	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-
	[水彩風] 選択時	色の濃度	淡い	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-
			標準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-
			濃い	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-
	[トイカメラ風] 選択時	色調	寒色	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-
			標準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-
			暖色	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-

○ 選択可能または自動設定 - 選択不可

撮影メニュー 設定項目一覧

機能	撮影モード	M	Av	Tv	P		AUTO												SCN	
記録画質	「クイック設定画面設定項目一覧」(図3) 参照																			
静止画アスペクト比	「クイック設定画面設定項目一覧」(図3) 参照																			
撮影画像の確認時間	切	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
	2秒	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
	4秒	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
	8秒	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
	ホールド	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
ストロボ設定	発光モード	オート	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-
		マニュアル	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	調光補正	0	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-
		±2	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	発光量	小	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		中	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		大	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	赤目緩和ランプ	入	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-
		切	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-
	セイフティ FE	入	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-
		切	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ドライブモード	「クイック設定画面設定項目一覧」(図3) 参照																			

○ 選択可能または自動設定 - 選択不可

機能	撮影モード	SCN														CAM
		M	Av	Tv	P	A <small>EB</small>	AUTO	¶	¶	¶	¶	¶	¶	¶	¶	
日付写し込み	切	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	日付のみ	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	-	-	○
	日付+時刻	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	-	-	○
露出補正	「撮影機能一覧」(□2) 参照															
ISO 感度	「クイック設定画面設定項目一覧」(□3) 参照															
オートライティングオプティマイザ	「クイック設定画面設定項目一覧」(□3) 参照															
測光モード	「クイック設定画面設定項目一覧」(□3) 参照															
測光タイマー	4秒	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8秒	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	16秒	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
	30秒	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
	1分	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
	3分	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
セイフティシフト	しない	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	する	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホワイトバランス	「クイック設定画面設定項目一覧」(□3) 参照															
MWB 画像選択	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
WB 補正	「クイック設定画面設定項目一覧」(□3) 参照															
スタイル設定	「クイック設定画面設定項目一覧」(□3) 参照															
AF 動作	「クイック設定画面設定項目一覧」(□3) 参照															
AF 方式	「クイック設定画面設定項目一覧」(□3) 参照															

○ 選択可能または自動設定 - 選択不可

機能		撮影モード	SCN												CAM				
			M	Av	Tv	P	A <small>EB</small>	AUTO	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
AF フレームサイズ	標準		○	○	○	○	-	-	○	-	○	○	○	○	○	○	○	-	○
	小		○	○	○	○	-	-	○	-	-	○	○	○	○	-	○	○	-
コンティニュアス AF	する		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-
	しない		○	○	○	○	-	-	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	-
AF 補助光の投光	する		○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	-
	しない		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MF ピーキング設定	ピーキング	入	○	○	○	○	-	-	○	-	-	○	○	○	○	○	○	-	○
		切	○	○	○	○	-	-	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-
	レベル	弱	○	○	○	○	-	-	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-
		強	○	○	○	○	-	-	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-
	色	レッド	○	○	○	○	-	-	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-
		イエロー	○	○	○	○	-	-	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-
		ブルー	○	○	○	○	-	-	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-
セイフティ MF	入		○	○	○	○	-	-	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-
	切		○	○	○	○	-	-	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-
グリッド	表示しない		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	9分割		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	9分割+対角		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○ 選択可能または自動設定 - 選択不可

機能		撮影モード	SCN												CAM			
			M	Av	Tv	P	AUTO	11	10	11	12	13	14	15	16	17		
手ブレ補正設定	手ブレ補正	切	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		入	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		撮影時	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	
	ダイナミックIS	弱	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		標準	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		強	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	
CAM自動水平補正	する		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	しない		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
デジタルズーム	入		○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○
	切		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	テレコン1.6x		○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	テレコン2.0x		○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダイジェスト形式	静止画入り		-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	静止画なし		-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CAM表示範囲	大		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	中		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	小		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
CAMオートズーム	切		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	オート		-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	
	顔		-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	
	上半身		-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	
	全身		-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	
	マニュアル		-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	

○ 選択可能または自動設定 - 選択不可

機能		撮影モード	M	Av	Tv	P		AUTO									SCN				
動画記録サイズ																					
ウィンドカット	オート		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	切		○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
アッテネーター	オート		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	入		○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
	切		○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
オートスロー シャッター	しない		○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
	する		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ビデオスナップ	ビデオスナップ	撮影しない	「クイック設定画面設定項目一覧」(図3) 参照																		
		撮影する	「クイック設定画面設定項目一覧」(図3) 参照																		
	アルバムの設定	アルバムを新規に作成	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
		既存のアルバムに追記	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
	再生時間	4秒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
		6秒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
		8秒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
	再生時の効果	1/2倍速	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
		1倍速	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
		2倍速	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
	保存確認画面の表示	する	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
		しない	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○

○ 選択可能または自動設定 - 選択不可

機能		撮影モード	SCN												CAM
			M	Av	Tv	P	AEB	AUTO	¶	¶	¶	¶	¶	¶	
タイムラプス動画	タイムラプス撮影	しない	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		シーン1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		シーン2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		シーン3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	撮影間隔 / 回数		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	動画記録サイズ	FHD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自動露出	1枚目固定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		毎フレーム更新	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	モニター自動消灯	しない	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		する	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	撮影時の電子音	入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		切	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

○ 選択可能または自動設定 - 選択不可