



JP

ADFメンテナنسキット  
交換手順書

- 交換手順は操作パネルで表示することも可能です。操作パネルに表示する場合は、以下の操作を行ってください。  
<メニュー>▶<調整 / メンテナス>▶<メンテナス>▶<ADFメンテナنسキットの交換>

## 1 同梱品を確認する(図①)

- (1) 原稿給紙ローラー
- (2) 原稿分離ローラー
- (3) マニュアル(本書)

## 2 レバーを引いてフィーダーカバーを開く(図②)

## 3 原稿給紙ローラーを取り外す(図③)

## 4 新しい原稿給紙ローラーを箱から取り出す

**ローラー部分には、手を触れないでください。(図④)**

## 5 取り出した原稿給紙ローラーを本体に取り付ける(図⑤)

## 6 原稿給紙ローラーを押し込む(図⑥)

## 7 原稿分離ローラーを取り外す(図⑦)

## 8 新しい原稿分離ローラーを箱から取り出す

**ローラー部分には、手を触れないでください。(図⑧)**

## 9 取り出した原稿分離ローラーを本体に取り付ける(図⑨、⑩)

## 10 フィーダーカバーを閉める(図⑪)

## 11 ADFの使用回数を初期化する(図⑫)

- <メニュー>▶<調整 / メンテナス>▶<メンテナス>▶<部品交換後の初期化>▶<ADFメンテナنسキット>で<はい>を選びます。
- <初期化しました。>という画面が表示されます。

EN

## Replacing the ADF Maintenance Kit

- A procedure for replacement can also be displayed on the operation panel. To display a procedure on the operation panel, use the operation below.  
<Menu>▶<Adjustment/Maintenance>▶<Maintenance>▶<ADF Maintenance Kit Installation>

## 1 Check the packaged contents. (Figure ①)

- (1) Document feed roller
- (2) Document separation roller
- (3) These instructions

## 2 Pull the lever to open the feeder cover. (Figure ②)

## 3 Remove the document feed roller. (Figure ③)

## 4 Remove the new document feed roller from its box.

**Do not touch the roller portions with your hands. (Figure ④)**

## 5 Install the new document feed roller in the main unit. (Figure ⑤)

## 6 Push the document feed roller in. (Figure ⑥)

## 7 Remove the document separation roller. (Figure ⑦)

## 8 Remove the new document separation roller from its box.

**Do not touch the roller portions with your hands. (Figure ⑧)**

## 9 Install the new document separation roller in the main unit. (Figure ⑨, ⑩)

## 10 Close the feeder cover. (Figure ⑪)

## 11 Initialize the number of times the ADF has been used. (Figure ⑫)

- Select <Menu>▶<Adjustment/Maintenance>▶<Maintenance>▶<Initialize After Replacing Parts>▶<Yes>.
- An <Initialized.> screen is displayed.



ES

## Sustitución del Kit de mantenimiento de ADF

- También podrá ver un procedimiento para la sustitución en el panel de control. Para ver un procedimiento en el panel de control, utilice la siguiente operación.  
<Menú (Menu)>▶<Ajuste/Mantenimiento (Adjustment/Maintenance)>▶<Mantenimiento (Maintenance)>▶<Instalación del kit de mantenimiento ADF (ADF Maintenance Kit Installation)>

- 1** Compruebe el contenido del embalaje (Figura ①).

(1) Rodillo de alimentación de documentos  
(2) Rodillo de separación de documentos  
(3) Estas instrucciones

- 2** Tire de la palanca para abrir la tapa del alimentador (Figura ②).

- 3** Retire el rodillo de alimentación de documentos (Figura ③).

- 4** Extraiga el rodillo de alimentación de documentos nuevo de su caja.

### No toque las partes del rodillo con las manos (Figura ④).

- 5** Instale el rodillo de alimentación de documentos nuevo en la unidad principal (Figura ⑤).

- 6** Empuje el rodillo de alimentación de documentos para introducirlo (Figura ⑥).

- 7** Retire el rodillo de separación de documentos (Figura ⑦).

- 8** Extraiga el rodillo de separación de documentos nuevo de su caja.

### No toque las partes del rodillo con las manos (Figura ⑧).

- 9** Instale el rodillo de separación de documentos nuevo en la unidad principal (Figura ⑨, ⑩).

- 10** Cierre la tapa del alimentador (Figura ⑪).

- 11** Inicialice el número de veces que se ha utilizado el ADF (Figura ⑫).

- Seleccione <Menú (Menu)>▶<Ajuste/Mantenimiento (Adjustment/Maintenance)>▶<Mantenimiento (Maintenance)>▶<Inicializar tras sustitución de piezas (Initialize After Replacing Parts)>▶<Kit de mantenimiento ADF (ADF Maintenance Kit)>▶<Sí (Yes)>.
- Aparecerá la pantalla <Inicializadas. (Initialized.)>.

FR

## Remplacement du kit de maintenance du chargeur automatique de documents

- Une procédure de remplacement peut également être affichée sur le panneau de commande. Pour afficher une procédure sur le panneau de commande, suivez les instructions ci-dessous.  
<Menu>▶<Réglages/Maintenance>▶<Maintenance>▶<Install. kit maint. chargeur auto. doc.>

- 1** Vérifiez le contenu du colis (figure ①).  
(1) Rouleau de chargement de document  
(2) Rouleau de séparation des documents  
(3) Les présentes instructions

- 2** Tirez le levier pour ouvrir le capot du chargeur (figure ②).

- 3** Otez le rouleau de chargement de document (figure ③).

- 4** Sortez le nouveau rouleau de chargement de document de sa boîte.

### Ne touchez pas les rouleaux avec les mains (figure ④).

- 5** Installez le nouveau rouleau de chargement de document dans l'unité principale (figure ⑤).

- 6** Poussez le rouleau de chargement de document vers l'intérieur (figure ⑥).

- 7** Otez le rouleau de séparation des documents (figure ⑦).

- 8** Sortez le nouveau rouleau de séparation des documents de sa boîte.

### Ne touchez pas les rouleaux avec les mains (figure ⑧).

- 9** Installez le nouveau rouleau de séparation des documents dans l'unité principale (figure ⑨, ⑩).

- 10** Fermez le capot du chargeur (figure ⑪).

- 11** Initialisez le nombre de fois où le CAD a été utilisé (figure ⑫).

- Sélectionnez <Menu>▶<Réglages/Maintenance>▶<Maintenance>▶<Initial. après remplacement de parties>▶<Kit de maintenance du chargeur automatique de documents>▶<Oui>.
- Un écran <Initialisé.> s'affiche.