

- Japanese -

PowerShot SX740 HS

ファームウェアアップデート 手順書

ファームウェアアップデートに関するご注意

- ファームウェアのアップデート中にカメラの電源が切れると、カメラの電源が入らなくなり撮影できなくなります。
 - カメラの電源にはフル充電した専用バッテリーパック、または、専用 AC アダプターキットを使用してください。
 - ファームウェアのアップデート中は、絶対にカメラの電源スイッチを<OFF>にしないでください。家庭用電源を使用する場合は、停電に十分ご注意ください。
- ファームウェアアップデート中は、ボタン、ダイヤル、スイッチなどの操作を行わないでください。
- ファームウェアアップデート中は、カードスロットカバーを開けないでください。

ファームウェアアップデート手順

- 以下の説明の中で、x.x.x は現在のファームウェアのバージョン名、あるいはこれからアップデートするファームウェアのバージョン名をあらわします。

(1) ファームウェアのアップデートに必要なものを準備します。


- ① カメラ本体
- ② 専用バッテリーパック（フル充電したもの）
- ③ 初期化した SD カード(64 MB 以上、128GB 以下のもの)
- ④ ファームウェアアップデート用ファイル(SX740HSXXX.FIR)

(2) ファームウェアアップデートファイルを SD カードにコピーします。

- ① カメラであらかじめ初期化した SD カードを、カードリーダーに挿入します。
- ② ファームウェアアップデートファイルを、SD カードを開いたすぐの場所（ルートディレクトリ上）にコピーします。
- ③ SD カードをカードリーダーから取り出します。

※ SD カードをカードリーダーから取り出す際は、パソコン、あるいはカードリーダーの取扱説明書に従って行ってください。
※ SD カードのフォルダ内にコピーすると、カメラがファームウェアアップデートファイルを見つけられません。

- ④ カメラのモードダイヤルを回転し、〈P〉モードに設定します。
- ⑤ ファームウェアアップデートファイルが入った SD カードをカメラにセットします。
- ⑥ 再生ボタンを押して起動します。
- ⑦ [MENU] ボタンを押し、メニュー画面を表示させます。
- ⑧ “機能設定 5（黄）” の最後にある [ファームウェア Ver. x.x.x] を選び、〈SET〉ボタンを押します。
- ⑨ ファームウェアのアップデート画面が表示されます。
[OK] を選択し、〈SET〉ボタンを押します。
*液晶モニターに、ファームウェアアップデートの画面が表示されない場合は、SD カードにファームウェアアップデートファイルが正常にコピーされていません。
もう一度 手順(1) からやり直してください。




(3) ファームウェアをアップデートします。


- ① カメラの液晶モニターに下の画面が表示されます。



- ② <SET>ボタンを押すと確認画面になるので、アップデートするファームウェアの表示を確認したら、[OK]を選び、<SET>ボタンを押すと、ファームウェアのアップデートを開始します。



- ③ ファームウェアアップデート中は、液晶モニターに下の画面が表示されます。



(4) ファームウェアバージョンの確認

- ① 再生ボタンを押して起動します。
- ② [MENU]ボタンを押し、メニュー画面を表示させます。
- ③ “機能設定 5 (黄)”の最後に[ファームウェア Ver. x.x.x]があります。
- ④ そこに表示されている番号がカメラのファームウェアのバージョンです。

以上で、ファームウェアのアップデート作業は完了です。

ファームウェアのアップデートに使用したSDカードは、アップデート作業が完了したら初期化してください。

ファームウェアアップデート中にエラーが表示された場合

万が一、ファームウェアアップデート中に、エラー画面が表示された場合は、電池を抜いて、電池の容量やSDカードのファームウェアアップデートファイルに問題が無いかご確認ください。問題なければ、再度アップデート操作を繰り返してください。それでもアップデートできない場合は、弊社「お客様相談センター」または「修理受付窓口」にご相談ください。

