

- S.Chinese -

PowerShot SX740 HS

固件更新步骤

注意事项

- 固件写入操作过程中断电会导致相机无法使用。
 - 使用充满电的电池或专用交流电适配器套装(选购)进行固件更新。
 - 固件写入操作期间请勿关闭电源。
 - 固件写入操作期间请勿打开存储卡插槽盖。
- 固件写入操作期间请勿按任何相机按钮。

固件更新步骤

➤ 下列说明中的 x. x. x. 代表当前的固件版本或更新的固件版本。

(1) 准备更新固件所需的项目。

1. 机身
2. 专用电池(电池必须完全充满电)
3. SD 卡(64MB 或更大, 128GB 或更小)
4. 固件更新文件(SX740HSXXX.FIR)

(2) 将固件更新文件复制到 SD 卡。

1. 将通过相机格式化的 SD 卡插入 SD 读卡器。
2. 将固件更新文件复制到打开 SD 卡时(根目录)出现的第一个窗口中。
3. 将 SD 卡从读卡器中取出。
*取出 SD 卡时, 请务必按照计算机或读卡器说明中所述步骤操作。
*如果固件更新文件被放在 SD 卡的子文件夹下, 则相机无法找到它。
4. 转动模式旋钮选择<P>模式。
5. 将带固件的 SD 卡插入相机。
6. 按“播放”按钮启动相机。
7. 按[MENU](菜单)按钮, 显示菜单屏幕。
8. 选择“设置 5(黄色)”底部的“固件版本 x. x. x”, 然后按<SET>按钮。
9. 出现固件更新屏幕。
选择<OK>, 然后按下<SET>按钮。

*如果液晶监视器上没有出现固件更新屏幕, 则可能是因为固件更新文件没有正确复制到 SD 卡上, 因此请从第(1)步开始再次尝试。




(3) 更新固件。


1. 此屏幕将出现在相机的液晶监视器中。



2. 如果按<SET>按钮，则将显示确认画面，此时请检查所显示的固件信息后选择<OK>，然后再次按<SET>按钮开始固件更新。



3. 更新期间会出现此消息。



(4) 验证固件版本

1. 按“播放”按钮启动相机。
2. 按[MENU] (菜单)按钮，显示菜单屏幕。
3. 更新后的固件版本在“设置 5(黄色)”中设置菜单底部的“固件版本 X.X.X”下显示。
4. 这是目前安装的固件版本的编号。

固件更新已完成。

再次使用SD卡之前请先格式化。

如果固件更新期间出现错误讯息

如果出现此屏幕，请取出电池并检查电量以及 SD 卡上的固件更新文件是否有问题。如果没有问题，请重复更新操作。如果问题仍然存在，请联系本地区的佳能热线中心。

