

- French -

# **PowerShot SX740 HS**

## **Procédures de mise à jour du firmware**

### **Précaution**

- Une coupure de courant pendant l'opération d'écriture du firmware peut entraîner la mise hors service de l'appareil photo.
  - Utilisez une batterie complètement chargée ou un kit adaptateur secteur dédié (en option) pour la mise à jour du firmware.
  - Ne coupez pas l'alimentation pendant l'opération d'écriture du firmware.
  - N'ouvrez pas le cache du logement de carte pendant l'opération d'écriture du firmware.
- N'appuyez sur aucune touche de l'appareil photo pendant l'opération d'écriture du firmware.

## **Procédures de mise à jour du firmware**

- Dans les instructions qui suivent, "x.x.x." désigne la version actuelle du firmware ou la version de mise à jour du firmware.

### **(1) Préparez les éléments requis pour la mise à jour du firmware.**

1. Appareil photo
2. Batterie dédiée (la batterie doit être complètement chargée)
3. Carte SD (64 MO ou plus, 128 GO ou moins)
4. Fichier de mise à jour du firmware (SX740HSXXX.FIR)

### **(2) Copiez le fichier de mise à jour du firmware sur la carte SD.**

1. Insérez dans le lecteur de carte SD une carte SD ayant été formatée dans l'appareil photo.
2. Copiez le fichier de mise à jour du firmware dans la première fenêtre qui s'affiche à l'ouverture de la carte SD (répertoire racine).
3. Retirez la carte SD du lecteur de carte.
  - \* Lorsque vous retirez la carte SD, prenez soin de suivre la procédure décrite dans la documentation de l'ordinateur ou du lecteur de carte.
  - \* Si le fichier de mise à jour du firmware se trouve dans un sous-dossier de la carte SD, l'appareil photo ne le détectera pas.
4. Tournez la molette modes de façon à sélectionner le mode <P>.
5. Insérez dans l'appareil photo la carte SD contenant le firmware.
6. Appuyez sur le bouton Lecture pour démarrer l'appareil photo.
7. Appuyez sur la touche [MENU] pour afficher l'écran de menu.
8. Sélectionnez "Firmware Ver.X.X.X" en bas du menu "Configuration 5 (Jaune)", puis appuyez sur la touche <SET>.
9. L'écran de mise à jour du firmware s'affiche.


Utilisez les touches de navigation pour sélectionner [OK], puis appuyez sur la touche <SET>.

\* Si l'écran de mise à jour du firmware ne s'affiche pas sur l'écran LCD, il est possible que le fichier de mise à jour du firmware n'ait pas été correctement copié sur la carte SD ; dans ce cas, recommencez la procédure à partir de l'étape (1).




### **(3) Mettez à jour le firmware.**


1. L'écran suivant apparaît sur l'écran LCD de l'appareil photo.



2. Si vous appuyez sur la touche <SET>, un écran de confirmation s'affiche ; vérifiez la mise à jour du firmware indiquée, sélectionnez [OK], puis appuyez de nouveau sur la touche <SET> pour lancer la mise à jour du firmware.



3. Le message s'affiche pendant la mise à jour.



### **(4) Vérification de la version du firmware**

1. Appuyez sur le bouton Lecture pour démarrer l'appareil photo.
2. Appuyez sur la touche [MENU] pour afficher l'écran de menu.
3. La version mise à jour du firmware est affichée sous « Firmware Ver.X.X.X » en bas du menu des paramètres dans « Configuration 5 (Jaune) »
4. Cette option spécifie le numéro de version du firmware actuellement installé.

La mise à jour du firmware est achevée.

Formatez la carte SD avant de la réutiliser.

## **En cas d'affichage d'un message d'erreur lors de la mise à jour du firmware**

Si cet écran s'affiche, retirez la batterie, puis vérifiez qu'il n'existe aucun problème avec la capacité de la batterie ou avec le fichier de mise à jour du firmware sur la carte SD.

En l'absence de problème, reprenez la procédure de mise à jour.

Si le problème persiste, contactez l'assistance technique de votre Service à la clientèle Canon local.

