

- Spanish -

PowerShot SX740 HS

Procedimientos de

actualización del firmware

Precaución

- Si se produce un corte en el suministro de energía durante la operación de escritura del firmware, la cámara podría dejar de funcionar.
 - Use una batería completamente cargada o un kit adaptador de CA dedicado (opcional) para la actualización del firmware.
 - No corte el suministro de energía durante la operación de escritura del firmware.
 - No abra la cubierta de la ranura de la tarjeta durante la operación de escritura del firmware.
- No presione ningún botón de la cámara durante la operación de escritura del firmware.

Procedimientos de actualización del firmware

- En las siguientes instrucciones, x.x.x. indica la versión actual del firmware o la versión de la actualización del firmware.

(1) Prepare los elementos necesarios para actualizar el firmware.

1. Cuerpo de la cámara
2. Batería dedicada (la batería debe estar completamente cargada)
3. Tarjeta SD (64 MB o más, 128 GB o menos)
4. Archivo de actualización del firmware (SX740HSXXX.FIR)


(2) Copie el archivo de actualización del firmware a la tarjeta SD.

1. Inserte en el lector de tarjetas SD una tarjeta SD que se haya formateado en la cámara.
2. Copie el archivo de actualización del firmware a la primera ventana que se muestra al abrir la tarjeta SD (el directorio raíz).
3. Retire la tarjeta SD del lector de tarjetas.
 - * Al retirar la tarjeta SD, asegúrese de seguir las instrucciones correspondientes de la documentación del equipo o del lector de tarjetas.
 - * Si el archivo de actualización del firmware se coloca en una subcarpeta de la tarjeta SD, la cámara no podrá leerlo.
4. Gire el Selector de modo para seleccionar el modo <P>.
5. Inserte en la cámara la tarjeta SD que contiene el firmware.
6. Pulse el botón Reproducción para iniciar la cámara.
7. Pulse el botón [MENU] para visualizar la pantalla de menú..
8. Seleccione "Firmware Ver. x.x.x" en la parte inferior del menú "Configuración 5 (Amarillo)" y, a continuación, y presione el botón <SET>.
9. Se mostrará la pantalla de actualización del firmware.
Seleccione [OK] y, a continuación, presione el botón <SET>.
 - * Si no se muestra la pantalla de actualización del firmware en la pantalla LCD, es posible que no se haya copiado correctamente el archivo de actualización del firmware a la tarjeta SD, por lo que deberá volver a intentarlo empezando de nuevo desde el paso (1).




(3) Actualice el firmware.


1. Aparecerá la pantalla en la pantalla LCD de la cámara.



2. Si presiona el botón <SET>, se mostrará una pantalla de confirmación en la que podrá comprobar la actualización del firmware. Seleccione [OK] y vuelva a presionar el botón <SET> para iniciar la actualización del firmware.



3. Durante la actualización, aparecerá este mensaje.



(4) Comprobación de la versión del firmware

1. Pulse el botón Reproducción para iniciar la cámara.
2. Pulse el botón [MENU] para visualizar la pantalla de menú.
3. La versión de firmware actualizada se muestra en "Firmware Ver.X.X.X" en la parte inferior del menú de configuración en "Configuración 5 (amarillo)".
4. Éste es el número de versión del firmware instalado actualmente.

Ha finalizado la actualización del firmware.

Formatee la tarjeta SD antes de volver a usarla.

Si se muestra un mensaje de ERROR durante la actualización del firmware

Si se muestra esta pantalla, retire la batería y compruebe que no haya problemas con la capacidad de la batería ni con el archivo de actualización del firmware de la tarjeta SD.

Si no hay ningún problema, repita de nuevo las operaciones de actualización.

Si persiste el problema, póngase en contacto con el centro de ayuda de Soporte al cliente de Canon de su región.

