

Utilisation du logiciel WFT Utility


Vous pouvez configurer les réglages du LAN sans fil ou câblé en utilisant le logiciel WFT Utility. Ceci s'avère pratique si vous souhaitez créer un fichier de réglages LAN sans fil ou câblé lorsque l'appareil photo et WFT-E2 II ne sont pas à proximité.

Lancement du logiciel WFT Utility

- Sous Windows, cliquez sur le bouton **[démarrer]**, sélectionnez **[Tous les programmes]** (ou **[Programmes]**) → **[Canon Utilities]** → **[WFT Utility]**. Puis, lancez la version du logiciel WFT Utility correspondant à votre modèle de WFT.
- Sous Macintosh, ouvrez les dossiers dans l'ordre suivant : **[Applications]** → **[Canon Utilities]** → **[WFT Utility]**. Puis, lancez la version du logiciel WFT Utility correspondant à votre modèle de WFT.


Utilisation des réglages LAN sans fil ou câblé

- Cliquez sur les onglets **[TCP/IP]**, **[FTP]** et **[LAN sans fil]** pour l'émetteur et effectuez les réglages nécessaires à la connexion sur un LAN sans fil ou câblé. Les réglages disponibles ici sont identiques aux réglages sur l'appareil photo.




Réglage du canal du LAN sans fil

Lorsque vous paramétrez le canal du LAN sans fil sur l'onglet [LAN sans fil], sélectionnez en premier la version de l'émetteur utilisé.



Fichiers de réglages du LAN sans fil ou câblé



- Les fichiers de réglages peuvent être utilisés comme suit.

Ouvrir	Ouvrez un fichier de réglages sauvegardé sur l'ordinateur ou la carte CF.
Enregistrer	Sauvegardez le fichier de réglages sur l'ordinateur ou une carte CF. Le [Nom de réglages] est utilisé comme nom de fichier. Pour savoir comment appliquer un fichier de réglages d'une carte CF sur l'appareil photo, voir « Sauvegarde et chargement des réglages » dans le mode d'emploi du WFT-E2 II.
Charger les réglages à partir de l'appareil photo	Chargez un fichier de réglages sur l'ordinateur. L'appareil photo et l'ordinateur doivent être connectés à l'aide d'un câble USB.
Appliquer les réglages à l'appareil photo	Appliquez le fichier de réglages à l'appareil photo. L'appareil photo et l'ordinateur doivent être connectés à l'aide d'un câble USB.