

## Utilización de WFT Utility

Puede configurar los ajustes de la red LAN inalámbrica o por cable usando WFT Utility. Esto es útil si se desea crear un archivo de ajustes de red LAN inalámbrica o por cable cuando la cámara y el WFT-E4 II no están cerca.

### Inicio de WFT Utility

- En Windows, haga clic en el botón **[Inicio]**, seleccione **[Todos los programas]** (o **[Programas]**) → **[Canon Utilities]** → **[WFT Utility]**. A continuación, inicie la versión de WFT Utility correspondiente a su modelo de WFT.
- Para Macintosh, abra las carpetas en el orden siguiente: **[Aplicaciones]** → **[Canon Utilities]** → **[WFT Utility]**. A continuación, inicie la versión de WFT Utility correspondiente a su modelo de WFT.

### Uso de ajustes de red LAN inalámbrica o por cable

- Haga clic en las fichas **[TCP/IP]**, **[FTP]** y **[Red Inalámbrica]** del transmisor y complete los ajustes necesarios para la conexión de red LAN inalámbrica o por cable. Los ajustes aquí disponibles son los mismos que los de la cámara.


The screenshot shows the WFT Utility application window. The title bar reads "WFT- Utility". The menu bar includes "Archivo", "Edición", and "Ayuda". Below the menu bar is a toolbar with icons for file operations. The main area has a "Nombre de ajustes:" label and a text input field. To the right of this field are two radio buttons: "Sin cable" (selected) and "Con cable". Below these are three tabs: "TCP/IP" (selected and highlighted with a red circle), "FTP", and "Red Inalámbrica". The "TCP/IP" tab contains several sections of settings:

- IP Addressing:** Two radio buttons: "Obtener una dirección IP automáticamente" (selected) and "Utilice la siguiente dirección IP". Below the second option are three input fields for "Dirección IP:", "Máscara subred:", and "Puerta enlace:".
- DNS Settings:** Three radio buttons: "No usa servidor DNS" (selected), "Obtener automáticamente la dirección del servidor DNS", and "Usar la siguiente dirección de servidor DNS". Below the third option is an input field for "Servidor DNS:".
- Security:** A checkbox labeled "Usar Seguridad IP" is unchecked. Below it are two input fields: "Dirección destino:" (containing "0 . 0 . 0 . 0") and "Clave compartida:".


At the bottom left of the window is a checkbox labeled "Proteger ajustes", which is also unchecked.

## Configuración del canal de red LAN inalámbrica

Cuando configure el canal de red LAN inalámbrica en la ficha **[Red Inalámbrica]**, seleccione primero la versión del transmisor que se utiliza.



## Archivos de ajustes de red LAN inalámbrica o por cable



- Pueden usarse archivos de ajustes de la manera siguiente.

Abrir	Abrir un archivo de ajustes guardado en el ordenador o en una tarjeta CF.
Guardar	Guardar un archivo de ajustes en el ordenador o en una tarjeta CF. El <b>[Nombre de ajustes]</b> se usa como nombre del archivo. Para ver instrucciones sobre la aplicación a la cámara de un archivo de ajustes de una tarjeta CF, consulte “Guardar y cargar ajustes” en el manual de instrucciones del WFT-E4 II.
Cargar ajustes desde la cámara	Cargar en el ordenador un archivo de ajustes de la cámara. La cámara y el ordenador deben estar conectados mediante el cable USB.
Aplicar ajustes a la cámara	Aplicar el archivo de ajustes a una cámara. La cámara y el ordenador deben estar conectados mediante el cable USB.