


J EOS-1D X ファームウェア Ver. 1.2.x の追加機能について

カスタム機能の [点.4] タブの [記録カードと画像サイズの設定] に下記枠内の機能が追加されます。

● EOS-1D X 使用説明書 : 332 ページ

記録カードと画像サイズの設定

〈点.〉ボタンを押したときに、カードの選択と画像サイズの設定を、背面表示パネルで行うか、液晶モニターで行うかを設定することができます。



背面表示パネル

〈点.〉ボタンを押して、背面表示パネルを見ながら 〈点.〉ボタンで設定することができます。

液晶モニター

〈点.〉ボタンを押すと、[記録機能とカード・フォルダ選択] または [画像サイズ] の画面が表示され、押すたびに画面が切り換わります。

OFF : 点. ボタン無効

〈点.〉を押しても、カードの選択と画像サイズの設定はできません。〈点.〉ボタンが不用意に押されて、画像サイズや記録するカードが変わることを防止することができます。カードの選択と画像サイズの設定は、メニュー画面から行います。

E EOS-1D X Firmware Version 1.2.x Additional Function

The function in the box below is added to the [Rec card, img size setting] under the [点.4] tab for Custom Functions.

● EOS-1D X Instruction Manual: p.332

Recording card, image size setting

When you press the <点.〉 button to select the card or set the image size, you can select to do it with the rear LCD panel or with the LCD monitor.



背面 LCD panel

You can press the <点.〉 button and turn the <点.〉 or <点.〉 dial while looking at the rear LCD panel.

LCD monitor

When you press the <点.〉 button, the [Record func+card/folder sel.] or [Img type/size] screen will appear. Pressing the button toggles between the two screens.

OFF: Disable 点. button

You cannot select the card or set the image size by pressing the <点.〉 button. It can prevent the image size or recording card from changing when the <点.〉 button is pressed accidentally. Select the card or set the image size from the menu screen.

F Fonction supplémentaire de la version 1.2.x du firmware pour EOS-1D X

La fonction dans la case ci-dessous est ajoutée à [Rég. taille image, carte enr] sous l'onglet [点.4] pour les fonctions personnalisées.

● Mode d'emploi de l'EOS-1D X : p. 332

Réglage de la carte d'enregistrement, de la taille d'image

Lorsque vous appuyez sur la touche <点.〉 pour sélectionner la carte ou régler la taille d'image, vous pouvez choisir de le faire sur l'écran LCD arrière ou sur le moniteur LCD.



Écran LCD arrière

Vous pouvez appuyer sur la touche <点.〉 et tournez la molette <点.〉 ou <点.〉 tout en regardant sur l'écran LCD arrière.

Moniteur LCD

Lorsque vous enfoncez la touche <点.〉, l'écran [Sél. fonc Enr.+carte/dossier] ou [Typ/taill img] apparaît. Appuyer sur la touche fait passer d'un écran à l'autre.

OFF : Désactiver touche 点.

Vous ne pouvez pas sélectionner la carte ou régler la taille d'image en appuyant sur la touche <点.〉. Cela évite que la taille d'image ou la carte d'enregistrement soit modifiée si vous appuyez par inadvertance sur la touche <点.〉. Sélectionnez la carte ou réglez la taille d'image depuis l'écran de menu.


S Función adicional de la versión 1.2.x del firmware de la EOS-1D X

Se ha añadido la función del cuadro siguiente a [Aj. tarj. grab. y tam. img.], bajo la ficha [点.4] para Funciones personalizadas.

● Manual de instrucciones de la EOS-1D X: p. 332

Ajuste de la tarjeta de grabación y el tamaño de imagen

Cuando presione el botón <点.〉 para seleccionar la tarjeta o ajustar el tamaño de la imagen, puede elegir hacerlo con el panel LCD posterior o con el monitor LCD.



Panel LCD posterior

Puede presionar el botón <点.〉 y girar el dial <点.〉 o <点.〉 mientras observa el panel LCD posterior.

Monitor LCD

Cuando presione el botón <点.〉, aparecerá la pantalla [Func. grabar+sel. tarj./carp.] o [Tipo/tam. img]. Al presionar el botón se alterna entre las dos pantallas.

OFF: Desactivar botón 点.

No se puede seleccionar la tarjeta ni ajustar el tamaño de imagen presionando el botón <点.〉. Así se impide que se modifique el tamaño de imagen o la tarjeta de grabación si se pulsa accidentalmente el botón <点.〉. Seleccione la tarjeta o ajuste el tamaño de imagen desde la pantalla del menú.

SC EOS-1D X固件版本1.2.x附加功能

下框中的功能被添加到自定义功能的 [点.4] 设置页下的 [记录存储卡，图像大小设置] 中。

在使用本产品之前，请务必先仔细阅读本使用说明书。
请务必妥善保管好本书，以便日后能随时查阅（保留备用）。
请在充分理解内容的基础上，正确使用。

● EOS-1D X 使用说明书：第 332 页

记录存储卡，图像大小设置

当按下 <☑> 按钮选择存储卡或设定图像大小时，可以选择使用机背液晶显示屏或使用液晶监视器进行操作。



机背液晶显示屏

可以在按下 <☑> 按钮后一边注视机背液晶显示屏一边转动 <☺> 拨盘或 <☻> 转盘。

液晶监视器

当您按下 <☑> 按钮时，会出现 [记录功能 + 存储卡 / 文件夹选择] 或 [图像类型 / 大小] 屏幕。按该按钮可在两个屏幕之间切换。

OFF：关闭 ☑ 钮

通过按 <☑> 按钮无法选择存储卡或设定图像大小。这可以防止在意外按下 <☑> 按钮时图像大小或记录存储卡发生变化。从菜单屏幕中选择存储卡或设定图像大小。

CANON INC.

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

CANON EUROPA N.V.

Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

CPZ-M011-000
2013.01.01

© CANON INC. 2013