

# Canon

# PowerShot A2600 PowerShot A1400 カメラユーザーガイド

日本語

- ご使用前に必ず本書および、本書の「安全上のご注意」をお読みください。
- 本書をよく読んで、正しくお使いください。
- 将来いつでも使用できるように大切に保管してください。
- 右下のボタンをクリックすると、ページを移動できます。
  - ▶: 次のページ
  - ◀: 前のページ
  - 🔗: リンクをクリックする直前に表示していたページ
- 右端にある章のタイトルをクリックすると、各章の先頭ページに移動します。  
また、章の先頭ページにある項目のタイトルをクリックすると、各項目のページに移動します。

表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード (こだわりオート)

3 いろいろな撮影モード

4 Pモード

5 再生モード

6 設定メニュー

7 アクセサリー

8 付録

索引



## カメラと付属品の確認

お使いになる前に、次のものが入っていることを確認してください。  
万が一、不足のものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。



カメラ



リストストラップ  
WS-800



Getting Started



保証書



サポートガイド

A2600



バッテリーパック  
NB-11L



バッテリーチャージャー  
CB-2LF

A1400



単3形アルカリ電池  
(2本)

•メモリーカードは付属されていません。

## 使えるカード（市販品）について

以下のカードが容量に制限なくお使いになれます。

- SD（エスディー）メモリーカード\*
- SDHC（エスディーエイチシー）メモリーカード\*
- SDXC（エスディーエックスシー）メモリーカード\* 
- Eye-Fi（アイファイ）カード

\*SD規格に準拠したカードです。カードによっては、正しく動作しないことがあります。

### Eye-Fi カードについて

本製品は、Eye-Fi カードの機能（無線送信を含む）を保証するものではありません。カードに関する不具合は、カードメーカーにお問い合わせください。

また、Eye-Fi カードの使用には、多くの国や地域で認可が必要であり、認可を取得していないものの使用は認められていません。使用が認められているかご不明の場合は、カードメーカーにご確認ください。

表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード  
(こだわりオート)

3 いろいろな撮影  
モード

4 Pモード


5 再生モード

6 設定メニュー

7 アクセサリー

8 付録

索引



## お使いになる前にお読みください

- 必ず事前に試し撮りをし、撮影後は画像を再生して画像が正常に記録されていることを確認してください。万が一、カメラやメモリーカードなどの不具合により、画像の記録やパソコンへの取り込みができなかったときの記録内容の補償については、ご容赦ください。
- このカメラで記録した画像は、個人として楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示会などには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限していることがありますのでご注意ください。
- このカメラの保証書は国内に限り有効です。万が一、海外旅行先で故障や不具合が生じたときは、帰国したあと、別紙の修理受付センターへご相談ください。
- 液晶モニターは、非常に精密度の高い技術で作られており 99.99% 以上の有効画素がありますが、画素欠けや、黒や赤の点が現れたまゝになることがあります。これは故障ではありません。また、記録される画像には影響ありません。
- 液晶モニターに保護シートが貼られているときは、はがしてからご使用ください。
- このカメラは、長い時間お使いになっていると、カメラの温度が高くなる場合があります。これは故障ではありません。

表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード  
(こだわりオート)

3 いろいろな撮影  
モード

4 Pモード


5 再生モード

6 設定メニュー

7 アクセサリー


8 付録

索引




## 各部のなまえと記載について

A2600




- ① スピーカー
- ② ズームレバー  
撮影時：<M>(望遠)>/<W>(広角)>  
再生時：<Q>(拡大)>/<I>(インデックス)>
- ③ レンズ
- ④ シャッターボタン
- ⑤ ランプ (前面)
- ⑥ 電源ボタン
- ⑦ マイク
- ⑧ ストロボ
- ⑨ 三脚ねじ穴
- ⑩ カード/バッテリー収納部ふた
- ⑪ ランプ (背面)
- ⑫ DC カプラー用ケーブル通し部
- ⑬ ストラップ取り付け部
- ⑭ A/V OUT (映像/音声出力)・DIGITAL (デジタル) 端子




- ① 画面 (液晶モニター)
- ② 動画ボタン
- ③ <AUTO (オート)>/<消 (1画像消去)>/上ボタン
- ④ <ECO (エコ)>/左ボタン
- ⑤ <再生> ボタン
- ⑥ <? (ヘルプ)> ボタン
- ⑦ FUNC./SET (ファンクション/セット) ボタン
- ⑧ <ストロボ> /右ボタン
- ⑨ <DISP. (ディスプレイ)> /下ボタン
- ⑩ <MENU (メニュー)> ボタン

A1400



- ① ズームレバー  
撮影時：<M>(望遠)>/<W>(広角)>  
再生時：<Q>(拡大)>/<I>(インデックス)>
- ② ランプ (前面)
- ③ マイク
- ④ レンズ
- ⑤ シャッターボタン
- ⑥ 電源ボタン
- ⑦ ストロボ
- ⑧ 三脚ねじ穴
- ⑨ カード/電池収納部ふた
- ⑩ DC カプラー用ケーブル通し部
- ⑪ ストラップ取り付け部
- ⑫ A/V OUT (映像/音声出力)・DIGITAL (デジタル) 端子



- ① 画面 (液晶モニター)
- ② 動画ボタン
- ③ <AUTO (オート)>/<消 (1画像消去)>/上ボタン
- ④ <ECO (エコ)>/左ボタン
- ⑤ <再生> ボタン
- ⑥ <? (ヘルプ)> ボタン
- ⑦ FUNC./SET (ファンクション/セット) ボタン
- ⑧ <ストロボ> /右ボタン
- ⑨ <DISP. (ディスプレイ)> /下ボタン
- ⑩ <MENU (メニュー)> ボタン
- ⑪ スピーカー
- ⑫ ファインダー
- ⑬ ランプ (背面)

表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード (こだわりオート)

3 いろいろな撮影モード

4 Pモード


5 再生モード

6 設定メニュー


7 アクセサリー

8 付録

索引



- カメラのボタンは、ボタンに表記されている絵文字を使って示しています。
- 次の操作部材は、絵文字で示しています。
  - <▲> 背面 ③ 上ボタン
  - <◀> 背面 ④ 左ボタン
  - <▶> 背面 ⑧ 右ボタン
  - <▼> 背面 ⑨ 下ボタン
- 撮影モード、画面に表示される絵文字や文言は、[ ] つきで示しています。
- ①：知っておいていただきたい重要事項を示しています。
- 🍷：上手に使うためのヒントや補足事項を示しています。
- 📖xx：参照ページを示しています。xx はページ数を示しています。
- すべての機能が初期状態になっていることを前提に説明しています。
- このカメラで使えるメモリーカードのことを「カード」と表記しています。
- タイトルの上にあるタブは、その機能が静止画や動画で使えるかどうかを示しています。
  - 静止画**：静止画を撮るときや見るときに使える機能を示しています。
  - 動画**：動画を撮るときや見るときに使える機能を示しています。
- 機種により異なる機能は、次の絵文字で示しています。
  - A2600**：PowerShot A2600 だけの機能や注意事項
  - A1400**：PowerShot A1400 だけの機能や注意事項
- このガイドでは、PowerShot A2600 の画面例やイラストを使って説明しています。



# 目次

カメラと付属品の確認.....2	MENU (メニュー) の表示と操作方法.....29
使えるカード (市販品) について.....2	ランプの表示.....30
お使いになる前にお読みください.....3	<b>2 AUTO モード (こだわりオート).....31</b>
各部のなまえと記載について.....4	AUTO モードで撮る (こだわりオート).....32
目次.....6	よく使う機能や便利な機能を使う.....36
やりたいこと目次.....7	自分好みの画像を撮るための機能を使う.....39
安全上のご注意.....8	撮影の手助けとなる機能を使う.....41
<b>基本編.....10</b>	自分好みに機能を変える.....41
準備する.....11	<b>3 いろいろな撮影モード.....42</b>
試してみる.....16	いろいろなシーンで撮る.....43
ソフトウェアを使う.....20	効果をつけて撮る.....45
システムマップ.....24	特殊なモードでいろいろな画像を撮る.....48
<b>活用編.....25</b>	<b>4 Pモード.....50</b>
<b>1 カメラを知る.....25</b>	プログラム AE で撮る (<P> モード).....51
電源の入れかた/切りかた.....26	明るさ (露出) に関する機能を使う.....51
シャッターボタンの押しかた.....27	色や連続撮影に関する機能を使う.....54
ファインダーの使いかた.....27	
撮影時の画面表示の切り換えかた.....28	
FUNC. (ファンクション) の表示と操作方法.....28	

撮影範囲やピント合わせに関する機能を使う.....55	機能/メニュー 一覧.....103
ストロボに関する機能を使う.....59	日ごろの取り扱いについて.....109
エコモードを使う.....60	主な仕様.....109
撮影スタイルにあわせて機能を変える.....60	索引.....112
<b>5 再生モード.....63</b>	
見る.....64	
画像を探したり、特定の画像だけを見る.....65	
いろいろな方法で画像を見る.....67	
保護する.....68	
消す.....70	
回転する.....71	
静止画を編集する.....73	
<b>6 設定メニュー.....75</b>	
カメラの基本機能を変える.....76	
<b>7 アクセサリー.....81</b>	
別売アクセサリー.....82	
別売アクセサリーの使いかた.....84	
印刷する.....87	
Eye-Fi カードを使う.....94	
<b>8 付録.....96</b>	
故障かな?と思ったら.....97	
画面に表示されるメッセージ一覧.....99	
画面の表示内容一覧.....101	

表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

**1** カメラを知る

**2** AUTOモード (こだわりオート)

**3** いろいろな撮影モード

**4** Pモード


**5** 再生モード

**6** 設定メニュー

**7** アクセサリー

**8** 付録

索引



## やりたいこと目次

### 📷 撮る

- カメラまかせで写真を撮りたい (オートモード)..... 32

人を上手に撮りたい



人をきれいに  
(📷43)



雪景色で  
(📷43)

いろいろなシーンにあわせて撮りたい



暗い場所で  
(📷43)



花火  
(📷43)

効果をつけて撮りたい



鮮やかな色で  
(📷45)



イラスト風に  
(📷45)



魚眼レンズのように  
(📷45)



ミニチュア模型のように  
(📷46)



トイカメラ風に  
(📷47)



モノクロで  
(📷47)

- 自分好みに効果をつけて撮りたい (ライブビューコントロール)..... 44
- 人の顔を上手に撮りたい..... 32、43、56
- ストロボ禁止の場所で撮りたい (ストロボ発光禁止)..... 38
- 自分も一緒に写りたい (セルフタイマー撮影)..... 36、48
- 画像に日付を写し込みたい..... 38

### 📺 見る

- 画像を見たい..... 64
- 自動再生で見たい (スライドショー)..... 67
- テレビで見たい..... 84
- パソコンで見たい..... 20
- 画像を素早く探したい..... 65、66
- 画像を消したい..... 70

### 🎥 動画を撮る／見る

- 動画を撮りたい..... 32
- 動画を見たい..... 64

### 🖨️ 印刷する

- 写真を印刷したい..... 87

### 💻 残す

- 画像をパソコンに保存したい..... 22

表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード (こだわりオート)

3 いろいろな撮影モード

4 Pモード


5 再生モード

6 設定メニュー

7 アクセサリー

8 付録

索引



## 安全上のご注意

- ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、製品を正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防ぐためのものです。
- 別売アクセサリをお持ちのときは、付属の使用説明書もあわせてご確認ください。



### 警告

死亡または重傷を負う可能性がある内容です。

- ストロボを人の目に近づけて発光しない。  
視力障害の原因となります。特に、乳幼児を撮影するときは 1 m 以上離れてください。
- お子様や幼児の手の届くところで保管しない。  
ストラップ：誤って首に巻き付けると、窒息することがあります。

- 指定外の電源は使わない。
- 分解、改造したり、加熱しない。
- 落とすなどして強い衝撃を与えない。
- 落下などで破損したときは、内部には触れない。
- 煙が出ている、異臭がするなどの異常が発生したときは使わない。
- アルコール、ベンジン、シンナーなどの有機溶剤で手入れしない。
- 水や海水などの液体で濡らさない。
- 内部に液体や異物などを入れない。

感電、火災の原因となります。

万が一、液体や異物が入ったときは、すぐに電源を切り、その後必ずバッテリー／電池を取り出してください。

A2600

バッテリーチャージャーが液体で濡れたときは、コンセントから抜いて、お買い上げになった販売店または修理受付センターにご相談ください。

A1400

● カメラのファインダーで強い光源（晴天時の太陽など）を見ない。  
視力障害の原因となることがあります。

- 指定外のバッテリー／電池は使わない。
- バッテリー／電池は火に近づけたり、火の中に投げ込まない。

A2600

● 電源プラグを定期的に抜き、その周辺およびコンセントにたまったホコリや汚れを乾いた布で拭き取る。

- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。
- コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない。また、電源プラグが傷んでいたり、差し込みが不十分のまま使わない。
- 電源プラグや端子に金属製のピンやゴミを付着させない。

バッテリー／電池が破裂や液漏れし、けがや周囲を汚す原因となったり、火災、感電の原因となることがあります。万が一、電解液が漏れ、衣服、皮膚、目、口についたときは、ただちに洗い流してください。

- カメラの使用が禁止されている場所では、カメラの電源を切る。  
カメラが発生する電磁波により、計器や機器に影響を与える恐れがあります。特に飛行機内や医療機関など、電子機器の使用が制限されている場所では十分注意してください。



### 注意

傷害を負う可能性がある内容です。

- ストラップで下げているときは、他のものに引っ掛けたり、強い衝撃や振動を与えない。
- レンズを強く押ししたり、ぶつけたりしない。  
けがやカメラの故障の原因となることがあります。

- 液晶モニターに強い衝撃を与えない。  
液晶モニターが割れると、破片でけがをすることがあります。

表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード  
(こだわりオート)

3 いろいろな撮影  
モード

4 Pモード


5 再生モード

6 設定メニュー

7 アクセサリー

8 付録

索引



- ストロボを指や布などで覆ったまま、発光させない。  
やけどや故障の原因となることがあります。

- 次の場所で使用・保管しない。
  - 直射日光のあたるところ
  - 40℃を超える高温になるところ
  - 湿気やホコリの多いところ

バッテリー／電池の液漏れ、発熱、破裂により、感電、やけど、けが、火災の原因となることがあります。

カメラやバッテリーチャージャーが熱により変形することがあります。

## 注意

物的損害を負う可能性がある内容です。

- カメラを強い光源（晴天時の太陽など）に向けない。  
撮像素子が損傷することがあります。
- 砂浜や風の強い場所で使うときは、カメラの内部にホコリや砂が入らないようにする。  
故障の原因となることがあります。
- ストロボに汚れやホコリなどの異物がついたときは、綿棒などで取り除く。  
そのまま発光させると、発光熱により、付着物の発煙や故障の原因となることがあります。
- 使用しないときは、カメラからバッテリー／電池を取り出して保管する。  
カメラにバッテリー／電池を入れたままにしておくと、液漏れにより故障の原因となることがあります。
- バッテリー／電池を廃却するときは、接点にテープを貼るなどして絶縁する。  
他の金属と接触すると、発火、破裂の原因となることがあります。

## A2600

- バッテリーチャージャーは、使用しないときや充電が終わったときは、コンセントから外す。
- 布などをかけたまま充電しない。  
長時間接続しておくこと、発熱、変形して火災の原因となることがあります。

## A2600

- ベットの近くにバッテリーを置かない。  
バッテリーに噛みついたとき、バッテリーの液漏れ、発熱、破裂により、故障や火災の原因となることがあります。

## A1400

- 充電状態の異なる電池、購入時期の異なる電池を混ぜて使わない。
- 電池の「+」「-」端子を逆にして入れない。  
故障の原因となることがあります。
- スポンのポケットにカメラを入れたまま椅子などに座らない。  
液晶モニターの破損の原因となります。
- かばんにカメラを入れるときは、硬いものが液晶モニターにあたらないようにする。
- ストラップにアクセサリをつけない。  
硬いものが液晶モニターにあたると破損の原因になります。



表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード  
(ごだわりオート)

3 いろいろな撮影  
モード

4 Pモード


5 再生モード

6 設定メニュー


7 アクセサリー

8 付録

索引



# 基本編



準備から、撮影、再生、パソコンへ取り込むまでの説明や、  
各種の基本情報を掲載しています。

準備する.....	11
使ってみる.....	16
ソフトウェアを使う.....	20
システムマップ.....	24

表紙

お使いになる前  
にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード  
(こだわりオート)

3 いろいろな撮影  
モード

4 Pモード


5 再生モード

6 設定メニュー

7 アクセサリー

8 付録


索引



## 準備する

ここでは、撮影前の準備について説明します。

### ストラップを取り付ける



- ①ストラップの先端を取り付け部に通して、②通した先端にストラップを通します。

### カメラを構える



- ストラップを手首に通します。
- 撮影するときは、脇をしめてカメラが動かないようにしっかりと構え、ストロボに指がかからないようにしてください。

A2600


### バッテリーを充電する

カメラに付属のバッテリーチャージャー（充電器）を使って、付属のバッテリーを充電します。お買い上げ時はバッテリーが充電されていないので、必ず充電してからお使いください。



#### 1 バッテリーを取り付ける

- バッテリーとバッテリーチャージャーの▲をあわせて、①の方向へ押しながら、②の方向へ取り付けます。



#### 2 充電する

- プラグを①の方向へおこして、②コンセントに差し込みます。
- ▶ 充電がはじまり、ランプがオレンジ色に点灯します。
- ▶ 充電が完了すると、ランプが緑色に点灯します。



#### 3 バッテリーを取り外す

- バッテリーチャージャーをコンセントから抜き、①の方向へ押しながら、②の方向へ取り外します。

- ❗ ● バッテリーを保護し、性能の劣化を防ぐため、24時間以上連続して充電しないでください。

表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード  
(こだわりオート)

3 いろいろな撮影  
モード

4 Pモード


5 再生モード

6 設定メニュー

7 アクセサリー


8 付録

索引





## ■ バッテリーを取り出す



- ふたを開け、バッテリーロックを矢印の方向に動かします。
- ▶ バッテリーが出てきます。

A1400

## ■ 電池を入れる

付属の電池を入れます。





### 1 ふたを開ける

- ①の方向にふたを動かして、②の方向へふたを開けます。

### 2 電池を入れる

- 電池を図の向きにして入れます。



### 3 ふたを閉める

- ふたを①の方向へたおして押さえたまま、②の方向へ「カチッ」と音がするまで動かして閉めます。

## ■ 使える電池

単3形アルカリ電池と、キヤノン製単3形ニッケル水素電池（別売）（[P.82](#)）です。



- 指定外の電池は性能にばらつきがあるため、指定された電池の使用をおすすめします。
- ニッケル水素電池は、アルカリ電池に比べて、より長時間（特に低温下）カメラが使えます。
- お使いになる電池で撮影できる枚数や時間については、「撮影できる枚数・時間、再生できる時間」（[P.110](#)）を参照してください。

表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード（こだわりオート）

3 いろいろな撮影モード

4 Pモード


5 再生モード

6 設定メニュー

7 アクセサリー

8 付録


索引



## カードを入れる

カード（市販品）をカメラに入れます。

なお、新しく買ったカードや他のカメラやパソコンで初期化したカードは、このカメラで初期化（フォーマット）（[P.77](#)）することをおすすめします。




### 1 カードのスイッチを確認する

- スイッチがあるカードでは、スイッチが下（「LOCK」側）になっていると撮影できません。「カチッ」と音がするまでスイッチを上へ動かします。



### 2 ふたを開ける

- ①の方向にふたを動かして、②の方向へ開けます。



ラベル面

### 3 カードを入れる

- カードを図の向きにして、「カチッ」と音がするまで差し込みます。
- カードは、必ず正しい向きで入れてください。間違った向きで入れると、カメラの故障の原因となります。



### 4 ふたを閉める

- ふたを①の方向へたおして押さえたまま、②の方向へ「カチッ」と音がするまで動かして閉めます。



- 1枚のカードに撮影できる枚数や時間については、「1枚のカードに撮影できる枚数」（[P.110](#)）を参照してください。


## カードを取り出す



- ふたを開け、「カチッ」と音がするまでカードを押し込み、ゆっくり指を離します。
- ▶ カードが出てきます。

## 日付／時刻を設定する

電源を入れたときに「日付／時刻」画面が表示されたときは、現在の日時に正しく設定してください。ここで設定した情報は撮影する画像に記録され、撮影日による管理や、日付を入れて印刷するときなどに使用できます。なお、撮影した日時を画像に写し込むこともできます（[P.38](#)）。



### 1 電源を入れる

- 電源ボタンを押します。
- ▶ 「日付／時刻」画面が表示されます。

表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード（こだわりオート）

3 いろいろな撮影モード

4 Pモード


5 再生モード

6 設定メニュー

7 アクセサリー

8 付録

索引





## 2 日付／時刻を設定する

- <<◀> か <▶> を押して項目を選びます。
- <▲> か <▼> を押して設定します。
- すべての項目を設定したら、<FUNC. SET> を押します。

## 3 自宅のエリアを設定する

- <<◀> か <▶> を押して自宅のあるエリアを選びます。

## 4 設定を終える

- <FUNC. SET> を押すと設定されて、設定画面が消えます。
- ▶ 日付／時刻が設定され、[日付／時刻] 画面が消えます。
- 電源ボタンを押すと電源が切れます。

❗ 日付／時刻を設定しないと、電源を入れるたびに [日付／時刻] 画面が表示されます。正しく設定してください。

✎ 手順2で [☀] を選び、<▲> か <▼> を押して [☀] にすると、サマータイム (1 時間プラスされます) に設定されます。

## ■ 日付／時刻を変える

日付／時刻を、現在の設定から変えられます。



### 1 メニューを表示する

- <MENU> ボタンを押します。

### 2 [日付／時刻] を選ぶ

- ズームレバーを動かして、[↑] タブを選びます。
- <▲> か <▼> を押して [日付／時刻] を選び、<FUNC. SET> を押します。

### 3 日付／時刻を変える

- 「日付／時刻を設定する」の手順2 (15) の操作で設定します。
- <MENU> ボタンを押すと、メニュー画面が消えます。

- ✎
- カメラには日付／時刻用電池 (バックアップ電池) が内蔵されています。バッテリー／電池を取り出してから約3週間は、設定した日付／時刻が保持されます。
  - 日付／時刻用電池は、十分に残量のあるバッテリー／電池をカメラに入れるか、ACアダプターキット (別売) (82) を使うと、カメラの電源を入れなくても約4時間で充電されます。
  - 日付／時刻用電池がなくなると、カメラの電源を入れたときに [日付／時刻] 画面が表示されます。「日付／時刻を設定する」(14) の操作で正しく設定してください。

表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード (こだわりオート)

3 いろいろな撮影モード

4 Pモード


5 再生モード

6 設定メニュー

7 アクセサリー


8 付録

索引




## 表示言語を選ぶ

画面に表示される言語を変えられます。お買い上げ時は日本語に設定されています。



### 1 再生モードにする

- <▶> ボタンを押します。



### 2 設定画面を表示する

- <FUNC. SET> を押したまま、<MENU> ボタンを押します。



### 3 言語を設定する

- <▲><▼><◀><▶> を押して言語を選び、<FUNC. SET> を押します。
- ▶ 表示言語が設定され、設定画面が消えます。




- 言語設定は、<MENU> ボタンを押すと表示されるメニュー画面で、[↑] タブの [言語] を選んで設定することもできます。

## 使ってみる

ここでは、電源を入れてから静止画や動画を撮影し、その画像を見るまでの手順について説明しています。

## 撮る (こだわりオート)

カメラが被写体や撮影状況を判別するため、シーンに最適な設定でカメラまかせの全自動撮影ができます。




### 1 電源を入れる

- 電源ボタンを押します。
- ▶ 起動画面が表示されます。



### 2 [AUTO] モードにする

- [AUTO] が表示されるまで <▲> を何度か押します。
- カメラを被写体に向けると、シーンを判別するため動作音 (カチカチ) がします。
- ▶ 画面の右上にカメラが判別したシーンのアイコンが表示されます。
- ▶ 被写体が検出されたときは、枠が表示されてピントを合わせます。



### 3 撮りたいものの大きさを決める

- ズームレバーを <▲> 側に押すと撮りたいものが大きくなり、<▼> 側に押すと小さくなります。

表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード (こだわりオート)

3 いろいろな撮影モード

4 Pモード


5 再生モード



6 設定メニュー

7 アクセサリー

8 付録

索引






## 4 撮影する 静止画を撮る

### ①ピントを合わせる


- シャッターボタンを浅く押して、ピントが合うと電子音が「ピピッ」と2回鳴り、ピントが合った位置にAFフレームが表示されます。

### ②撮影する

- シャッターボタンを深く押し込みます。
- ▶ シャッター音が鳴り、撮影されます（暗いところでは自動的にストロボが光ります）。
- シャッター音が鳴っている間はカメラをしっかりとってください。
- ▶ 撮影した画像は、次の撮影ができるようになるまでの間だけ表示されます。



撮影時間



## 動画を撮る

### ①撮影をはじめる

- 動画ボタンを押すと、電子音が「ピッ」と1回鳴って撮影が始まり、[●録画]と撮影時間が表示されます。
- ▶ 画面上下に黒い帯が表示されます。この部分は撮影できません。

A2600

- ▶ 人の顔が検出されているときは、枠が表示されてピントを合わせます。
- 撮影が始まったら動画ボタンから指を離します。

### ②撮影を終える

- もう一度動画ボタンを押すと、電子音が「ピピッ」と2回鳴り、撮影が終わります。

表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード  
(こだわりオート)

3 いろいろな撮影  
モード

4 Pモード


5 再生モード

6 設定メニュー

7 アクセサリー

8 付録

索引



## 見る

撮影した画像を画面で見ることができます。



### 1 再生モードにする

- <▶> ボタンを押します。
- ▶ 最後に撮影した画像が表示されます。



### 2 画像を選ぶ

- <◀> を押すと前の画像が表示され、<▶> を押すと次の画像が表示されます。
- <◀> か <▶> を押したままにすると、画像が速く切り換わります。ただし、表示画像は粗くなります。



- 動画では、[SET▶] が表示されます。動画を再生するときは手順3に進みます。



### 3 動画を再生する

- <FUNC/SET> を押したあと、<▲> か <▼> を押して [▶] を選び、もう一度 <FUNC/SET> を押します。
- ▶ 動画が再生され、再生が終わると [SET▶] が表示されます。
- 音量は <▲> か <▼> を押して調節します。



- 再生モードの状態ではシャッターボタンを半押しすると撮影モードになります。

表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード (こだわりオート)

3 いろいろな撮影モード

4 Pモード


5 再生モード

6 設定メニュー

7 アクセサリー

8 付録

索引



## 消す

不要な画像を1枚ずつ選んで消せます。消した画像はもとに戻すことはできません。十分に確認してから消してください。

### 1 消したい画像を選ぶ

- <◀> か <▶> を押して画像を選びます。

### 2 消す


- <▲> を押します。
- [消去?] が表示されたら、<◀> か <▶> を押して [消去] を選び、<FUNC SET> を押します。
- ▶ 表示していた画像が消えます。
- 中止するときは、<◀> か <▶> を押して [キャンセル] を選び、<FUNC SET> を押します。



- 画像をまとめて消すこともできます (P.70)。

## ヘルプを表示する

カメラが判別したシーンの説明や撮影のアドバイス、再生の操作の説明を画面に表示できます。



- <?> ボタンを押すと、ヘルプが表示されます。
- もう一度<?> ボタンを押すと、もとの画面に戻ります。
- 撮影モードでは、カメラが判別したシーンの説明が表示されます。また、シーンによっては、撮影のアドバイスも表示されます。
- 再生モードでは、<▲> か <▼> を押して目的を選ぶと、操作に使うズームレバーやボタンがイラスト上に示されます。
- 目的を選んで、<▶> を押すと操作の説明が表示されます。説明の続きを読むときは、<▲> か <▼> を押します。<◀> を押すと左の画面に戻ります。



- [AUTO] 以外の撮影モードでは、再生モードと同じようにヘルプを使えます。

表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード (こだわりオート)

3 いろいろな撮影モード

4 Pモード

5 再生モード

6 設定メニュー

7 アクセサリー

8 付録

索引



## ソフトウェアを使う

ここでは、弊社 Web サイトからダウンロードするソフトウェアの紹介のほか、インストール方法、画像をパソコンに取り込む方法について説明します。

## ソフトウェアについて

ソフトウェアを弊社 Web サイトからダウンロードしてインストールすると、パソコンで次のようなことができます。

### CameraWindow (カメラウィンドウ)

- 画像の取り込みやカメラの各種設定

### ImageBrowser EX (イメージブラウザー イーエックス)

- 画像の閲覧をはじめ、検索や整理などの画像管理
- 画像の印刷や各種の編集

- ❗ ● インターネットに接続できる環境が必要なため、プロバイダーとの接続料金や通信料金が別途かかります。

### ソフトウェアの使用説明書について

ソフトウェアを使うときに参照してください。各ソフトウェアのヘルプ機能から参照することができます (一部のソフトウェアは除く)。

## パソコンに必要なシステム構成

ソフトウェアがお使いになれるパソコンは以下の通りです。

	Windows	Macintosh
OS	Windows 8 Windows 7 SP1 Windows Vista SP2 Windows XP SP3	Mac OS X v10.6 Mac OS X v10.7 Mac OS X v10.8*1
機種	上記 OS がプリインストールされていて、USB ポートが標準装備されていることと、インターネットに接続できること	
CPU	静止画 1.6 GHz 以上 動画 Core 2 Duo 1.66 GHz 以上	Mac OS X v10.7 - v10.8 : Core 2 Duo 以上 Mac OS X v10.6 : Core Duo 1.83 GHz 以上
RAM	静止画 Windows 8 (64 bit)、 Windows 7 (64 bit) : 2 GB 以上 Windows 8 (32 bit)、 Windows 7 (32 bit)、 Windows Vista : 1 GB 以上 Windows XP : 512 MB 以上 動画 1 GB 以上	Mac OS X v10.7 - v10.8 : 2 GB 以上 Mac OS X v10.6 : 1 GB 以上
インターフェース	USB	
ハードディスク 空き容量	440 MB 以上*2	550 MB 以上*2
ディスプレイ	1,024 x 768 ドット以上	

\*1 Apple 社の Web サイトで公開されている Mac OS X v10.8 の対応モデルをあわせてご確認ください。

\*2 Silverlight 5.1 (最大 100 MB) を含みます。また、Windows XP では Microsoft .NET Framework 3.0 (最大 500 MB) 以上のインストールが必要です。そのためお使いの環境によっては、インストールに時間がかかることがあります。

表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード (こだわりオート)

3 いろいろな撮影モード

4 Pモード


5 再生モード

6 設定メニュー

7 アクセサリー

8 付録

索引





●最新の OS を含む対応状況については弊社 Web サイトをご確認ください。

## インストールする

ここでは、Windows 7 と Mac OS X v10.6 を使って説明をしています。

### 用意するもの



- パソコン
- USB ケーブル（カメラ側端子は Mini-B）

#### 1 ソフトウェアをダウンロードする

- パソコンからインターネットへ接続し、「<http://cweb.canon.jp/e-support/software/index.html>」に接続します。
- ソフトウェアをダウンロードします。

#### 2 インストールをはじめる

- ダウンロードしたファイルを実行します。
- [おまかせインストール] をクリックし、表示される画面にしたがって操作を進めます。



### 3 カメラの接続をうながすメッセージが表示されたらカメラをパソコンとつなぐ

- カメラの電源が切れた状態でふたを開き (①)、USB ケーブルの小さい方のプラグを図の向きにして、カメラの端子にしっかりと差し込みます (②)。

- USB ケーブルの大きい方のプラグをパソコンの USB 端子に差し込みます。パソコンの USB 端子については、パソコンの使用説明書を参照してください。

表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード (こだわりオート)

3 いろいろな撮影モード

4 Pモード


5 再生モード


6 設定メニュー

7 アクセサリー

8 付録

索引





#### 4 インストールする


- カメラの電源を入れて、表示される画面にしたがって必要な操作をおこない、インストールを進めます。
- ▶ 最新バージョンへの更新や新しい機能の追加などを行うためインターネットへつながります。そのため、お使いのパソコンやインターネット環境によってはインストールに時間がかかることがあります。
- インストールを終えると表示される画面の [完了] または [再起動] をクリックします。
- カメラの電源を切ってからケーブルを抜きます。



- ソフトウェアは、最新バージョンへの更新や新しい機能の追加などをインターネットを使って行います（一部のソフトウェアは除く）。
- はじめてカメラとパソコンをつないだときにドライバーがインストールされるため、操作ができるようになるまでに時間がかかることがあります。
- カメラによってソフトウェアの機能や内容が異なるため、カメラを複数お持ちのときは、それぞれのカメラを使って、ソフトウェアを最新バージョンに更新してください。

### 画像をパソコンに取り込む

ここでは、Windows 7とMac OS X v10.6を使って説明をしています。その他の機能については、各ソフトウェアのヘルプ機能から参照することができます（一部のソフトウェアは除く）。



#### 1 カメラとパソコンをつなぐ

- 「インストールする」の手順3 (P21) の操作でカメラとパソコンをつなぎます。

#### 2 電源を入れて CameraWindow (カメラウィンドウ) を表示する

- <▶> ボタンを押して電源を入れます。
- Macintosh では、カメラとパソコンが通信できる状態になると、CameraWindow が表示されます。
- Windows では、以下の操作を行います。
- 表示された画面で [  ] のプログラムを変えるためのリンクをクリックします。
- [画像をキヤノンカメラからダウンロードします] を選び、[OK] をクリックします。

- [  ] をダブルクリックします。

表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード (こだわりオート)

3 いろいろな撮影モード

4 Pモード

5 再生モード

6 設定メニュー

7 アクセサリー

8 付録

索引





### 3 画像を取り込む

- [カメラ内の画像の取り込み] をクリックしたあと、[未転送画像を取り込む] をクリックします。
- ▶ 画像がパソコンに取り込まれて、「ピクチャ」フォルダ内に撮影日ごとのフォルダに分けられて保存されます。
- 取り込みが完了したら CameraWindow を閉じ、カメラの <▶> ボタンを押して電源を切ってからケーブルを抜きます。
- パソコンで画像を見る操作は、「ソフトウェアの使用説明書について」(P.20) を参照してください。



- Windows 7 で手順 2 の画面が表示されないときは、タスクバーの [ ] をクリックします。
- Windows Vista または Windows XP をお使いのときは、手順 2 でカメラの電源を入れるとパソコンに表示される画面で [画像をキャノンカメラからダウンロードします] をクリックして、CameraWindow を表示します。この操作で画面が表示されないときは、[スタート] メニュー ▶ [すべてのプログラム] ▶ [Canon Utilities] ▶ [CameraWindow] ▶ [CameraWindow] を選びます。
- Macintosh で手順 2 の操作をしても CameraWindow が表示されないときは、Dock (デスクトップ下部に表示されるバー) の [CameraWindow] アイコンをクリックします。
- ソフトウェアの画像取り込み機能を使わなくても、カメラとパソコンをつなぐだけで画像を取り込むことができますが、次のような制限事項があります。
  - カメラとパソコンをつないでから操作できるようになるまで、数分かかることがあります。
  - 縦位置で撮影した画像が横位置になって取り込まれることがあります。
  - 保護した画像が、パソコン側で解除されることがあります。
  - OS のバージョンや使用するソフトウェア、ファイルサイズによっては、画像や画像に付属する情報が正しく取り込まれないことがあります。
  - 動画編集など、ソフトウェアの機能が一部使えなくなることがあります。

表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード (こだわりオート)

3 いろいろな撮影モード

4 Pモード


5 再生モード

6 設定メニュー

7 アクセサリー


8 付録

索引




# システムマップ

A2600



- \*1 別売りも用意されています。
- \*2 キヤノン純正品 (インターフェースケーブル IFC-400PCU) もあります。
- \*3 ハイパワーフラッシュ HF-DC1 もお使いになれます。
- \*4 DC カプラー DR-DC10 が必要です。

A1400



## アクセサリはキヤノン純正品のご使用をおすすめします

本製品は、キヤノン純正の専用アクセサリと組みあわせてお使いになった場合に最適な性能を発揮するように設計されておりますので、キヤノン純正アクセサリのご使用をおすすめいたします。

なお、純正品以外のアクセサリの不具合 (例えばバッテリーパックの液漏れ、破裂など) に起因することが明らかな、故障や発火などの事故による損害については、弊社では一切責任を負いかねます。また、この場合のキヤノン製品の修理につきましては、保証の対象外となり、有償とさせていただきます。あらかじめご了承ください。アクセサリは、諸事情により予告なく販売を終了することがあります。また、地域によってはお取り扱いがないことがあります。

表紙

お使いになる前にお読みください


やりたいこと目次


基本編

活用編

- 1 カメラを知る
- 2 AUTOモード (ごだわりオート)
- 3 いろいろな撮影モード
- 4 Pモード
- 5 再生モード
- 6 設定メニュー
- 7 アクセサリー
- 8 付録

索引





## 活用編

# 1

## カメラを知る

カメラの基本操作をはじめ各種の撮影や再生の他、カメラを活用するための情報などを内容ごとに章分けして説明しています。

電源の入れかた／切りかた .....	26	FUNC. (ファンクション) の	
シャッターボタンの押しかた ....	27	表示と操作方法 .....	28
ファインダーの使いかた.....	27	MENU (メニュー) の	
撮影時の画面表示の		表示と操作方法 .....	29
切り換えかた .....	28	ランプの表示 .....	30

表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

**1** カメラを知る

**2** AUTOモード (こだわりオート)

**3** いろいろな撮影モード

**4** Pモード

**5** 再生モード

**6** 設定メニュー


**7** アクセサリー

**8** 付録

索引




## 電源の入れかた／切りかた



### 撮影モード

- 電源ボタンを押すと電源が入り、撮影できます。
- 電源ボタンをもう一度押すと、電源が切れます。



### 再生モード

- <▶> ボタンを押すと電源が入り、撮影した画像を見ることができます。
- <▶> ボタンをもう一度押すと、電源が切れます。



- 撮影モードの状態では <▶> ボタンを押すと、再生モードになります。
- 再生モードの状態ではシャッターボタンを半押し (P27) すると、撮影モードになります。
- 再生モードでは、約 1 分経過するとレンズが収納されます。レンズが収納されているときは、<▶> ボタンを押すと電源が切れます。

## 節電機能 (オートパワーオフ)

バッテリー／電池の消耗を防ぐため、カメラを操作しない状態で一定の時間がたつと、自動的に画面を消したり (ディスプレイオフ)、電源を切りする機能です。

### 撮影モードでの節電機能

約 1 分間カメラを操作しないと画面が消え、さらに約 2 分たつとレンズが収納されて電源が切れます。画面が消えた状態でもレンズが出ているときは、シャッターボタンを半押し (P27) すると画面が表示され、撮影できます。

### 再生モードでの節電機能

約 5 分間カメラを操作しないと、電源が切れます。



- 節電機能を切ったり、画面が消えるまでの時間を変えたりすることができます (P79)。
- パソコンとつながっていないとき (P22) は、節電機能は動きません。

表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード (こだわりオート)

3 いろいろな撮影モード

4 Pモード


5 再生モード

6 設定メニュー

7 アクセサリー

8 付録


索引



## シャッターボタンの押しかた

ピントが合った画像を撮るために、必ずシャッターボタンを浅く押す「半押し」をしてピントを合わせてから、そのまま深く押す「全押し」をして撮影します。

なお、シャッターボタンの操作に関する記載は以降「半押し」、「全押し」と表記しています。



### 1 半押し（浅く押してピントを合わせる）

- 電子音が「ピピッ」と2回鳴り、ピントが合った位置に枠が表示されるまで、浅く押します。



### 2 全押し（そのまま深く押して撮影する）

- ▶ シャッター音が鳴り、撮影されます。
- シャッター音が鳴っている間は撮影中のため、カメラを動かさないように注意してください。

- ❗ シャッターボタンを半押ししないで撮影すると、ピントが合わない画像になることがあります。
- シャッター音は撮影にかかる時間に応じて長さが変わります。そのため、撮影シーンによってはシャッター音が長くなり、シャッター音が鳴っている間にカメラを動かしたり、被写体が動いたりすると、ブレの原因になりますので注意してください。

A1400

## ファインダーの使いかた

電池の消耗をおさえて撮影したいときなどは、ファインダーを使って撮影します。操作方法は画面を使ったときと同じです。



### 画面の表示を消す

- <◀▶> を押して、画面を非表示にします (P28)。

- ❗ ファインダーで見える範囲と撮影した画像は、多少ズれることがあります。

- ✎ ズーム位置によっては、ファインダー内にレンズの一部が見えます。
- ピントはカメラが自動で被写体に合わせます（顔を検出してのピント合わせは行われません）。

表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード（こだわりオート）

3 いろいろな撮影モード

4 Pモード


5 再生モード

6 設定メニュー

7 アクセサリー

8 付録

索引



## 撮影時の画面表示の切り換えかた

画面表示は、<▼>を押して切り換えます。画面に表示される情報の詳細については、「画面の表示内容一覧」(P101)を参照してください。

A2600



情報表示あり



情報表示なし

A1400



表示 1



表示 2



画面非表示



A1400

- 画面を非表示にしても、動画の撮影をはじめると画面が表示されます。
- 暗い場所では、自動的に画面が明るくなって構図を確認しやすくなります（ナイトビュー機能）。ただし、撮影される画像の明るさは異なるほか、粗い感じ、またはややざこざの表示になることがあります（記録される画像に影響はありません）。
- 再生時の画面表示については、「表示を切り換える」(P65)を参照してください。


## FUNC. (ファンクション) の表示と操作方法

よく使う機能は、FUNC. で設定できます。

なお、表示されるメニュー項目や項目は、選んでいる撮影モード (P104 ~ 105) や再生モード (P108) によって変わります。



項目  
メニュー項目



### 1 FUNC. のメニュー項目を表示する

- <FUNC SET> を押します。

### 2 メニュー項目を選ぶ

- <▲> か <▼> を押してメニュー項目を選び、<FUNC SET> か <▶> を押します。
- メニュー項目によっては、<FUNC SET> や <▶> を押すだけで設定される機能や画面が切り換わる機能もあります。

### 3 項目を選ぶ

- <▲> か <▼> を押して項目を選びます。
- [MENU] が表示される項目では、<MENU> ボタンを押して設定することができます。
- メニュー項目に戻るときは、<◀> を押します。

表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード (こだわりオート)

3 いろいろな撮影モード

4 Pモード


5 再生モード

6 設定メニュー

7 アクセサリー

8 付録

索引





#### 4 設定を終える

- <FUNC. SET> を押します。
- ▶ 手順 1 で <FUNC. SET> を押す前の画面に戻り、設定した項目が画面に表示されます。



- 設定を誤って変えてしまったときは、初期状態に戻せます (P80)。

## MENU (メニュー) の表示と操作方法

カメラの各種機能をメニューで設定できます。メニュー項目はタブで撮影 [CAMERA] や再生 [REPLAY] などの系統に分けられています。なお、表示される項目は、選んでいる撮影モードや再生モード (P106 ~ 108) によって変わります。



### 1 メニューを表示する

- <MENU> ボタンを押します。

### 2 タブを選ぶ

- ズームレバーを動かして、タブを選びます。
- <▲> か <▼> を押してタブが選ばれている状態にしたあと、<◀> か <▶> を押してタブを選ぶこともできます。



表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード (こだわりオート)

3 いろいろな撮影モード

4 Pモード


5 再生モード



6 設定メニュー

7 アクセサリー

8 付録

索引





### 3 項目を選ぶ

- <▲> か <▼> を押して項目を選びます。
- 内容が表示されていない項目では、<FUNC. SET> か <▶> を押して画面を切り換えたと、さらに <▲> か <▼> を押して項目を選びます。
- <MENU> ボタンを押すと切り換える前の画面に戻ります。

### 4 内容を選ぶ

- <◀> か <▶> を押して内容を選びます。

### 5 設定を終える

- <MENU> ボタンを押すと、手順1で<MENU> ボタンを押す前の画面に戻ります。



- 設定を誤って変えてしまったときは、初期状態に戻せます (M80)。

## ランプの表示

カメラ背面のランプ (M4) は、カメラの状態に連動して、点灯/点滅状態が変わります。

A2600

色	状態	操作状態
緑	点灯	パソコン接続時 (M22)、画面消灯時 (ディスプレイオフ) (M26、39、60、79)
	点滅	起動中、カードへの記録/読み出し中、各種通信中、長秒時の撮影中 (M49)

A1400

色	状態	操作状態
緑	点灯	画面消灯時 (ディスプレイオフ) (M26、39、60、79)、パソコン接続時 (M22)
	点滅	起動中、カードへの記録/読み出し中、各種通信中、長秒時の撮影中 (M49)、近距離警告 (M98)/ピントが合わない (ストロボ非発光時) (M98)
オレンジ	点灯	撮影準備完了 (ストロボ発光時)
	点滅	近距離警告 (M98)/ピントが合わない (ストロボ発光時) (M98)



- ランプ (緑色) が点滅しているときは、次のことは絶対にしないでください。画像、カメラ、カードが壊れることがあります。
  - 電源を切る
  - 振動や衝撃を与える

A2600

- カード/バッテリー収納部のふたを開ける

A1400

- カード/電池収納部のふたを開ける

表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード (こだわりオート)

3 いろいろな撮影モード

4 Pモード


5 再生モード


6 設定メニュー

7 アクセサリー

8 付録

索引





# 2

## AUTOモード（こだわりオート）

かんたん操作で手軽に撮ったり、いろいろな機能を使ってもう少しこだわった画像を撮る

AUTOモードで撮る（こだわりオート）.....	32	撮影の手助けとなる機能を使う.....	41
よく使う機能や便利な機能を使う.....	36	自分好みに機能を変える.....	41
自分好みの画像を撮るための機能を使う.....	39		

表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード（こだわりオート）

3 いろいろな撮影モード

4 Pモード


5 再生モード

6 設定メニュー

7 アクセサリー


8 付録

索引



## AUTOモードで撮る（こだわりオート）

カメラが被写体や撮影状況を判別するため、シーンに最適な設定でカメラまかせの全自動撮影ができます。




### 1 電源を入れる

- 電源ボタンを押します。
- ▶ 起動画面が表示されます。



### 2 [AUTO] モードにする

- [AUTO] が表示されるまで <▲> を何度か押します。
- カメラを被写体に向けて、シーンを判別するため動作音（カチカチ）がします。
- ▶ 画面の右上にカメラが判別したシーンのアイコンが表示されます（[34](#)、[35](#)）。
- ▶ 被写体が検出されたときは、枠が表示されてピントを合わせます。






ズームバー



### 3 撮りたいものの大きさを決める

- ズームレバーを <M> 側に押すと撮りたいものが大きくなり、<∞> 側に押すと小さくなります（ズームの位置を示すズームバーが表示されます）。



## 4 撮影する 静止画を撮る

### ① ピントを合わせる

- シャッターボタンを半押しして、ピントが合うと電子音が「ピッ」と2回鳴り、ピントが合った位置にAFフレームが表示されます。
- ▶ 複数のAFフレームが表示されたときは、表示されたすべてのAFフレームにピントが合っています。

### ② 撮影する

- シャッターボタンを全押しします。
- ▶ シャッター音が鳴り、撮影されます（暗いところでは自動的にストロボが光ります）。
- シャッター音が鳴っている間はカメラをしっかり持ってください。
- ▶ 撮影した画像は、次の撮影ができるようになるまでの間だけ表示されます。

表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード（こだわりオート）

3 いろいろな撮影モード

4 Pモード


5 再生モード

6 設定メニュー

7 アクセサリー


8 付録

索引





撮影時間



## 動画を撮る

### ①撮影をはじめる

- 動画ボタンを押すと、電子音が「ピッ」と1回鳴って撮影が始まり、[●録画]と撮影時間が表示されます。
- ▶ 画面上下に黒い帯が表示されます。この部分は撮影できません。

#### A2600

- ▶ 人の顔が検出されているときは、枠が表示されてピントを合わせます。
- 撮影が始まったら動画ボタンから指を離します。

### ②撮りたいものの大きさを変えたり、構図を変える

- 撮りたいものの大きさを変えるときは手順3 (p32) と同じ操作で変えます。ただし、操作音は録音されます。


#### A2600

また、倍率が青く表示されたときは画像が粗くなります。

#### A1400

また、倍率が青く表示されて画像が粗くなります。

- 撮影中に構図を変えると、ピント位置、明るさ、色あいが自動的に調整されます。



### ③撮影を終える

- もう一度動画ボタンを押すと、電子音が「ピピッ」と2回鳴り、撮影が完了します。
- ▶ カード容量がいっぱいになると、自動的に撮影が完了します。

## ■ 静止画／動画



- <▼> を押したまま電源を入れると音が鳴らなくなります。音が鳴るようにするには、<MENU> ボタンを押して、[冫] タブの「消音」を選び、<◀> か <▶> を押して「しない」を選びます。

#### A1400

- 電源を入れてもカメラの画面に何も表示されないときは、<▼> を押すと画面が表示されます。

## ■ 静止画



- [G] が点滅表示したときは手ブレしやすいため、カメラが動かないように三脚などでカメラを固定してください。
- ストロボが光ったのに暗い画像になるときは、被写体までの距離が遠すぎます。ストロボ撮影できる範囲については、「ストロボ調光範囲」(p111) を参照してください。
- シャッターボタンを半押ししたときに、電子音が「ピッ」と1回鳴るときは、撮りたいものが近すぎる可能性があります。ピントが合う範囲（撮影範囲）は、「撮影距離」(p111) を参照してください。
- 暗いところでシャッターボタンを半押しすると、ピント合わせのためや人の目が赤く写るのを緩和するため、ランプ（前面）が点灯することがあります。

表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード  
(こだわりオート)

3 いろいろな撮影  
モード

4 Pモード

5 再生モード

6 設定メニュー

7 アクセサリー

8 付録

索引





A2600

- 撮影しようとしたときに [🔋] が点滅表示したときは、ストロボ充電中のため撮影できません。充電が終わると撮影できますので、シャッターボタンを全押ししたまま待つか、一度シャッターボタンを離してもう一度押してください。

A1400

- 撮影しようとしたときに [ストロボ充電中] が表示されて、[🔋] が点滅表示したときは、ストロボ充電中のため撮影できません。充電が終わると撮影できますので、シャッターボタンを全押ししたまま待つか、一度シャッターボタンを離してもう一度押してください。



- 撮影直後に画像が表示される時間を変えることができます (P62)。

## 動画



- 長時間の動画撮影を繰り返し行くと、カメラの温度が高くなる場合がありますが故障ではありません。

A2600



- 動画撮影するときは、マイクをふさがないように注意してください。マイクをふさぐと音声が録音されなかったり、こもった音声で録音されることがあります。

A1400



- 動画撮影中に動画ボタン以外を操作すると、操作音が録音されるので、注意してください。



- 音声はモノラルで録音されます。

A2600

静止画

動画

## シーンのアイコン

[AUTO] モードでは、カメラが判別したシーンを示すアイコンが表示され、ピント合わせや被写体の明るさ、色あいが最適になるよう自動設定されます。

背景	被写体			人以外の被写体			背景色
	人	顔の一部が暗いとき*1	顔の一部が暗いとき*1	動いているとき*1	近いとき	動いているとき*1	
明るい				AUTO			灰色
逆光			—				
青空を含む				AUTO			水色
逆光			—				
夕景	—				—		オレンジ色
スポットライト							紺色
暗い				AUTO			
三脚使用時	*2	—		*2	—		

\*1 動画撮影では表示されません。

\*2 撮影シーンが暗いときに、三脚などでカメラを固定すると表示されます。



- 撮影シーンによっては、実際のシーンと異なるシーンのアイコンが表示されたり、思いどおりの効果、色あい、明るさで撮影できないことがあります。そのときは、<P>モード (P50) で撮影することをおすすめします。

表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード (こだわりオート)

3 いろいろな撮影モード

4 Pモード


5 再生モード

6 設定メニュー

7 アクセサリー

8 付録

索引



## シーンのアイコン

[AUTO] モードでは、カメラが判別したシーンを示すアイコンが表示され、ピント合わせや被写体の明るさ、色あいが最適になるよう自動設定されます。

背景	被写体	人		人以外の被写体			背景色	
		動いているとき	顔の一部が暗いとき	動いているとき	近いとき			
明るい					AUTO			灰色
	逆光			—				
青空を含む					AUTO			水色
	逆光			—				
夕景		—				—	オレンジ色	
スポットライト							紺色	
暗い				AUTO				
	三脚使用時		—		—	—		

\* 撮影シーンが暗いときに、三脚などでカメラを固定すると表示されます。


- ! 撮影シーンによっては、実際のシーンと異なるシーンのアイコンが表示されたり、思いどおりの効果、色あい、明るさで撮影できないことがあります。そのときは、<P>モード (P50) で撮影することをおすすめします。

## 画面に表示される枠

[AUTO] モードでは、カメラを被写体に向けて被写体を検出すると、画面上にいろいろな枠が表示されます。

- カメラを被写体に向けると主被写体として検出された顔やものには白の枠、その他の顔には灰色の枠が表示されて、一定の範囲で追尾しピントを合わせ続けます。ただし、被写体が動いていると判別したときは、灰色の枠が消えて、白の枠だけになります。
- シャッターボタンを半押しした状態で被写体が動いていると判別したときは、青色の枠が表示されて、ピントと明るさを合わせ続けます (サーボ AF)。

- ! 撮影シーンや被写体によっては、「枠が表示されない」、「撮りたい被写体に枠が表示されない」、「背景などに枠が表示される」ことがあります。そのときは、<P>モード (P50) で撮影することをおすすめします。



## よく使う機能や便利な機能を使う

静止画

動画

### 被写体をもっと拡大する（デジタルズーム）

光学ズームで被写体が大きく撮れないときは、デジタルズームを使って最大約 20 倍まで拡大できます。



#### 1 ズームレバーを <[ZOOM] 側> に押す

- ズームできる場所までレバーを押したままにします。
- ▶ 画像の粗さが目立たない最大の倍率になるとズームが止まり、ズーム倍率が表示されます。

#### 2 もう一度 <[ZOOM] 側> に押す

- ▶ さらにズームして、被写体が拡大されます。



- ズームレバーを操作するとズーム位置を示すズームバーが表示されて、バーの色はズーム領域によって変わります。
  - 白の領域：画像が粗くならない光学ズーム領域
  - 黄色の領域：画像の粗さが目立たないデジタルズーム領域（プログレースイプファインズーム）
  - 青色の領域：画像が粗くなるデジタルズーム領域また、設定した記録画素数（[M 39](#)）によっては青色の領域がないため、手順 1 の操作で最大倍率までズームできます。



- 光学ズームとデジタルズームをあわせた焦点距離は以下のとおりです（35mm フィルム換算）。  
28 - 560 mm（光学ズーム時は 28 - 140 mm）

静止画

動画

### セルフタイマーを使う

集合写真などで撮影する人も一緒に写るときは、シャッターボタンを押してから約 10 秒後に撮影されるセルフタイマーを使って撮影します。



#### 1 設定する

- <[FUNC. SET]> を押して、メニュー項目の [OK] を選んだあと、項目の [OK] を選びます（[M 28](#)）。
  - ▶ 設定されると [OK] が表示されます。

表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード  
(こだわりオート)

3 いろいろな撮影  
モード

4 Pモード


5 再生モード

6 設定メニュー

7 アクセサリー


8 付録

索引



## 2 撮影する

- 静止画を撮影するときは、シャッターボタンを半押しして被写体にピントを合わせ、シャッターボタンを全押しします。
- 動画を撮影するときは、動画ボタンを押します。



- ▶ タイマーがはじまるとランプ（前面）が点滅して、電子音が鳴ります。
- ▶ 撮影の2秒前になると、ランプ（前面）の点滅（ストロボ発光時は点灯）と電子音が速くなります。
- タイマーがはじまったあとに撮影を中止するときは、<MENU> ボタンを押します。
- 戻すときは、手順1の操作で [C] を選びます。

## ■ セルフタイマーの時間と撮影枚数を変える

撮影されるまでのタイマー時間（0 - 30 秒）と、撮影枚数（1 - 10 枚）を設定できます。



### 1 [C] を選ぶ

- 「セルフタイマーを使う」の手順1 (M36) の操作で [C] を選び、<MENU> ボタンを押します。

### 2 設定する

- <▲> か <▼> を押して [時間] または [枚数] を選びます。
- <◀> か <▶> を押して数値を選び、<FUNC. SET> を押します。
- ▶ 設定されると [C] が表示されます。
- 「セルフタイマーを使う」の手順2 (M37) の操作で撮影します。



- 動画ボタンを押して撮影したときは、設定した [時間] で撮影がはじまりますが、[枚数] は反映されません。



- 撮影枚数を2枚以上にしたときは、明るさや色あいは1枚目の撮影で固定されます。また、ストロボが光るときや撮影枚数が多いときは撮影間隔が長くなったり、カード容量がいっぱいになると自動的に撮影が終わります。
- タイマー時間を2秒以上にしたときは、撮影の2秒前にランプの点滅（ストロボ発光時は点灯）と電子音が速くなります。


## ■ セルフタイマーを使って手ブレを防ぐ

シャッターボタンを押してから約2秒後に撮影するため、シャッターボタンを押すときのカメラのブレを防ぐことができます。



### 設定する

- 「セルフタイマーを使う」の手順1 (M36) の操作で [C] を選びます。
- ▶ 設定されると [C] が表示されます。
- 「セルフタイマーを使う」の手順2 (M37) の操作で撮影します。



## ストロボを光らせない

ストロボを光らせないで撮影することができます。



### 設定する

- [⚡] が表示されるまで <▶> を何度か押します。
- ▶ ストロボが光らなくなります。
- もう一度 <▶> を押すと、[⚡A] が表示されて、暗いシーンでは、ストロボが自動的に光ります。



- ❗ ● 手ブレしやすい暗い場所でシャッターボタンを半押しすると、画面に [ⓐ] が点滅表示されることがあります。そのときはカメラが動かないよう三脚などで固定してください。

## 日付を写し込む

画像の右下に撮影したときの日付を写し込むことができます。なお、写し込まれた日付を消したり、修正することはできませんので、あらかじめ日付/時刻が正しく設定されていることを確認してください (P.14)。




### 1 設定する

- <MENU> ボタンを押して、[📷] タブの [日付写し込み] を選び、目的の項目を選びます (P.29)。
- ▶ 設定されると [📅] が表示されます。

### 2 撮影する

- ▶ 撮影した画像の右下に、撮影日または撮影日時が写し込まれます。
- 戻すときは、手順 1 の操作で [切] を選びます。

- ❗ ● 写し込まれた日付を消したり、修正することはできません。





- 日付を写し込まなかった画像でも、次の方法で画像に撮影日を入れて印刷することができます。ただし、日付を写し込んだ画像を同じ方法で印刷すると、日付が二重に印刷されることがあります。
  - プリンターの機能を使って印刷する (P.87)
  - 印刷指定 (DPOF) 機能を使って印刷する (P.91)
  - 弊社 Web サイトからダウンロードしたソフトウェアを使って印刷する「ソフトウェアの使用説明書について」(P.20) を参照してください。

## エコモードを使う

静止画

動画

撮影モードでのバッテリー／電池の消費をおさえる機能です。カメラを操作していないときに、素早く画面を暗くして消費電力をおさえることができます。



### 1 設定する

- [ECO] が表示されるまで <◀▶> を何度か押します。
- ▶ カメラを操作しないと約 2 秒後に画面が暗くなり、その 10 秒後に画面が消えます。約 3 分後には電源が切れます。
- もう一度 <◀▶> を押すと [ECO] が表示されて、エコモードが解除されます。

### 2 撮影する

- 画面が消えている状態でもレンズが出ているときは、シャッターボタンを半押しすると画面が表示され、撮影できます。

## 自分好みの画像を撮るための機能を使う

静止画

### 記録画素数 (画像の大きさ) を変える

画像の記録画素数を 5 種類から選べます。それぞれの記録画素数で 1 枚のカードに撮影できる枚数については「1 枚のカードに撮影できる枚数」(P.110) を参照してください。



### 設定する

- <FUNC. SET> を押して、メニュー項目の [L] を選び、目的の項目を選びます (P.28)。
- ▶ 設定した項目が表示されます。
- 戻すときは、上記の操作で [L] を選びます。

### 用紙の大きさと選ぶときの目安

A2 相当	L
A3 ~ A5 相当	M1
2L 判 はがき L 判相当	M2

- [S] は、電子メールで画像を送るときなどに適しています。
- [W] は、HD (ハイビジョン) 対応テレビなどの縦横比が 16:9 のワイド画面へ表示するときなどに適しています。

表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード (こだわりオート)

3 いろいろな撮影モード

4 Pモード

5 再生モード

6 設定メニュー

7 アクセサリー

8 付録

索引



## 赤目自動補正

ストロボ撮影時に目が赤く写る現象を、自動補正して撮影できます。



### 設定する

- <MENU> ボタンを押して、[📷] タブの「赤目自動補正」を選び、「入」を選びます (📖29)。
- ▶ 設定されると [👁] が表示されます。
- 戻すときは、上記の操作で [切] を選びます。



- ❗ ● 化粧などで目の周りが赤いときは、目以外を補正することがあります。



- 撮影した画像を補正することもできます (📖74)。

## 動画の画質を変える

2種類の画質から選べます。それぞれの画質で1枚のカードに撮影できる時間については「1枚のカードに撮影できる時間」(📖110)を参照してください。



### 設定する

- <FUNC. SET> を押して、メニュー項目の「1280」を選んだあと、目的の項目を選びます (📖28)。
- ▶ 設定した項目が表示されます。
- 戻すときは、上記の操作で「1280」を選びます。

画質	記録画素数	フレーム数	内容
1280	1280 x 720 画素	25 フレーム / 秒	HD (ハイビジョン) 画質で撮影できます。
640	640 x 480 画素	30 フレーム / 秒	SD (スタンダード) 画質で撮影できます。



- 「1280」では、画面の上下に黒帯が表示されます。この部分は撮影できません。

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード (こだわりオート)

3 いろいろな撮影モード

4 Pモード


5 再生モード

6 設定メニュー

7 アクセサリー

8 付録

索引



## 撮影の手助けとなる機能を使う

静止画

### 目をつむった人を確認する

撮影時に目をつむった可能性のある人を検出したときは、[☒] を表示してお知らせします。



#### 1 設定する

- <MENU> ボタンを押して、[📷] タブの [目つむり検出] を選び、[入] を選びます (📖29)。

#### 2 撮影する

- ▶ 目をつむった人を検出したときは、[☒] が点滅表示されます。
- 戻すときは、手順 1 の操作で [切] を選びます。



- [☒] で撮影枚数を 2 枚以上に設定したときは、最後に撮影した画像でのみ動作します。
- [表示時間] を [2 秒]、[4 秒]、[8 秒]、または [ホールド] にしているとき (📖62) は、目をつむった人の顔に枠が表示されます。

## 自分好みに機能を変える

<MENU> の [📷] タブで、カメラの撮影機能を好みの設定に変えることができます。

なお、メニュー機能の操作方法は、「MENU (メニュー) の表示と操作方法」(📖29) を参照してください。

静止画

### ランプを切る

暗いところでの撮影では、シャッターボタンを半押ししたときに、ピントを合わせるためにランプ (前面) が点灯します。また、暗いところでのストロボ撮影では、人の目が赤く撮影されることを緩和するため、ランプ (前面) が点灯します。このランプを点灯しないようにすることができます。



#### 設定する

- <MENU> ボタンを押して、[📷] タブの [ランプ設定] を選び、[切] を選びます (📖29)。
- 戻すときは、上記の操作で [入] を選びます。

表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード (こだわりオート)

3 いろいろな撮影モード

4 Pモード


5 再生モード


6 設定メニュー

7 アクセサリー

8 付録

索引





# 3

## いろいろな撮影モード

いろいろなシーンをより効果的に撮ったり、ユニークな効果や特殊な機能で演出された画像を撮る

いろいろなシーンで撮る.....	43
効果をつけて撮る .....	45
特殊なモードでいろいろな 画像を撮る.....	48

表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード  
(こだわりオート)

3 いろいろな撮影  
モード

4 Pモード


5 再生モード

6 設定メニュー

7 アクセサリー

8 付録

索引





## かんたんに明るさ、あざやかさ、色あいを変えて撮る (ライブビューコントロール)

明るさ、あざやかさ、色あいをかんたんな操作で自分好みに設定して撮影できます。


### 1 <LIVE> モードにする

- 「いろいろなシーンで撮る」の手順1 (P43) の操作で [LIVE] を選びます。

### 2 設定する

- <▼> を押して設定画面を表示したあと、<▲> か <▼> を押して項目を選び、画面を見ながら <◀> か <▶> を押して値を設定します。
- <P/SET> を押します。

### 3 撮影する



明るさ	右側にいくほど明るくなり、左側にいくほど暗くなります。
あざやかさ	右側にいくほどあざやかな画像に、左側にいくほどすっきりとした画像になります。
色あい	右側にいくほど赤みの強い暖色系の画像になり、左側にいくほど青みの強い寒色系の画像になります。

## ブレをおさえて撮る (デジタルIS)

手ブレや被写体ブレをおさえて撮影できます。また、人がいないシーンでは、連続撮影した画像を合成することにより、手ブレやノイズを軽減します。

### 1 <IS> モードにする

- 「いろいろなシーンで撮る」の手順1 (P43) の操作で [IS] を選びます。




### 2 撮影する

- シャッターボタンを半押ししたときに、人がいないシーンでは画面の左に [IS] が表示されます。
- [IS] が表示されているときに全押しすると、連続撮影されて画像が合成されます。
- 表示されていないときに全押しすると、1枚撮影になります。

- [IS] が表示されたときは、連続撮影するため、撮影中はカメラをしっかり構え続けてください。
- シーンによっては、思いどおりの効果が得られないことがあります。
- [IS] が表示されたときは、暗いところでもストロボは光りません。
- 人がいるシーンでも、ストロボを [OFF] にしているときは連続撮影されません。

- 三脚を使って撮影するときは、[AUTO] モードで撮影することをおすすめします (P31)。
- [IS] モードでは、記録画素数は [M] (2304 x 1728 画素) に固定されます。



## 効果をつけて撮る

いろいろな効果をつけて撮影することができます。

### 1 撮影モードを選ぶ

- 「いろいろなシーンで撮る」の手順 1 (📖43) の操作で撮影モードを選びます。

### 2 撮影する

静止画

動画

#### 🌈 鮮烈な色で撮る (極彩色)

- 色の濃さを強調して、高彩度の鮮烈な色で撮影できます。

静止画

動画

#### 🎨 イラスト風の効果をつけて撮る (オールドポスター)

- 古いポスターのようなイラスト風の効果をつけて撮影できます。



- ❗ [🌈] [🎨] モードでは、撮影シーンによっては思い通りの効果が得られないことがありますので、事前に試し撮りすることをおすすめします。

静止画

## 魚眼レンズのような効果をつけて撮る (魚眼風)

魚眼レンズで撮ったようなデフォルメ効果をつけて撮影します。

### 1 [👁] を選ぶ

- 「いろいろなシーンで撮る」の手順 1 (📖43) の操作で [👁] を選びます。

### 2 効果を選ぶ

- <▼> を押したあと、<◀> か <▶> を押し、効果のレベルを選び、<👁> を押し、設定した効果で画面が表示されます。

### 3 撮影する



- ❗ 撮影シーンによっては思い通りの効果が得られないことがありますので、事前に試し撮りすることをおすすめします。

表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード (こだわりオート)

3 いろいろな撮影モード

4 Pモード

5 再生モード

6 設定メニュー

7 アクセサリー

8 付録

索引



## ミニチュア模型のように撮る (ジオラマ風)

指定した範囲の上下をぼかして撮ることで、ミニチュア模型のような効果をつけて撮影します。

また、「再生時の速さ」を選んで動画を撮影すると、再生時には風景の中の人やものが早送りで動くので、ミニチュア模型のように見えます。なお、音声は録音されません。

### 1 [△] を選ぶ

- 「いろいろなシーンで撮る」の手順 1 (M43) の操作で [△] を選びます。
- ▶ 画面に白い枠 (ぼかさない範囲) が表示されます。



### 2 ピントの合う範囲と位置を指定する

- <▼> を押します。
- ズームレバーを動かして枠の大きさを変えたり、<▲> か <▼> を押して枠の位置を変えます。



### 3 動画を撮るときは再生時の速さを選ぶ

- <MENU> ボタンを押したあと、<◀> か <▶> を押して倍速 (速さ) を選びます。

### 4 撮影画面に戻り、撮影する

- <MENU> ボタンを押して撮影画面に戻り、撮影します。

## 倍速と再生時間の目安 (動画を 1 分間撮影したとき)

倍速	再生時間
5x	約 12 秒
10x	約 6 秒
20x	約 3 秒

- ❗ 動画の撮影中は、ズームできません。撮影前に倍率を変えてください。
- 撮影シーンによっては思い通りの効果が得られないことがありますので、事前に試し撮りすることをおすすめします。



- 手順 2 の画面で <◀> か <▶> を押すと枠が縦になり、<◀> か <▶> を押して位置を変えられます。<▲> か <▼> を押すと枠が横に戻ります。
- カメラを縦位置で構えると、枠の向きが変わります。
- 動画の画質は、静止画の記録画素数で [L] を選んだときは [640] に、[W] を選んだときは [720] に固定されます (M39)。



## トイカメラのような効果をつけて撮る（トイカメラ風）

画像の四隅を暗くぼかして、全体の色調を変えることで、トイカメラで撮影したような効果をつけて撮影できます。

### 1 [☒] を選ぶ

- 「いろいろなシーンで撮る」の手順 1 (P43) の操作で [☒] を選びます。

### 2 色調を選ぶ

- <▼> を押したあと、<◀> か <▶> を押して色調を選び、<PUSH SET> を押します。
- ▶ 設定した色調で画面が表示されます。

### 3 撮影する



標準	トイカメラ風の画像になります。
暖色	[標準] より暖色系のトイカメラ風画像になります。
寒色	[標準] より寒色系のトイカメラ風画像になります。

- ❗ ● 撮影シーンによっては思いどおりの効果が得られないことがありますので、事前に試し撮りすることをおすすめします。

## 単色で撮る（モノクロ）

画像を白黒、セピア調、青白にして撮影できます。

### 1 [■] を選ぶ

- 「いろいろなシーンで撮る」の手順 1 (P43) の操作で [■] を選びます。

### 2 色調を選ぶ

- <▼> を押したあと、<◀> か <▶> を押して色調を選び、<PUSH SET> を押します。
- ▶ 設定した色調で画面が表示されます。

### 3 撮影する



白黒	白黒で撮影できます。
セピア	セピア調で撮影できます。
青	青白で撮影できます。



## 特殊なモードでいろいろな画像を撮る

静止画

### 人が増えたら撮る（顔セルフタイマー）

シャッターボタンを押した人が構図に入って顔が検出（56）されると、約2秒後に撮影されます。集合写真などで撮影する人も一緒に写りたいときにおすすめです。

#### 1 [] を選ぶ

- 「いろいろなシーンで撮る」の手順1（43）の操作で [] を選びます。

#### 2 構図を決めてシャッターボタンを半押しする

- ピントが合った顔には緑色、それ以外の顔には白の枠が表示されていることを確認します。

#### 3 シャッターボタンを全押しする

- ▶ 撮影準備に入り「顔が増えたら撮影します」が表示されます。
- ▶ ランプ（前面）が点滅し、電子音が鳴ります。



#### 4 一緒に写る人が構図に入り顔をカメラに向けたら

- ▶ 新しい顔が検出されると、ランプの点滅（ストロボ発光時は点灯）と電子音が速くなり、約2秒後に撮影されます。
- タイマーがはじまったあとに撮影を中止するときは、<MENU> ボタンを押します。



- 一緒に写る人が構図に入っても顔を検出できないときは、約15秒後に撮影されます。
- <▼> を押したあと、<◀> か <▶> を押して枚数を選び、<⊞> を押すと撮影枚数を変えることができます。なお、[目つむり検出]（41）は、最後に撮影した画像でのみ動作します。

表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード（こだわりオート）

3 いろいろな撮影モード

4 Pモード


5 再生モード

6 設定メニュー

7 アクセサリー

8 付録

索引



## 長秒時露光で撮る（長秒時撮影）

シャッタースピードを 1 ～ 15 秒の範囲に設定して、長秒時露光撮影ができます。なお、手ブレを防ぐため、三脚などでカメラを固定して撮影します。

### 1 [\*] を選ぶ

- 「いろいろなシーンで撮る」の手順 1 (📖43) の操作で [\*] を選びます。

### 2 シャッタースピードを選ぶ

- < (📷) > を押して、メニュー項目の [1"] を選んだあと、シャッタースピードを選びます (📖28)。

### 3 露出を確認する

- シャッターボタンを半押しすると、選んだシャッタースピードの露出で画面が表示されます。

### 4 撮影する



- 手順 3 でシャッターボタンを半押ししたときの画面の明るさは、撮影される画像と異なることがあります。
- シャッタースピードが 1.3 秒以上のときは、撮影後にノイズ低減処理を行うため、次の撮影までにしばらく時間がかかります。



- ストロボが発光すると、白トビした画像になることがあります。そのときは、ストロボを [📷] にして撮影します (📖59)。

表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード  
(こだわりオート)3 いろいろな撮影  
モード

4 Pモード


5 再生モード


6 設定メニュー

7 アクセサリー

8 付録

索引





# 4

## Pモード

撮影スタイルにあわせた、ワンランク上の画像を撮る

- <P> モードになっていることを前提に説明しています。
- <P> は、Program AE（プログラムエーイー）の略、AEは、Auto Exposure（オートエクスポージャー）の略で自動露出のことです。
- この章で説明する機能を<P>モード以外で使うときは、それぞれの機能がどのモードで使えるか確認してください（[P.103～107](#)）。

プログラム AE で撮る (<P> モード) .....	51	ストロボに関する機能を使う .....	59
明るさ（露出）に関する機能を使 う .....	51	エコモードを使う .....	60
色や連続撮影に関する機能を使 う .....	54	撮影スタイルにあわせて機能を変 える .....	60
撮影範囲やピント合わせに 関する機能を使う .....	55		

表紙

お使いになる前  
にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード  
(こだわりオート)

3 いろいろな撮影  
モード

4 Pモード

5 再生モード

6 設定メニュー

7 アクセサリー

8 付録

索引



## プログラム AE で撮る (<P> モード)

いろいろな機能を自分好みに設定して撮影できます。



### 1 <P> モードにする

- 「いろいろなシーンで撮る」の手順 1 (📖43) の操作で [**P**] を選びます。

### 2 目的に応じて各機能を設定 (📖51 ~ 62) し、撮影する



- シャッターボタンを半押ししたときに適正露出が得られないと、シャッター速度と絞り数値がオレンジ色で表示されます。ISO 感度を変えたり (📖53)、被写体が暗いときにストロボを発光させる (📖59) と、適正露出が得られることがあります。
- <P> モードでも、動画ボタンを押すと動画が撮影できます。ただし、<FUNC.> や <MENU> の一部が動画撮影の設定にあわせて自動的に変わることがあります。
- <P> モードでの撮影範囲は、「撮影距離」(📖111) を参照してください。

## 明るさ (露出) に関する機能を使う

### 明るさを変える (露出補正)


カメラが決めた標準的な露出を 1/3 段ずつ、± 2 段の範囲で補正できます。



- <FUNC.> を押して、メニュー項目の [±0] を選んだあと、<▲> か <▼> を押して画面の表示を見ながら明るさを補正します (📖28)。
- ▶ 設定した補正量が表示されます。
- 動画では、露出補正バーが表示された状態で撮影します。
- 静止画では、<FUNC.> を押して設定した補正量が表示された状態で撮影します。



- 静止画では、露出補正バーが表示された状態でも撮影できます。
- 動画撮影中は [AEL] が表示され、露出は固定されます。



## 明るさ（露出）を固定する（AEロック）

露出を固定して撮影したり、ピントと露出を個別に設定して撮影することもできます。



### 1 [AE-L] にする (38)

### 2 露出を固定する

- 露出を固定したい被写体にカメラを向け、シャッターボタンを半押ししたまま、<>を押します。
- ▶ [AE-L] が表示され、露出が固定されます。
- シャッターボタンから指を離してもう一度<>を押すと、[AE-L] が消え解除されます。

### 3 構図を決めて撮影する



- AEは、Auto Exposure（オートエクスポージャー）の略で自動露出のことです。

## 測光方式を変える

撮影シーンにあわせて、測光方式（明るさを測る特性）を変えられます。



- <[Fnk] SET> を押して、メニュー項目の [ ] を選び、目的の項目を選びます (28)。
- ▶ 設定した項目が表示されます。

[EVAL] 評価測光	逆光撮影を含む一般的な撮影に適しています。撮影シーンに応じて、被写体が常に適正露出になるように自動補正します。
[ ] 中央部重点平均測光	画面中央部に重点をおいて、画面全体を平均的に測光します。
[ ] スポット測光	画面中央に表示される [ ] (スポット測光枠) の範囲のみを測光します。

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード (こだわりオート)

3 いろいろな撮影モード

4 Pモード


5 再生モード

6 設定メニュー

7 アクセサリー

8 付録

索引



## ISO 感度を変える



- <FUNC/SET> を押して、メニュー項目の [ISO] を選び、目的の項目を選びます (☞28)。
- ▶ 設定した項目が表示されます。

ISO AUTO	撮影モードと撮影シーンに応じて自動設定	
ISO 100 ISO 200	低い ↑↓ 高い	晴天の屋外
ISO 400 ISO 800		曇り空、夕方
ISO 1600		夜景、暗い室内



- [ISO] では、シャッターボタンを半押しすると自動設定された ISO 感度が画面に表示されます。
- ISO 感度を低くすると粗さが目立たない画像になりますが、撮影シーンによっては被写体ブレや手ブレがおきやすくなることがあります。
- ISO 感度を高くするとシャッタースピードが速くなるため、被写体ブレや手ブレが軽減されたり、ストロボの光が速くの被写体まで届くようになりますが、画像が粗くなります。

## 明るさを補正して撮る (i- コントラスト)

人の顔や背景など、一部が明るすぎたり暗すぎたりするときは、その部分を検出し、適切な明るさに自動補正して撮影することができます。また、画面全体で明暗差が小さいときは、くっきりした印象となるように自動補正して撮影することができます。



- <MENU> ボタンを押して、[CAMERA] タブの [i- コントラスト] を選び、項目の [自動] を選びます (☞29)。
- ▶ 設定されると [C<sub>i</sub>] が表示されます。



- 撮影シーンによっては画像が粗くなったり、正しく補正されないことがあります。



- 撮影した画像を補正することもできます (☞74)。

お使いになる前にお読みください

やりたいことと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード  
(ごだわりオート)

3 いろいろな撮影  
モード

4 Pモード


5 再生モード

6 設定メニュー

7 アクセサリー

8 付録

索引



## 色や連続撮影に関する機能を使う

静止画

動画

### 色あいを調整する（ホワイトバランス）

ホワイトバランス（WB）は、撮影シーンにあわせて自然な色あいにする機能です。



- <FUNC SET> を押して、メニュー項目の「AWB」を選び、目的の項目を選びます (P28)。
- ▶ 設定した項目が表示されます。

AWB	オート	撮影シーンに応じて自動設定
	太陽光	晴天の屋外
	くもり	曇り空や日陰、薄暮
	電球	電球、電球色タイプ（3 波長型）の蛍光灯
	蛍光灯	昼白色蛍光灯、白色蛍光灯、昼白色タイプ（3 波長型）の蛍光灯
	蛍光灯 H	昼光色蛍光灯、昼光色タイプ（3 波長型）の蛍光灯
	マニュアル	マニュアルホワイトバランス（手動設定）(P54)

静止画

動画

### マニュアルホワイトバランス

撮影場所の光源にあわせてホワイトバランスを変えて、撮影時の光源に適した色あいで撮影できます。撮影場所の光源のもとで設定してください。



- 「色あいを調整する（ホワイトバランス）」(P54) の操作で [MENU] を選びます。
- 画面いっぱいに白い無地の被写体が入るようにして、<MENU> ボタンを押します。
- ▶ 白データが取り込まれて設定されると、画面の色あいが変わります。



- 白データを取り込んだあとにカメラの設定を変えると、適切な色あいにしないことがあります。

表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード（こだわりオート）

3 いろいろな撮影モード

4 Pモード


5 再生モード

6 設定メニュー

7 アクセサリー

8 付録

索引



## 連続して撮る

シャッターボタンを全押ししたままにすると、連続撮影ができます。連続撮影の速度は「連続撮影の速さ」(M111)を参照してください。



### 1 設定する

- <P/SET> を押して、メニュー項目の [ ] を選んだあと、項目の [ ] を選びます (M28)。
- ▶ 設定されると [ ] が表示されます。

### 2 撮影する

- ▶ シャッターボタンを全押ししている間、連続撮影されます。

- ❗ セルフタイマー (M36)、[目つぶり検出] (M41) とは一緒に使えません。
- 連続撮影中は、シャッターボタンを半押ししたときのピント位置と露出に固定されます。
- 撮影シーン、カメラの設定、ズーム位置によっては、一定の間隔で撮影されなかったり、連続撮影の速度が遅くなることがあります。
- 撮影枚数が多くなると、連続撮影の速度が遅くなることがあります。
- ストロボが発光するときは、連続撮影の速度が遅くなることがあります。

- ✎ [ ] モード (M43) では、連続撮影の速度が速くなります。

## 撮影範囲やピント合わせに関する機能を使う


### 近くの被写体を撮る (マクロ撮影)

[ ] に設定すると、近いものだけにピントを合わせます。ピントが合う範囲は「撮影距離」(M111)を参照してください。



- <P/SET> を押して、メニュー項目の [ ] を選んだあと、項目の [ ] を選びます (M28)。
- ▶ 設定されると [ ] が表示されます。

- ❗ ストロボが発光すると、画像の周辺部が暗くなることがあります。
- ズームバーの下にある黄色のバー表示の範囲は、[ ] が灰色表示になりピントが合いません。
- ✎ 手ブレを防ぐため、三脚などでカメラを固定し、[ ] で撮影することをおすすめします (M37)。



## 遠くの被写体を撮る（遠景撮影）

[▲] に設定すると、遠いものだけにピントを合わせます。ピントが合う範囲は「撮影距離」(M111) を参照してください。



- <MENU> を押して、メニュー項目の [▲] を選んだあと、項目の [▲] を選びます (M28)。
- ▶ 設定されると [▲] が表示されます。

## AF フレームモードを変える

撮影シーンにあわせて、AF（自動ピント合わせ）フレームモードを変えられます。



- <MENU> ボタンを押して、[📷] タブの [AF フレーム] を選び、目的の項目を選びます (M29)。

## 顔優先 AiAF

- 人の顔を検出して、ピント、露出（評価測光時のみ）、色あい（[AWB] 時のみ）を合わせます。
- カメラを被写体に向けると、主被写体と判断した顔に白のフレーム、他の顔には最大 2 つの灰色のフレームが表示されます。
- 検出した顔が動いていると判別したときは、一定の範囲で追尾します。
- シャッターボタンを半押しすると、ピントが合った顔には緑色のフレーム（最大 9 個）が表示されます。



- 顔が検出されないときや、白のフレームが表示されず灰色のフレームのみが表示されたときは、シャッターボタンを半押しすると、ピントの合った位置に緑色のフレーム（最大 9 個）が表示されます。
- サーボ AF (M58) が [入] で顔が検出されないときに、シャッターボタンを半押しすると中央にフレームが表示されます。
- 顔として検出できない例
  - 被写体までの距離が遠い、または極端に近い。
  - 被写体が暗い、または明るい。
  - 顔が横や斜めを向いている、または一部が隠れている。
- 人の顔以外を、誤って検出することがあります。
- シャッターボタンを半押ししてピントが合わないときは、AF フレームは表示されません。



## ピントを合わせたい被写体を選んで撮る（キャッチ AF）

ピントを合わせたい被写体を選んで、撮影できます。

### 1 【キャッチ AF】を選ぶ

- 「AF フレームモードを変える」(M56) の操作で 【キャッチ AF】 を選びます。
- ▶ 画面中央に [☐] が表示されます。

### 2 ピントを合わせたい被写体を選ぶ

- 被写体に [☐] が重なるようにカメラを動かします。
- シャッターボタンを半押しすると、[☐] が青色の [□] に変わり、被写体を追い続けながら、ピントと露出を合わせ続けます（サーボ AF）(M58)。
- ▶ 被写体が検出できなくなったときは、[☐] が表示されます。

### 3 撮影する

- シャッターボタンを全押しして撮影します。



- 【サーボ AF】(M58) は [入] に固定されます。
- 被写体が小さすぎる、動きが速い、被写体と背景との明暗差や色の差が小さいときは、追尾できないことがあります。
- メニューの [📷] タブの 【ピント位置拡大】 は設定できません。
- [📷] [▲] は設定できません。

## 中央


AF フレームが中央 1 点になります。確実なピント合わせに有効です。



- シャッターボタンを半押ししてピントが合わないときは、黄色の AF フレームと [⚡] が表示されます。また、ピント位置の拡大表示 (M61) はできません。



- 被写体が画像の端や隅にくるよう撮影するときは、被写体に AF フレームを合わせてシャッターボタンを半押しし、この状態で構図を変えてシャッターボタンを全押しして撮影します（フォーカスロック撮影）。



## サーボ AF で撮る

シャッターボタンを半押ししている間は被写体にピントと露出を合わせ続けるため、動いている被写体のシャッターチャンスを見逃さずに撮影できます。



### 1 設定する

- <MENU> ボタンを押して、[📷] タブの [サーボ AF] を選び、[入] を選びます (📖29)。

### 2 ピントを合わせる

- シャッターボタンを半押ししている間、青色で AF フレームが表示され、ピントと露出を合わせ続けます。



- 撮影シーンによっては、ピントが合わなくなることがあります。
- 暗い場所では、シャッターボタンを半押ししても AF フレームが青色にならないことがあります。そのときは、設定している AF フレームモードでピントと露出を合わせます。
- 適正露出が得られなくなると、シャッタースピードと絞り数値がオレンジ色で表示されます。いったんシャッターボタンから指を離して、もう一度シャッターボタンを半押ししてください。
- AF ロック撮影はできません。
- メニューの [📷] タブの [ピント位置拡大] は設定できません。
- セルフタイマー (📖36) 使用時は設定できません。

## フォーカス設定を切り換える

通常は、シャッターボタンを押さなくても、カメラを向けた方向の被写体へ常にピントを合わせますが、シャッターボタンを半押ししたときだけ、ピントを合わせるようにすることができます。



- <MENU> ボタンを押して、[📷] タブの [コンティニュアス AF] を選び、[切] を選びます (📖29)。

入	シャッターボタンを半押しするまで常にピントを合わせ続けるので、とっさのシャッターチャンスを見逃さずに撮影できます。
切	通常はピント合わせを行わないため、消費電力を抑えることができます。

## AF ロックで撮る


ピントを固定できます。固定後はシャッターボタンから指を離しても、ピント位置は固定されたままになります。



### 1 ピントを合わせて固定する

- シャッターボタンを半押ししたまま、<◀▶> を押します。
- ▶ ピントが固定され、[AF-L] が表示されます。
- シャッターボタンから指を離してもう一度 <◀▶> を押すと、[AF-L] が消え解除されます。

### 2 構図を決めて撮影する



## ストロボに関する機能を使う

### ストロボモードを変える

撮影シーンにあわせて、ストロボモードを変えられます。



- <▶> を押したあと、<◀▶> か <▶> を押してストロボモードを選び、<Ⓜ> を押します。
- ▶ 設定した項目が表示されます。

### 【A】オート

暗いところでは自動的にストロボが光ります。

### 【⚡】常時発光

ストロボを常に発光させて撮影できます。ストロボ撮影できる範囲については、「ストロボ調光範囲」(P111)を参照してください。

### 【⚡】スローシンクロ

人などの主被写体は、ストロボが発光することで明るく撮影され、ストロボの光が届かない背景は、シャッター速度を遅くすることで暗くなるのを軽減することができます。



- ストロボが光っても、シャッター音が鳴り終わるまでは主被写体が動かないようにしてください。
- 手ブレを防ぐため、三脚などでカメラが動かないように固定してください。

### 【⚡】発光禁止

ストロボを光らせないで撮影することができます。



- 手ブレしやすい暗い場所でシャッターボタンを半押しすると、画面に【9】が点滅表示されることがあります。そのときはカメラが動かないよう三脚などで固定してください。

### FE ロックで撮る

ストロボ撮影時の露出を、AE ロック撮影 (P52) と同様に固定できます。



#### 1 【⚡】にする (P59)

#### 2 ストロボ露出を固定する

- 露出を固定したい被写体にカメラを向け、シャッターボタンを半押ししたまま、<▶> を押します。
- ▶ ストロボが発光し、[FEL] が表示され、ストロボ発光量が記憶されます。
- シャッターボタンから指を離してもう一度 <▶> を押すと、[FEL] が消え解除されます。

#### 3 構図を決めて撮影する



- FE は、Flash Exposure (フラッシュエクスポージャー) の略でストロボ露出のことです。

表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード (こだわりオート)

3 いろいろな撮影モード

4 Pモード

5 再生モード

6 設定メニュー

7 アクセサリー

8 付録

索引



## エコモードを使う

撮影モードでのバッテリー／電池の消耗をおさえる機能です。カメラを操作していないときに、素早く画面を暗くして消費電力をおさえることができます。



### 1 設定する

- <◀> を押したあと、<◀> か <▶> を押して [ECO] を選びます。
- ▶ 撮影画面 (📖 101) に [ECO] が表示されます。
- ▶ カメラを操作しないと約 2 秒後に画面が暗くなり、その 10 秒後に画面が消えます。約 3 分後には電源が切れます。

### 2 撮影する

- 画面が消えている状態でもレンズが出ているときは、シャッターボタンを半押しすると画面が表示され、撮影できます。
- 戻すときは、手順 1 の操作で [Eco] を選びます。

## 撮影スタイルにあわせて機能を変える

静止画

動画

### グリッドラインを表示する

撮影のときに垂直、水平の目安になる格子線を画面上に表示することができます。



### 設定する

- <MENU> ボタンを押して、[📷] タブの [グリッドライン] を選び、[入] を選びます (📖 29)。
- ▶ 設定されると格子線が表示されます。
- 戻すときは、上記の操作で [切] を選びます。



●「グリッドライン」は画像に記録されません。

表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード  
(こだわりオート)

3 いろいろな撮影  
モード

4 Pモード


5 再生モード

6 設定メニュー

7 アクセサリー

8 付録

索引



## デジタルズームを使わない

デジタルズーム (M36) を使わないようにすることができます。



### 設定する

- <MENU> ボタンを押して、[カメラ] タブの [デジタルズーム] を選び、[切] を選びます (M29)。

## ピント位置を拡大表示する

シャッターボタンを半押ししたときに、AF フレーム (ピント合わせの枠) の位置を拡大表示してピントを確認することができます。



### 1 設定する

- <MENU> ボタンを押して、[カメラ] タブの [ピント位置拡大] を選び、[入] を選びます (M29)。



### 2 ピントを確認する


- シャッターボタンを半押しすると、主被写体として検出された顔が、拡大表示されます。
- 戻すときは、手順 1 の操作で [切] を選びます。



- 顔が検出できないとき、顔がカメラに近すぎて画面に対して大きく表示されているとき、顔が動いていると判別されたときは、シャッターボタンを半押ししても拡大表示されません。




- デジタルズーム (M36) やキャッチ AF (M57) をしているときは拡大表示されません。



## 撮影直後の画面表示を変える

撮影直後に画像が表示される時間を変えたり、画面の表示を変えることができます。

### 撮影直後の画像表示時間を変える



#### 1 【撮影直後のレビュー表示】画面を表示する


- <MENU> ボタンを押して、[📷] タブの【撮影直後のレビュー表示】を選び、<PUSH SET> を押しします (📖29)。

#### 2 設定する

- <▲> か <▼> を押して【表示時間】を選び、<◀▶> か <▶▶> を押して、目的の項目を選びます。
- 戻すときは、上記の操作で【クイック】を選びます。

クイック	次の撮影ができるようになるまでの間だけ画像を表示します。
2秒、4秒、8秒	設定した時間だけ画像を表示します。画像が表示されている状態でも、シャッターボタンを半押しすると、次の撮影ができます。
ホールド	シャッターボタンを半押しするまで画像を表示します。
切	画像は表示されません。

### 撮影直後に表示される画面を変える



#### 1 【表示時間】を【2秒】、【4秒】、【8秒】または【ホールド】にする (📖62)。

#### 2 設定する

- <▲> か <▼> を押して【表示情報】を選び、<◀▶> か <▶▶> を押して、目的の項目を選びます。
- 戻すときは、上記の操作で【非表示】を選びます。

非表示	撮影した画像だけを表示します。
詳細表示	詳細情報表示 (📖102) になります。



- 【表示時間】 (📖62) で【クイック】または【切】を選んでいるときは、【非表示】に固定されます。
- 撮影直後に画像が表示されているときに <DISP> ボタンを押すと、表示情報を切り換えられます。ただし、[📷] タブの【表示情報】で設定した内容は変わりません。また、<PUSH SET> を押すと以下の操作を行います。
  - 保護 (📖68)

表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード (ごだわりオート)

3 いろいろな撮影モード

4 Pモード


5 再生モード


6 設定メニュー

7 アクセサリー

8 付録

索引





# 5

## 再生モード

撮った画像を見て楽しんだり、いろいろな機能を使って画像の検索や編集をする

• <▶> ボタンを押して、再生モードにしてから操作してください。

❗ • パソコンで編集した画像やファイル名を変えた画像、このカメラ以外で撮影した画像は、再生や編集ができないことがあります。

見る .....	64	消す .....	70
画像を探したり、特定の 画像だけを見る .....	65	回転する .....	71
いろいろな方法で画像を見る ....	67	静止画を編集する .....	73
保護する .....	68		

表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード  
(こだわりオート)

3 いろいろな撮影  
モード

4 Pモード


5 再生モード

6 設定メニュー

7 アクセサリー


8 付録

索引



## 見る

撮影した画像を画面で見ることができます。



## 1 再生モードにする

- <▶> ボタンを押します。
- ▶ 最後に撮影した画像が表示されます。



## 2 画像を選ぶ

- <◀> を押すと前の画像が表示され、<▶> を押すと次の画像が表示されます。
- <◀> か <▶> を押したままにすると、画像が速く切り換わります。ただし、表示画像は粗くなります。



- 動画では、[SET ▶] が表示されます。動画を再生するときは手順 3 に進みます。



音量バー

## 3 動画を再生する

- <FUNC SET> を押したあと、<▲> か <▼> を押して [▶] を選び、もう一度 <FUNC SET> を押すと再生がはじまります。

## 4 音量を調整する

- <▲> か <▼> を押して調節します。
- 音量バーが消えても、<▲> か <▼> を押して調節することができます。

## 5 一時停止する

- <FUNC SET> を押すたびに、一時停止/再開できます。
- ▶ 再生が終わると [SET ▶] が表示されます。



- 再生モードの状態ではシャッターボタンを半押しすると撮影モードになります。
- 再生モードにしたときに表示される画像を最新の撮影画像からにしたいときは、<MENU> ボタンを押して [▶] タブの [再生開始位置] を選び、[最新の画像] を選びます。
- 画像を切り換えたときの効果を変えるには、<MENU> ボタンを押して [▶] タブの [再生効果] を選び、<◀> か <▶> を押して効果を選びます。

表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード  
(こだわりオート)3 いろいろな撮影  
モード

4 Pモード


5 再生モード

6 設定メニュー

7 アクセサリー

8 付録

索引



## 表示を切り換える

静止画

動画

画面表示は、<▼> を押して切り換えます。画面に表示される情報の詳細については、「再生時（詳細情報表示）」(P.102) を参照してください。



情報表示なし



簡易情報表示



詳細情報表示



静止画

動画


## 高輝度（ハイライト）警告

「詳細情報表示」（上記）にすると、画像上の白トビした部分が点滅表示されます。

静止画

動画

## ヒストグラム



- 「詳細情報表示」（上記）のグラフは、画像中の明るさの分布を示したヒストグラムというグラフです。横軸は明るさ、縦軸は明るさごとの量を示していて、露出の傾向を確認できます。

## 画像を探したり、特定の画像だけを見る

静止画

動画

### 一覧表示（インデックス表示）で画像を探す

複数の画像を一覧で表示して、目的の画像を素早く探せます。



#### 1 一覧表示にする

- ズームレバーを <☒> 側に押すと一覧表示になり、さらに押すと表示される画像の数が増えます。
- ズームレバーを <Q> 側に押すことに、表示される画像の数が減ります。

#### 2 画像を選ぶ

- <▲><▼><◀><▶> を押して画像を選びます。  
▶ 選ばれている画像にはオレンジ色の枠が表示されます。
- <FUNC/SET> を押すと選ばれている画像が 1 枚表示になります。



表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード（こだわりオート）

3 いろいろな撮影モード

4 Pモード


5 再生モード

6 設定メニュー

7 アクセサリー

8 付録

索引



## 指定した条件で画像を探す

カード内に多くの画像があるときは、指定した条件で画像を検索して、目的の画像を素早く探せます。また、検索した画像だけをまとめて保護したり (M68)、消したり (M70) することもできます。

 日付	指定した撮影日の画像を表示
 静止画/動画	静止画または動画のみを表示



### 1 1つ目の条件を選ぶ

- <FUNC SET> を押して、メニュー項目の [👁️] を選び、条件を選びます (M28)。

### 2 2つ目の条件を選ぶ

- <▲><▼><◀><▶> を押して条件を選び、<FUNC SET> を押します。

### 3 検索した画像を見る


- 検索した画像が黄色の枠付きで表示され、<◀> か <▶> を押すと検索した画像だけを見ることができます。
- 検索した画像の表示を解除するときは、手順1の操作で [👁️] を選びます。



- ❗ 目的の条件と一致する画像がないときは、条件を選ぶことはできません。



- 検索した画像を表示しているとき (手順3) は、「一覧表示 (インデックス表示) で画像を探す」 (M65)、「拡大して見る」 (M67)、「スライドショーで見る」 (M67) などの操作で画像を見ることもできます。また、「保護する」 (M68)、「まとめて消す」 (M70)、「印刷指定 (DPOF)」 (M91)、「フォトブック指定」 (M93) で [検索したすべての画像を指定] を選ぶと、検索した画像だけをまとめて操作することができます。
- 画像を編集して新規保存 (M73～74) などを行うとメッセージが表示されて、検索した画像の表示が解除されます。



## いろいろな方法で画像を見る

静止画

### 拡大して見る



表示位置の目安

#### 1 拡大する

- ズームレバーを<Q>側に押すと拡大表示になり【SET 凸】が表示されて、押しただまにすると最大約10倍まで拡大できます。
- ズームレバーを<凸>側に押すと縮小表示になり、押しただまにすると1枚表示に戻ります。

#### 2 表示位置を移動したり、画像を切り換える

- <▲><▼><◀><▶>を押すと、表示位置が移動します。
- 【SET 凸】が表示されている状態で<FUNC SET>を押すと【SET 凸】表示に切り換わり、<◀>か<▶>を押すと拡大したまま画像を切り換えられます。もう一度<FUNC SET>を押すともとに戻ります。



●拡大表示のときに<MENU>ボタンを押すと、1枚表示に戻すことができます。

静止画

動画

### スライドショーで見る

カードに記録されている画像を自動的に再生します。画像1枚あたりの表示時間は約3秒です。



#### 効果を選んでスライドショーをはじめ

- <FUNC SET>を押して、メニュー項目の【凸】を選び、目的の項目を選びます(28)。
- ▶【画像読み込み中】が数秒間表示されたあと、スライドショーがはじまります。
- <MENU>ボタンを押すと終わります。



●スライドショー中に節電機能(26)は働きません。



- 再生中に<STOP>を押すと一時停止/再開ができます。
- 再生中に<◀>か<▶>を押すと画像を切り換えられ、<◀>か<▶>を押したままにすると早送りできます。
- 検索(66)しているときは、対象の画像のみが再生されます。

表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード(ごだわりオート)

3 いろいろな撮影モード

4 Pモード


5 再生モード

6 設定メニュー

7 アクセサリー

8 付録

索引



## 設定を変える

スライドショーの繰り返しや再生画像 1 枚あたりの表示時間、切り換わる  
ときの効果（再生効果）を変えられます。



### 1 設定画面を表示する

- <MENU> ボタンを押して、[▶] タブの [スライドショー] を選びます (📖29)。

### 2 設定する

- 設定するメニュー項目を選び、目的の項目を選びます (📖29)。
- [スタート] を選んで<⏪>を押すと、設定した内容でスライドショーが始まります。
- <MENU> ボタンを押すとメニュー画面に戻ります。

## 保護する

大切な画像をカメラの消去機能 (📖70) で誤って消さないよう、保護  
することができます。



- <⏪> を押して、メニュー項目の [On] を選ぶ (📖28) と、[保護しました] が表示されます。
- 解除するときは、上記の操作でもう一度 [On] を選び、<⏪> を押しします。

## メニューから操作する



### 1 設定画面を表示する

- <MENU> ボタンを押して、[▶] タブの [保護] を選びます (📖29)。

### 2 指定方法を選ぶ

- 目的のメニュー項目を選び、目的の項目を選びます (📖29)。
- <MENU> ボタンを押すとメニュー画面に戻ります。

表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード (こだわりオート)

3 いろいろな撮影モード

4 Pモード


5 再生モード

6 設定メニュー

7 アクセサリー

8 付録

索引



- ❗ カードを初期化 ( 77、78 ) すると、保護された画像も消えます。

- ✎ 保護された画像は、カメラの消去機能では消えません。画像を消すときは、保護を解除してください。

## 1 枚ずつ指定する

### 1 [画像指定] を選ぶ

- 「メニューから操作する」の手順2 ( 68 ) の操作で [画像指定] を選び、 $\langle \text{FUNC SET} \rangle$  を押します。



### 2 画像を選び指定する

- $\langle \blacktriangleleft \rangle$  か  $\langle \blacktriangleright \rangle$  を押して画像を選び、 $\langle \text{FUNC SET} \rangle$  を押すと [OK] が表示されます。
- もう一度  $\langle \text{FUNC SET} \rangle$  を押すと [OK] が消え、解除されます。
- 別の画像も指定するときは、上記の操作を繰り返します。

### 3 保護する

- $\langle \text{MENU} \rangle$  ボタンを押すと確認画面が表示されます。
- $\langle \blacktriangleleft \rangle$  か  $\langle \blacktriangleright \rangle$  を押して [OK] を選び、 $\langle \text{FUNC SET} \rangle$  を押します。



- ❗ 手順3の操作をする前に、撮影モードに切り換えたり電源を切ったときは、保護されません。

## すべての画像を指定する

### 1 [すべての画像を指定] を選ぶ

- 「メニューから操作する」の手順2 ( 68 ) の操作で [すべての画像を指定] を選び、 $\langle \text{FUNC SET} \rangle$  を押します。

### 2 保護する

- $\langle \blacktriangle \rangle$  か  $\langle \blacktriangledown \rangle$  を押して [保護] を選び、 $\langle \text{FUNC SET} \rangle$  を押します。



- ✎ 手順2で [解除] を選ぶと、選んだ画像の保護をまとめて解除することができます。

表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード (ごだわりオート)

3 いろいろな撮影モード

4 Pモード


5 再生モード

6 設定メニュー

7 アクセサリー

8 付録

索引



## 消す

不要な画像を1枚ずつ選んで消せます。消した画像は元に戻せないの  
で十分に確認してから消してください。ただし、保護された画像 (P68)  
は消えません。

### 1 消したい画像を選ぶ

- <◀> か <▶> を押して画像を選びます。

### 2 消す

- <▲> を押します。
- [消去?] が表示されたら、<◀> か <▶> を押して [消去] を選び、<FUNC SET> を押します。
- ▶ 表示していた画像が消えます。
- 中止するときは、<◀> か <▶> を押し  
て [キャンセル] を選び、<FUNC SET> を押し  
ます。



## まとめて消す

画像を選んでまとめて消すことができます。消した画像は元に戻せないの  
で十分に確認してから消してください。ただし、保護された画像 (P68)  
は消えません。

### 指定方法を選ぶ



### 1 設定画面を表示する

- <MENU> ボタンを押して、[▶] タブ  
の [消去] を選びます (P29)。

### 2 指定方法を選ぶ

- 目的のメニュー項目を選び、目的の項目  
を選びます (P29)。
- <▲> か <▼> を押して指定方法を選び、  
<FUNC SET> を押します。
- <MENU> ボタンを押すとメニュー画面  
に戻ります。

### 1 枚ずつ指定する

### 1 [画像指定] を選ぶ

- 「指定方法を選ぶ」の手順2 (上記) の操  
作で [画像指定] を選び、<FUNC SET> を押し  
ます。

表紙

お使いになる前  
にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード  
(ごだわりオート)3 いろいろな撮影  
モード

4 Pモード


5 再生モード

6 設定メニュー

7 アクセサリー

8 付録

索引





## 2 画像を選ぶ

- 「1枚ずつ指定する」の手順2 (P.69) の操作で画像を選ぶと、[✓] が表示されます。
- もう一度 <FUNC/SET> を押すと [✓] が消え、解除されます。
- 別の画像も指定するときは、上記の操作を繰り返します。

## 3 消す

- <MENU> ボタンを押すと確認画面が表示されます。
- << 或 >> を押して [OK] を選び、<FUNC/SET> を押します。



## すべての画像を指定する

### 1 [すべての画像を指定] を選ぶ

- 「指定方法を選ぶ」の手順2 (P.70) の操作で [すべての画像を指定] を選び、<FUNC/SET> を押します。

### 2 消す

- << 或 >> を押して [OK] を選び、<FUNC/SET> を押します。



## 回転する

画像の向きを変えて保存することができます。



### 1 [回転] を選ぶ

- <FUNC/SET> を押して、メニュー項目の [回転] を選びます (P.28)。

### 2 回転する

- << 或 >> を押すと指定した方向に90度単位で回転し、<FUNC/SET> を押すと設定されます。

表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード (こだわりオート)

3 いろいろな撮影モード

4 Pモード


5 再生モード

6 設定メニュー

7 アクセサリー

8 付録

索引



## メニューから操作する



### 1 [回転] を選ぶ

- <MENU> ボタンを押して、[▶] タブの [回転] を選びます (P.29)。

### 2 回転する

- <◀> か <▶> を押して画像を選びます。
- <P/MENU> を押すたびに 90 度単位で回転します。
- <MENU> ボタンを押すとメニュー画面に戻ります。



- ❗ 画質が [1280] の動画は回転できません。
- [縦横自動回転] が [切] のときは回転できません (P.72)。

## 自動回転機能を切る

縦位置で撮影した画像をカメラで見るときは、自動回転して縦位置で表示されます。この機能を使わないようにできます。



- <MENU> ボタンを押して、[▶] タブの [縦横自動回転] を選び、項目の [切] を選びます (P.29)。

- ❗ [切] にすると、画像の回転 (P.71) はできません。また、すでに回転させていた画像も、もとの向きで表示されます。

表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード (こだわりオート)

3 いろいろな撮影モード

4 Pモード


5 再生モード

6 設定メニュー

7 アクセサリー

8 付録

索引



## 静止画を編集する

- ❗ 静止画の編集機能 (P.73 ~ 74) は、カードに空き容量がないと使えません。

### 静止画

## 画像を小さくする (リサイズ)

撮影した画像を小さな記録画素数にして、別画像として保存できます。



### 1 [リサイズ] を選ぶ

- <MENU> ボタンを押して、[▶] タブの [リサイズ] を選びます (P.29)。

### 2 画像を選ぶ

- <◀> か <▶> を押して画像を選び、<FUNC/SET> を押します。

### 3 大きさを選ぶ

- <◀> か <▶> を押して大きさを選び、<FUNC/SET> を押します。
- ▶ [新規保存しますか?] が表示されます。

### 4 新規保存する

- <◀> か <▶> を押して [OK] を選び、<FUNC/SET> を押します。
- ▶ 別画像として保存されます。



## 5 画像を確認する

- <MENU> ボタンを押すと [保存した画像を表示します] が表示されます。
- <◀> か <▶> を押して [はい] を選び、<FUNC/SET> を押します。
- ▶ 保存した画像が表示されます。

- ❗ 記録画素数が [W] の画像 (P.39) や、手順3で [S] にした画像は、編集できません。



- 撮影した画像の記録画素数よりも大きくはできません。

表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード (こだわりオート)

3 いろいろな撮影モード

4 Pモード


5 再生モード

6 設定メニュー

7 アクセサリー

8 付録

索引



## 明るさを補正する (i- コントラスト)

人の顔や背景など、一部が暗く撮影された画像は、その部分を検出し、最適な明るさに自動補正します。また、画像全体で明暗差が小さい画像は、くつきりした印象となるように自動補正します。補正方法は4種類から選べ、別画像として保存できます。



### 1 [i- コントラスト] を選ぶ

- <MENU> ボタンを押して、[▶] タブの [i- コントラスト] を選びます (M29)。

### 2 画像を選ぶ

- <◀▶> か <▶▶> を押して画像を選び、<PUSH SET> を押します。

### 3 項目を選ぶ

- <◀▶> か <▶▶> を押して項目を選び、<PUSH SET> を押します。

### 4 新規保存して画像を確認する

- 「画像を小さくする (リサイズ)」の手順4～5 (M73) の操作を行います。



- ❗ 画像によっては、画像が粗くなったり、正しく補正されないことがあります。
- 同じ画像に対して補正を繰り返すと、画像が粗くなることがあります。

- ✎ [自動] で思いどおりに補正されないときは、[弱] [中] [強] のいずれかを選んで補正します。

## 赤目を補正する

目が赤く撮影されてしまった画像の赤目部分を自動的に補正して、別画像として保存できます。



### 1 [赤目補正] を選ぶ

- <MENU> ボタンを押して、[▶] タブの [赤目補正] を選びます (M29)。

### 2 画像を選ぶ

- <◀▶> か <▶▶> を押して画像を選びます。

### 3 補正する


- <PUSH SET> を押します。
- ▶ 検出された赤目部分が補正され、補正した部分に枠が表示されます。
- 「拡大して見る」(M67) の操作で画像を拡大/縮小できます。


### 4 新規保存して画像を確認する

- <▲><▼><◀▶> を押して [新規保存] を選び、<PUSH SET> を押します。
- ▶ 別画像として保存されます。
- 「画像を小さくする (リサイズ)」の手順5 (M73) の操作を行います。



- ❗ 画像によっては、正しく補正されないことがあります。
- 手順4で [上書き保存] を選んだときは、補正内容で上書きされるため、補正前の画像は残りません。
- 保護されている画像は上書き保存できません。





# 6

## 設定メニュー

カメラの基本機能を変えて使いやすくする

カメラの基本機能を変える ..... 76

表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード  
(こだわりオート)

3 いろいろな撮影  
モード

4 Pモード


5 再生モード

6 設定メニュー

7 アクセサリー

8 付録

索引



## カメラの基本機能を変える

メニューの [F1] タブで設定します。ふだん使う上での便利な機能を自分好みに設定することができます (P29)。

### 音を鳴らさない

カメラの各種動作音や動画再生時の音声を鳴らさないようにできます。



- [消音] を選び、[する] を選びます。



- <▼> を押したまま電源を入れても、音を鳴らさないようにできます。
- 音を鳴らさないようにしたときは、動画を再生したとき (P64) の音声も鳴らなくなります。動画再生中に <▲> を押すと音声は鳴り、<▲> か <▼> を押すと音量を調整できます。

### 音量を変える

カメラの各種動作音の音量を変えられます。



- [音量] を選び、<⊞> を押します。
- 項目を選び、<◀> か <▶> を押して音量を変えます。

### 機能の説明を表示しない

機能の説明を表示しないようにすることができます。



- [機能ガイド] を選び、[切] を選びます。

### 画面の明るさを変える

画面の明るさを変えられます。



- [液晶の明るさ] を選び、<◀> か <▶> を押して明るさを変えます。



- 撮影画面や再生モードで1枚表示のときに <▼> を1秒以上押したままにすると、画面が最高の明るさになります ([F1] タブの [液晶の明るさ] 設定は無効になります)。もう一度 <▼> を1秒以上押したままにするか、電源を入れなおすと、もとの明るさに戻ります。

表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード (こだわりオート)

3 いろいろな撮影モード

4 Pモード


5 再生モード

6 設定メニュー

7 アクセサリー

8 付録

索引



## 起動画面を表示しない

電源を入れたときに、起動画面を表示しないようにできます。



- [起動画面] を選び、[切] を選びます。

## カードを初期化する

新しく買ったカードや他のカメラやパソコンで初期化したカードは、このカメラで初期化（フォーマット）することをおすすめします。

初期化するとカード内のすべてのデータは消され、もとに戻すことはできません。カード内の画像をパソコンにコピーするなどしてから初期化をしてください。

また、Eye-Fi カード (P.94) では、初期化する前にカード内のソフトウェアをパソコンにインストールしてください。

### 1 [カードの初期化] 画面を表示する


- [カードの初期化] を選び <FUNC/SET> を押します。

### 2 [OK] を選ぶ

- <▲> か <▼> を押して [キャンセル] を選んだあと <◀> か <▶> を押して [OK] を選び、<FUNC/SET> を押します。

### 3 初期化する

- <▲> か <▼> を押して [OK] を選び、<FUNC/SET> を押すと初期化がはじまります。
- 初期化が終わると [カードの初期化が完了しました] が表示されるので、<FUNC/SET> を押します。



表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード (こだわりオート)

3 いろいろな撮影モード

4 Pモード


5 再生モード

6 設定メニュー

7 アクセサリー

8 付録

索引



- ❗ カード内のデータは、初期化や消去をしてもファイル管理情報が変わるだけで、完全には消えません。カードを譲渡や廃棄するときは注意してください。廃棄するときはカードを破壊するなどして、個人情報流出を防いでください。

- ✎ 初期化の画面で表示されるカードの総容量は、カードに表記されている容量よりも少なくなることがあります。

## ■ カードを物理フォーマット（初期化）する

【カードが異常です】のメッセージが表示されたとき、カメラが正しく動作しない、カードへの画像記録／再生時の読み出しや連続撮影速度が遅くなった、動画撮影が途中で止まるなどのときに行います。物理フォーマットをすると、カード内のすべてのデータは消され、もとに戻すことはできません。カード内の画像をパソコンにコピーするなどしてから物理フォーマットをしてください。



- 「カードを初期化する」の手順2 (📖77) の画面で、<▲> か <▼> を押して [物理フォーマット] を選び、<◀> か <▶> を押して [✓] を表示します。
- 「カードを初期化する」の手順3 (📖77) の操作で、初期化（物理フォーマット）します。

- ✎ 物理フォーマットはカード内の全記憶領域を初期化するため、「カードを初期化する」(📖77) よりも時間がかかります。
- 物理フォーマット中に [中止] を選ぶと、初期化を中止できます。中止してもデータはすべて消去されますが、カードは問題なく使えます。

## ■ 画像番号のつけかたを変える

撮影した画像には、撮影した順に 0001 ~ 9999 の番号がつけられ、1 つのフォルダに 2000 枚ずつ保存されます。この画像番号のつけかたを変えることができます。



- [画像番号] を選び、内容を選びます。

通し番号	画像番号 9999 の画像が撮影／保存されるまでは、カードを変えて撮影しても連番になります。
オートリセット	カードを変えたり、フォルダが新しく作られたときは、画像番号が 0001 に戻ります。

- ✎ ● [通し番号] [オートリセット] とも、変えるカードに画像が入っているときは、その画像番号の続き番号になることがあります。画像番号 0001 の画像から順に保存したいときは、初期化 (📖77) したカードをお使いください。
- フォルダ構造や保存される画像については、「ソフトウェアの使用説明書について」(📖20) を参照してください。

## ■ フォルダを撮影日ごとに作る

撮影した画像を保存するフォルダは月ごとに作成されますが、撮影日ごとに作成することもできます。



- [フォルダ作成] を選び、[毎日] を選びます。
- ▶ 撮影日ごとに新しいフォルダが作られ、撮影した画像が保存されます。

表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード (ごだわりオート)

3 いろいろな撮影モード

4 Pモード


5 再生モード

6 設定メニュー

7 アクセサリー

8 付録

索引



## レンズ収納時間を変える

撮影状態から **[▶]** ボタンを押して約 1 分経過すると、安全のためレンズが収納されます (📖26)。**[▶]** ボタンを押すとすぐにレンズが収納されるようにしたいときは、収納時間を [0 秒] に設定します。



- [レンズ収納時間] を選び、[0 秒] を選びます。

## 節電機能 (オートパワーオフ) の設定を変える

節電機能 (オートパワーオフ) を切ったり、画面が消えるまでの時間 (ディスプレイオフ) を変えたりできます (📖26)。



- [節電] を選び **[FUNC SET]** を押します。
- 項目を選んだあと、**[◀▶]** か **[▶▶]** を押して設定を変えます。



- バッテリー／電池の消耗を防ぐため、通常は、[オートパワーオフ] を [入] にし、[ディスプレイオフ] を [1 分] 以下にすることをおすすめします。



- [ディスプレイオフ] は、[オートパワーオフ] が [切] のときも働きます。
- エコモード (📖39、60) を [ECO] にしているときは、節電機能は使えません。

## 世界時計を使う

海外へ旅行するときなど、あらかじめ訪問先 (旅行先) のエリアを登録しておく、エリアを切り換えるだけで、登録したエリアの日時で記録できます。日付／時刻を設定しなおす必要がなく便利です。なお、世界時計を使うには、あらかじめ「日付／時刻を設定する」(📖14) で日付／時刻と自宅エリアを設定してください。



### 1 訪問先のエリアを設定する

- [エリア設定] を選び、**[FUNC SET]** を押します。
- **[▲]** か **[▼]** を押して [**✕**訪問先] を選び、**[FUNC SET]** を押します。
- **[◀▶]** か **[▶▶]** を押して訪問先エリアを選びます。
- **[▲]** か **[▼]** を押して [**\***] にすると、サマータイム (1 時間プラスされます) に設定されます。
- **[FUNC SET]** を押します。



### 2 訪問先のエリアに切り換える

- **[▲]** か **[▼]** を押して [**✕**訪問先] を選び、**[MENU]** ボタンを押します。
- ▶ 撮影画面 (📖101) に [**✕**] が表示されます。



- [**✕**] の状態で日付／時刻を変える (📖15) と、**[HOME]** の日時も自動的に変わります。

表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード (こだわりオート)

3 いろいろな撮影モード

4 Pモード


5 再生モード

6 設定メニュー

7 アクセサリー

8 付録

索引



## 日付／時刻を変える

日付／時刻を、現在の設定から変えられます。



- [日付／時刻] を選び <FUNK SET> を押します。
- <◀> か <▶> を押して項目を選び、<▲> か <▼> を押して設定します。

## 認証マークを確認する

このカメラが対応している認証マークの一部は、画面に表示して確認できます。また、その他の認証マークは、本ガイドやカメラ本体、カメラが入っていた箱にも表記されています。



- [認証マーク表示] を選び、<FUNK SET> を押します。

## 表示言語を変える

画面に表示される言語を変えられます。



- [言語] を選び <FUNK SET> を押します。
- <▲><▼><◀><▶> を押して言語を選び、<FUNK SET> を押します。

## その他の基本機能を変える

次の機能も [F1] タブで設定できます。

- [ビデオ出力方式] (M84)
- [Eye-Fi 設定] (M94)

## カメラの設定を初期状態に戻す

カメラの設定を誤って変えてしまったときは、初期状態に戻せます。



- [カメラ設定初期化] を選び、<FUNK SET> を押します。
- <◀> か <▶> を押して [OK] を選び、<FUNK SET> を押します。
- ▶ カメラが初期状態に戻ります。



- 次の機能は初期状態に戻りません。
  - [F1] タブの [日付／時刻] (M14)、[言語] (M16)、[エリア設定] (M79)、[ビデオ出力方式] (M84)
  - マニュアルホワイトバランスで記憶した白データ (M54)
  - 撮影モード (M43)

表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード (こだわりオート)

3 いろいろな撮影モード

4 Pモード


5 再生モード


6 設定メニュー

7 アクセサリー

8 付録

索引





# 7

## アクセサリ

付属のアクセサリを上手に使ったり、別売アクセサリや市販の対応機器を使って楽しみかたを広げる

別売アクセサリ .....	82
別売アクセサリの使いかた ....	84
印刷する .....	87
Eye-Fi カードを使う .....	94

表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード  
(こだわりオート)

3 いろいろな撮影  
モード

4 Pモード


5 再生モード

6 設定メニュー

7 アクセサリ

8 付録

索引




## 別売アクセサリ

必要に応じてお買い求めの上、ご利用ください。なお、アクセサリは、諸事情により予告なく販売を終了することがあります。また、地域によってはお取り扱いがないことがあります。

### 電源

A2600



#### バッテリーパック NB-11L

- 充電式のリチウムイオン電池です。


#### バッテリーチャージャー CB-2LF

- バッテリーパック NB-11L用のバッテリーチャージャーです。



- バッテリーにはカバーがついているので、充電したバッテリーは▲が見えるように、充電前のバッテリーは▲が隠れるようにカバーを取り付けると、充電状態を見分けることができます。
- CB-2LD もお使いになれます。


A2600



#### AC アダプターキット ACK-DC90

- 家庭用電源でカメラを使えます。カメラを長時間連続して使うときや、プリンターやパソコンとつなぐときには、このACアダプターキットをお使いになることをおすすめします（カメラ内のバッテリーは充電できません）。

A1400



#### AC アダプターキット ACK800

- 家庭用電源でカメラを使えます。カメラを長時間連続して使うときや、プリンターやパソコンとつなぐときには、このACアダプターキットをお使いになることをおすすめします（カメラ内の電池は充電できません）。カメラにつなぐには、DCケーブル DR-DC10 が必要です。


A1400



#### DC ケーブル DR-DC10

- AC アダプターキットを使うためのケーブルです。

A1400



#### バッテリー／チャージャーキット CBK4-300

- 単3形ニッケル水素電池 NB-3AH(4本)とバッテリーチャージャー CB-5AHのセットです。長時間カメラをお使いになるときにおすすめします。



A1400

- 電池だけの「ニッケル水素電池 NB4-300」も用意されています。
- バッテリー／チャージャーキット CBK4-200 もお使いになれます。

表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード (こだわりオート)

3 いろいろな撮影モード

4 Pモード


5 再生モード

6 設定メニュー

7 アクセサリー

8 付録

索引





- バッテリーチャージャーや AC アダプターキットは、AC 100 - 240 V 50/60 Hz の地域で使えます。
- プラグの形状があわないときは、市販の電源プラグ変換アダプターを使ってください。なお、海外旅行用の電子式変圧器は故障の原因になりますので絶対に使わないでください。

## ストロボ



### ハイパワーフラッシュ HF-DC2


- 被写体が遠すぎて内蔵ストロボの光が届かないときに使う外付けストロボです。なお、HF-DC1 もお使いになれます。

## その他



### AV ケーブル AVC-DC400


- 撮影した画像をテレビに表示して楽しめます。



### インターフェースケーブル IFC-400PCU

- パソコンやプリンターとカメラをつなぐケーブルです。

## プリンター



### キヤノン製 PictBridge 対応プリンター

- キヤノン製の PictBridge 対応プリンターをつなぐと、パソコンを使わずに、撮影した画像を印刷できます。製品の詳細については、ホームページやカタログでご確認いただくか、お客様相談センターへお問い合わせください。

表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード (こだわりオート)

3 いろいろな撮影モード

4 Pモード


5 再生モード

6 設定メニュー

7 アクセサリー

8 付録

索引



## 別売アクセサリーの使いかた

### テレビで見る

AV ケーブル AVC-DC400 (別売) でカメラとテレビをつないで、カメラを操作すると、撮影した画像をテレビで見ることができます。

なお、お使いになるテレビとのつなぎかたや入力の切り換えかたについては、テレビの使用説明書を参照してください。






- テレビに表示しているときは、一部の情報が表示されないことがあります (M102)。

#### 1 カメラとテレビの電源を切る

#### 2 カメラとテレビをつなぐ

- ケーブルのプラグを、図のようにテレビの外部入力端子へしっかりと差し込みます。
- ふたを開き、ケーブルのプラグをカメラの端子にしっかりと差し込みます。



#### 3 テレビの電源を入れて、外部入力に切り換える


- テレビの入力を、手順2の操作でつないだ外部入力に切り換えます。

#### 4 カメラの電源を入れる

- <▶> ボタンを押して電源を入れます。
- ▶ 画像がテレビに表示されます (カメラの画面には何も表示されません)。
- 見終わったらカメラとテレビの電源を切ってから、ケーブルを抜きます。



- 出力方式 (NTSC/PAL) があわないと、画像が正しく表示されません。<MENU> ボタンを押して、[↑] タブの [ビデオ出力方式] で出力方式を変えてください。



## 家庭用電源でカメラを使う

ACアダプターキット ACK-DC90 (別売)を使うと、バッテリーの残量を気にせずにカメラを使うことができます。

### 1 カメラの電源を切る



### 2 ふたを開ける

- 「バッテリーを入れる」の手順1 (📖12) の操作でカード/バッテリー収納部のふたを開き、図のように通し部のふたを開きます。


### 3 カブラーを入れる

- カブラーを図の向きにして、「バッテリーを入れる」の手順2 (📖12) のバッテリーを入れる方法と同じ操作でカブラーを入れます。




- カブラーのケーブルを通し部に通します。



端子部



通し部



### 4 ふたを閉める

- ふたを①の方向へたおして押さえたまま、②の方向へ「カチッ」と音がするまで動かして閉めます。

### 5 電源コードを取り付ける

- カブラーのケーブルの端子にアダプターのプラグを差し込みます。
- 電源コードをアダプターに差し込み、プラグをコンセントに差し込みます。
- カメラの電源を入れると、カメラが使えます。
- 使い終わったら、カメラの電源を切ってからプラグをコンセントから抜いてください。

- ⚠️ ● カメラの電源を入れたまま、プラグや電源コードを抜かないでください。撮影した画像が消えたり、カメラが故障することがあります。
- 故障の原因となるためアダプターやコードを固定して使わないでください。

表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード (こだわりオート)

3 いろいろな撮影モード

4 Pモード


5 再生モード

6 設定メニュー

7 アクセサリー

8 付録


索引



## 家庭用電源でカメラを使う


ACアダプターキット ACK800 (別売) と DC カプラー DR-DC10 (別売) を使うと、電池の残量を気にせずにカメラを使うことができます。

### 1 カメラの電源を切る




### 2 ふたを開ける

- 「電池を入れる」の手順 1 (P.13) の操作でカード／電池収納部のふたを開き、図のように通し部のふたを開けます。






### 3 カプラーを入れる

- カプラーを図の向きに入れます。



通し部

- カプラーのケーブルを通し部に通します。



### 4 ふたを閉める

- ふたを①の方向へたおして押さえたまま、②の方向へ「カチッ」と音がするまで動かして閉めます。

### 5 電源コードを取り付ける

- カプラーのケーブルの端子にアダプターのプラグを差し込みます。
- 電源コードをアダプターに差し込み、プラグをコンセントに差し込みます。
- カメラの電源を入れると、カメラが使えます。
- 使い終わったら、カメラの電源を切ってからプラグをコンセントから抜いてください。

- ⚠
- カメラの電源を入れたまま、プラグや電源コードを抜かないでください。撮影した画像が消えたり、カメラが故障することがあります。
  - 故障の原因となるためアダプターやコードを固定して使わないでください。

表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード (こだわりオート)

3 いろいろな撮影モード

4 Pモード


5 再生モード

6 設定メニュー

7 アクセサリー

8 付録

索引



## 印刷する

撮影した画像は、カメラとプリンターをつないで印刷することができます。また、カメラで画像を指定しておき、一括印刷、写真店への印刷注文、フォトブックの注文や印刷をすることができます。

なお、ここでは、キヤノン製コンパクトフォトプリンター SELPHY CP シリーズを使って説明しています。プリンターによっては表示される画面やできることが異なります。プリンターの使用説明書もあわせて参照してください。



## かんたん印刷

撮影した画像は、カメラと PictBridge (ピクトブリッジ) 対応プリンター (別売) を USB ケーブルでつないで、かんたんに印刷できます。

### 1 カメラとプリンターの電源を切る

### 2 カメラとプリンターをつなぐ

- ふたを開き、ケーブルの小さい方のプラグを図の向きにして、カメラの端子にしっかりと差し込みます。
- ケーブルの大きい方のプラグをプリンターに差し込みます。プリンターとのつなぎかたについては、プリンターの使用説明書を参照してください。



### 3 プリンターの電源を入れる

### 4 カメラの電源を入れる

- <▶> ボタンを押して電源を入れます。

### 5 画像を選ぶ

- <◀> か <▶> を押して画像を選びます。

### 6 印刷画面を表示する


- <FUNC SET> を押したあと、[D] を選び、もう一度 <FUNC SET> を押します。

### 7 印刷する

- <▲> か <▼> を押して [印刷] を選び、<FUNC SET> を押します。
- ▶ 印刷がはじまります。
- 別の画像を印刷するときには、印刷が終わったあと、手順 5 から繰り返します。
- 印刷が終わったらカメラとプリンターの電源を切り、ケーブルを抜きます。



● キヤノン製 PictBridge 対応プリンター (別売) については、「プリンター」(M83) を参照してください。



## 印刷設定をする



## 1 印刷画面を表示する

- 「かんたん印刷」の手順 1～6 (M87) の操作で左の画面を表示します。

## 2 設定する

- <▲> か <▼> を押して項目を選び、<◀> か <▶> を押して内容を選びます。

📷	標準設定	プリンターの設定にしがいます。
	日付	日付を入れて印刷します。
	画像番号	画像番号を入れて印刷します。
	両方	日付と画像番号の両方を印刷します。
✉	切	—
	標準設定	プリンターの設定にしがいます。
	切	—
📧	入	撮影時の情報を使って最適な設定で印刷します。
	赤目 1	赤く写った目を補正します。
	印刷枚数	印刷枚数を指定します。
トリミング	—	印刷する範囲を指定します (M88)。
用紙設定	—	用紙サイズやレイアウトなどを指定します (M89)。

## 画像を切り抜いて印刷する (トリミング)

画像の一部分を切り抜いて印刷することができます。



## 1 【トリミング】を選ぶ

- 「印刷設定をする」の手順 1 (M88) の操作で印刷画面を表示したあと、【トリミング】を選び、<FUNC SET> を押します。
- ▶ 切り抜く範囲を示す枠が表示されます。


## 2 切り抜く範囲を指定する

- ズームレバーを動かして枠の大きさを変えます。
- <▲><▼><◀><▶> を押して枠の位置を変えます。
- <FUNC SET> を押すと枠が回転します。
- <MENU> ボタンを押したあと、<▲> か <▼> を押して【領域確定】を選び、<FUNC SET> を押して設定します。

## 3 印刷する

- 「かんたん印刷」の手順 7 (M87) の操作で印刷します。

- ❗ 画像が小さすぎたり、縦横比によっては、トリミングできないことがあります。
- カメラで【日付写し込み📷】の指定をして撮影した画像をトリミングすると、日付が正しく印刷されないことがあります。



## 用紙サイズやレイアウトを選んで印刷する



### 1 【用紙設定】を選ぶ

- 「印刷設定をする」の手順1 (88) の操作で印刷画面を表示したあと、「用紙設定」を選び、<FUNC/SET>を押します。

### 2 用紙サイズを選ぶ

- <▲> か <▼> を押して内容を選び、<FUNC/SET>を押します。



### 3 用紙タイプを選ぶ

- <▲> か <▼> を押して内容を選び、<FUNC/SET>を押します。



### 4 レイアウトを選ぶ


- <▲> か <▼> を押して内容を選びます。
- 「複数画像」を選んだときは、<◀> か <▶> を押して印刷枚数を選びます。
- <FUNC/SET>を押します。



### 5 印刷する

## レイアウトで設定できる項目

標準設定	プリンターの設定にしています。
フチあり	フチをつけて印刷します。
フチなし	フチなしで印刷します。
複数画像	1枚の用紙に印刷する画像の枚数を選びます。
ID フォト	証明写真用の画像を印刷します。 記録画素数がLの画像にのみ指定できます。
固定サイズ	印刷する大きさを指定します。 L判、はがき、ワイドサイズでのみ指定できます。



## 証明写真を印刷する

### 静止画

#### 1 [ID フォト] を選ぶ

- 「用紙サイズやレイアウトを選んで印刷する」の手順 1～4 (P.89) の操作で [ID フォト] を選び、**[FUNC/SET]** を押します。

#### 2 長辺と短辺の長さを選ぶ

- [<▲>** か **[<▼>** を押して項目を選んだあと、**[<◀>** か **[<▶>** を押して長さを選び、**[FUNC/SET]** を押します。

#### 3 印刷する範囲を選ぶ

- 「画像を切り抜いて印刷する (トリミング)」の手順 2 (P.88) の操作で印刷する範囲を選びます。

#### 4 印刷する



## 動画を印刷する

### 動画



#### 1 印刷画面を表示する

- 「かんたん印刷」の手順 1～6 (P.87) の操作で動画を選び、左の画面を表示します。

#### 2 印刷方法を選ぶ

- [<▲>** か **[<▼>** を押して **[1コマ]** を選び、**[<◀>** か **[<▶>** を押して印刷方法を選びます。

#### 3 印刷する

### 動画の印刷方法

1 コマ	表示されているシーンを静止画として印刷します。
連続コマ	動画から一定の間隔で抜き出したシーンを、1 枚の用紙に並べて印刷します。[キャプション] を [入] にすると、フォルダ番号、画像番号、コマの経過時間を同時に印刷できます。



- 印刷中に **[FUNC/SET]** を押すと、印刷を中止します。
- CP720/CP730以前のキヤノンPictBridge対応プリンターでは、[ID フォト] や [連続コマ] は指定できません。

### 表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

### 基本編

### 活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード (こだわりオート)

3 いろいろな撮影モード

4 Pモード


5 再生モード

6 設定メニュー

7 アクセサリー

8 付録

索引



## 印刷指定 (DPOF)

カード内の画像から印刷したい画像や印刷枚数などを指定して、一括印刷 (P.92) や写真店への印刷注文をすることができます (最大 998 画像)。なお、この指定方法は、DPOF (Digital Print Order Format) 規格に準拠しています。

### 印刷内容を指定する

印刷タイプや日付、画像番号といった印刷内容を設定できます。この設定は、印刷指定したすべての画像に共通して適用されます。



- <MENU> ボタンを押して、[P] タブの [印刷の設定] を選んだあと、項目を選び、設定します (P.29)。

印刷タイプ	スタンダード	1 枚の用紙に 1 枚の画像を印刷
	インデックス	1 枚の用紙に縮小画像を複数印刷
	両方	スタンダードとインデックスの両方を印刷
日付	入	撮影日を入れて印刷
	切	-
画像番号	入	画像番号を入れて印刷
	切	-
印刷後指定解除	入	印刷後、画像の印刷指定をすべて解除
	切	-



- プリンターまたは写真店によっては、設定した内容が反映されないことがあります。
- 他のカメラで設定したカードをこのカメラに入れると、[P] が表示されることがあります。このカメラで設定を変えると、設定済みの内容がすべて書き換えられることがあります。
- [日付] を [入] に設定すると、お使いのプリンターによっては、日付が重複して印刷されることがあります。



- [インデックス] に設定したときは、[日付] と [画像番号] の両方を [入] にはできません。
- 日付の並びは、<MENU> ボタンを押して [P] タブの [日付 / 時刻] で設定した内容で印刷されます (P.14)。
- 一部のキヤノン製 PictBridge 対応プリンター (別売) では、インデックス印刷ができないことがあります。

### 1 枚ずつ枚数を指定する




#### 1 [印刷する画像を指定] を選ぶ

- <MENU> ボタンを押して、[P] タブの [印刷する画像を指定] を選び、<P> を押します。

#### 2 画像を選ぶ

- <◀> か <▶> を押して画像を選び、<P> を押します。
- ▶ 枚数指定ができるようになります。
- [インデックス] では、指定されると [✓] が表示され、もう一度 <P> を押すと解除されて [✓] が消えます。





### 3 枚数を設定する

- <▲> か <▼> を押して枚数を指定します（最大 99 枚）。
- 手順 2～3 の操作を繰り返して、画像と枚数を指定します。
- [インデックス] では枚数の指定ができません。手順 2 の操作で画像のみを選んでください。
- <MENU> ボタンを押すと設定され、メニュー画面に戻ります。

静止画

### すべての画像を指定する



- 「1 枚ずつ枚数を指定する」の手順 1 (91) の操作で [すべての画像を指定] を選び、<FUNC SET> を押します。
- <◀> か <▶> を押して [OK] を選び、<FUNC SET> を押します。

### すべての指定を解除する



- 「1 枚ずつ枚数を指定する」の手順 1 (91) の操作で [すべての指定を解除] を選び、<FUNC SET> を押します。
- <◀> か <▶> を押して [OK] を選び、<FUNC SET> を押します。

静止画

### 印刷指定 (DPOF) した画像を印刷する



- 印刷指定した画像 (91～92) があるときは、カメラと PictBridge 対応プリンターをつなぐと左の画面が表示されます。<▲> か <▼> を押して [すぐに印刷] を選び、<FUNC SET> を押すと、印刷指定した画像をかんたんに印刷できます。
- 印刷を中断して再開したときは、続きの画像から印刷されます。

静止画

表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード (こだわりオート)

3 いろいろな撮影モード

4 Pモード


5 再生モード

6 設定メニュー

7 アクセサリー

8 付録

索引



## フォトブック指定

カード内の画像からフォトブックに使いたい画像を指定（最大 998 画像）し、ソフトウェアを使ってパソコンに取り込むと、指定した画像が専用のフォルダにコピーされて、インターネットでのフォトブック注文や、お使いのプリンターで印刷するときに便利です。

### 指定方法を選ぶ



- <MENU> ボタンを押して、[▶] タブの「フォトブック指定」を選んだあと、指定方法を選びます。

- ❗ 他カメラで設定したカードをこのカメラに入れると、[❗] が表示されることがあります。このカメラで設定を変えると、設定済みの内容がすべて書き換えられることがあります。

- ✎ パソコンに取り込んだあとは「ソフトウェアの使用説明書について」(P.20) やお使いのプリンターの使用説明書もあわせて参照してください。

### 1 枚ずつ指定する




### 1 「画像指定」を選ぶ

- 「指定方法を選ぶ」(P.93) の操作で「画像指定」を選び、<FUNC SET> を押します。

### 2 画像を選ぶ

- <◀> か <▶> を押して画像を選び、<FUNC SET> を押します。
- ▶ [✓] が表示されます。
- もう一度 <FUNC SET> を押すと解除され、[✓] が消えます。
- 別の画像も指定するときは、上記の操作を繰り返します。
- <MENU> ボタンを押すと設定され、メニュー画面に戻ります。



## すべての画像を指定する



- 「指定方法を選ぶ」(M93) の操作で [すべての画像を指定] を選び、<FUNC SET> を押します。
- << 或 >> を押して [OK] を選び、<FUNC SET> を押します。

## すべての指定を解除する



- 「指定方法を選ぶ」(M93) の操作で [すべての指定を解除] を選び、<FUNC SET> を押します。
- << 或 >> を押して [OK] を選び、<FUNC SET> を押します。

静止画

静止画

## Eye-Fi カードを使う

Eye-Fi カードを使うときは、その国や地域で使用が認められているか、必ず事前にご確認ください (M2)。

セットアップした Eye-Fi カードをカメラに入れると、撮影した画像をワイヤレスでパソコンに自動転送したり、オンライン上のサービスにアップロードしたりできます。

画像の転送は Eye-Fi カードの機能です。カードのセットアップ方法、使用方法、転送時の不具合などについては、カードの使用説明書を参照するかカードメーカーにお問い合わせください。



- Eye-Fi カードの使用中は、次のことに注意してください。
  - [Eye-Fi 通信] を [しない] に設定 (M95) しても、電波が発信されることがあります。病院や航空機内など電波の発信が禁止されている場所では、事前に Eye-Fi カードを取り出しておいてください。
  - 画像が転送できないときは、カードやパソコンの設定を確認してください。詳しくはカードの使用説明書を参照してください。
  - Eye-Fi 通信の接続状態によっては、画像の転送に時間がかかったり、転送が中断したりすることがあります。
  - Eye-Fi カードは、通信機能があるため、熱くなることがあります。
  - バッテリー／電池の消耗が早くなります。
  - カメラの動作が遅くなります。[Eye-Fi 通信] を [しない] に設定すると解決することがあります。

静止画

動画

表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード (こだわりオート)

3 いろいろな撮影モード

4 Pモード


5 再生モード

6 設定メニュー

7 アクセサリー

8 付録

索引



Eye-Fi カードをカメラに入れると、撮影画面（情報表示時）や再生画面（簡易情報表示時）で通信状態を確認できます。

	(灰色点灯)	未接続		中断
	(白点滅)	接続中		通信停止
	(白点灯)	転送待機		Eye-Fi カード情報取得エラー*2
	(アニメーション)	転送中*1		

\*1 画像の転送中は、節電機能が動きません (M26)。

\*2 電源を入れなおしてください。繰り返し表示されるときは、カードの異常が考えられます。

転送された画像には、が表示されます。

## 通信情報を確認する

接続先 SSID や通信状態を確認できます。



- <MENU> ボタンを押して、[F1] タブの [Eye-Fi 設定] を選び、<FUNC SET> を押します。
- [通信情報一覧] を選び、<FUNC SET> を押します。
- ▶ 通信情報一覧が表示されます。

## Eye-Fi 通信をしない

Eye-Fi 通信をしない設定にできます。



### [Eye-Fi 通信] で [しない] を選ぶ

- <MENU> ボタンを押して、[F1] タブの [Eye-Fi 設定] を選び、<FUNC SET> を押します。
- [Eye-Fi 通信] を選び、[しない] を選びます。

- ! Eye-Fi カードを入れていないときや、ライトプロテクトスイッチがある Eye-Fi カードのスイッチを「LOCK」側に入れているときは、[Eye-Fi 設定] が表示されません。そのため、ライトプロテクトスイッチがある Eye-Fi カードのスイッチを「LOCK」側に入れていないときは、設定を変えることができませんので注意してください。

表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード (こだわりオート)

3 いろいろな撮影モード

4 Pモード


5 再生モード


6 設定メニュー

7 アクセサリー

8 付録

索引





# 8

## 付録

カメラを使うときに役立つ情報

故障かな？と思ったら.....	97	日ごろの取り扱いについて ....	109
画面に表示されるメッセージ 一覧.....	99	主な仕様.....	109
画面の表示内容一覧.....	101		
機能／メニュー一覧.....	103		

表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード  
(こだわりオート)

3 いろいろな撮影  
モード

4 Pモード

5 再生モード

6 設定メニュー

7 アクセサリー

8 付録

索引



## 故障かな？と思ったら

「カメラが故障したのかな？」と考える前に、次の例を参考に確認してください。ただし、問題が解決しないときは、別紙の修理受付センターへご相談ください。

### 電源

電源ボタンを押してもカメラが動作しない

A2600

- バッテリーを充電してください (📖11)。
- バッテリーが正しい向きで入っているか確認してください (📖12)。
- カード／バッテリー収納部ふたが閉じているか確認してください (📖12)。
- バッテリーの端子が汚れているとバッテリー性能が低下します。綿棒などで端子を拭き、バッテリーを数回入れなおしてください。

A1400

- 指定の新しい電池を入れてください (📖13)。
- 電池が正しい向きで入っているか確認してください (📖13)。
- カード／電池収納部ふたが閉じているか確認してください (📖13)。
- 電池の電極が汚れていると電池性能が低下します。綿棒などで電極を拭き、電池を数回入れなおしてください。

A2600

バッテリーの消耗が早い

- 低温下ではバッテリー性能が低下します。バッテリーの端子部が他の金属にふれないようにして、ポケットなどで温めてからお使いください。
- 上記を確認しても、充電したのにすぐ使えなくなるときはバッテリーの寿命です。新しいバッテリーをお買い求めください。

A1400

電池の消耗が早い

- 低温下では電池性能が低下します。電池の電極が他の金属にふれないようにして、ポケットなどで温めてからお使いください。

A2600

バッテリーがふくらむ

- バッテリー特性のため安全上は問題ありません。ただし、バッテリーがふくらむことでカメラに入らなくなったときは、別紙の修理受付センターへご相談ください。

### テレビ表示

テレビに表示できない／画面が乱れる (📖84)

### 撮影

撮影できない

- 再生モードのとき (📖16) は、シャッターボタンを半押ししてください (📖27)。

A1400

画面が表示されない (📖33)

暗い場所での画面表示がおかしい (📖28)

撮影中の画面表示がおかしい

次のときは、静止画には記録されませんが、動画には記録されます。注意してください。

- カメラに強い光があたると、表示が黒くなることがあります。
- 蛍光灯やLEDなどの照明下で撮影すると、画面がちらつくことがあります。
- 明るい光源を撮影すると、画面に赤紫色の帯が表示されることがあります。

画像に日付が写し込まれない

- [日付／時刻] の設定 (📖14) だけでは写し込まれませんので、[日付写し込み] を設定してください (📖38)。
- [日付写し込み] が設定 (📖38) できない撮影モード (📖107) では、写し込みはされません。

A2600

シャッターボタンを押したら、画面に【♻】が点滅表示されて撮影できない (📖34)

A1400

シャッターボタンを押したら、[ストロボ充電中です] が表示されて撮影できない (📖34)

表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード (こだわりオート)

3 いろいろな撮影モード

4 Pモード


5 再生モード

6 設定メニュー

7 アクセサリー

8 付録

索引



シャッターボタンを半押ししたときに、**[9]**が表示される (📖38)

- ストロボを **[4]** にしてください (📖59)。
- ISO 感度を高くしてください (📖53)。

### 画像がボケて撮影される

- シャッターボタンを半押ししてピントを合わせてから、撮影してください (📖27)。
- 撮影距離範囲内に被写体をおさめて撮影してください (📖111)。
- [ランプ設定] を **[入]** にしてください (📖41)。
- 意図しない機能 (マクロ撮影など) が設定されていないか確認してください。
- フォーカスロック、AF ロックで撮影してください (📖57、58)。

シャッターボタンを半押ししても、AF フレームが表示されずピントが合わない

- 被写体の明暗差がある部分を画面中央にしてシャッターボタンを半押しするか、半押しを何度か繰り返すと AF フレームが表示され、ピントが合うことがあります。

### 被写体が暗すぎる

- ストロボを **[4]** にしてください (📖59)。
- 露出補正で明るさを補正してください (📖51)。
- i-コントラストで補正してください (📖53、74)。
- AE ロックまたはスポット測光で撮影してください (📖52)。

### 被写体が明るすぎる (白トビする)

- ストロボを **[4]** にしてください (📖38)。
- 露出補正で明るさを補正してください (📖51)。
- AE ロックまたはスポット測光で撮影してください (📖52)。
- 被写体にあたっての照明を弱めてください。

### ストロボが光ったのに暗い画像になる (📖33)

- ストロボ撮影に適した距離で撮影してください (📖111)。
- ISO 感度を高くしてください (📖53)。

### ストロボ撮影した画像の被写体が明るすぎる (白トビする)

- ストロボ撮影に適した距離で撮影してください (📖111)。
- ストロボを **[4]** にしてください (📖38)。

### ストロボ撮影時、画像に白い点などが写る

- 空気中のちりなどにストロボ光が反射しました。

### 画像が粗い感じになる

- ISO 感度を低くして撮影してください (📖53)。
- 撮影モードによっては ISO 感度が高くなるため、粗い感じの画像になることがあります (📖53)。

### 目が赤く写る (📖40)

- [ランプ設定] を **[入]** に設定してください (📖41)。ストロボ撮影のときは、ランプ (前面) (📖4) が点灯して、約 1 秒間は赤目現象を緩和するため撮影できません。また、写される人がランプを見ているときに効果があります。「室内を明るくする」、「写したい人に近づくと効果が上がります」。
- 赤目補正で補正してください (📖74)。

### カードへの画像の記録時間が長い、または連続撮影速度が遅くなった

- カードをこのカメラで物理フォーマットしてください (📖78)。

### 撮影機能や FUNC. メニューの設定ができない

- 設定できる項目は撮影モードによって変わります。「撮影機能一覧」、「FUNC. メニュー一覧」、「撮影タブメニュー一覧」 (📖103 ~ 107) で確認してください。

## 動画撮影

### 正しい撮影時間が表示されない、または中断される

- カードをこのカメラで初期化するか、書き込み速度の速いカードを使ってください。撮影時間が正しく表示されないときも、カードには実際に撮影した時間の動画が記録されています (📖77、110)。

### 画面に **[1]** が表示され、撮影が自動的に終わった

カメラの内部メモリーが少なくなりました。次の方法を試してください。

- カードをこのカメラで物理フォーマットする (📖78)。
- 画質を変える (📖40)。
- 書き込み速度の速いカードを使う (📖110)。

### ズームできない

- **[📷]** モード (📖46) では、動画撮影中にズームできません。

表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード (こだわりオート)

3 いろいろな撮影モード

4 Pモード


5 再生モード

6 設定メニュー

7 アクセサリー

8 付録

索引



## 再生

### 再生できない

- パソコンでファイル名やフォルダ構造を変えると再生できないことがあります。ファイル名やフォルダ構造については、「ソフトウェアの使用説明書について」(P20)を参照してください。

### 再生が中断する、または音声途切れる

- このカメラで物理フォーマットしたカードを使ってください (P78)。
- 動画を、読み込み速度の遅いカードにコピーして再生すると、再生が一瞬中断することがあります。
- パソコンで動画を再生するとき、パソコンの性能によっては、画像がフレーム(コマ)落ちしたり、音声途切れたりすることがあります。

### 動画を再生したときに音声が聞こえない

- [消音] を [する] に設定 (P76) しているときや、音声が小さいときは、音量を調整してください (P64)。
- [🔊] モード (P46) では音声が録音されていないため、音は出ません。

## カード

### カードが認識されない

- カードを入れたままで、もう一度電源を入れなおしてください (P26)。

## パソコン

### 画像をパソコンに取り込めない

カメラとパソコンをケーブルでつないで取り込むときは、次の操作で画像の取り込み速度を遅くすることで、問題が解決することがあります。

- <▶> ボタンを押して再生モードにしたあと、<MENU> ボタンを押したまま、<▲> と <🔊> を同時に押します。表示された画面で <◀> か <▶> を押して [B] を選び、<🔊> を押します。

## Eye-Fi カード

画像が転送できない (P94)

## 画面に表示されるメッセージ一覧

画面にメッセージが表示されたときは、次のように対応してください。

### カードがありません

- カードが正しい向きで入っていません。カードを正しい向きで入れます (P14)。

### カードがロックされています

- カードのスイッチが「LOCK」側(書き込み禁止)になっています。スイッチを書き込みできる方へ切り換えます (P14)。

### 記録できません

- カードが入っていない状態で撮影しました。撮影するときは、カードを正しい向きで入れます (P14)。

### カードが異常です (P78)

- 使えるカード (P2) を初期化して正しい向きで入れても同じ表示が出るときは、別紙の修理受付センターへご相談ください (P14)。

### カード残量が足りません

- カードの空き容量がないため、撮影 (P31、42、50) や編集 (P73～74) はできません。画像を消して (P70) 空き容量を作るか、空き容量のあるカードに交換します (P14)。

### バッテリーを充電してください (P11)

### 画像がありません

- カードに表示できる画像が入っていません。

### 保護されています (P68)

認識できない画像です / 互換性のない JPEG です / 画像が大きすぎます / 再生できません (MOV) / 再生できません (MP4)

- 非対応の画像やデータが壊れている画像は表示できません。
- パソコンで加工したり、ファイル名を変えたりした画像や、このカメラ以外で撮影した画像は、表示できないことがあります。

表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード(ごだわりオート)

3 いろいろな撮影モード

4 Pモード


5 再生モード

6 設定メニュー

7 アクセサリー

8 付録

索引



## 拡大できない画像です／回転できない画像です／処理できない画像です／処理できません／指定できない画像です

- パソコンで編集した画像やファイル名を変えた画像、このカメラ以外で撮影した画像は、以下の機能が使えないことがあります。また、動画では、\*の機能が使えません。拡大(📄67)\*、回転(📄71)、編集(📄73～74)\*、印刷指定(📄91)\*、フォトブック指定(📄93)\*

## 指定枚数の上限を超えています

- 印刷指定(📄91)やフォトブック指定(📄93)を正しく保存できませんでした。指定枚数を減らして、もう一度指定します。

## 通信エラー

- カードに大量の画像(1000枚程度)があるため、パソコンに画像を取り込んだり印刷したりできません。パソコンへ取り込むときは、カードリーダー(市販品)を使います。印刷するときは、プリンターのカードスロットにカードを差して印刷します。

## ファイル名が作成できません

- カード内の画像を保存するフォルダの番号が最大(999)になっていて、各フォルダに保存されている画像の番号も最大(9999)になっているため、フォルダの作成や撮影した画像の記録ができません。[🔑]メニューで[画像番号]を[オートリセット]に変えるか(📄78)、カードを初期化します(📄77)。

## レンズエラーを検知しました

- レンズ動作中にレンズを押さえたり、ホコリや砂ボコリの立つ場所などでカメラを使うと表示されることがあります。
- 頻繁に表示されるときは故障が考えられますので、別紙の修理受付センターへご相談ください。

## カメラがエラーを検知しました(エラー番号)

- 撮影直後に表示されたときは、撮影されていないことがあります。再生して画像を確認してください。
- 頻繁に表示されるときは故障が考えられますので、エラー番号(Exx)を控えて、別紙の修理受付センターへご相談ください。

## ファイルエラー

- パソコンで加工したり、このカメラ以外で撮影した画像は、プリンターにつないでも正しく印刷(📄87)できないことがあります。

## 印刷エラー

- 用紙サイズの設定を確認してください(📄89)。正しく設定されていてもこのエラーが表示されるときは、プリンターの電源を入れなおして、もう一度設定してください。

## インク吸収体が満杯です

- お使いのキヤノン製インクジェットプリンターに付属のパーソナル機器修理受付センター、またはお近くの修理受付窓口にインク吸収体の交換を依頼してください。

表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード(ごだわりオート)

3 いろいろな撮影モード

4 Pモード


5 再生モード

6 設定メニュー

7 アクセサリー


8 付録

索引



## 画面の表示内容一覧

### 撮影時（情報表示あり）



- |                       |                 |                                  |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
| ① バッテリー／電池残量表示 (🔋101) | ⑨ 記録画素数 (📷39)   | ⑮ フォーカスゾーン (📷55、56)、AF ロック (📷58) |
| ② ホワイトバランス (📷54)      | ⑩ 撮影可能枚数 (📷110) | ⑯ 撮影モード (📷103)、シーンアイコン (📷34、35)  |
| ③ ドライブモード (📷55)       | ⑪ 動画の画質 (📷40)   | ⑰ ストロボモード (📷38、59)               |
| ④ エコモード (📷39、60)      | ⑫ 撮影可能時間 (📷110) | ⑱ 赤目自動補正 (📷40)                   |
| ⑤ セルフタイマー (📷36)       | ⑬ ズーム倍率 (📷36)   |                                  |
| ⑥ 手ブレ警告 (📷33)         | ⑭ AF フレーム (📷56) |                                  |
| ⑦ 測光方式 (📷52)          |                 |                                  |
| ⑧ Eye-Fi 通信状態 (📶95)   |                 |                                  |

- |                  |                             |                |
|------------------|-----------------------------|----------------|
| ⑰ 日付写し込み (📷38)   | ⑳ AE ロック (📷52)、FE ロック (📷59) | ㉓ 目つぶり検出 (📷41) |
| ⑱ ISO 感度 (📷53)   | ㉔ シャッタースピード (📷59)           | ㉕ エリア設定 (📷79)  |
| ㉒ i-コントラスト (📷53) | ㉖ 絞り数値 (📷59)                |                |
| ㉓ グリッドライン (📷60)  | ㉗ スムーパー (📷32)               |                |

#### A2600

### バッテリーの残量表示

バッテリーの状態は、画面にマークやメッセージで表示されます。

画面表示	内容
	十分です。
	少し減っていますが、まだ使えます。
	残量が少なくなってきました。充電してください。
[バッテリーを充電してください]	残量がありません。すぐに充電してください。

#### A1400

### 電池の残量表示

電池の残量が少なくなると、画面にマークやメッセージが表示されます。電池の残量があるときは表示されません。

画面表示	内容
	残量が少なくなってきました。代替りの電池を用意してください。
[バッテリーを交換してください]	残量がありません。電池を交換してください。

#### 表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

#### 基本編

#### 活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード (こだわりオート)

3 いろいろな撮影モード

4 Pモード

5 再生モード

6 設定メニュー


7 アクセサリー

8 付録

#### 索引



## 再生時（詳細情報表示）



- |                        |                                     |                     |
|------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| ① 動画 (📖32、64)          | ⑨ Eye-Fi 転送済み画像 (📖94)               | ⑰ フォーカスゾーン (📖55、56) |
| ② 撮影モード (📖103)         | ⑩ バッテリー／電池残量表示 (📖101)               | ⑱ ファイルサイズ           |
| ③ ISO感度 (📖53)、倍速 (📖46) | ⑪ 測光方式 (📖52)                        | ⑲ 静止画：記録画素数 (📖110)  |
| ④ 露出補正量 (📖51)          | ⑫ フォルダ番号－画像番号 (📖78)                 | ⑳ 保護 (📖68)          |
| ⑤ ホワイトバランス (📖54)       | ⑬ 再生画像番号／総画像数                       | ㉑ 赤目補正 (📖40、74)     |
| ⑥ ヒストグラム (📖65)         | ⑭ シャッタースピード（静止画）、画質／フレーム数（動画） (📖40) | ㉒ i-コントラスト (📖53、74) |
| ⑦ 画像編集 (📖73～74)        | ⑮ 絞り数値                              | ㉓ 撮影日時 (📖14)        |
| ⑧ 記録画素数 (📖39)、MOV（動画）  | ⑯ ストロボ発光 (📖59)                      |                     |



- テレビに表示しているときは、一部の情報が表示されないことがあります (📖84)。

## 「見る」 (📖64) で表示される動画操作パネル一覧

🏠	終了
▶	再生
▶	スロー再生 (<◀> か <▶> を押して再生速度を変更) (音声は再生されません)
◀	前スキップ* (<⏮> を押したままにすると連続してスキップ)
◀	フレーム戻し (<⏪> を押したままにすると早戻し)
▶	フレーム送り (<⏩> を押したままにすると早送り)
▶	次スキップ* (<⏭> を押したままにすると連続してスキップ)
🖨	PictBridge 対応プリンターとつないだとき (📖87) に表示

\* 約 4 秒前または後のフレームを表示



- 動画再生中に <◀> か <▶> を押すと、前スキップ、次スキップができます。

表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード (こだわりオート)

3 いろいろな撮影モード

4 Pモード


5 再生モード

6 設定メニュー

7 アクセサリー

8 付録

索引



# 機能 / メニュー 一覧

## 撮影機能一覧

機能	撮影モード																
	AUTO	P	LIVE														
ストロボ (📖38、59)																	
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-
	-	○	○	-	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○
	*1	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AEロック / FEロック (📖52、59) *2	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AFロック (📖58)	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
エコモード* (📖39、60) 入、切	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
画面の表示 (📖28)																	
画面非表示*3	○	○	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
情報表示なし	○	○	-	○	○	-	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
情報表示あり	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

\* 1 選択不可。ただし状況に応じて

\* 2 FEロックは

\* 3 PowerShot A1400のみ

○ 選択可能または自動設定 - 選択不可

表紙

お使いになる前に  
お読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード  
(こだわりオート)

3 いろいろな撮影  
モード

4 Pモード


5 再生モード

6 設定メニュー

7 アクセサリー

8 付録

索引



## FUNC. メニュー一覧

機能	撮影モード																																																																																																				
	AUTO	P	LIVE																																																																																																		
露出補正 (M51)	○	○	*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																					
ISO 感度 (M53)	<table border="1"> <tr> <td>ISO</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>100 200 400 800 1600</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>-</td> </tr> </table>																ISO	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	100 200 400 800 1600	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																			
ISO	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																					
100 200 400 800 1600	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																					
ホワイトバランス (M54)	<table border="1"> <tr> <td>AWB</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td> </td> <td>-</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>○</td> </tr> </table>																AWB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		-	○	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○																																																			
AWB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																					
	-	○	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○																																																																																					
ドライブモード (M55)	<table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>-</td> </tr> </table>																<input type="checkbox"/>	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	○	-	-	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-																																		
<input type="checkbox"/>	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																					
	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																					
	-	○	-	-	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-																																																																																					
セルフタイマー (M36)	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>○</td> </tr> <tr> <td> </td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>○</td> </tr> </table>																	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																			
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																					
	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																					
セルフタイマー設定 (M37)	<table border="1"> <tr> <td>時間*2</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>枚数*3</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>○</td> </tr> </table>																時間*2	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	枚数*3	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																			
時間*2	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																					
枚数*3	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																					
測光方式 (M52)	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>○</td> </tr> <tr> <td> </td> <td>-</td> <td>○</td> <td>-</td> </tr> </table>																	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																			
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																					
	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																					
記録画素数 (M39)	<table border="1"> <tr> <td>L</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>M1 M2</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>W</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </table>																L	○	○	○	-	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	M1 M2	○	○	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	M	-	-	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	○	○	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	W	○	○	-	-	○	○	-	-	○	-	-	-	-	○	○	○
L	○	○	○	-	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																					
M1 M2	○	○	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○																																																																																					
M	-	-	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																					
S	○	○	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○																																																																																					
W	○	○	-	-	○	○	-	-	○	-	-	-	-	○	○	○																																																																																					

\* 1 [暗く - 明るく] で設定

\* 2 枚数設定不可のモードでは 0 秒設定不可

\* 3 枚数設定不可のモードでは 1 枚固定

○ 選択可能または自動設定 - 選択不可

表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード (こだわりオート)

3 いろいろな撮影モード

4 Pモード

5 再生モード

6 設定メニュー

7 アクセサリー

8 付録

索引



機能	撮影モード																
	AUTO	P	LIVE														
動画の画質 (📖40)	<input type="radio"/>																
フォーカスゾーン (📖55、56)																	
	<input type="radio"/>																
	-	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	-												

\* 1 記録画素数の設定に連動して自動設定 (📖39)

○ 選択可能または自動設定 - 選択不可

表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード (こだわりオート)

3 いろいろな撮影モード

4 Pモード


5 再生モード

6 設定メニュー

7 アクセサリー

8 付録

索引



## 📷 撮影タブメニュー一覧

機能	撮影モード	AUTO	P	LIVE													
AF フレーム (📄56)																	
顔優先 AiAF* <sup>1</sup>		○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	○
キャッチ AF		-	○	○	○	○	-	○	-	-	-	○	○	○	○	-	○
中央		-	○	○	○	○	-	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○
デジタルズーム (📄36)																	
入		○	○	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
切		-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ピント位置拡大 (📄61)																	
入		-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	○
切		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
サーボ AF (📄58)																	
入		-	○	○	○	○	-	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-
切* <sup>2</sup>		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
コンティニユアス AF (📄58)																	
入		○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	-	○
切		-	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ランプ設定 (📄41)																	
入		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○
切		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
赤目自動補正 (📄40)																	
入		○	○	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	○
切		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○
i- コントラスト (📄53)																	
自動		○	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
切		-	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
撮影直後のレビュー表示 (📄62)																	
表示時間	切、クイック、2秒、4秒、8秒、ホールド	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
表示情報	非表示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	詳細表示	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

\* 1 顔が検出されないときの動作は撮影モードによって異なる

\* 2 [AUTO] モードでは動きを検出したときは [入]

○ 選択可能または自動設定 - 選択不可

表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード (こだわりオート)

3 いろいろな撮影モード

4 Pモード


5 再生モード

6 設定メニュー

7 アクセサリー

8 付録

索引



機能	撮影モード	AUTO	P	LIVE													
目つむり検出 (M41)																	
入		○	○	○	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-	-
切		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
グリッドライン (M60)																	
入		-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
切		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
日付写し込み (M38)																	
切		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
日付のみ、日付 + 時刻		○	○	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○

○ 選択可能または自動設定 - 選択不可

表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード (こだわりオート)

3 いろいろな撮影モード

4 Pモード

5 再生モード

6 設定メニュー

7 アクセサリー

8 付録

索引



## ▼ 設定タブメニュー 一覧

項目	参照ページ	項目	参照ページ
消音	📖76	カードの初期化	📖77、78
音量	📖76	画像番号	📖78
機能ガイド	📖76	フォルダ作成	📖78
日付/時刻	📖14	ビデオ出力方式	📖84
エリア設定	📖79	Eye-Fi 設定	📖94
レンズ収納時間	📖79	認証マーク表示	📖80
節電	📖26、79	言語 	📖16
液晶の明るさ	📖76	カメラ設定初期化	📖80
起動画面	📖77		

## ▶ 再生タブメニュー 一覧

項目	参照ページ	項目	参照ページ
スライドショー	📖67	赤目補正	📖74
消去	📖70	リサイズ	📖73
保護	📖68	縦横自動回転	📖72
回転	📖71	再生開始位置	📖64
フォトブック指定	📖93	再生効果	📖64
i-コントラスト	📖74		

## 🖨️ 印刷タブメニュー 一覧

項目	参照ページ	項目	参照ページ
印刷	-	すべての指定を解除	📖92
印刷する画像を指定	📖91	印刷の設定	📖91
すべての画像を指定	📖92		

## ▶ 再生モードの FUNC. メニュー 一覧

項目	参照ページ	項目	参照ページ
回転	📖71	動画再生	📖64
保護	📖68	画像の検索	📖66
印刷	📖87	スライドショー	📖67

表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード (こだわりオート)

3 いろいろな撮影モード

4 Pモード


5 再生モード

6 設定メニュー

7 アクセサリー

8 付録

索引



## 日ごろの取り扱いについて

- カメラは精密機器です。落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
- カメラを磁石やモーターなどの、強力な磁場を発生させる装置の近くに、絶対に置かないでください。電磁波により、カメラが誤作動したり、記録した画像が消えたりすることがあります。
- カメラや画面に水滴や汚れがついたときは、眼鏡拭きなどのやわらかい布で拭き取ってください。ただし、強くこすったり、押ししたりしないでください。
- 有機溶剤を含むクリーナーなどでは、絶対にカメラや画面を拭かないでください。
- レンズにゴミがついているときは、市販のプロアーで吹き飛ばすだけにしてください。汚れがひどいときは、別紙の修理受付センターにご相談ください。
- カメラを寒いところから急に暑いところへ移すと、カメラに結露（水滴）が発生することがあります。カメラを寒いところから暑いところへ移すときは結露の発生を防ぐため、カメラをビニール袋に入れて袋の口を閉じ、周囲の温度になじませてから取り出してください。
- 結露が発生したときは、故障の原因となりますのでカメラを使わないでください。バッテリー／電池、カードをカメラから取り出し、水滴が消えてから、カメラを使ってください。

### A2600

- バッテリーを長期間保管するときは、バッテリーを使い切ってカメラから取り出し、ビニール袋などに入れて保管してください。バッテリーを使い切らずに長期間（1年くらい）保管すると、バッテリー寿命を縮めたり、性能が劣化することがあります。

## 主な仕様

カメラ部有効画素数 (最大)	約 1600 万画素
レンズ焦点距離	5 倍ズーム：5.0 (W) - 25.0 (T) mm (35mm フィルム換算：28 (W) - 140 (T) mm)
<b>A1400</b> ファインダー	実像式光学ズームファインダー
液晶モニター	<b>A2600</b> 3.0 型 TFT カラー液晶 有効画素数：約 23.0 万ドット
	<b>A1400</b> 2.7 型 TFT カラー液晶 有効画素数：約 23.0 万ドット
ファイルフォーマット	DCF 準拠、DPOF 対応 (Version 1.1)
データタイプ	静止画：Exif 2.3 (JPEG) 動画：MOV (画像：H.264、音声：リニア PCM (モノラル))
インターフェース	Hi-Speed USB アナログ音声出力 (モノラル) アナログ映像出力 (NTSC/PAL)
電源	<b>A2600</b> バッテリーパック NB-11L AC アダプターキット ACK-DC90
	<b>A1400</b> 単 3 形アルカリ電池 (単 3 形 NiMH 電池 NB-3AH) × 2 AC アダプターキット ACK800 ・ただし接続には、別売の DC カプラー DR-DC10 が必要
大きさ (CIPA 準拠)	<b>A2600</b> 97.7 x 56.0 x 19.8 mm
	<b>A1400</b> 94.7 x 61.7 x 29.8 mm

表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード (こだわりオート)

3 いろいろな撮影モード

4 Pモード


5 再生モード

6 設定メニュー

7 アクセサリー

8 付録

索引



質量 (CIPA 準拠)	<b>A2600</b>	約 135 g (電池・メモリーカード含む) 約 120 g (本体のみ)
	<b>A1400</b>	約 174 g (電池・メモリーカード含む) 約 126 g (本体のみ)

## 撮影できる枚数・時間、再生できる時間

### A2600

撮影枚数		約 220 枚
	エコモード時	約 300 枚
動画撮影時間* <sup>1</sup>		約 50 分
	連続時* <sup>2</sup>	約 1 時間 30 分
再生時間		約 5 時間

### A1400

電源	アルカリ電池	ニッケル水素電池 (別売)	
撮影枚数	画面表示	約 150 枚	約 500 枚
	エコモード時	約 200 枚	約 650 枚
	非表示	約 500 枚	約 1100 枚
動画撮影時間* <sup>1</sup>		約 40 分	約 2 時間
	連続時* <sup>2</sup>	約 1 時間	約 3 時間
再生時間		約 6 時間	約 13 時間

\*1 カメラの初期状態で、撮影/一時停止、電源の入/切、ズームなどの操作をしたときの時間です。

\*2 「一度に撮影できる時間まで撮影」、「自動停止」を繰り返したときの時間です。

• 撮影枚数は、CIPA (カメラ映像機器工業会) の試験基準によります。

• 撮影枚数・時間は、撮影条件により少なくなることがあります。

### A2600

• フル充電状態での枚数・時間です。

### A1400

• アルカリ電池は銘柄により、撮影枚数や時間が大きく変わることがあります。

• ニッケル水素電池は、フル充電状態での枚数・時間です。

## 1枚のカードに撮影できる枚数

記録画素数 (ピクセル)	1枚のカードに撮影できる枚数 (約・枚)	
	8 GB	32 GB
<b>L</b> (ラージ) 16M/4608x3456	1903	7684
<b>M1</b> (ミドル 1) 8M/3264x2448	3721	15020
<b>M2</b> (ミドル 2) 2M/1600x1200	12927	52176
<b>S</b> (スモール) 0.3M/640x480	40937	165225
<b>W</b> (ワイド) 4608x2592	2531	10219

• 当社測定条件によるもので、被写体やカードの銘柄、カメラ設定などにより変わります。

## 1枚のカードに撮影できる時間

画質	1枚のカードに撮影できる時間	
	8 GB	32 GB
<b>1280</b>	49 分 15 秒	3 時間 19 分 00 秒
<b>640</b>	1 時間 28 分 53 秒	5 時間 59 分 05 秒

• 当社測定条件によるもので、被写体やカードの銘柄、カメラ設定などにより変わります。

• 一度の撮影で動画の容量が 4 GB になるか、撮影時間が [1280] では約 29 分 59 秒、[640] では約 1 時間になると、自動的に撮影が終わります。

• カードによっては、連続撮影時間に満たなくても、撮影が終わることがあります。SD スピードクラス 6 以上のカードを使用することをおすすめします。

## 表紙

お使いになる前にお読みください

## やりたいこと目次

## 基本編

## 活用編

### 1 カメラを知る

### 2 AUTOモード (ごだわりオート)

### 3 いろいろな撮影モード

### 4 Pモード


### 5 再生モード

### 6 設定メニュー

### 7 アクセサリー

### 8 付録

## 索引



## ■ ストロボ調光範囲

もっとも広角側 (☹) にしたとき	50 cm - 3.0 m
もっとも望遠側 (☺) にしたとき	1.2 - 2.0 m

## ■ 撮影距離

撮影モード	フォーカスゾーン	もっとも広角側 (☹) にしたとき	もっとも望遠側 (☺) にしたとき
AUTO	-	3 cm - ∞	1.2 m - ∞
上記以外	▲A	5 cm - ∞	1.2 m - ∞
	☺*	3 - 50 cm	-
	▲*	3 m - ∞	3 m - ∞

\* 撮影モードによっては、選択できません。

## ■ 連続撮影の速さ

撮影モード	速さ
P	約 0.8 枚 / 秒
☺	約 2.9 枚 / 秒

## ■ シャッタースピード

[AUTO] モードで自動設定される範囲	1 - 1/2000 秒
すべての撮影モードをあわせた範囲	15 - 1/2000 秒

## ■ 絞り

F 値	F2.8 / F7.9 (W)、F6.9 / F20 (T)
-----	--------------------------------

## A2600

### ■ バッテリーパック NB-11L

形式： リチウムイオン充電電池  
公称電圧： DC 3.6 V  
公称容量： 680 mAh  
充放電回数： 約 300 回  
使用温度： 0 - 40℃  
大きさ： 34.6 x 40.2 x 5.2 mm  
質量： 約 13 g

## A2600

### ■ バッテリーチャージャー CB-2LF

定格入力： AC 100 V - 240 V (50/60 Hz)  
8.0 VA、0.07 A (100 V) - 0.04 A (240 V)  
定格出力： 4.2 V / 0.41 A  
充電時間： 約 2 時間 (NB-11L 充電時)  
充電表示： 充電中：オレンジ色点灯、充電完了：緑色点灯 (2 灯式)  
使用温度： 5 - 40℃

- 記載データはすべて当社試験基準によります。
- 製品の仕様および、外観の一部を予告なく変更することがあります。

表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード (こだわりオート)

3 いろいろな撮影モード

4 Pモード


5 再生モード

6 設定メニュー

7 アクセサリー

8 付録

索引



# 索引

## 【英数字】

AC アダプターキット	82, 85, 86
AE ロック	52
AF フレーム	56
AF ロック	58
AUTO モード (撮影モード)	16, 32
AV ケーブル	84
DC カブラー	82
DPOF	91
Eye-Fi カード	2, 94
FE ロック	59
FUNC. メニュー	
一覧	104, 108
基本操作	28
ISO 感度	53
i- コントラスト	53, 74
PictBridge (ピクトブリッジ)	83, 87
P (撮影モード)	51
SD/SDHC/SDXC カード → カード	

## 【あ】

赤目補正	40, 74
アクセサリ	82
色あい (ホワイトバランス)	54
印刷	87
打上げ火花 (撮影モード)	43
エラー表示	99
遠景 (フォーカスモード)	56

オールドポスター (撮影モード)	45
音	76

## 【か】

カード	2
撮影できる時間	110
海外で使う	79
回転	71
顔セルフタイマー (撮影モード)	48
顔優先 AiAF (AF フレームモード)	56
拡大表示	67
画像	
消す	70
再生 → 見る	
表示時間	62
保護	68
画像番号	78
家庭用電源	85, 86
カメラ	
設定初期化	80
画面	
表示一覧	101, 102
表示言語	16
メニュー → FUNC. メニュー、 メニュー	
キャッチ AF	57
魚眼風 (撮影モード)	45
記録画素数 (画像の大きさ)	39
グリッドライン	60
消す	70

検索	66
極彩色 (撮影モード)	45
故障	97

## 【さ】

サーボ AF	58
再生 → 見る	
撮影	
撮影情報	101
撮影日時 → 日付/時刻	
ジオラマ風 (撮影モード)	46
消去 → 消す	
初期状態 → 設定初期化	
ズーム	16, 32, 36
ストラップ	2, 11
ストロボ	
常時発光	59
スローシンクロ	59
発光禁止	38
スノー (撮影モード)	43
スライドショー	67
世界時計	79
設定初期化	80
節電	26
セルフタイマー	36
2 秒セルフタイマー	37
顔セルフタイマー (撮影モード)	48
タイマー時間と撮影枚数を 変える	37
測光方式	52
ソフトウェア	
インストール	21
パソコンへの取り込み	22

## 【た】

端子	84, 85, 86, 87
中央 (AF フレームモード)	57
長秒時撮影 (撮影モード)	49
デジタルズーム	36
テレビで見る	84
電源 → AC アダプターキット	
→ 電池	
→ バッテリー	
→ バッテリー/チャージャーキット	
電池	13, 82
→ 日付/時刻 (日付/時刻用電池)	
残量表示	101
節電	26
バッテリー/チャージャー キット	82
トイカメラ風 (撮影モード)	47
動画	
画質 (記録画素数/ フレーム数)	40
撮影時間	110
ドライブモード	55

## 【な】

日時 → 日付/時刻	
------------	--

## 【は】

バッテリー	
エコモード	39, 60
残量表示	101
充電	11
節電	26
バッテリー/チャージャーキット	82

## 表紙

お使いになる前にお読みください

## やりたいこと目次

## 基本編

## 活用編

## 1 カメラを知る

## 2 AUTOモード (こだわりオート)

## 3 いろいろな撮影モード

## 4 Pモード

## 5 再生モード

## 6 設定メニュー

## 7 アクセサリー

## 8 付録

## 索引



バッテリーチャージャー (充電器).....	2, 82
花火 → 打上げ花火 (撮影モード)	
ピクトブリッジ (PictBridge).....	83, 87
日付/時刻	
画像への写し込み.....	38
世界時計.....	79
設定.....	14
日付/時刻用電池.....	15
変更.....	15
表示言語.....	16
ピント合わせ	
AF フレーム.....	56
AF ロック.....	58
サーボ AF.....	58
ピント位置拡大.....	61
ファインダー.....	27
フォーカスゾーン	
遠景.....	56
マクロ.....	55
フォーカスロック.....	57
フォトブック指定.....	93
付属品.....	2
プリント → 印刷	
プログラム AE.....	51
編集	
i-コントラスト.....	74
赤目補正.....	74
リサイズ (画像を小さくする).....	73
ポートレート (撮影モード).....	43
保護.....	68
ホワイトバランス (色あい).....	54

## 【ま】

マクロ (フォーカスモード).....	55
マニュアルホワイトバランス.....	54
見る.....	18
1枚表示.....	18
インデックス表示.....	65
拡大表示.....	67
画像の検索.....	66
スライドショー.....	67
テレビで見る.....	84
目つむり検出.....	41
メニュー	
一覧.....	103
基本操作.....	29
メモリーカード → カード	
モノクロ (撮影モード).....	47

## 【ら】

ライブビューコントロール (撮影モード).....	44
ランプ.....	30
リサイズ (画像を小さくする).....	73
リストストラップ → ストラップ	
連続撮影 (連写).....	55
ローライト (撮影モード).....	43
露出	
AE ロック.....	52
FE ロック.....	59
補正.....	51

## 【わ】

ワイド (記録画素数).....	39
------------------	----

表紙

お使いになる前  
にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード  
(ごだわりオート)

3 いろいろな撮影  
モード

4 Pモード


5 再生モード

6 設定メニュー

7 アクセサリー

8 付録

索引



## 注意

指定外のバッテリーを使うと、爆発などの危険があります。使用済みのバッテリーは、各自治体のルールにしたがって処分してください。



Li-ion

- 不要になった電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないで最寄りの電池リサイクル協力店へお持ちください。詳細は、一般社団法人 JBRC のホームページをご参照ください。  
ホームページ：http://www.jbrc.com
- プラス端子、マイナス端子をテープ等で絶縁してください。
- 被覆をはがさないでください。
- 分解しないでください。



Ni-MH

- 不要になった電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないで最寄りの電池リサイクル協力店へお持ちください。詳細は、一般社団法人 JBRC のホームページをご参照ください。  
ホームページ：http://www.jbrc.com
- プラス端子、マイナス端子をテープ等で絶縁してください。
- 被覆をはがさないでください。
- 分解しないでください。

## ■ アフターサービス期間について

本製品のアフターサービス期間は、製品の製造打切り後 5 年間です。なお、弊社の判断によりアフターサービスとして同一機種または同程度の仕様の製品への本体交換を実施させていただく場合があります。同程度の機種との交換の場合、ご使用の消耗品や付属品をご使用いただけないことや、対応 OS が変更になることがあります。

## ■ 妨害電波自主規制について

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。カメラユーザーガイド（本書）にしたがって正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

適正な動作のために、キヤノン純正の専用アクセサリーと組みあわせてお使いいただくことを推奨いたします。

## ■ 商標、ライセンスについて

- DCF は、(社) 電子情報技術産業協会の団体商標で、日本国内における登録商標です。
- SDXC ロゴは SD-3C, LLC. の商標です。
- 本機器は、Microsoft からライセンスされた exFAT 技術を搭載しています。
- This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.

表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード (こだわりオート)

3 いろいろな撮影モード

4 Pモード


5 再生モード

6 設定メニュー

7 アクセサリー

8 付録

索引



## ■ このガイドについて

- 内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。
- 内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。
- イラストや画面表示は、実際と一部異なることがあります。
- このカメラを運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。

キヤノン株式会社  
キヤノンマーケティングジャパン株式会社  
〒108-8011 東京都港区港南 2-16-6

## ■ 製品取り扱い方法に関するご相談窓口

お客様相談センター  
050-555-90005

受付時間：平日 9：00～20：00  
土・日・祝日 10：00～17：00  
(1月1日～1月3日は休ませていただきます)

- ※ 上記番号をご利用いただけない方は、043-211-9630 をご利用ください。
- ※ IP 電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。
- ※ 受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

## ■ 修理受付窓口

別紙でご確認ください。

## ■ キヤノンデジタルカメラホームページのご案内

キヤノンデジタルカメラのホームページを開設しています。最新の情報が掲載されていますので、インターネットをご利用の方は、ぜひお立ち寄りください。

キヤノンデジタルカメラ製品情報  
<http://canon.jp/cdc>

キヤノンサポートページ  
<http://canon.jp/support>

CANON IMAGE GATEWAY  
<http://www.imagegateway.net>

リチウムイオン・バッテリーパック、チャージャーの「模倣品」にご注意下さい  
国内・国外を問わず、ネットオークションでリチウムイオン・バッテリーパック、チャージャーの「模倣品」が頻繁に出回っておりますので十分にご注意ください。詳細は以下の URL よりご覧ください。

<http://cweb.canon.jp/e-support/info/battery-anno.html>

表紙

お使いになる前にお読みください

やりたいこと目次

基本編

活用編

1 カメラを知る

2 AUTOモード  
(こだわりオート)

3 いろいろな撮影  
モード

4 Pモード

5 再生モード

6 設定メニュー

7 アクセサリー

8 付録

索引

