

# - Japanese -

Wireless File Transmitter  
WFT-E5 B

## ファームウェア変更手順書

WFT-E5 は、世界各地域の電波に関する法律に準拠するため、使用可能な地域別に 4 種類の WFT-E5 (A/B/C/D タイプ) を販売しています。本文中の製品名称では、A/B/C/D タイプを付けずに、単に <WFT-E5> として説明しています。

### ファームウェア変更手順の概要

1. 使用する CF カード (64 MB 以上、64GB 以下のもの) を初期化します。  
初期化にはカメラ (EOS 7D、以下同様) を用います。
2. ファームウェア変更ファイルを CF カードにコピーします。  
ホームページからダウンロードしたファームウェア変更ファイル (WE500xxx.UPD) ファイルを CF カードにコピーします。
3. カメラに WFT-E5 を接続します。
4. CF カードをカメラに挿入します。
5. カメラの電源を入れます。  
カメラおよび WFT-E5 の電源は、専用バッテリーパック (フル充電したもの)、または専用 AC アダプターキット (別売) を用います。
6. メニューから、”機能設定 1 (黄)” の “WFT の設定” を選択し、<SET> ボタンを押します。  
”WFT の設定” の表示となり、下部に「WFT ファームウェア Ver.X.X.X」があります。  
X.X.X は、現在のファームウェアのバージョンをあらわしています。  
カメラの操作方法は、カメラの使用説明書をご参照ください。
7. ファームウェアのアップデートを行います。  
カメラに表示されるメッセージに従い、カメラを操作します。
8. カメラの電源を切ります。
9. カメラから電池を抜きます。
10. カメラから CF カードを抜きます。  
ファームアップ後は、CF カードをカメラで初期化してください。

### ファームウェア変更に関するご注意

- ファームウェアの変更中にカメラまたは WFT-E5 の電源が切れると、カメラの電源が入らなくなり撮影できなくなることがあります。
  - カメラおよび WFT-E5 の電源にはフル充電した専用バッテリーパック、または、専用 AC アダプターキットを使用してください。
  - ファームウェアの変更中は、絶対にカメラの電源スイッチを<OFF>にしないでください。家庭用電源を使用する場合は、停電に十分ご注意ください。
  - また、ファームウェア変更中は、カードスロットカバーを開けないでください。
- また、ファームウェア変更中は、ボタン、ダイヤル、スイッチなどの操作を行わないでください。

## ファームウェア変更手順：

- 以下の説明の中で、X.X.X は現在のファームウェアのバージョン名、あるいはこれから変更するファームウェアのバージョン名をあらわします。

### (1) 使用する CF カードを初期化します。

大切なファイルが CF カードの中に残っていないかを、十分ご確認ください。  
十分ご確認ください上で、ファームウェアの変更に使用する CF カードをカメラで初期化してください。  
カメラに CF カードを入れ、カメラの電源スイッチを ON にします。<MENU> ボタンを押し、”機能設定 1 (黄)”の [カード初期化] を選択し、CF カードの初期化を行います。  
※ファームウェアの変更には、カメラで初期化した空の CF カードを使用してください。

### (2) ファームウェア変更ファイルを CF カードにコピーします。

ファームウェア変更ファイルを、CF カードを開いたすぐの場所（ルートディレクトリ上）にコピーします。  
ファームウェア変更ファイルの名称は、”WE500XXX.UPD”です。（”XXX” はファームウェアのバージョンにより異なります。）

### (3) カメラに WFT-E5 を接続します。

### (4) カメラに 上記 (2) で作成した CF カードを挿入します。

### (5) カメラの電源を入れます。



カメラおよび WFT-E5 の電源は、専用バッテリーパック（フル充電したもの）、または専用 AC アダプターキット（別売）を用います。

### (6) メニューから、”機能設定 1 (黄)” の「WFT の設定」を選択し、<SET>ボタンを押します。



### (7) ファームウェアのアップデートを行います。

カメラに表示されるメッセージに従い、カメラを操作します。



(8) カメラの電源を切ります。


(9) カメラから、電池を抜きます。

(10) カメラから、CF カードを抜きます。

ファームアップ後は、CF カードはカメラで初期化してください。

### ファームウェア変更後の確認：

メニューから、”機能設定 1 (黄)” の “WFT の設定” を選択し、<SET> ボタンを押します。”WFT の設定” の表示となり、下部に「WFT ファームウェア Ver.X.X.X」があります。X.X.X は、現在のファームウェアのバージョンをあらわしています。



### ファームウェア変更中にエラーが表示された場合：

万が一、ファームウェア変更中に、エラー画面が表示された場合は、電池を抜いて、電池の容量やCFカードのファームウェア変更ファイルに問題が無いかご確認ください。

問題なければ、再度変更操作を繰り返してください。

それでも変更できない場合は、弊社「お客様相談センター」または「修理受付窓口」にご相談ください。