

- S.Chinese -

EF-S 镜头

固件更新步骤

注意事项

- 固件写入操作过程中断电会导致相机无法使用。
 - 使用充满电的电池或专用交流电适配器套装（选购）进行固件更新。
 - 固件写入操作期间请勿关闭电源。
 - 固件更新过程中，请勿打开电池仓盖或存储卡插槽盖。
- 固件写入操作期间请勿按任何相机按钮。
- 固件写入操作期间请勿卸下镜头。
- 镜头的固件更新无法通过 EOS Utility 进行对应更新。请使用读卡器进行固件更新。
- 用户如果没有镜头固件更新所需的对应相机，请联系佳能公司客户服务中心委托固件更新。

固件更新步骤

- 下列说明中的 X.X.X. 代表当前的固件版本或更新的固件版本。

(1) 准备更新固件所需的项目。

1. 镜头
2. 对应相机
(对应相机请参照固件下载页面。)
3. 专用电池（电池必须完全充满电）或专用交流电适配器套装（选购）
4. SD 卡（64MB 或更大，64GB 或更小）
5. 固件更新文件（可从佳能网站下载。)

(2) 创建固件更新文件。

1. 从佳能网站下载压缩文件。
2. 解压下载文件，并创建固件更新文件。

- 如何解压固件更新文件

Windows

右键单击压缩文件的图标，选择[全部提取]。
指定一个提取文件的目标位置，然后选择[提取]。

Macintosh

下载的文件会自动解压并生成固件更新文件。如果下载文件没有自动解压，请双击下载文件。

3. 检查固件更新文件的大小。
如果文件大小不匹配，请再次下载固件更新文件。

- 如何确认固件更新文件的大小

Windows

右键单击固件更新文件的图标，并从弹出的菜单中选择[属性]。

Macintosh

选择固件更新文件的图标，然后从[文件(File)]菜单中选择[Get Info(获得信息)]。

4. 固件更新文件的名称和尺寸可以在网站上查到。

(3) 将固件更新文件复制到 SD 卡。


1. 将通过相机格式化的 SD 卡插入读卡器。
2. 将固件更新文件复制到打开 SD 卡时(根目录)出现的第一个窗口中。
*如果固件更新文件被放在 SD 卡的子文件夹下，则相机无法找到它。
3. 将 SD 卡从读卡器中取出。
*取出 SD 卡时，请务必按照计算机或读卡器说明中所述步骤操作。
4. 将需要固件更新的镜头安装至相机。
5. 将转盘设定为 [P/TV/AV/M/C/电影模式]
6. 将带固件的 SD 卡插入相机。
7. 打开电源开关，然后按下<MENU>按钮显示菜单。
8. 使用控制转盘或上下左右方向键选择“固件版本:X.X.X”，然后按<SET>(设置)按钮。



9. 显示相机和镜头的固件版本。
选择镜头后，按<SET>按钮。



10. 出现固件更新屏幕。
转动速控转盘选择确定，然后按下<SET>按钮。
*如果液晶监视器上没有出现固件更新屏幕，则可能是因为固件更新文件没有正确复制到 SD 卡上，因此请从第(1)步开始再次尝试。



(4) 更新固件。

1. 此屏幕将出现在相机的液晶监视器中。



2. 如果按<SET>按钮，会出现确认屏幕，请查看所示的固件更新，旋转速控转盘选择[OK]，再按<SET>按钮启动固件更新。



3. 稍后，该固件将由新版本固件覆盖。(更新所需时间约 2 分钟。)固件更新过程中，相机背面的指示灯会闪烁。在此期间，请勿关闭相机或操作任何控制部件。否则，可能会导致相机故障。

4. 更新完成后，相机背面的指示灯将停止闪烁，相机电源会自动关闭。

固件更新已完成。

固件更新操作完成后，请关闭相机并从相机中取出电池至少两秒钟。 重新放入电池并启动镜头会使新固件生效。

再次使用SD卡之前请先格式化SD卡。

验证固件版本

1. 将镜头安装至相机。
2. 打开电源开关，然后按下<MENU>按钮。
3. 使用控制转盘或上下左右方向键选择“固件版本: X.X.X” 。
4. 按<SET>按钮，即会显示镜头的固件版本。



如果固件更新期间出现错误讯息

如果出现此屏幕，请取出电池并检查电量以及 SD 卡上的固件更新文件是否有问题。如果没有问题，请重复更新操作。

如果问题仍然存在，请联系佳能中国的热线中心。