

- 簡体中国語 -

4K500ST 固件升级方法

固件更新注意事项

- 1) 固件更新过程中一旦切断电源，投影机将不能开机，也无法投影。因此如您使用家用电源，请小心避免停电。
- 2) 在固件升级过程中，切勿拔下 USB 闪存盘。
否则，投影机将不能开机，也无法投影。
- 3) 在固件升级过程中，请勿进行按钮操作。

【需准备物品】

投影机主机

经初始化的 USB 闪存盘（64MB 以上）

遥控器（原装品。如无遥控器，可使用机身按键操作。）

固件升级用文件（从主页下载）

【固件升级】

在以下的说明中，XX.XXXXXX 代表当前固件版本，YY.YYYYYY 代表升级后固件版本。

1. 请从主页下载压缩文件。
2. 解压已下载的文件，将机型名文件夹下的 4 个数据（Auto.pjs、config.ini、MainFW.bin、SubMpu.hex）复制至 USB 闪存盘的根文件夹中。
3. 将 USB 闪存盘插入投影机的 USB 端口。



4. 按 **POWER** 按钮，投影机通电。按 **MENU** 按钮。系统设置 其他设置 选择固件版本、按 **OK** 按钮。




5. 选择“是”后，按 **OK** 按钮。弹出再次确认窗口。




注意) 主机内固件版本与 USB 闪存盘内数据为相同版本时，无法实施固件升级。会显示“已完成固件更新”的提示信息。

如投影机上不显示固件升级的画面，那是由于固件更新文件没有被正确复制至 USB 闪存盘。请您从步骤 1 开始重新进行操作。

6. 选择“是”后，按 **OK** 按钮。



7. 升级过程中，LED 闪烁。固件写入完成后，电源将自动关闭。固件升级完成后，LED 将全部熄灭。



【确认当前固件版本】

1. 按 **POWER** 按钮，投影机通电。按 **MENU** 按钮，在信息画面中，确认当前固件版本为“YY.YYYYYY”。



【如固件升级过程中出现错误提示】

出现“固件文件读取失败”的提示，可能是由于所需文件没有被存入到 USB 闪存盘中。此时，请确认所对应机型的固件数据是否被存入，以及数据是否被复制至 USB 闪存盘的根文件中。如上述操作确认无误但仍无法进行升级时，请向本公司“客户咨询中心”或“维修受理窗口”咨询。

