

-Español-

WUX6010 Procedimientos de actualización del firmware

Precaución:

- 1) Un fallo de alimentación durante la operación de escritura del firmware podría deshabilitar el arranque y funcionamiento normal del proyector. No desactive la alimentación durante la operación de escritura del firmware.
- 2) No desconecte la memoria flash USB durante la operación de escritura del firmware. De lo contrario, podría desactivar el arranque y funcionamiento normal del proyector.
- 3) No pulse ningún botón durante la operación de escritura del firmware.

[Qué preparar]

Cuerpo del proyector

Memoria flash USB (inicializada. 64 MB o más)

Mando a distancia (agrupado. Si no está disponible, puede utilizar las teclas de la unidad principal).

Archivo de actualización del firmware (descargable desde el sitio web de Canon).

[Actualización del firmware]


En las siguientes instrucciones, XX.XXXXXX indica la versión del firmware actual y YY.YYYYYY indica la versión del firmware para la actualización.

1. Descargue el archivo comprimido del sitio web de Canon.
2. Extraiga el archivo descargado y, a continuación, copie los cuatro archivos al directorio raíz de la memoria flash USB.
3. Inserte la memoria flash USB al puerto USB en el proyector.



Puerto USB

4. Pulse el botón de alimentación para encender el proyector y pulse el botón MENU. Seleccione ajustes del sistema->Otros ajustes-> Firmware y, a continuación, pulse el botón OK.




5. Seleccione Sí y, a continuación, pulse el botón OK. La ventana de confirmación aparecerá.




Nota: Si la versión del firmware del proyector es la misma que la versión de la memoria flash USB, la actualización del firmware no será aplicada. El mensaje "El firmware ya ha sido actualizado" será visualizado.

Si la pantalla de actualización de firmware no aparece en el proyector, el archivo de actualización del firmware podría no haberse copiado correctamente a la memoria flash USB, así que, por favor, vuelva a intentarlo comenzando desde el paso 1.

6. Seleccione Sí y, a continuación, pulse el botón OK.




7. Y, a continuación, el LED empezará a parpadear. Cuando todos los LED se apagan, el proceso de actualización del firmware se ha completado.



[Confirmar la actualización del firmware]

Para comprobar la versión de firmware, pulse el botón de alimentación para encender el proyector y pulse el botón MENU. Confirme el firmware (versión) "YY.YYYYYY" en la pantalla de información en el menú.



[Si aparece un mensaje de ERROR durante la actualización del firmware]

Si aparece el mensaje "Fallo de lectura del archivo de firmware", los archivos precisados podrían no estar bien escritos en la memoria flash USB. Asegúrese de que los datos son de la carpeta del modelo correspondiente, o que los datos copiados se encuentran bajo el directorio raíz de la memoria flash USB.

Si el problema persiste, póngase en contacto con el centro de atención al cliente Canon en su región.

