

- S.Chinese -

# **BG-E22**

## **固件更新步骤**

### **注意事项**

- 固件写入操作过程中断电会导致相机无法使用。
  - 使用完全充满电的电池或专用的交流电适配器套件（可选）进行固件更新。
  - 固件写入操作期间请勿关闭电源。
  - 固件写入操作期间请勿打开存储卡插槽盖。
- 固件写入操作期间请勿按任何相机按钮。

## 固件更新步骤

➤ 下列说明中的 x. x. x. 代表当前的固件版本或更新的固件版本。

### (1) 准备更新固件所需的项目。


1. 机身
2. 电池盒兼手柄
3. 专用电池（电池必须完全充满电）或专用交流电适配器套装（选购）
4. SD 卡（64MB 或更大，128GB 或更小）
5. 采用 Windows 或 Mac OS X 的计算机
6. 市售的存储卡读卡器（也可使用电脑卡槽）
7. 固件更新文件（BGE22XXX.GFU）

### (2) 将固件更新文件复制到 SD 卡。


1. 将通过相机格式化的卡插入读卡器。
2. 将固件更新文件复制到打开卡时(根目录)出现的第一个窗口中。
3. 将卡从读卡器中取出后插入至相机中。
4. 打开相机电源，并设定至以下拍摄模式之一：P/Tv/Av/M
5. 按 <MENU> 按钮显示菜单。
6. 从菜单上的 <Set-up> 选项卡中选择 [Firmware Ver.X.X.X]，然后按 <SET> 按钮。
7. 将显示相机和电池盒兼手柄的固件版本，因此请选择 [电池手柄] 并按 <SET> 按钮。
8. 将显示电池盒兼手柄固件更新屏幕，因此请选择 [OK] 并按 <SET> 按钮。  
\*如果液晶监视器上没有出现固件更新屏幕，则可能是因为固件更新文件没有正确复制到卡上，因此请从第(1)步开始再次尝试。

### (3) 更新固件。


1. 此屏幕将出现在相机的液晶监视器中。



2. 如果按 <SET> 按钮，则将显示确认画面，此时请检查所显示的固件信息后选择 [OK]，然后再次按 <SET> 按钮开始固件更新。




3. 更新期间会出现此消息。



4. 更新完成后，此消息会显示在相机的液晶监视器上。

5. 按<SET>按钮完成固件更新。



固件更新已完成。

固件更新操作完成后，请关闭相机并从相机中取出电池至少两秒钟。重新放入电池并启动相机会使新固件生效。

再次使用卡之前请先格式化。

## 验证固件版本

1. 打开相机电源，并设定至以下拍摄模式之一：P/Tv/Av/M
2. 按 <MENU> 按钮显示菜单。
3. 从菜单上的 <Set-up> 选项卡中选择 [Firmware Ver. X. X. X]，然后按 <SET> 按钮。
4. 这是目前安装的固件版本的编号。

## 如果固件更新期间出现错误讯息

如果出现此屏幕，请取出电池并检查电量以及卡上的固件更新文件是否有问题。如果没有问题，请重复更新操作。如果问题仍然存在，请联系本地区的佳能热线中心。

