

- French -

BG-E22

Procédures de mise à jour du firmware

Précaution

- Une panne de courant pendant la procédure d'écriture du micrologiciel risque de désactiver le flash.
 - Utilisez une batterie complètement chargée ou un kit adaptateur CA dédié (en option) pour la mise à jour du firmware.
 - Ne coupez pas l'alimentation pendant l'opération d'écriture du firmware.
 - N'ouvrez pas le cache du logement de carte pendant l'opération d'écriture du firmware.
- N'appuyez sur aucune touche de l'appareil photo pendant l'opération d'écriture du firmware.

Procédures de mise à jour du firmware

- Dans les instructions qui suivent, "x.x.x." désigne la version actuelle du firmware ou la version de mise à jour du firmware.

(1) Préparez les éléments requis pour la mise à jour du firmware.

1. Appareil photo
2. Batterie grip
3. Batterie dédiée (la batterie doit être complètement chargée) ou kit adaptateur secteur dédié (en option)
4. Carte SD (64 MO ou plus, 128 GO ou moins)
5. Ordinateur exploité par Windows ou Mac OS X
6. Lecteur de carte mémoire disponible dans le commerce (le logement de carte de l'ordinateur peut également être utilisé)
7. Fichier de mise à jour du firmware (BGE22XXX.GFU)


(2) Copiez le fichier de mise à jour du firmware sur la carte.

1. Insérez dans le lecteur de carte une carte ayant été formatée dans l'appareil photo.
2. Copiez le fichier de mise à jour du firmware dans la première fenêtre qui s'affiche à l'ouverture de la carte (répertoire racine).
3. Retirez la carte du lecteur de carte, et insérez-la dans l'appareil photo.
4. Allumez l'appareil photo, et réglez-le sur l'un des modes de prise de vue : P/Tv/Av/M
5. Appuyez sur le bouton <MENU> pour afficher le menu.
6. Sélectionnez [Firmware Ver.X.X.X] de l'onglet <Configuration> du menu, puis appuyez sur le bouton <SET>.
7. La version du micrologiciel de l'appareil photo et de la batterie grip s'affiche. Sélectionnez alors [Grip batterie] et appuyez sur le bouton <SET>.
8. L'écran de mise à jour du micrologiciel de la batterie grip s'affiche. Sélectionnez alors [OK] et appuyez sur le bouton <SET>.


* Si l'écran de mise à jour du firmware ne s'affiche pas sur l'écran LCD, il est possible que le fichier de mise à jour du firmware n'ait pas été correctement copié sur la carte; dans ce cas, recommencez la procédure à partir de l'étape (1).

(3) Mettez à jour le firmware.


1. L'écran suivant apparaît sur l'écran LCD de l'appareil photo.




2. Si vous appuyez sur la touche <SET>, un écran de confirmation s'affiche ; vérifiez la mise à jour du firmware indiquée, sélectionnez [OK], puis appuyez de nouveau sur la touche <SET> pour lancer la mise à jour du firmware.



3. Le message s'affiche pendant la mise à jour.



4. Une fois la mise à jour effectuée, le message s'affiche sur l'écran LCD de l'appareil photo.
5. Terminez la mise à jour du firmware en appuyant sur la touche <SET>.



La mise à jour du firmware est achevée.

Après avoir achevé la procédure de mise à jour du firmware, réglez le commutateur d'alimentation de l'appareil photo sur <OFF>, puis retirez la batterie de l'appareil photo pendant au moins deux secondes. Cette opération permet au nouveau firmware de prendre effet une fois la batterie réinsérée et l'appareil photo allumé.

Formatez la carte SD avant de la réutiliser.

Vérification de la version du firmware

1. Allumez l'appareil photo, et réglez-le sur l'un des modes de prise de vue : P/Tv/Av/M
2. Appuyez sur le bouton <MENU> pour afficher le menu.
3. Sélectionnez [Firmware Ver.X.X.X] de l'onglet <Configuration> du menu, puis appuyez sur le bouton <SET>.
4. Cette option spécifie le numéro de version du firmware actuellement installé.

En cas d'affichage d'un message d'erreur lors de la mise à jour du firmware

Si cet écran s'affiche, retirez la batterie, puis vérifiez qu'il n'existe aucun problème avec la capacité de la batterie ou avec le fichier de mise à jour du firmware sur la carte.

En l'absence de problème, reprenez la procédure de mise à jour.

Si le problème persiste, contactez l'assistance technique de votre Service à la clientèle Canon local.

