

Procedimiento de actualización del firmware

Cámara cinematográfica digital

EOS C200

EOS C200B



Este documento explica el procedimiento y las precauciones que deben tomarse a la hora de actualizar (sobrescribir) el firmware de la EOS C200 o EOS C200B.

IMPORTANTE: Precauciones durante la actualización del firmware

Si no realiza correctamente la actualización del firmware, **la cámara podría dejar de funcionar**. Asegúrese de leer detenidamente los siguientes puntos importantes y realice las operaciones en conformidad con el siguiente procedimiento.

- Todos los ajustes de la cámara serán restaurados al realizar la actualización del firmware.
- No es posible regresar a la versión anterior del firmware después de actualizarlo.
- No cargue los datos de configuración creados con la última versión de firmware en productos con versiones de firmware anteriores. Esto puede afectar al funcionamiento del producto.
- Asegúrese de **NO** accionar los botones de la cámara y de no retirar la fuente de alimentación durante la actualización del firmware. **De lo contrario, la cámara podría averiarse**.

*Firmware hace referencia al software instalado que permite controlar el equipo. Con el firmware, la videocámara puede realizar un gran número de operaciones como, por ejemplo, capturar o procesar imágenes.

Paso 1: Preparación de los elementos necesarios para la actualización


Para empezar, prepare los siguientes elementos.

- ☐ Cámara cinematográfica digital EOS C200 o EOS C200B
- ☐ Ordenador (Windows: 10, 8.1, 8 / macOS: 10.7 a 10.15)
- ☐ Tarjeta de memoria (tarjeta de memoria SD / SDHC / SDXC de 512 MB o capacidad superior, disponible en comercios)
- ☐ Lector/Escritor de tarjetas de memoria (lector de tarjeta SD o ranura de tarjeta SD integrada en el ordenador, disponibles en comercios)
- ☐ Batería BP-A30 (suministrada con la cámara)
- ☐ Adaptador de CA CA-A10 (suministrado con la cámara)


Paso 2: Comprobación de la versión actual del firmware


Compruebe si la actualización es o no aplicable a la versión actual del firmware de la cámara.

1. Después de introducir la batería en la cámara, conecte la cámara a la toma de corriente usando el adaptador compacto de potencia.




2. Coloque el interruptor **POWER** en CAMERA.



3. Después de presionar el botón MENU, seleccione
[ Configuración de sistema] > [Firmware].

- El número de la versión del firmware aparece al lado del elemento del menú [Firmware].



Si el número de versión es 1.0.8.1.00:

⇒ No es necesario actualizar el firmware (el firmware ya ha sido actualizado).

Si el número de versión es 1.0.7.1.00 o anterior:

⇒ El firmware puede actualizarse siguiendo el procedimiento desde paso 3 en adelante.

4. Presione MENU y coloque el interruptor **POWER** en OFF.

Paso 3: Preparación de una tarjeta SD para efectuar la actualización del firmware


Como preparativo antes de la actualización, primero inicialice una tarjeta SD y, a continuación, copie los datos de actualización descargados en la tarjeta SD.

Precaución

Cuando inicialice la tarjeta SD, todos los datos guardados dentro serán eliminados. Guarde cualquier dato importante de la tarjeta SD en su ordenador o en otro soporte antes de inicializar la tarjeta SD. Además, si efectúa la actualización del firmware sin haber eliminado los datos de la tarjeta SD, la cámara podría sufrir problemas de funcionamiento. Asegúrese de inicializar la tarjeta SD antes de realizar la actualización.

Inicialización de la tarjeta SD con la cámara

1. Introduzca la tarjeta SD en la **ranura para tarjetas SD A** de la cámara y cierre la cubierta de la tarjeta.
2. Coloque el interruptor **POWER** en CAMERA.
3. Abra el submenú [Inicializar Media].
4. seleccione [Tarjeta SD A] y presione joystick.

[ Config.soportes/grabación] ➤ [Inicializar Media] ➤ [Tarjeta SD A]
5. Seleccione [OK] y presione joystick.
6. Cuando aparezca el mensaje de confirmación, presione joystick.
 - Se inicializará la tarjeta SD y se borrarán todos los datos que contenga.
7. Presione MENU y coloque el interruptor **POWER** en OFF. Retire la tarjeta SD de la cámara.

Copia de los datos de actualización del firmware en la tarjeta SD

Use un ordenador para copiar los datos de actualización del firmware en la tarjeta SD inicializada con la cámara. Para obtener más información sobre las operaciones del ordenador, siga el procedimiento que corresponda según el sistema operativo de su equipo (Windows o macOS).

Para Windows:

1. Introduzca la tarjeta SD que ha inicializado en un lector de tarjetas o en una ranura para tarjetas SD del ordenador.
 - Aparecerá un icono [CANON] en [Dispositivos con almacenamiento extraíble] en [Equipo].
2. Para copiar los datos, arrastre y suelte los datos de actualización [**VNC8.FIM**] en la carpeta descargada [**c200-v1081-win**] al icono [CANON].

Precaución

Asegúrese de copiar los datos de actualización en el directorio raíz de la tarjeta SD [CANON].

3. Una vez copiados los datos, abra la carpeta haciendo doble clic en el icono [CANON].
 - Si el archivo [**VNC8.FIM**] (los datos de actualización del firmware) se encuentra ahí, la copia se habrá realizado correctamente.

Para macOS:

1. Introduzca la tarjeta SD que ha inicializado en un lector de tarjetas o en una ranura para tarjetas SD del ordenador.
 - Se visualizará un icono [CANON] en el escritorio.
2. Para copiar los datos, arrastre y suelte los datos de actualización [**VNC8.FIM**] de la carpeta descargada [**c200-v1081-mac**] al icono [CANON].



Precaución

Asegúrese de copiar los datos de actualización en el directorio raíz de la tarjeta SD [CANON].

3. Una vez copiados los datos, abra la carpeta haciendo doble clic en el icono [CANON].
 - Si el archivo [**VNC8.FIM**] (los datos de actualización del firmware) se encuentra ahí, la copia se habrá realizado correctamente.

Paso 4: Actualización de la cámara con la nueva versión del firmware


1. Después de introducir la batería en la cámara, conecte la cámara a una toma de corriente usando el adaptador compacto de potencia.
2. Introduzca la tarjeta SD preparada en el paso 3 en la **ranura para tarjetas SD B** de la cámara.
3. Coloque el interruptor **POWER** en CAMERA.
4. Presione MENU, seleccione [Firmware] en el submenú [⚙️ Configuración de sistema] y, a continuación, presione joystick.
 - Se visualizará la pantalla de confirmación de la actualización del firmware.
5. Seleccione [OK] y, a continuación, presione joystick para comenzar la actualización del firmware.



Precaución

La actualización del firmware tarda **aproximadamente 4 minutos** en completarse. Durante la actualización, no apague la cámara ni accione ningún control. De lo contrario, la cámara podría averiarse.

- Una vez que termine la actualización, la cámara se reiniciará automáticamente y se visualizará la pantalla de finalización de la actualización del firmware.



6. Todos los ajustes se restablecerán y aparecerá la pantalla [Date/Time]. Ajuste la fecha y la hora.
7. Apague la cámara y retire la tarjeta SD.
8. Realice el paso 2 y compruebe que la versión del firmware ha cambiado a [**1.0.8.1.00**].
9. Presione MENU y coloque el interruptor **POWER** en OFF. Retire la tarjeta SD de la cámara.

Con esto finaliza la actualización del firmware.

Precaución

- Asegúrese de inicializar la tarjeta SD usada para la actualización del firmware antes de volver a usarla (consulte el paso 3). Igualmente, elimine el firmware descargado de su ordenador.
- Si la actualización del firmware no finaliza con normalidad o si la cámara no inicia del modo normal, póngase en contacto con nuestro centro de reparaciones de cámaras.