


Canon

PP550

PLATE&SHEET PRINTER


取扱説明書



ご使用前には必ずこの取扱説明書をお読みください。
将来いつでもご使用できるように大切に保管してください。

高速、高品質のプレート&シートプリンター PP550

硬質プラスチックのプレートからラベル状のシートまで印刷。独自の制御機能を搭載し、アイデア一つで、多彩な分野で使用できる銘板、プレート、シール、ラベル、カードなどが印刷できるプリンターです。



● ロール状シート対応

最大Φ 140mm のロール状シートがセットでき、連続印刷ができます。

● プレートにダイレクト鮮明印刷

硬質のプラスチックプレート（アクリル、P.V.C）にダイレクト印刷、透明なプレートには鏡文字印刷ができ、いつでも・素早く・簡単に鮮明な印刷ができます。

● 幅広いサイズに対応

厚さ 3mm、幅 80mm、長さ 500mm までの様々なプレートに印刷ができます。

● 高速印刷

最速 60mm/ 秒の高速印刷（従来比 2 倍のスピード）を実現。

● Windows 11/ Windows 10 対応

Windows 11/ Windows 10 上のアプリケーションで作成した文字、画像データの印刷ができます。※

● 多機能&コンパクト

プレートからラベル状のシートまで印刷可能な機能を搭載しながら、小型化を実現。

※アプリケーションによっては一部印刷できないものがあります。

※本プリンターは、ネットワーク環境でのご使用には対応していません。

本書の見かた

このたびは《 PP550 》をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

この取扱説明書には《 PP550 》の機能と操作方法、および使用上の注意について記載してあります。

《 PP550 》の機能を十分にご理解いただき、より効果的にご利用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お読みいただきました後も大切に保管してください。

● マークの意味

この取扱説明書中のシンボルマークとシグナル用語は、下記の意味を定義するものです。取扱説明書の指示を必ずお守りください。



警告

取扱いをあやまった場合に、死亡または重傷を負うおそれのある警告事項が記載されています。安全にお使いいただくために、必ずこの警告事項をお守りください。



注意

取扱いをあやまった場合に、傷害を負うおそれや物的損害が発生するおそれのある注意事項が記載されています。安全にお使いいただくために、必ずこの注意事項をお守りください。



お願い

操作上必ず守っていただきたい重要事項や禁止事項が記載されています。機械の故障や損傷、および誤った操作を防ぐために、必ずお読みください。




操作上の指示、および補足説明が記載されています。お読みになりご活用ください。



操作の参考となる項目（ページ等）が記載されています。お読みになることをおすすめします。

● ページについて

本書では、以下の例示のようなページレイアウトで説明しています。



※ 記載内容は、実際のページとは異なります。

お客様へのお願い

- ・ 本書に記載されている一部または全部を無断転記することは禁止されています。
- ・ 本書に記載されている内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- ・ 運用した結果の影響については、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・ 本プリンターでお客様の不適切な使用により生じた損害、または改造・変更されたこと等に起因して生じた損害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・ 本書の内容について万一不備な点や記載もれ、また、お気づきの点がありましたらキヤノンお客様相談センター（巻末）までご連絡ください。

Canon、Canon ロゴはキヤノン株式会社の商標です。

Microsoft、Windows は、米国マイクロソフト社の米国、およびその他の国における登録商標または商標です。

その他、本書に記載されている会社名、商品名は各社の登録商標または商標です。

表記について

本文中では

- | | | |
|-----------------------------|-------|------------|
| ・ Microsoft Windows 11 日本語版 | _____ | Windows 11 |
| ・ Microsoft Windows 10 日本語版 | _____ | Windows 10 |

この装置は、一般財団法人 VCCI 協会の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。
この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。



安全にお使いいただくために

本プリンターを安全にお使いいただくために、以下の注意事項を必ずお守りください。



警 告

- アルコール、シンナーなどの引火性溶剤の近くに、本プリンターを設置しないでください。製品内部の電気部品などに接触すると、火災や感電の原因になります。




注 意

- 本プリンターの上に乗ったり重いものを置かないでください。故障の原因になることがあります。
- 本プリンターの上に金属物や液体の入った容器を置かないでください。これらが製品内部の電気部品などに接触すると、ショートして火災や感電の原因になることがあります。
- 不安定な場所や振動のある場所に設置しないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因になることがあります。
- 湿度やホコリの多い場所、高温や火気の近くには設置しないでください。火災や感電の原因になることがあります。
- じゅうたんやカーペット、ベッド、ソファなどの上に設置しないでください。製品内部の熱がこもり、火災や故障の原因になることがあります。
- 本プリンター背面の排気孔と底面の通気孔をふさがないでください。製品内部の熱がこもり、火災や故障の原因になることがあります。
- 作業スペースは、印刷するメディアの取り扱いに支障が無い広さを確保してください。

・ 設置場所について

本プリンターの設置にあたり、背面の排気孔をふさがないでください。また、最長500 mmのプレートまで印刷可能なため、下記のようなスペースを確保してください。



・ 電源について

警 告

- 煙が出ている、異臭がする等の異常が発生した場合、直ちに電源スイッチをOFFにし、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店またはキヤノンお客様相談センター（巻末）にご相談ください。
- 濡れた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電の原因になります。
- ふたまたソケット等を使ったタコ足配線は行わないでください。火災や感電の原因になります。
- 電源プラグは確実に奥まで差し込んでください。コンセントから露出した電源プラグの刃に金属などが触れると、火災や感電の原因になります。
- 付属の電源コード以外は使用しないでください。火災や感電の原因になります。
- 感電防止および火災防止のため、必ず付属のアースコードを接続してください。
- 電源コード、アースコードは熱器具に近づけないでください。コードの被ふくが溶けるおそれがあります。
- アースコードを接続するときは、以下の点にご注意ください。
 - ＜アースコードを接続してよいもの＞
 - ・電源コンセントのアースコード端子
 - ・設置工事（D 種）が行われているアースコード端子
 - ＜アースコードを接続してはいけないもの＞
 - ・水道管
配管の途中でプラスチックになっている場合があり、その場合にはアースの役目を果たしません。ただし、水道局がアース対象物として許可した水道管にはアースコードを接続できます。
 - ・ガス管
ガス爆発や火災の原因になります。
 - ・電話線のアースや避雷針
落雷のときに大きな電流が流れ、火災や感電の原因になります。
- AC100V（50/60Hz）でご使用ください。その他の電圧で使用しないでください。火災や感電・故障の原因になります。
- 電源コードを束ねたり、結んだりしたまま通電しないでください。火災や感電の原因になります。
- 清掃の際は、水に湿らせ固くしぼった柔らかい布を使用してください。アルコール、ベンジン、シンナー等の引火性溶剤は使用しないでください。
また、電源スイッチをOFFにし、電源プラグをコンセントから抜いて清掃してください。
- 電源プラグを定期的に抜き、その周辺およびコンセントに溜まったほこりや汚れを、乾いた布で拭き取ってください。ほこり、湿気、油煙の多いところで、電源プラグを長時間差したままにすると、その周辺に溜まったほこりが湿気を吸って絶縁不良となり、火災の原因になります。
- 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。また、重いものを置いたり、引っ張ったり、無理に曲げたりしないでください。傷ついた部分から漏電して火災や感電の原因になります。

⚠ 注 意


- いつでも電源プラグが抜けるように、コンセントのまわりには物を置かないでください。
- 電源コードを抜く際に、コードを引っ張るとコードが傷つき、火災や感電の原因になることがあります。必ずプラグ部を持って抜いてください。
- 本プリンターを長時間ご使用にならない場合は、電源プラグを抜いてください。
- 延長コードは使用しないでください。火災や感電の原因になることがあります。

・ ご使用中やお手入れの際に

⚠ 警 告

- 印刷中および印刷直後の印字ヘッドには手を触れないでください。やけどの原因になります。
- 付属品（コード等）は本プリンター以外で使用しないでください。火災や感電の原因になります。また、本書での説明どおりに使用してください。
- 本プリンターの近くでは可燃性のスプレーなどは使用しないでください。火災や感電の原因になります。
- 本製品を落したり、破損した場合は、プリンターの電源スイッチを OFF にし、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店またはキヤノンお客様相談センター（巻末）にご相談ください。そのまま使用すると火災・感電・故障の原因になります。
- 異音がする、煙が出ている、異臭がするなどの異常が発生した場合は、直ちに電源スイッチを OFF にし、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店またはキヤノンお客様相談センター（巻末）にご相談ください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因になります。
- 本プリンターを分解したり、改造したりしないでください。内部には高圧・高温の部分があり、火災や感電の原因になります。

・ 警告ラベルの添付位置




警告


- 本プリンターの上に重いものを置かないでください。置いたものが倒れたり、落ちてけがの原因になることがあります。
- 異物（金属片、水、液体等）が本プリンターの内部に入った場合、直ちに電源スイッチを OFF にし、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店またはキヤノンお客様相談センター（巻末）までご連絡ください。
- リボンは指定のリボンカセットをご使用してください。また、カセットの分解や他のリボンの使用はしないでください。
- 印刷中に、プレートやシートを無理に引っ張らないでください。印刷不良や故障の原因になります。
- 直射日光のあたる場所、湿気やホコリの多い場所でのご使用、保管はおやめください。
＜本体・リボンカセット・クリーニングカセットの環境条件＞

	温度 (℃)	湿度 (%)
動作環境	15 ～ 32.5	10 ～ 85
保管環境	5 ～ 35	10 ～ 90


- 夜間等、長時間ご使用にならない場合は、安全のため電源スイッチを OFF にしてください。また、連休等、長期間ご使用にならない場合は、安全のためコンセントから電源プラグを抜いてください。
- リボンカセットなどの消耗品は食べ物ではありません。誤飲のおそれがあります。子供の手の届かないところに保管してください。
- カセットカバーやトレイ開閉時には、指などをはさまないように注意してください。




- 印刷中は、カセットカバーを開けないでください。また、右図の矢印部分や給送部などに指を入れないでください。けがの原因になることがあります。



- 持ち運ぶときは、前面から抱え込むようにして左右側面の底を持ってください。



～目次～

本書の見かた	3
マークの意味	3
ページについて	4
お客様へのお願い	5
 安全にお使いいただくために	6
第1章 ご使用の前に	13
1.1 同梱品の確認	14
梱包材	14
1.2 本体各部の名称	15
前面	15
背面	17
第2章 プリンターの準備	18
2.1 操作パネルの名称と働き	19
表示ランプ	19
キー	20
ディスプレイ	21
2.2 電源コードの接続	24
2.3 クリーニングカセットのセット	25
2.4 リボンカセットのセット	29
2.5 電源スイッチの ON/OFF	30
ON する場合	30
OFF する場合	30
2.6 プレートのセット	31
穴空きタグプレート	34
2.7 ロール状シートのセット	35
ロール状シートの種類	38
2.8 メディアの取り外し	40
2.9 ロール状シートの切り取り	41
第3章 インストールと印刷	42

3.1	プリンタードライバーのインストール	43
	使用環境	43
	インストール	43
	USB ケーブルの接続	47
	アンインストール	48
3.2	使ってみよう	50
	準備	50
	データの作成	50
	印刷	53
	印刷の中止	54
3.3	プリンタードライバーの使いかた	55
	プリンタードライバーの設定画面の表示方法	55
	メインタブの設定	56
	用紙設定タブの設定	58
	応用設定タブの設定	61
	ステータスマニタータブの設定	62
	お気に入りタブの設定	63
	メンテナンスタブの設定	64
	バージョン情報	65
	ユーティリティタブの設定	65
	印刷領域	67
	印刷機能の優先順位	67
第4章	こんなときは	68
4.1	便利な機能	69
	使わないときの消費電力を節約したい	69
	印刷のスピードを早くしたい	70
	クリーニングローラーを清掃するタイミングを変更したい	70
	クリーニングローラーを清掃したい	71
	テストプリントをしたい	71
	プレートを取り除きたい	71
	印刷位置のずれを直したい	71
	印刷をやめたい	72
4.2	困ったときには	73
	電源が入らない	73
	オンラインにならない	73
	印刷が始まらない（通信ができない）	73

何も印刷されない	74
プレート、シートが正常に搬送できない	74
印刷物が汚れている	77
印刷部の上下がかすれる	78
印刷部に横スジが入る	78
光沢ムラがある	78
印刷位置がずれている	79
印刷画像や罫線がかすれている	81
印刷画像がつぶれている	81
クリーニングテープがなくなったら	81
印刷物が排出されない	82
4.3 プリンターのメッセージ	83
お知らせメッセージ	83
故障のメッセージ	84
4.4 日常の清掃	85
クリーニングローラーの清掃	85
その他の清掃箇所	88
交換部品	88
4.5 プレートの清掃・保管	89
プレートの清掃	89
プレート、シートの保管	90
4.6 テストプリント	91
第5章 付 録	92
5.1 主な仕様	93
5.2 索引	94


第 1 章 ご使用の前に

この章では本プリンターの同梱品や各部の名称を説明しています。

1.1	同梱品の確認	14
	梱包材	14
1.2	本体各部の名称	15
	前面	15
	背面	17

1.1 同梱品の確認


以下の付属品が揃っていることを確認してください。



プリンター本体



クリーニングカセット



リボンカセット(黒)




電源コード



アースコード



USBケーブル (2 m)




プリンタードライバー、
取扱説明書(CD-ROM)



サンプルプレート
(30×100 mmサイズ)




保証登録(ウェブサ
イトによる登録)の
お願い



かんたん設置ガイド

梱包材

本プリンターの入っていた外箱、梱包材は、捨てないで保管してください。修理の際など、本プリンターをお送りいただく場合に必要となります。




お願い

設置場所については、「設置場所について」P.6 をご覧ください。

1.2 本体各部の名称


● 前面



名称	機能	参照
① カセットカバー	リボンカセットおよび印字ヘッドをカバーします。	P.25,P.29
② 取扱説明シール	取扱説明が記載されているシールです。	—
③ リボンカセット装着部	リボンカセットの装着部です。	P.29
④ 搬送ローラー	印刷後のメディアを排出します。	P.88
⑤ 印字ヘッド	メディアに印刷するヘッドです。	P.78,P.88
⑥ クリーニングローラー	メディアをクリーニングします。	P.85,P.88
⑦ クリーナーブラシ	メディアのゴミなどを取り除きます。	P.32
⑧ 給送口	ここからメディアを差込みます。	—
⑨ 給送テーブル	メディアを載せます。	P.32
⑩ 固定ネジ	幅規制ガイドを固定します。	P.33
⑪ 操作パネル	プリンターの機能や状態を表示したり、機能の設定をします。	P.19

名称	機能	参照
⑫ 幅規制ガイド	メディアが斜行して給送されるのを防止します。	P.33
⑬ スケール	メディアの長さを測ることができます。 (目盛間隔：10mm)	—
⑭ 補助トレイ	トレイを補助します。	P.31,P.35
⑮ トレイ	長尺メディアを載せます。	P.31,P.35
⑯ 電源スイッチ	プリンターの電源を ON/OFF します。	P.30
⑰ ロール受けローラー	ロール紙を搬送するローラーです。	P.36
⑱ クリーニングカセット装着部	クリーニングカセットの装着部です。	P.26
⑲ クリーニング補助ローラー	クリーニングテープとローラーを接触させます。	P.25
⑳ クリーニングカセットセット レバー	クリーニングテープをクリーニング位置にセットします。	P.25

● 背面




名称	機能	参照
① 電源コード差入口	付属の電源コードをここに差し込みます。	P.24
② アースコード取付け部	付属のアースコードをここに取り付けます。	P.24
③ 排気孔	プリンター内部の熱を排気します。	P.6
④ USB ケーブル差入口	USB ケーブルをここに差し込みます。	P.47
⑤ オプション差入口	オプションの自動カッターユニットのコネクタを差し込みます。	—
⑥ メディア排出口	ここからメディアが排出されます。	P.31
⑦ セキュリティーケーブルロック	盗難防止用のセキュリティーケーブルロックがセットできます。	P.24

第 2 章 プリンターの準備

この章では本プリンターを使うための準備について説明しています。

2.1	操作パネルの名称と働き	19
	表示ランプ	19
	キー	20
	ディスプレイ	21
2.2	電源コードの接続	24
2.3	クリーニングカセットのセット	25
2.4	リボンカセットのセット	29
2.5	電源スイッチの ON/OFF	30
	ON する場合	30
	OFF する場合	30
2.6	プレートのセット	31
	穴空きタグプレート	34
2.7	ロール状シートのセット	35
	ロール状シートの種類	38
2.8	メディアの取り外し	40
2.9	ロール状シートの切り取り	41

2.1 操作パネルの名称と働き



● 表示ランプ

- POWER・・・電源スイッチが ON の場合、点灯します。
- オンライン・・・データが受信可能な場合に点灯し、データの受信中は点滅します。オフラインの場合には消灯します。
- メッセージ・・・プリンターのトラブルが原因でプリントできない場合や、メッセージを通知する場合に点滅します。



詳細は「4.3 プリンターのメッセージ」P.83 をご覧ください。



お願い

プリンターの操作パネルと、コンピューター（アプリケーションおよびプリンタードライバ）とで、同じ設定内容がある場合は、最後にセットした側の設定が反映されます。

特に、実際にプリンターにセットしてあるプレート／シートと、コンピューターで設定した内容が異なる場合、正常に印刷したり給送できなくなることがありますので、ご注意ください。



「3.3 プリンタードライバの使いかた」の「印刷機能の優先順位」P.67 をご覧ください。

キー

オンライン …… ● データ受信可能な状態(オンライン)と待機状態(オフライン)を切換えます。


メニュー
◀ …… ● 待機状態(オフライン)時にキーを押すと、メニュー選択モードになります。
● メニューを選択した後は、◀ キーとしてメニューの項目を表示します。
● メニューの“取り出し”を選択した場合、キーを押している間、搬送ローラーが回転し、プレートを排出口側に搬送します。

 詳細は P.74 をご覧ください。



▶ …… ● メニューを選択した後は、▶ キーとしてメニューの項目を表示します。

実行 …… ●  キーで選択したメニュー操作を実行します。

キャンセル …… ● 選択したメニューをキャンセルします。
● コンピューターから受信した印刷データを削除します。

 詳細は P.72 をご覧ください。



オンライン状態からメニュー選択モードにするときは、 キーを押し
オンラインランプを消灯させ“オフライン”にし、 キーを押します。

● ディスプレイ

印刷可能です
アラート

本プリンターの機能や状態を表示します。



「4.1 便利な機能」P.69 をご覧ください。


1. ディスプレイのデータ受信メッセージ



プリンタードライバーの[ユーティリティー]設定の[確認モード有無]で[確認あり]を選択していると、次のメッセージを表示します




「3.3 プリンタードライバーの使いかた」の「ユーティリティータブの設定」P.65 をご覧ください。




① 色	K: 黒
② 給送方法	Manu : 手差し、Auto : 連続
③ 印刷メディアの種類	a : アクリルプレート…アクリル材料 v : PVC プレート…ポリ塩化ビニル材料 g : ロールシート（つや有り）…ロールシート d : ロールシート（つや無し）…ロールシート l : TOF ラベル…定型ラベルシート h : ダイカットラベル…定型ラベルシート
④ 印刷メディアの幅、長さ	プレート幅：10 ～ 80mm、シート幅：40 ～ 80mm、 プレート長さ：60 ～ 500mm、シート長さ：45 ～ 500mm
⑤ 印刷濃度	薄い ← 1. 2. 3. 4. 5 → 濃い
⑥ 部数	1 ～ 999

2. 操作パネルメニューモードの構成

- ・電源を ON にします。






“カット位置補正” “カットモード” “先端カット” については、オプションの自動シートカッターの取扱説明書をご覧ください。

2.2 電源コードの接続

プリンターの電源スイッチが OFF になっていることを確認してください。

- (1) アースコードを本体の背面にあるアースコード取付け部にネジで固定します。
- (2) アースコードを専用のアース端子に接続します。
- (3) 電源コードのコネクタを本プリンター背面の電源コード差込口に、しっかりと差し込みます。
- (4) 電源コードのプラグを AC100V のコンセントに差し込みます。



お願い

電源コードの取扱いは、「安全にお使いいただくために」P.6 をご覧ください。



盗難防止用のセキュリティケーブルロックがセットできます。

2.3 クリーニングカセットのセット


クリーニングローラー清掃用のクリーニングカセットを装備しています。次の手順でセットしてください。



お願い

クリーニングローラーを清掃するために、クリーニングカセットは必ずセットしてください。クリーニングカセットをセットしないで使用すると、クリーニングローラーが汚れたままとなり、印字ヘッドを破損するおそれがあります。

(1) カセットカバーを開けます。




お願い

クリーニングカセットをセットする場合、リボンカセットを外してください。リボンカセットが装着されたままセットすると、クリーニングテープがリボンカセットに貼り付く場合があります。

詳細は「2.4 リボンカセットのセット」P.29 をご覧ください。



(2) セットレバーを下げます。

クリーニング補助ローラーの固定が解除され、クリーニングテープのセットが可能になります。





(3) クリーニングテープを引き出します。

リードテープを引き出してはがすと、クリーニングテープが引き出されます。



(4) クリーニングテープをクリーニング補助ローラーに通しながら、ガイドの爪に沿ってクリーニングカセットをセットします。




お願い

クリーニングカセットのセット後、ガイドの爪が確実にカセットの溝に固定されていることを確認してください。カセットが浮いた状態のままでは、正常にクリーニングされないことがあります。


(5) セットレバーを上げます。

クリーニング補助ローラーが固定され、クリーニングテープがセットされます。



お願い

クリーニングテープが補助ローラーに沿って、張っている状態にしてください。張っていない場合は、セットレバーを下げて、クリーニング補助ローラーの固定を解除しクリーニングカセットを取り外した後、クリーニングテープを巻いてたるみをなくしてください。たるんだ状態で印刷すると、クリーニングローラーにテープが巻きついてつまりの原因になります。



・クリーニングカセットの取り外しかた

(1) カセットカバーを開けます。




お願い

クリーニングカセットを取り外す場合、リボンカセットを先に外してください。リボンカセットが装着されたまま取り外すと、クリーニングテープがリボンカセットに貼り付く場合があります。

詳細は「2.4 リボンカセットのセット」P.29 をご覧ください。

(2) セットレバーを下げます。


クリーニング補助ローラーの固定が解除されます。



お願い

クリーニング補助ローラーの固定を解除しないままクリーニングカセットを取り外すと、クリーニングテープの破損の原因になりますのでご注意ください。

(3) クリーニングカセットを、手前に引いて取り外します。



お願い


クリーニングカセットはリボンカセットより先にセットし、取り外しの場合はリボンカセットを外してからクリーニングカセットを外してください。

詳細は「2.4 リボンカセットのセット」P.29 をご覧ください。


2.4 リボンカセットのセット

印刷用のリボンカセットを次の手順でセットしてください。

- (1) 新しいリボンカセットをセットする場合はストッパーを外し、リボンのたるみをなくします。



- (2) クリーニングカセットをセットした後に、リボンカセットをセットします。



- (3) カセットカバーを閉めます。



お願い

リボンカセットが浮いた状態でカセットカバーを閉めると、“リボンをセットしてください”メッセージが表示されます。確実に奥まで押し込んでセットしてください。



「4.3 プリンターのメッセージ」P.83 をご覧ください。


・リボンカセットの取り外しかた

リボンカセットを手前に引いて取り外します。

2.5電源スイッチの ON/OFF

● ON する場合

- (1) 電源コードおよびアースコードが正しく接続されていることを確認します。
- (2) プリンター本体右側の電源スイッチ [O I] の [I] を押します。操作パネルの電源ランプが点灯し、初期設定が行われます。



お願い

電源を入れる前に、プリンター内部にメディアが無いことを確認してください。メディアがある場合は、取り除いてください。電源を入れたときにプリンター内部（特にヘッド周辺）にメディアがあると、内部を損傷してしまうことがあります。

● OFF する場合

- (1) プリンターが動作していないことを確認します。
- (2) プリンター本体右側の電源スイッチ [O I] の [O] を押します。




お願い

印刷中に電源スイッチを OFF にしないでください。印字ヘッド、リボンカセット等の破損や、故障の原因になります。


2.6 プレートのセット

手差しで 1 枚ずつ印刷する方法について説明します。プレートを次の手順でセットしてください。

(1) 補助トレイを立ち上げ、トレイを開けます。



長尺プレート（200mm 以上）に印刷するときは、プレートガイドを引き出します。使用しないときは、戻してください。



(2) 操作パネルのディスプレイが「プレート」であることを確認します。

印刷可能です
黒 プレート




「4.1 便利な機能」P.69 をご覧ください。



お願い

- 「メディアの選択」で「シート」が選ばれているとき（ディスプレイには“シート”と表示されます）は、プレートを給送しないでください。クリーニングローラーの破損の原因になります。
- 「シート」が選ばれているときは、オフライン状態のメニューから、「メディアの選択」で「プレート」を選択してください。

- (3) プレートを給送テーブルの中央にのせ、プレートの先端がクリーナーブラシに少しあたる位置まで、給送口に差し込みます。



お願い

- プレートの先端を給送口に差し込むときは、奥まで差し込みすぎないでください。差し込みすぎると“メディアを取り外し、もう一度セットしてください”メッセージが表示されます。この場合は、プレートを取り出して再度差し込んでください。
また、プレートがプリンター内部へ給送され“ピッ”音が鳴り、プレートがロックされてしまった場合は、キャンセル キーを押すとロックが解除されるのでプレートをとり出し、再度差し込んでください。
- 排出側からメディアを挿入しないでください。
- プレートは、厚さ 3 mm 以下の硬質プラスチック（アクリル、P.V.C）のものを使用してください。市販のプレートの中には、本プリンターで正常に印刷できないものがありますのでご注意ください。詳しくはお近くの販売店までご相談ください。
- 周囲の端部にバリがあるプレートや反りがあるプレートをそのまま使用すると、印刷部の不良が発生したり、印字ヘッドを損傷する原因となります。特に、金属粉が付着していると印字ヘッドを損傷しますので、保管、取扱いに十分ご注意ください。これらのプレートを使用し印字ヘッドを損傷しても、一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- ゴミまたは油等（手脂含）が付着したプレートには鮮明な印刷ができません。印刷不良が発生しますのでご注意ください。




「4.5 プレートの清掃・保管」P.89 をご覧ください。

- (4) 幅規制ガイドの把手部（固定ネジ付近）を持ち、幅規制ガイドをプレートの幅に合わせます。



幅規制ガイドを持つ位置により、幅規制ガイドがスムーズに動かない場合があります。把手部をもってプレートの幅に合わせてください。




お願い

- 幅規制ガイドを狭くしすぎたり、または幅規制ガイドとプレートに隙間があったりすると、プレートがまっすぐに給送されません。プレートに軽く当たるようにして、幅規制ガイドを動かしてください。
- 幅規制ガイドに付着したのりが、搬送不良をおこす場合があります。幅規制ガイドにのり汚れが見うけられた場合、水を湿らせ固く絞った柔らかい布で汚れを拭き取ってください。

詳細は「4.4 日常の清掃」P.85 をご覧ください。


- (5) 固定ネジを締め、幅規制ガイドを固定します。



お願い

固定ネジを締める時に、締めすぎに注意してください。また、固定ネジを緩める時は幅規制ガイドの移動ができる程度まで緩め、それ以上回さないでください。ネジの破損の原因になりますのでご注意ください。

(6) プレートを“ピッ”音が鳴るまで給送口に挿入します。



印刷する場合、コンピューター側でプリンタードライバーの印刷設定を行います。

- ・給送方法→[手差し]
- ・メディア→[アクリルプレート]または[PVC プレート]



「3.3 プリンタードライバーの使いかた」P.55 をご覧ください。



プレートを2枚以上印刷する場合、1枚目の印刷が完了しプレートが排出された後に、次のプレートをセットしてください。給送動作を開始します。




お願い

印刷途中に2枚目を挿入すると、ヘッドやローラーなど内部を損傷することがあります。印刷完了してから次のプレートをセットしてください。

● 穴空きタグプレート

・穴空きタグの位置と寸法について



- ・ 穴の位置はセンター基準で左図の網掛け範囲内です。
- ・ メディア先端から 35mm 以降はメディア後端とみなしその手前で印刷を終了します。詳細についてはお近くの販売店にご相談ください。


幅：3mm ～ 10mm

高さ：センター基準で 6mm 以上

2.7 ロール状シートのセット

ロール状シートを次の手順でセットしてください。

(1) 補助トレイを立ち上げ、トレイを開けます。



(2) 操作パネルのディスプレイが「シート」であることを確認します。

印刷可能です
黒 シート



「4.1 便利な機能」P.69 をご覧ください。




お願い

- 「メディアの選択」で「プレート」が選ばれているとき（ディスプレイには“プレート”と表示されます）は、シートを給送しないでください。正しく給送できなくなります。
- 「プレート」が選ばれているときは、オフライン状態のメニューから、「メディアの選択」で「シート」を選択してください。
- 印刷面の表面性や材質により、印刷できないものがありますので、販売店までご相談ください。
- 剥離紙が付いている場合、剥離紙の厚みは 0.15mm 以上のものをご使用ください。



「3.3 プリンタードライバーの使いかた」の「メインタブの設定」P.56 をご覧ください。

(3) ロール状シートを、ロール受けローラーにセットします。



お願い

- シートの先端に巻きぐせがある場合、平らに直してからセットしてください。




- シートの先端が斜めにカットされていると正常な印刷ができませんので、垂直にカットしてください。




- 金属粉がシートに付着していると印字ヘッドを損傷しますので、保管、取扱いに十分ご注意ください。これらのシートを使用し、印字ヘッドを損傷しても、一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- ゴミまたは油等（手脂含）が付着したシートには鮮明な印刷ができません。印刷不良が発生しますのでご注意ください。
- ロール紙の端面から出たのりが、幅規制ガイドに付着し搬送不良をおこす場合があります。幅規制ガイドにのり汚れが見うけられた場合、水を湿らせ固く絞った柔らかい布で汚れを拭き取ってください。
詳細は「4.4 日常の清掃」P.85 をご覧ください。

(4) 幅規制ガイドの把手部を持ち、幅規制ガイドをシートの幅に合わせます。



(5) シートを“ピッ”と音が鳴るまで給送口に挿入します。“ピピッ”と音が鳴ったときはシートをセットしなおしてください。




メモ コンピューターの印刷設定を行います。

- ・シート → [ロールシート (つや有り)]
[ロールシート (つや無し)]
[ダイカットラベル]
[TOF ラベル]



「3.3 プリンタードライバーの使いかた」P.55 をご覧ください。

シートがプリンター内部に給送されたときにシートにたるみが生じた場合は、ロールを回転させて、たるみを取ってください。





お願い

ロール状シートの搬送中は、ロールに手を触れないでください。印刷不良になるおそれがあります。また、異音が発生することがありますのでご注意ください。


● ロール状シートの種類

ロール状シートには、次の種類があります。下図のサイズのシートをお使いください。
() 内はプリンタードライバー上での設定です。



【参考】「3.3 プリンタードライバーの使いかた」P.55 をご覧ください。

1. 連続ロール状シート（ロールシート（つや有り・つや無し））



MEMO


- ・つや有り…金色および銀色の印刷用ポリエステルフィルムで表面に光沢のあるもの
- ・つや無し…銀色の印刷用ポリエステルフィルムで表面に光沢のないもの

2. ダイカットシートロール（ダイカットラベル）



MEMO


市販のダイカットシートロールの中には給送できないものがありますので、詳細についてはお近くの販売店にご相談ください。



3. TOF ラベル

- ・ TOF…ラベル用紙裏側に TOF (Top of form) マークが付いているもの

(TOFマークの例)




ご使用できる TOF ラベルの詳細な仕様については、お近くの販売店にご相談ください。




お願い

- 剥離紙裏面に頭出しマークまたはシート中央に穴があいているものをご使用ください。
- ロール状シート、またはカットシートについては、保管状況もしくは環境により剥離紙とシートにズレが生じ「のり面」が露出しているものがあります。その場合は先端をカットしてからご使用ください。そのまま使用するとプリンターそのものを破損させるおそれがあります。保管については「プレート、シートの保管」P.90 をご覧ください。



- 市販のロール状シート、またはカットシートの中には、印刷できないものがあります。詳細についてはお近くの販売店にご相談ください。
- ロール紙の端面から出たのりが、幅規制ガイドに付着し搬送不良をおこす場合があります。幅規制ガイドにのり汚れが見うけられた場合、水を湿らせ固く絞った柔らかい布で汚れを拭き取ってください。詳細は「4.4 日常の清掃」P.85 をご覧ください。

2.8 メディアの取り外し



印刷前にセットしたプレートやシートを取り外したい場合は、**キャンセル** キーを押すと、ローラーが上がり、取り外しが可能になります。

印刷後、通常メディアは排出されますが、排出されずプリンター内に残った場合は、プリンターの取り出し機能を使用して取り出してください。

参考 「4.2 困ったときには」 P.73 をご覧ください。




印刷メディアをセットしたまま 5 分間、何の操作もしなかった場合は、自動でローラーが上がり、取り出しが可能になります。

2.9 ロール状シートの切り取り

排出されたシートを次の手順で切り取ってください。

- (1) 本プリンターの印刷が完了し、“メディアをカットして実行キーを押してください”メッセージが表示されていることを確認します。
- (2) 印刷された部分を、はさみ等で垂直に切り取ってください。

また、ハーフカットあるいはミシン目のあるシートは折り曲げて切り取ってください。




お願い

シートの先端が斜めにカットされていると正常な印刷ができませんので、垂直にカットしてください。



オプションで自動シートカッターを用意していますので、詳細についてはお近くの販売店にご相談ください。

- (3) 操作パネルの 実行 キーを押すと、シートが自動的に印刷開始位置まで戻ります。



第 3 章 インストールと印刷

この章ではプリンタードライバーのインストールから基本的な入力、印刷の操作方法について説明しています。

3.1	プリンタードライバーのインストール	43
	使用環境	43
	インストール	43
	USB ケーブルの接続	47
	アンインストール	48
3.2	使ってみよう	50
	準備	50
	データの作成	50
	印刷	53
	印刷の中止	54
3.3	プリンタードライバーの使いかた	55
	プリンタードライバーの設定画面の表示方法	55
	メインタブの設定	56
	用紙設定タブの設定	58
	応用設定タブの設定	61
	ステータスマニタータブの設定	62
	お気に入りタブの設定	63
	メンテナンスタブの設定	64
	バージョン情報	65
	ユーティリティタブの設定	65
	印刷領域	67
	印刷機能の優先順位	67

3.1 プリンタードライバーのインストール

本プリンターをお使いになる前に、付属の CD-ROM を使って、プリンタードライバーをインストールしてください。



- ・ PP550 プリンタードライバーは、キヤノンホームページ（canon.jp/download）からもダウンロードできます。
- ・ 本書は、お客様が Windows の基本的な機能や操作方法について理解していることを前提として書かれています。ご使用になる前に、Windows の使いかたに慣れておくことをお勧めします。「ファイルを開く」などの Windows の操作や用語については Windows の説明書をご覧ください。

● 使用環境

本プリンタ

ドライバーは以下のシステム、および環境でのご使用を推奨します。

- ・ ソフトウェア Windows 11、Windows 10 (32bit/64bit)
- ・ ハードウェア Windows 11、Windows 10 (32bit/64bit)
が動作するコンピューター

● インストール



お願い


- USB ケーブルは、プリンタードライバーをインストールする前に接続しないでください。インストール完了後、画面の指示にしたがって USB ケーブルを接続してください。
- ウィルス検知プログラムやシステムに常駐するプログラムがある場合は、あらかじめ終了しておいてください。
- コンピューターにインストールする場合は、管理者権限をもつユーザー名でログオンしてください。
- インストール処理中はユーザーの切り替えを行わないでください。
- インストールが完了するまで、コンピューターの電源が切れないように注意してください。インストールができなくなることがあります。

- (1) プリンターの電源スイッチを OFF にし、USB ケーブルが接続されていないことを確認します。
- (2) コンピューターの電源を入れ、Windows を起動します。
- (3) 付属の CD-ROM を、コンピューターの CD-ROM ドライブにセットします。
 - ・ [自動再生] が表示された場合は、[Setup.exe の実行] をクリックします。
 - ・ [自動再生] が表示されない場合は、次の操作を行ってください。
 1. CD-ROM ドライブのアイコンをダブルクリックします。
 2. “setup.exe” をダブルクリックします。




[ユーザーアカウント制御] ダイアログボックスが表示されたときは [はい] をクリックします。

- (4) インストール開始の画面が表示されたら、[次へ] をクリックします。




- (5) 「使用許諾契約」の内容を読んで、同意頂ける場合は「同意します」をクリックし、「次へ」をクリックします。



印刷をクリックすると、Windows で設定されている通常使うプリンターにソフトウェア使用許諾契約書が印刷されます。


- (6) 画面の指示に従って、「インストール」をクリックします。



次の画面が表示された場合は、「[CANONFINETECH NISCA INC.] からのソフトウェアを常に信頼する」にチェックマークを入れて、「インストール」をクリックします。



(7) [OK] をクリックします。



(8) [はい、今すぐコンピュータを再起動します。] をクリックし、[完了] をクリックします。



(9) コンピューターが再起動したら、コンピューターと本プリンターを USB ケーブルで接続し、本プリンターの電源スイッチを ON にします。

参考 「USB ケーブルの接続」 P.47 をご覧ください。



お願い

- 再起動せずに USB ケーブルを接続した場合、正常に動作しないおそれがあります。
- 再起動後についても管理者権限のユーザーでログオンしてください。

以上でインストール作業は終了です。

● USB ケーブルの接続

本プリンターは USB2.0 のインターフェースに対応しています。




お願い

- お使いのコンピュータにプリンタードライバーがインストールされていない場合は、USB ケーブルを接続する前に、プリンタードライバーをインストールしてください。
- 本プリンターは、ネットワーク環境でのご使用には対応していませんのでご注意ください。
- USB ケーブルは、コンピュータやプリンターの電源が入っていても抜き差しできますが、次の場合は正しく動作しなくなる場合があるため、抜き差ししないでください。
 - ・ コンピューターの起動中、またはデータの処理中
 - ・ 印刷しているとき
 - ・ プリンタードライバーをインストールしているとき

(1) USB ケーブルの B タイプ（四角い）側を本プリンター背面の USB コネクタにしっかりと差し込みます。

(2) コンピューター側の USB ポートに USB ケーブルの A タイプ（平たい）側を差し込みます。



● アンインストール



お願い

アンインストールが完了するまで、コンピューターの電源が切れないように注意してください。アンインストールができなくなることがあります。



アンインストール時に登録した用紙情報は失われます。設定を残しておきたい場合は、用紙情報の保存を行ってください。



「3.3 プリンタードライバーの使いかた」の「用紙設定タブの設定」P.58 をご覧ください。

本プリンターのプリンタードライバーをアンインストールするときは、次の手順で行います。


- (1) プリンターが動作していないことを確認します。
- (2) プリンターの電源スイッチを OFF にしてから、USB ケーブルを外します。
- (3) 以下の手順で、プリンタードライバーをアンインストールしてください。
 - 1, タスクバーの [検索] アイコンをクリックし、検索ボックスに「アプリと機能」と入力します。
 - 2, [PP550 Printer Driver] をクリックし、[アンインストール] をクリックします。
 - 3, [アンインストール] をクリックします。




お気に入りに登録した設定内容はアンインストール時に削除され、引き継ぐことができませんのでご注意ください。

[ユーザーアカウント制御] が表示されたら、[はい] をクリックします。


(4) [削除] をクリックし、[次へ] をクリックします。



(5) [はい] をクリックします。



(6) [はい、今すぐコンピューターを再起動します。] をクリックし、[完了] をクリックします。コンピューターが再起動されます。




以上でアンインストールの作業は終了です。

3.2 使ってみよう

基本的な設定、入力、印刷操作の方法を説明します。

ここでは、Windows 10 のワードパッドを使って次のようなデータを作成し、印刷する方法を例に説明します。

同梱品のサンプルプレート（30 × 100mm サイズ）に、黒一色の文字を印刷する



● 準備


プリンタードライバーのインストールとプリンターの接続が完了したら、印刷の準備が完了です。



- 「3.1 プリンタードライバーのインストール」 P.43
「2.2 電源コードの接続」 P.24
「2.3 クリーニングカセットのセット」 P.25
「2.4 リボンカセットのセット」 P.29 をご覧ください。

● データの作成

- (1) タスクバーの [検索] アイコンをクリックし、検索ボックスに「ワードパッド」と入力します。
- (2) [ファイル] メニューから [印刷] を選択します。
“印刷” ダイアログが表示されます。
- (3) [プリンターの選択] で、PP550 を選択し、[適用] をクリックし、[X] をクリックします。



(4) [ファイル] メニューから [ページ設定] を選択します。

“ページ設定” ダイアログが表示されます。

(5) 印刷するサイズと給送方法をプルダウンリストから選択し、向きと余白を設定します。



[サイズ] は、30 × 100 のサイズをプルダウンリストから選択します。リストに表示させるには、データ作成の前に用紙サイズを登録しておく必要があります。



「3.3 プリンタードライバーの使いかた」の「用紙設定タブの設定」P.58 をご覧ください。

ページ設定

[左] : 10mm

[右] : 10mm

[上] : 5mm

[下] : 5mm



上下左余白の最小値は 2mm、右余白の最小値は 3mm にしてください。2 mm 以下の値が設定されると先端の画像が切れることがあります。



「3.3 プリンタードライバーの使いかた」の「印刷領域」P.67 をご覧ください。

(6) [OK] をクリックします。



お願い


用紙サイズ・給送方法／印刷の向き／余白の設定について

- お使いのアプリケーションによって、用紙サイズ〔用紙サイズ／幅／長さ〕、給送方法〔手差し／連続〕、印刷の向き〔縦／横〕、余白〔上下左右〕などの設定方法は異なります。詳しくはアプリケーションの取扱説明書をご覧ください。
- プリンターの操作パネルと、コンピューター（アプリケーションおよびプリンタードライバー）とで、同じ設定内容がある場合は、最後にセットした側の設定が反映されます。特に、実際にプリンターにセットしてあるプレート／シートと設定が異なる場合、正常に給送できなくなることがありますので、ご注意ください。



「3.3 プリンタードライバーの使いかた」の「印刷機能の優先順位」P.67 をご覧ください。

(7) 文字を入力します。



文字入力の方法や、その他の操作などについては、アプリケーションの取扱説明書をご覧ください。

印刷

(1) 本プリンターの電源スイッチを ON にします。

参考 「2.5 電源スイッチの ON/OFF」 P.30 をご覧ください。

(2) PP550 から“印刷可能です”メッセージが表示されたら、オンラインランプが点灯していることを確認します。

点灯していないときは、**オンライン** キーを押して点灯させ、オンライン状態にします。

参考 「2.1 操作パネルの名称と働き」 P.19 をご覧ください。

(3) [ファイル] メニューから [印刷] を選択します。


ワードパッドの“印刷”ダイアログが表示されます。

(4) [プリンターの選択] で、PP550 が選択されているのを確認し、[詳細設定] をクリックします。

PP550 の印刷設定画面が表示されます。


(5) 印刷の設定を行います。

・メインタブ



[用紙名] : 30 × 100mm
 [コピー部数] : 1
 [用紙の向き] : 縦
 [メディア] : アクリルプレート
 [穴検知] : なし
 [給送] : 手差し

・応用設定タブ



[濃度] : 3
 [鏡印刷] : 鏡印刷なし



用紙サイズを登録したり、目的に合わせて印刷の設定を変えたい場合は、「3.3 プリンタードライバーの使いかた」P.55 をご覧ください。

- (6) [OK] をクリックして印刷ダイアログに戻り、[印刷] をクリックします。
印刷データがプリンターに送信されます。



・アプリケーションによってはプリンター本体の仕様外の設定が可能な場合があります。この場合はプリンター本体の仕様に合わせて調整されます。

- (7) プリンターがデータを受信すると、オンラインランプが点滅します。
プリンターのディスプレイに、データの内容が表示されます。



- (8) プリンターに、同梱品のサンプルプレートをセットします。




「2.6 プレートのセット」P.31 をご覧ください。



お願い

ワードパッドの [ページ設定] や、[印刷] の [詳細設定] に合わせ、プリンターにシート／プレートをセットしてください。

合っていない場合、リボンカセットのリボンが切れることがあります。万が一切れた場合は、新しいリボンカセットに交換する必要がありますので、ご注意ください。


- (9)  キーを押します。

印刷が開始されます。印刷が終わると、プレートが排出されます。




印刷中は USB ケーブルを抜かないでください。

● 印刷の中止

 キーを 3 秒以上押し続けると、印刷を中止することができます。



- ・印刷中の場合は、その 1 枚のメディアを排出した後印刷動作が止まり、残りの印刷データが削除されます。
- ・印刷を開始する前でも、 キーを 3 秒以上押すと、コンピューター側から受信した印刷データを削除し、印刷を中止することができます。

3.3 プリンタードライバーの使いかた

本プリンタードライバーには、各種の設定機能が用意されています。主な設定について説明します。

● プリンタードライバーの設定画面の表示方法

プリンタードライバーの設定画面は、次の二通りの方法で表示することができます。ここでは、Windows 10 における操作方法を説明します。Windows のバージョンによって、操作方法が異なる場合があります。

<アプリケーションから表示する>

使用しているアプリケーションから [印刷設定] ダイアログボックスを表示します。



- ・アプリケーションによっては、メニュー名や手順が異なる場合があります。詳しくは、アプリケーションの取扱説明書をご覧ください。
- ・[用紙設定] タブ、[ステータスマonitor] タブ、[メンテナンス] タブは、アプリケーションから表示する方法では開くことができません。「[プリンターとスキャナー] から表示する」をご覧ください。

- (1) アプリケーションソフトの [ファイル] メニューまたはツールバーから [印刷] を選びます。

< [プリンターとスキャナー] から表示する >

[用紙設定] タブ、[ステータスマonitor] タブ、[メンテナンス] タブを開くときに、この方法を使います。

- (1) タスクバーの [検索] アイコンをクリックし、検索ボックスに「プリンターとスキャナー」と入力します。
- (2) 本プリンターをクリックし、[管理] → [プリンターのプロパティ] を選びます。
Windows 11 のとき：
本プリンターをクリックし、[プリンターのプロパティ] を選びます。
プリンタードライバーの設定画面が表示されます。



ここで [プリンターのプロパティ] を選択すると、[PP550 のプロパティ] ダイアログボックスが表示されます。この中の [ユーティリティー] タブでは、ディスプレイの確認表示の設定などが行えます。




「3.3 プリンタードライバーの使いかた」の「ユーティリティータブの設定」P.65 をご覧ください。



ドライバーの設定を変更したときは、[OK] または [適用] を押してください。[キャンセル] を押すと変更が取り消されます。

● メインタブの設定

[メイン]タブでは、プレート／シートのサイズや種類、コピー部数などを設定できます。



用紙名 : 印刷に使う印刷メディア（プレート／シート）のサイズを、プルダウンリストから選択します。プリンタードライバーのインストール直後は「Default Plate (40 × 150)」と「30 × 100」が表示されます。

印刷に使うサイズがリストにない場合は、[用紙設定] タブを利用し、サイズを登録します。

「3.3 プリンタードライバーの使いかた」の「用紙設定タブの設定」P.58 をご覧ください。

コピー部数 : 印字部数を設定します。1 ～ 999 部の範囲で設定できます。

用紙の向き : 印刷に使う印刷メディア（プレート／シート）の向きを設定します。[縦] または [横] で設定します。

メディア : 印刷メディアを [プレート] または [シート] に設定し、それぞれの材質をプルダウンリストから選択します。プレートでは [アクリルプレート]、[PVC] から選択し、シートでは [ロールシート (つや有り)]、[ロールシート (つや無し)] [ダイカットラベル]、[TOF ラベル] から選択します。



- ・ プレートメディアを選択した場合は、[穴検知]（あり／なし）と [給送]（手差し／連続）の設定が可能になります。
- ・ TOF マーク付きロール紙を使用する場合は [TOF ラベル] を選択します。
- ・ 印刷メディアの長さが 45 ～ 60 mm 未満の場合は、[メディア] 設定は自動的に [シート] になります。また、60 mm 以下にカットしたロールシートは搬送できません。



お願い

[穴検知] で [なし] を選択すると穴を無視して印刷を行います。穴空きタグプレートの穴に印刷すると印字ヘッドを破損させるおそれがありますので下記のようにあらかじめ編集データの余白を設定してください。




穴寸法詳細については「穴空きタグプレート」P.34 をご覧ください。

カッター：オプションの自動シートカッターが接続されている場合にカッター設定が有効となり、[カッター設定] をクリックするとカット動作やカット位置を設定するダイアログボックスが表示されます。



お願い

設定後にカッターユニットを取り外すなど、接続状態が変わると、意図しない動作をすることがあります。



お願い


プレート選択時は使用できません。

<カッターの設定>

- ・先端カット実行：斜めになってしまったシートの先端を垂直にカットします。



MEMO 表示される確認メッセージ画面で [はい] をクリックしてください。



- ・カット動作有無：印刷後のカット動作を [あり] または [なし] から選択します。
- ・カット位置調整：シートのカット位置を調整します。後端の余白部分が - 2.00mm ~ + 5.00mm の範囲で設定できます。



MEMO ・設定後は [OK] をクリックしてください。設定が有効になります。
・指定した値の小数点以下は、プリンター本体の仕様にあわせて 0.25mm 単位で調整されます。

バージョン : プリンタードライバーのバージョンや著作権情報を確認できます。クリックすると、[バージョン情報] ダイアログボックスが表示されます。



「3.3 プリンタードライバーの使いかた」の「バージョン情報」P.65 をご覧ください。




お願い

オプションの自動シートカッターは、シート専用です。それ以外はご使用にならないでください。

● 用紙設定タブの設定

[用紙設定] タブでは、[幅] と [長さ] を自由に設定した用紙を登録することができます。[メイン] タブの [用紙名] のプルダウンリストにないサイズに印刷したいときは、印刷する前に予め登録しておきます。




用紙名 : 編集または削除の対象となる用紙 (サイズ) をプルダウンリストから選択します。

幅 : 用紙名で表示された用紙の幅サイズが表示されます。

長さ : 用紙名で表示された用紙の長さサイズが表示されます。

追加と編集 : 印刷する用紙の名前やサイズを設定するダイアログボックスを表示します。

<用紙登録のしかた>



(1) [用紙名] に、登録する印刷メディアの名称を入力します。[用紙名] の前後にはスペースを入れないでください。また外字など使用できない文字があります。

(2) [単位] で [mm] または [inch] をクリックし、登録する [幅] [長さ] サイズの単位を選択します。

(3) 登録する印刷メディアの [幅] [長さ] サイズを、ボックスに入力します。

(4) [OK] をクリックします。

[用紙名] プルダウンリストに、登録した印刷メディアが表示されます。



- ・すでに「用紙名」のプルダウンリストに登録されている名前を入力すると、上書き編集することができます。
- ・「Default Plate (40 × 150)」は編集できません。
- ・「Default Plate (40 × 150)」を含めて、40 個まで登録することができます。
- ・プリンターはミリを単位としています。このため用紙登録でインチを指定しても、ミリ換算して動作します。
- ・インチ/ミリの単位を変更したら、[幅] [長さ] に値を確認してください。四捨五入などにより値が変わることがあります。
- ・指定した値の小数点以下は、プリンター本体の仕様に合わせて調整されます。

削除 : 「用紙名」で選択した用紙を削除します。

＜削除のしかた＞

- (1) [用紙名] のプルダウンリストから、削除したい印刷メディアを選択します。
- (2) [幅] [長さ] に表示されたサイズが、削除したい印刷メディアのサイズと合っていることを確認し、[削除] をクリックします。
- (3) 表示される確認メッセージで、[はい] をクリックします。



「Default Plate (40 × 150)」は削除できません。

用紙情報の保存と読み込み : PP550 プリンタードライバーがもつ用紙の情報を保存したり、読み込んだりすることができます。

[用紙設定] タブで登録した印刷メディア一式をファイルで保存し、保存したファイルを別のコンピューターで読み込むと、同じ用紙情報を [メイン] タブの [用紙名] リストから選択できるようになります。

また、プリンタードライバーを削除 (アンインストール) して再度インストールしたとき、用紙情報保存ファイルを読み込むことで、アンインストール前と同じものを [用紙名] リストから選択できます。

<用紙情報の保存>

PP550 プリンタードライバーが持つ用紙情報を保存するときに使います。

「用紙名」のプルダウンリストに表示される選択値すべてを、ファイルに保存します。

- ・ファイル名：ファイルの保存先フォルダが表示されます。
- ・参照：用紙情報ファイルの保存先フォルダを指定し、ファイル名を入力します。
- ・保存：「ファイル名」に入力した名称で用紙情報ファイルを保存します。

<用紙情報の読み込み>

「用紙情報の保存」で保存した用紙情報ファイルを読み込みます。

- ・ファイル名：読み込む用紙情報ファイルのあるファイルが表示されます。
- ・参照：用紙情報ファイルの読み込み先フォルダを指定し、用紙情報ファイルを選択します。
- ・読み込み：「ファイル名」に表示した用紙情報ファイルを読み込みます。「メイン」タブの「用紙名」プルダウンリストに、読み込んだ情報が表示されて選択できるようになります。

バージョン：プリンタードライバーのバージョンや著作権情報を確認できます。クリックすると、バージョン情報のダイアログボックスが表示されます。




「3.3 プリンタードライバーの使いかた」の「バージョン情報」
P.65 をご覧ください。



・ファイルの拡張子は、**.txt となります。

● 応用設定タブの設定

【応用設定】タブでは、鏡印刷、濃度の設定ができます。



濃度 : 濃度“3”に設定して印刷したとき、印刷結果が薄すぎたり濃すぎたりしたときに設定を変えます。1～5の範囲で選択できます。通常は“3”で印刷します。

お願い


- 【濃度】は、通常は設定を変えません。“3”に設定しておきます。いろいろな印刷メディアや、印刷時の温度・湿度などの環境によって印刷が薄くなったり濃くなったりしたときに設定を変えてください。
- 塗りつぶしが多い画像を印刷するときに、濃度を上げて印刷すると、リボンカセットのリボンが切れたり、印刷不良の原因となります。

バージョン：プリンタードライバーのバージョンや著作権情報を確認できます。クリックすると、【バージョン情報】ダイアログボックスが表示されます。




「3.3 プリンタードライバーの使いかた」の「バージョン情報」P.65 をご覧ください。

鏡印刷 : 【鏡印刷あり】を選択すると、鏡に写したように反転して印刷します。透明なプレートに鏡文字で印刷すると、貼り付けたときに印刷面を保護することができます。



● ステータスマニタータブの設定

「ステータスマニター」タブでは、印刷時にステータスマニターを使用するかしないかの設定ができます。



ステータスマニターの使用：「使用する」、「使用しない」を選択します。


＜ステータスマニターの使用＞

ステータスマニターには、PP550 の状態やメディアの種類とサイズ、リボンの残量等が表示されます。また状況によりメッセージが表示されます。



MEMO

ステータスマニターは印刷開始時に表示されます。




- ・ステータス：PP550 の状態やメッセージが表示されます。
- ・メディア：セットされているメディアの種類が表示されます。
- ・リボン残量：セットされているリボンの残量が表示されます。リボン交換後など、残量が表示されないことがあります。(実際の残量とは多少の誤差があります。)



MEMO

画面内の PP550 イラストの背景は、通常時は青色系、警告時は黄色系、エラー時は赤色系で表示されます。




バージョン：プリンタードライバーのバージョンや著作権情報を確認できます。クリックすると、バージョン情報のダイアログボックスが表示されます。



参考 「3.3 プリンタードライバーの使いかた」の「バージョン情報」P.65 をご覧ください。

● お気に入りタブの設定

「お気に入り」タブでは、よく使う設定を登録しておく、印刷時に一覧から簡単に設定を呼び出すことができます。




設定一覧 : お気に入り設定の登録名を表示します。

設定内容 : 設定内容を表示します。

コメント : お気に入り登録時に入力したコメントが表示されます。

追加 : お気に入りに追加します。

<お気に入りの追加のしかた>



(1) 「登録名」に、登録する印刷設定の名称を入力します。「登録名」の前後にはスペースを入れないでください。また外字など使用できない文字があります。

(2) 設定の特徴など、コメントを入力します。

(3) 「OK」をクリックします。

呼び出し : 設定一覧で選択中のお気に入りの設定を、「設定内容」に呼び出します。

削除 : お気に入り登録された設定を削除します。

<削除のしかた>

(1) お気に入り一覧から、削除したいお気に入りを選択します。

(2) 「削除」をクリックします。

(3) 表示される確認メッセージで、「はい」をクリックします。


バージョン : プリンタードライバのバージョンや著作権情報を確認できます。クリックすると、「バージョン情報」ダイアログボックスが表示されます。



「3.3 プリンタードライバの使いかた」の「バージョン情報」P.65 をご覧ください。

● メンテナンスタブの設定


[メンテナンス] タブでは、プリンターがオンラインのときにクリーニング、印刷補正、テストパターン印刷のダイアログボックスの表示ができます。



クリーニング : クリックすると 1 回クリーニングを行います。

自動クリーニング : クリーニングの設定を行うダイアログボックスが表示されます。

<自動クリーニングに関する設定を行う>



・自動クリーニング設定 : 自動でクリーニングするタイミングを設定します。

印刷補正 : 印刷するデータの先端位置や長さの補正量を設定します。

<補正に関する設定を行う>

補正する数値を設定します。



- ・先端補正 : -0.425 mm ~ 1.700 mm の間で、0.085 mm 単位で入力します。
- ・上下補正 : -0.51 mm ~ 0.51 mm の間で、0.085 mm 単位で入力します。
- ・長さ(倍率)補正 : -5.0 % ~ 5.0 % の間で、0.1 % 単位で入力します。



指定した値の小数点以下はプリンター本体の仕様に合わせて調整されます。

テストパターン印刷：テストパターン印刷を開始します。

バージョン：プリンタードライバーのバージョンや著作権情報を確認できます。クリックすると、バージョン情報のダイアログボックスが表示されます。

● バージョン情報

プリンタードライバーの各タブの「バージョン」をクリックすると、プリンタードライバーのバージョンや著作権情報を確認できます。



● ユーティリティタブの設定

「ユーティリティ」タブでは、プリンターの設定情報を確認したり、ディスプレイの表示有無、電源自動 OFF 設定、リボン節約設定などが行えます。




電源自動 OFF 設定、リボン節約設定は、プリンター本体のメニューモードから設定できます。




「3.3 プリンタードライバーの使いかた」の「< [プリンターとスキャナー] から表示する >」 P.55、
「4.1 便利な機能」 P.69 をご覧ください。


(1) 「ユーティリティ」から「プリンター設定」を選択し、クリックします。




(2) [プリンター設定] ダイアログ画面が表示されます。



設定情報確認 : プリンタードライバーで取得・設定可能な項目が表示されます。




確認モード有無 : プリンターの確認モードを切り替えることができます。




- ・ 確認なし : プリンターが受信したデータ内容をディスプレイに表示しません。
- ・ 確認あり : プリンターが受信したデータ内容をディスプレイに表示します。

電源自動 OFF 設定 : プリンター本体が電源自動 OFF するまでの時間をプルダウンリストから選択できます。



印刷モード：印刷のスピードを設定できます。



- ・ 速度優先：60mm/秒で印刷します。
- ・ 品質優先：40mm/秒で印刷します。

● 印刷領域

本プリンターの印刷可能領域は次のとおりです。

印刷データを作成するとき、アプリケーションでの余白値を、上下左右端の最小値未満に設定しても、印刷することはできません。



幅 58mm 以上の印刷メディアでは、上下余白は 2mm 以上になります。
また、印刷可能領域は中央の 54mm となります。



「5.1 主な仕様」P.93 をご覧ください。

● 印刷機能の優先順位

プリンターの操作パネルと、コンピューター（アプリケーションおよびプリンタードライバー）とで、同じ設定内容がある場合は、最後にセットした側の設定が反映されます。

特に、実際にプリンターにセットしてあるプレート／シートと、コンピューターで設定した内容が異なる場合、正常に印刷したり給送できなくなることがありますので、ご注意ください。

印刷を行う前に、アプリケーションとプリンタードライバー、プリンターの操作パネルでの設定が同じになっているのを確認することをお勧めします。

第 4 章 こんなときは

この章ではプリンターエラーが発生した場合の対処方法やお客様の必要に応じたプリンターの設定、日常の清掃・保管について説明しています。

4.1	便利な機能	69
	使わないときの消費電力を節約したい	69
	印刷のスピードを早くしたい	70
	クリーニングローラーを清掃するタイミングを変更したい	70
	クリーニングローラーを清掃したい	71
	テストプリントをしたい	71
	プレートを取り除きたい	71
	印刷位置のずれを直したい	71
	印刷をやめたい	72
4.2	困ったときには	73
	電源が入らない	73
	オンラインにならない	73
	印刷が始まらない（通信ができない）	73
	何も印刷されない	74
	プレート、シートが正常に搬送できない	74
	印刷物が汚れている	77
	印刷部の上下がかすれる	78
	印刷部に横スジが入る	78
	光沢ムラがある	78
	印刷位置がずれている	79
	印刷画像や罫線がかすれている	81
	印刷画像がつぶれている	81
	クリーニングテープがなくなったら	81
	印刷物が排出されない	82
4.3	プリンターのメッセージ	83
	お知らせメッセージ	83
	故障のメッセージ	84
4.4	日常の清掃	85
	クリーニングローラーの清掃	85
	その他の清掃箇所	88
	交換部品	88
4.5	プレートの清掃・保管	89
	プレートの清掃	89
	プレート、シートの保管	90
4.6	テストプリント	91

4.1 便利な機能

本プリンターには、より使い易くするために便利なモードを装備しています。



ご使用になる場合は キーを押し、オンラインランプを消灯させ“オフライン”にします。ただし印刷中やカセットカバーがあいているときなどは、オフラインにできません。



「2.1 操作パネルの名称と働き」P.19 をご覧ください。

● 使わないときの消費電力を節約したい

・電源自動 OFF モード

印刷可能状態で、コンピューターからのデータ送信やプリンターの操作が一定時間ない場合に、自動的に電源スイッチが OFF に切り替わります。メニューの“電源自動 OFF モード”で設定時間（なし / 5 分後 / 10 分後 / 30 分後）を設定できます。

〈1〉 キーを押します。

〈2〉 か、 キーを押し、メニュー項目を変更します。

- を表示します。

〈3〉 キーを押し、 か、 キーで選択項目を変更します。

例：

〈4〉 キーを押し、設定します。



・設定した時間の 1 分前にディスプレイのバックライトが消えます。電源が切れる前に下記の操作を行うと、自動的にタイマーはリセットされません。

- ・操作パネルのいずれかのキーを押したとき
- ・プレートまたはシートを給送口に差し込んだとき
- ・コンピューターから印刷データを受信したとき

- ・印刷途中だったり、エラー状態のままでは電源自動 OFF しません。
- ・電源自動 OFF により、電源が OFF になった場合は、再度電源スイッチを ON にしてください。












「2.5 電源スイッチの ON/OFF」P.30 をご覧ください。

● 印刷のスピードを早くしたい

・印刷モード

メニュー
印刷モード

速度優先（60 mm/ 秒）を選択すると、品質優先（40 mm/ 秒）より印刷速度を早くすることができます。

- 〈1〉  キーを押します。
- 〈2〉  か、 キーでメニュー項目を変更します。
 -  を表示します。
- 〈3〉  キーを押し、 か、 キーで選択項目を変更します。
 -  を表示します。
- 〈4〉  キーを押し、設定します。



印刷モード設定は、プリンタードライバーからも設定できます。










「3.3 プリンタードライバーの使いかた」の「ユーティリティータブの設定」P.65 をご覧ください。



● クリーニングローラーを清掃するタイミングを変更したい

・自動クリーニングモード

メニュー
自動クリーニング

自動的にクリーニングローラーを清掃するタイミングを設定します。
クリーニングの間隔を、印字した長さ（0.5/1/2/5m/ なし）で設定します。
印刷するメディアの状態や印刷を行う環境などにより、クリーニング間隔を選んでください。

- 〈1〉  キーを押します。
- 〈2〉  か、 キーでメニュー項目を変更します。
 -  を表示します。
- 〈3〉  キーを押し、 か、 キーで選択項目を変更します。

例：
- 〈4〉  キーを押し、設定します。



・印刷途中で設定した長さに達した場合は、印刷終了後に自動クリーニングを行います。このためシート印刷など、連続で大量の印刷を行う場合は、連続印刷が終了するまで自動クリーニングが行われないため、設定したタイミングに差が出ることがあります。

- ・自動クリーニングのタイミング以外でも、手動でクリーニングを行うことができます。

参考 「4.4 日常の清掃」 P.85 をご覧ください。

- ・ロール状シートをお使いになる場合に、自動クリーニングが行われると、メディアが退避し『新しいメディアをセットしてください』と表示されます。画面の指示に従いメディアを再度セットしてください。

● クリーニングローラーを清掃したい

<<メニュー>>
クリーニング

クリーニングローラーを清掃したいときに実行します。

機能 … クリーニングローラーの汚れを取り除き印字不良を解消します。

参照先 … 「4.4 日常の清掃」 P.85

● テストプリントをしたい

<<メニュー>>
テストプリント

プリンター単体でテストプリントができます。

機能 … プリンターの印刷品位を確認できます。

参照先 … 「4.6 テストプリント」 P.91

● プレートを取り除きたい

<<メニュー>>
取り出し

プレートを搬送します。

機能 … プレートの詰まりやプレートを取り外すときに使用します。

参照先 … 「2.8 メディアの取り出し」 P.40

「4.2 困ったときには」の「プレート、シートが正常に搬送できない」の「プレート、シートが詰まっていますか？」 P.74

● 印刷位置のずれを直したい

<<メニュー>>
先端補正

印刷画像の位置ずれを補正します。

<<メニュー>>
長さ補正

機能 … 印刷画像の先端や後端が欠けていたり、印刷開始位置がずれているときに使用します。

左の囲み線の縦線が消えてしまった。


先端

あいうえお


→ ← この寸法を微調整する

参照先 … 「4.2 困ったときには」の「印刷位置がずれている」 P.79

● 印刷をやめたい

 キーを 3 秒以上押し続けると、印刷を中止することができます。

MEMO

- ・ 印刷中の場合は、その 1 枚のメディアを排出した後印刷動作が止まり、残りの印刷データが削除されます。
- ・ 印刷を開始する前でも、 キーを 3 秒以上押すと、コンピューター側から受信した印刷データを削除し、印刷を中止することができます。



「2.8 メディアの取り出し」P.40 をご覧ください。

4.2 困ったときには

● 電源が入らない

- ・ 電源コードは正しくコンセントに接続されていますか？

電源コードのコネクタを本プリンターの電源コード差込口に、電源プラグを AC100V コンセントに差し込んでください。

 「2.2 電源コードの接続」 P.24 をご覧ください。

- ・ 電源スイッチは ON されていますか？

電源スイッチを ON にしてください。

 「2.5 電源スイッチの ON/OFF」 P.30 をご覧ください。

● オンラインにならない


- ・ メッセージが表示されていますか？

本体ディスプレイに表示されているメッセージをご確認ください。

● 印刷が始まらない（通信ができない）


- ・ USB ケーブルは正しく接続されていますか？

本プリンターとコンピューターを USB ケーブルで正しく接続してください。

 「3.1 プリンタードライバーのインストール」の「USB ケーブルの接続」 P.47 をご覧ください。


- ・ コンピューターに本プリンター用のプリンタードライバーがインストールされていますか？

コンピューターに本プリンター用のプリンタードライバーをインストールしてください。

 「3.1 プリンタードライバーのインストール」 P.43 をご覧ください。

- ・ 印刷プリンターの選択は正しくされていますか？

[印刷] メニューの [プリンターの選択] で、PP550 を選択してください。

 「3.1 プリンタードライバーのインストール」 P.43 をご覧ください。

● 何も印刷されない

・ 編集データの色は黒で作成されていますか？

編集したデータの色が、黒以外の場合、何も印刷されない場合があります。データは黒一色で作成してください。

● プレート、シートが正常に搬送できない

・ プレート、シートが詰まっていますか？

本プリンター内にプレートが詰まってしまった場合、取り出しモードを使用し下記の手順で取り除いてください。



・ 取り出しモード

 取り出し

〈1〉  キーを押し、“オフライン”にします。(オンラインランプを消灯)

〈2〉  キーを押し、

・  自動クリーニング を表示します。


〈3〉  か、  キーでメニュー項目を変更します。

・  取り出し を表示します。




〈4〉  キーを押し、

・  取り出し 取り出しモードに入ります。

〈5〉  か、  キーを押します。

・  取り出し 搬送ローラーが矢印の方向に回転しプレートを搬送します。




- ・  キーを押してもプレートが搬送されないときは、いったん電源をOFFにし、カセットカバーを開けてリボンカセットを取り外し、プリンター内部に詰まっているプレートを取り出してください。
- ・ オートシートカッター接続時には  キーのみ搬送します。  キーは搬送を行いません。



お願い

- メディアを取り除く場合、金属の棒など硬いものは使わないでください。内部に傷が付いたりすると、印刷性能を損なう恐れがあります。
- プリンタードライバーの“用紙名”“メディア”での設定と、プリンターに実際にセットしてあるシートまたはプレートが異なる場合、詰まりの原因になりますのでご注意ください。また、本プリンターでの使用可能なシートおよびプレートの種類やサイズ以外のものを使用すると、詰まりの原因になります。仕様を確認して印刷を行ってください。
- ロール状シートが詰まってローラーがシートを接触(ニップ)しているときは、電源スイッチを OFF → ON (イニシャル動作をさせる) → OFF にして取り除いてください。(下図)



・ クリーニングテープが詰まっていますか？

クリーニングテープがクリーニングローラーに巻きついたり、プレートやシートに貼り付いたりすると、搬送（給送）できない場合があります。詰まったクリーニングテープを取り除いてください。

〈1〉 プリンターの電源を OFF にします。



「2.5 電源スイッチの ON/OFF」 P.30 をご覧ください。


〈2〉 カセットカバーを開け、リボンカセットを取り外します。




「2.4 リボンカセットのセット」 P.29 をご覧ください。

- 〈3〉 セットレバーを下げて解除し、クリーニングカセットを取り外します。クリーニングテープがクリーニングローラーに巻きついているときは、クリーニングローラーも同時に取り外します。

参考 「2.3 クリーニングカセットのセット」 P.25 をご覧ください。



- 〈4〉 クリーニングローラーに巻きついているクリーニングテープを剥がします。
- 〈5〉 クリーニングテープを矢印の方向に回して巻き取ります。



お願い


クリーニングテープは、はさみなどで切り取らないでください。切り取ってしまうと使用できなくなります。必ず巻き取ってください。

- 〈6〉 巻き取ったクリーニングテープを再セットします。

参考 セットのしかたは「2.3 クリーニングカセットのセット」 P.25 をご覧ください。


・ 幅規制ガイドの幅合わせが合っていますか？

プレート、シートがスムーズに移動するよう、幅規制ガイドを調整してください。

 「2.6 プレートのセット」 P.31、「2.7 ロール状シートのセット」 P.35 をご覧ください。


・ プレート、シートは正しくセットされていますか？

幅規制ガイドが正しくセットされていないと、まっすぐに搬送されません。プレート、シートを取り出し、セットし直してください。

 「2.6 プレートのセット」 P.31、「2.7 ロール状シートのセット」 P.35 をご覧ください。


・ ローラー類の汚れ、すべりが発生していませんか？

ローラーのホコリ、ゴミ等を清掃してください。

 「4.4 日常の清掃」 P.85 をご覧ください。


・ クリーニングローラーは正しくセットされていますか？

クリーニングローラーを正しくセットしてください。

 「4.4 日常の清掃」 P.85 をご覧ください。

・ 印字物の排出スペースは確保されていますか？


印字物の排出口周辺に排出を妨げる物があると、まっすぐに排出されません。印字物の排出口周辺には物を置かないようにし、またスペースを十分に確保できる場所にプリンターを設置してください。

 「安全にお使いいただくために」の「設置場所について」 P.6 をご覧ください。

● 印刷物が汚れている

・ 汚れやゴミ等がプレート、シートに付着していませんか？
また、打痕、傷、バリがありませんか？

プレート、シートをセットする前に汚れ、ゴミを取り除いてください。

 「4.5 プレートの清掃・保管」 P.89 をご覧ください。

・ クリーニングローラー、プラテンローラー、幅規制ガイドが汚れていませんか？

汚れている部品を清掃してください。


 「4.4 日常の清掃」 P.85 をご覧ください。

● 印刷部の上下がかすれる

・ プレートに反りがありませんか？

硬質プレートに反りがあり、印字ヘッドが均一に当たらない場合、印刷文字が薄くなることがあります。反りの無いプレートをご使用ください。また、反りを防止するためにプレートの保管に注意してください。

参考 「4.5 プレートの清掃・保管」 P.89 をご覧ください。



● 印刷部に横スジが入る

・ 印字ヘッドが汚れていませんか？

印字ヘッドにホコリ、ゴミ等が付着すると一部に横スジ（印刷できない部分）が発生します。印字ヘッドに傷を付けないよう注意しながら、清掃してください。

参考 「4.4 日常の清掃」の「その他の清掃箇所」 P.88 をご覧ください。

● 光沢ムラがある

・ 印刷モードを変更してください。

オプションの自動シートカッター使用時に「品質優先」で印刷すると、画像によっては光沢ムラが発生することがあります。この場合は、印刷モードを「速度優先」に変更してください。

参考 「4.1 便利な機能」の「印刷のスピードを早くしたい」 P.70 をご覧ください。

● 印刷位置がずれている

・ 本プリンターで利用できる印刷メディアですか？

本プリンターで利用できる印刷メディアの種類やサイズ、厚さは決まっています。印刷メディアの材質や厚みのばらつきによって、作成した印刷データの余白よりも広いなど、作成した印刷データ（印刷イメージ）どおりの位置に印刷されないことがあります。この場合は“先端補正”および“長さ補正”機能を使い、印刷画像の位置ずれを補正します。














「5.1 主な仕様」P.93

「3.3 プリンタードライバーの使いかた」P.55 をご覧ください。

・ 先端補正モード

<<メニュー>>
先端補正

- 〈1〉  キーを押し、“オフライン”にします。（オンラインランプを消灯）
- 〈2〉  キーを押し、
 -   を表示します。
- 〈3〉  か、  キーでメニュー項目を変更します。
 -   を表示します。
- 〈4〉  キーを押し、先端補正モードに入ります。
- 〈5〉  か、  キーを押し、- 1.020mm ～ 0（補正なし）～ +1.020mm の範囲で設定します。



MEMO

先端補正は、0.085mm ごとに設定することができます。

0（補正なし）を基準に、印刷開始位置を左側に補正したいときはマイナス値、印刷開始位置を右側に補正したいときはプラス値に設定します。

→ ← この寸法を微調整する

先端

あいうえお

広げたい場合………プラス補正を行う

あいうえお

狭めたい場合………マイナス補正を行う

→ ←

・長さ補正モード

<<メニュー>>
長さ補正

- 〈1〉

オンライン

 キーを押し、“オフライン”にします。(オンラインランプを消灯)
- 〈2〉

メニュー
◀

 キーを押し、
- <<メニュー>>
自動クリーニング

 を表示します。
- 〈3〉

メニュー
◀

 か、

▶

 キーでメニュー項目を変更します。
- <<メニュー>>
長さ補正

 を表示します。
- 〈4〉

実行

 キーを押し、長さ補正モードに入ります。
- 〈5〉

メニュー
◀

 か、

▶

 キーを押し、- 5.0%～0（補正なし）～+5.0%の範囲で設定します。



長さ補正は、0.1%ごと設定することができます。

0（補正なし）を基準に、印刷データを短めに補正したいときはマイナス値、印刷データを長めに補正したいときはプラス値に設定します。

印刷イメージ

あいうえお



あいうえお

縮小

● 印刷画像や罫線がかすれている

・ 本プリンターで利用できる印刷メディアですか？

本プリンターで利用できる印刷メディアでないものを使用した場合や、印刷メディアの材質や厚みのばらつきによって印刷位置がずれ、印刷画像がかすれる場合があります。

そのほか印刷メディア表面がざらついていたたり、油（手脂含む）が付いているとインクが転写できず、印刷画像がかすれる場合があります。



「4.2 困ったときには」の「印刷位置がずれている」P.79
をご覧ください。

・ 罫線の線の太さが細くありませんか？

罫線の線の太さが細いと、印刷画像がかすれることがあります。この場合は、罫線の太さを 1.5pt 以上に設定して印刷してみてください。

● 印刷画像がつぶれている

・ 濃度が高く設定されていませんか？

本プリンターのプリンタードライバー印刷設定の［応用設定］タブの[濃度]設定を高い数値に設定して印刷すると、リボンカセットのリボンが切れたり、画像不良の原因になります。



「3.3 プリンタードライバーの使いかた」の「応用設定タブの設定」P.61 をご覧ください。

● クリーニングテープがなくなったら

・ クリーニングカセットを交換してください。

クリーニング中にクリーニングテープが終了すると、“クリーニングテープがありません”と表示されますので、クリーニングカセットを交換してください。交換するクリーニングカセットのお求めはお近くの販売店にお問い合わせください。



「2.3 クリーニングカセットのセット」P.25

「4.1 便利な機能」P.69

「4.4 日常の清掃」P.85 をご覧ください。

● 印刷物が排出されない

・ プレート、シートが詰まっていますか？

本プリンター内にプレート、シートが詰まってしまった場合、取り出しモードを使用し取り除いてください。



「4.2 困ったときには」の「プレート、シートが正常に搬送できない」の「プレート、シートが詰まっていますか？」P.74 をご覧ください。

・ クリーニングテープが詰まっていますか？

クリーニングテープがクリーニングローラーに巻きついたり、プレートやシートに貼り付いたりすると、搬送（給送）できない場合があります。詰まったクリーニングテープを取り除いてください。




「4.2 困ったときには」の「プレート、シートが正常に搬送できない」の「クリーニングテープが詰まっていますか？」P.75 をご覧ください。

4.3 プリンターのメッセージ

本プリンターを使用中にディスプレイのメッセージが表示された場合、本章を参考に考えられる原因をチェックし適切な対処を行ってください。

● お知らせメッセージ

メッセージ	原因と対処方法
カセットカバーが開いています。	カセットカバーが開いている。 ⇒カセットカバーを閉じてください。
メディアを確認してください。	印刷開始時にプレートまたはシートが無い。 ⇒プレートまたはシートをセットしてください。
リボンがありません。	リボンカセットのリボンを使い切った。 ⇒新しいリボンカセットをセットしてください。 →「2.4 リボンカセットのセット」P.29 をご覧ください。
リボンをセットしてください。	リボンカセットがセットされていない。 ⇒リボンカセットをセットしてください。 →「2.4 リボンカセットのセット」P.29 をご覧ください。
内部が高温です。 しばらくお待ちください。	内部の温度が異常に上がった。 ⇒内部の温度が下がるまでお待ちください。平温になったら自動的に処理を再開します。
クリーニングテープがありません。	クリーニングテープが終了した。またはクリーニングテープが詰まった。 ⇒クリーニングカセットを交換してください。また、クリーニングテープが詰まっている場合は、詰まったテープを取り除いてください。 →「2.3 クリーニングカセットのセット」P.25、また「4.2 困ったときには」の「印刷物が排出されない」P.82 をご覧ください。
新しいメディアをセットしてください。	印刷データ受信時に表示される。 ⇒新しいメディアをセットしてください。
メディアをカットして実行キーを押してください。	オプションのシートカッターが未接続のときに、シートメディアに印刷を行うと表示される。 ⇒メディアをカットして  キーを押してください。 →「2.9 ロール状シートの切り取り」P.41 をご覧ください。
カッターユニットを外してください。	オプションの自動シートカッターをお使いになる場合に表示されるメッセージです。 ⇒オプションの自動シートカッターの取扱説明書「3.6 プリンターメッセージ」をご覧ください。
メディアが厚すぎてカットできません。	
カットできません。 刃の清掃をしてください。	

メッセージ	原因と対処方法
メディアが搬送できませんでした。	プレートまたはシートが詰まった。 ⇒カセットカバーを開けて詰まったものを取り除いてください。 →「4.2 困ったときには」の「プレート、シートが正常に搬送できない」の「プレート、シートが詰まっていますか？」P.74 をご覧ください。
メディアを確認し、実行キーを押してください。	正常に給送できなかった。 メディアを再セットしてください。
メディアが違う可能性があります。	シートメディア設定時にプレートが挿入された場合、またはプレートメディア設定時にシートが挿入された場合に表示されます。また、設定した幅とセットしたメディアの幅が違则表示されます。 ⇒そのまま印字する場合は 実行 キーを、取り消す場合は キャンセル キーを押してください。
メディアを取り外し、もう一度セットしてください。	待機中にメディアをセットした際、奥まで挿入されない場合表示されます。 ⇒メディアを取り除いてください。
メディアがありません。	シートメディア印刷時に、シートの後端を検知した。 ⇒カセットカバーの開閉を行い、新しいメディアをセットし、再度データを送信してください。
クリーニングテープを確認してください。	クリーニング動作中にテープエンドとなりカセットカバーが浮き上がった。 ⇒クリーニングテープを交換してください。
メディアを外して実行キーを押してください。	電源投入時またはカセットカバーを閉じたとき内部にメディアが残っている。 ⇒メディアを取り除いて実行キーを押してください。

● 故障のメッセージ

メッセージ	原因と対処方法
印刷が正常に出来ない恐れがあります。	印字ヘッドが損傷している恐れがあります。 ⇒ キャンセル キーか 実行 キーで表示を消します。このメッセージが表示されても印字動作は行いますが、印字ヘッドが損傷しているおそれがありますので、販売店またはキヤノンお客様相談センター（巻末）にご相談ください。
サービスマンコール x x	本プリンターの部品が損傷しているおそれがあります。 ⇒ディスプレイのエラーコードをメモした後、電源を OFF にし、電源コードをコンセントから抜き、販売店またはキヤノンお客様相談センター（巻末）にご相談ください。

4.4 日常の清掃

本プリンターの性能を維持し、正常な印刷ができるように定期的に月に一度は清掃を行ってください。



警告

清掃のときは電源スイッチを OFF にし、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

● クリーニングローラーの清掃

本プリンターには、クリーニングローラーのクリーニングモードがありますが、汚れが取りきれない場合は、ローラーを取り外して清掃してください。


・メニューのクリーニングモード


プレート、シートについたホコリ、ゴミ等を印刷前に清掃するクリーニングローラーが装着されています。ローラーの状況に応じメニューのクリーニングモードをご使用ください。

〈1〉  キーを押し“オフライン”にします。(オンラインランプを消灯)

〈2〉  キーを押し、

-  を表示します。

〈3〉  キーを押し、

-  クリーニングモードに入り、ローラーを清掃します。



MEMO

使用状況に応じ、メニューモード“自動クリーニング”を設定してください。




参考

「4.1 便利な機能」の「クリーニングローラーを清掃するタイミングを変更したい」P.70 をご覧ください。

・ローラーを取り外しての清掃


クリーニングローラーの汚れの状況に応じ、ローラーを定期的に本プリンターから取り外し、清掃してください。

- (1) 本プリンターの電源スイッチを OFF にします。カセットカバーを開け、リボンカセットとクリーニングカセットを取り外します。
- (2) クリーニングローラーの軸を持ち、斜め右方向に持ち上げながら取り外します。




クリーニングローラー

- (3) クリーニングローラーの表面を、水を湿らせ固く絞った柔らかい布で拭き、ホコリ、ゴミ等を清掃します。このとき、ローラー表面を傷付けないように注意してください。



- (4) ローラーの表面が完全に乾燥してから、本プリンターにセットします。奥側のローラー穴に軸の先端（とがっている側）を入れ、つぎに手前の軸をカチンと手ごたえがあるまで押し込み、セットします。




**お願い**

- クリーニングローラーの清掃時に、爪等でローラーの表面を傷つけると表面がはがれるおそれがありますのでご注意ください。また、清掃後は完全に乾燥してからセットしてください。
- クリーニングローラーは消耗品です。ローラーを清掃してもクリーニング効果がない場合はローラーを交換してください（目安 1 年毎）。交換するクリーニングローラーのお求めはお近くの販売店にお問い合わせください。

● その他の清掃箇所

本プリンターの電源スイッチを OFF にします。カセットカバーを開け、リボンカセットとクリーニングカセットを取り外し、下表の点検や清掃を行ってください。



清掃箇所	用 具	作業内容 / 注意事項
ローラー類	柔らかい布、綿棒	ローラーの汚れ、油分の清掃
印字ヘッド	柔らかい布、綿棒	付着した汚れを拭き取る ヘッド部に傷を付けないよう 十分注意してください
幅規制ガイド	柔らかい布	ガイドに付着したのりの除去
プラテンローラー	綿棒	汚れ、ゴミの除去



注 意

印字ヘッドを金属の固いものや、金属粉の付着しているもので、擦ると傷になりその部分の印刷ができなくなりますので、清掃の際は十分ご注意ください。



お願い

ほとんどのロール状シートはのりを使用しています。ロール紙の端面から出たのりが幅規制ガイドに付着し搬送不良をおこす場合があります。幅規制ガイドにのり汚れが見うけられた場合、水を湿らせ固く絞った柔らかい布で汚れを拭き取ってください。

● 交換部品

・クリーニングローラー

清掃効果の維持のためにクリーニングカセットを装着しておりますが、クリーニングローラーの効果が低下しましたら、交換をお勧めします。


4.5 プレートの清掃・保管

● プレートの清掃


プレートの表面には静電気により、保護紙の紙粉や空気中のホコリ、ゴミ等が付きやすく、そのまま印刷すると印字不良が発生したり、印字ヘッドを損傷させる原因となります。

本プリンターにはクリーニングローラーを装着していますが、ホコリ、ゴミの状況によりクリーニングできない場合があります。ホコリ、ゴミの多い場合は、セット前に水を湿らせた柔らかい布等でプレートの清掃を行ってください。

- (1) プレートの端部にバリが無いか確認してください。バリ等がある場合は使用しないでください。



- (2) プレートの印刷面を清掃します。プレートに付着したゴミ、油（手脂含む）を、水で湿らせ固くしぼった柔らかい布等でよく拭き、水気を取ってから給送テーブルにセットします。



● プレート、シートの保管

プレート、シートの保管について、プレート等の表面および形状は印刷品位に大きく影響しますので下記の事項をお守りください。

- ビニール袋等に入れ、ホコリ、ゴミが付着しないようにしてください。
- 硬質プレートは、乱雑にせず平らな場所に置き、曲がり、反りが発生しないようにしてください。
- ロール状シートは折り目が入ったり、形が崩れないようにしてください。
- 保管場所は、温度 5℃～35℃、湿度 10%～90%（ただし結露なきこと）を保ってください。短時間でも高温になる車中などは曲がりや反りが発生しますので放置しないでください。

4.6 テストプリント

本プリンター単体でテストプリントができます。

(1) 電源スイッチを ON にします。

(2) プレートまたは、シートをセットします。



幅 60mm、長さ 120mm 以上のプレートかシートをセットしてください。


(3) 操作パネルのテストプリントを実行します。

〈1〉  キーを押し “オフライン” にします。(オンラインランプを消灯)

〈2〉  キーを押します。

 か、  キーでメニュー項目を変更します。


-  を表示します。

〈3〉  キーを押します。

例: 


〈4〉  か、  キーを押し、(2) でセットした印刷メディア (6種類) を選択します。

例: 

〈5〉  キーを押します。

〈6〉  か、  キーを押し、濃度を 5 段階から選択します。

例: 

〈7〉  キーを押します。

(4) 印刷を開始し、テストパターンが印刷され排出されます。

第 5 章 付 録

この章では、本プリンターの主な仕様について説明しています。

5.1 主な仕様	93
5.2 索引	94

5.1 主な仕様

プレートの種類※ ¹	硬質プラスチック（アクリル、P.V.C）バリ、反りなきこと
通常プレートサイズ	厚み…0.2～3mm サイズ…幅：10～80mm、長さ：60～500mm
シートの種類とサイズ	軟質プラスチック（P.V.C、ポリエステルフィルム） 厚み：0.2～1.0mm、幅：40～80mm、長さ：45～500mm ロール状シート最大径：Φ 140mm
印字方式	熱転写方式
解像度	300dpi
印字速度	品質優先：40mm/ 秒、速度優先 60mm/ 秒
最大給送サイズ	幅：80mm、長さ：500mm、厚さ 6mm
最大印刷可能領域	幅：54mm、長さ：495mm
給送方式	ロール状シート：自動給送、プレート：手差し給送
インクリボン	黒色リボンカセット（130m 巻）
インターフェース	USB 2.0 準拠（Full-Speed）
動作環境	15～32.5℃、10～85%（ただし結露なきこと）
保管環境	5～35℃、10～90%（ただし結露なきこと）
電源	AC100V 50/60Hz
最大消費電力	135W
本体寸法	W423mm × D240mm × H208mm
本体重量	約 9.5kg
オプション※ ²	自動シートカッター（ロール状シート専用）

※ 1 市販のプレートおよびシートの中には、本プリンターで印刷できないものがあります。お近くの販売店にご相談ください。

※ 2 お近くの販売店にご相談ください。

- 製品改良のため、記述事項が予告なく変更されることがありますのでご了承ください。
 - 使い終わったインクリボンやクリーニングローラーなどの消耗品や交換部品は、地域の条例にしたがって廃棄してください。
- また、これらの交換品については、お近くの販売店にお問い合わせください。

5.2 索引

アルファベット

T

TOF ラベル 39

U

USB ケーブル 47

かな

あ

アースコード 24

穴空きタグプレート 34

穴検知 53

アンインストール 48

い

印刷可能領域 67

印刷機能 67

印刷速度 67, 70

印刷濃度 21, 61

印刷の中止 54

印刷の向き 51

印刷メディアの種類 21, 93

印刷メディアの幅、長さ 21, 93

印字ヘッド 15, 88

インストール 43

お

応用設定 69

用紙設定タブ 58

お気に入りタブ 63

オンライン 19

オンラインランプ 19

か

ガイドの爪 26

カセットカバー 15

カッター設定 57

カッターユニット 83

き

キー 20

キャンセル 20

給送 56

給送口 15

給送方法 21, 51

く

クリーニング 64

クリーニングカセット 25

クリーニングカセットセットレバー ... 16, 25

クリーニング補助ローラー 16, 25

クリーニングローラー 15, 85, 88

こ

固定ネジ 33, 37

コピー部数 56

さ

サービスマンコール 84

削除 54, 59

し

シール 38

自動クリーニング 70

自動シートカッター 23, 83

受信メッセージ 19, 83

詳細設定 53

す

ステータスマニタータブ 62

せ

清掃・保管 89

セキュリティーケーブルロック 24

先端補正 79

そ

操作パネル 19

ち

長尺プレート 31

て

ディスプレイ 19, 21

テストプリント 91

電源コード 24

電源自動 OFF 66

電源自動 OFF モード 69

電源スイッチ 30

電源ランプ 19, 30

と

トレイ 16, 31

な

長さ補正 80

に

日常の清掃 85

ね

ネットワーク 47

は

排気孔 17

剥離紙 39

刃の清掃 83

幅規制ガイド 16, 33, 37

搬送ローラー 15, 88

ひ

表示ランプ 19

ふ

部数 21, 56

プラテンローラー 77, 86, 88

プリンタードライバー 14, 43

プリンターの選択 50

プレート 31, 89

へ

ページ設定 51

便利な機能 69

ほ

補助トレイ 16, 31

保存・読み込み 59

め

メインタブ 56

メッセージランプ 19

メディア 56

メディア排出口 17

メンテナンスタブ 64

ゆ

ユーティリティー 21

ユーティリティータブ 55, 65

よ

用紙サイズ 58

用紙設定タブ 58

用紙登録 58

用紙の向き 56

用紙名 56

余白 51, 67

ら

ラベル 38

り

リードテープ 26

リボンカセット 29

リボンのたるみ 29

れ

連続 21, 56

ろ

ロール受けローラー 36

ロール状シート 35, 38

わ

ワードパッド 50



お客様ご相談窓口について

お客様相談センター
全国共通電話番号 0570-08-0064

受付時間 [平日] 9:00 ~ 17:00

(土・日・祝祭日と年末年始、弊社休業日は休ませていただきます)

* 上記番号は 0570 から始まるナビダイヤルを利用しています。

* ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、03-6634-4412 におかけください。

- ご購入製品の保証登録（ウェブサイトによる登録）をお願いいたします。
弊社の機器登録用ウェブサイトにお客様が機器情報をご登録いただくことで、
お買い上げ日から 6 か月の無償保証サービスを提供いたします。
保証登録の際は、本製品に付属されている「保証登録のお願い」の内容を併
せてご確認ください。
- 消耗品類（紙類、カセット等）は、保証の対象とはなりません。
- 保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造打
ち切り後 7 年間です。
- その他アフターサービスなどについてご不明な点がございましたら、ご購入の販
売店やサービス店、お客様相談センターにご連絡ください。
- 修理を依頼されるときは下記の修理対応窓口までご連絡ください。

キヤノンシステムアンドサポート株式会社

テクニカルリペアセンター

〒141-0032 東京都品川区大崎 5-10-6 大崎ロジスティックビル 4F TEL 03-5496-0720

