

CANON INC.
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

^{*1} (GA) : grand angle maximum, (TF) : téléobjectif maximum

^{*2} Ces valeurs représentent les performances de diffusion à partir de la caméra. Le nombre d'images par seconde peut être inférieur en raison notamment des caractéristiques de l'ordinateur utilisé pour la visionneuse, du nombre de clients en accès simultané, des charges du réseau, des paramètres de qualité vidéo et du type ou du mouvement du sujet filmé.

^{*3} Une enceinte avec amplificateur tiers est nécessaire.

^{*4} Utilisez un câble local de catégorie 5 ou supérieure et d'une longueur maximale de 100 m (328 pi).

^{*5} Équipement source d'énergie classe 0 (demande 15,4 W)

- L'utilisation de paramètres incorrects pour [Entrée audio] peut endommager la caméra et/ou le microphone. Veillez à configurer les paramètres correctement.
- Les caractéristiques du microphone peuvent affecter le volume et la qualité du son.
- Les images et le son ne sont pas toujours correctement synchronisés.
- Le son peut être interrompu en fonction des caractéristiques de l'ordinateur et de l'environnement réseau.
- La vidéo et le son peuvent être diffusés sur 30 clients maximum. Le son peut cependant être interrompu en cas de diffusion à de nombreux clients ou via SSL.
- Le son peut être interrompu si vous utilisez un logiciel antivirus.
- Le son est interrompu si vous branchez et débranchez le câble local. Utilisez la visionneuse pour procéder à la reconnexion.