

Símbolos que indican precauciones de seguridad

En esta "Guía de instalación" encontrará los siguientes símbolos que indican información importante que el usuario debería conocer para utilizar el producto de forma segura. Se incluyen explicaciones para cada símbolo, de manera que los usuarios puedan comprender el nivel de importancia de cada uno de ellos. Tenga en cuenta estos elementos.

Advertencia	Si no se siguen las instrucciones que vienen acompañadas por este símbolo, se podrán producir lesiones graves o incluso la muerte.
Precaución	Si no se siguen las instrucciones que vienen acompañadas por este símbolo, se podrán producir lesiones.
Precaución	Si no se siguen las instrucciones que vienen acompañadas por este símbolo, se podrán producir daños en el producto.

Precauciones de seguridad

Advertencia

- Al fijar la carcasa domo, asegúrese de no aplastar los cables entre la cámara y la carcasa domo.
- No desmonte ni modifique la cámara.
- No dañe el cable de conexión.

En caso contrario, se podrían producir descargas eléctricas o un incendio.

Precaución

- Desconecte la alimentación de la cámara antes de instalar o quitar el calentador. El calentador y las piezas periféricas alcanzan temperaturas elevadas cuando el calentador ha estado en funcionamiento. Una vez desconectada la alimentación, asegúrese de que la temperatura ha bajado lo suficiente.
- Podría sufrir quemaduras o lesiones.
- Utilicelo solamente con cámaras compatibles.

En caso contrario, la cámara podría caerse o se podrían producir otros accidentes.

Precaución

- Tome medidas para retirar la electricidad estática antes de realizar cualquiera de los procedimientos.

En caso contrario, se podrían producir fallos en el funcionamiento.

El contenido de esta guía está sujeto a cambios sin previo aviso.

Especificaciones principales

Modelo HU641-VB
Dimensiones (Al. x An. x Prof.) 130 x 87 x 49 mm (5.12 x 3.43 x 1.93 pulg.)
Peso Aprox. 60 g (2.2 oz.)

Cables de alimentación recomendados para el uso con la unidad calentadora [Referencia]

Cable (AWG)	24	22	20	18	16
Longitud máxima del cable de 24 V CA (pies)	5 (16.4)	9 (29.5)	14 (45.9)	23 (75.5)	32 (105.0)

Utilice el cable UL (UL-1015 o equivalente) para el cableado.

FRANÇAIS

Symboles indiquant les précautions de sécurité

Ce « Manuel d'installation » utilise les symboles suivants afin de signifier à l'utilisateur des informations importantes en vue d'une utilisation sans danger du produit. Chacun des symboles est expliqué pour que les utilisateurs comprennent leur degré d'importance. Veuillez les respecter.

Avertissement	Le non-respect de toute instruction accompagnée de ce symbole peut entraîner la mort ou des blessures graves.
Prudence	Le non-respect de toute instruction accompagnée de ce symbole peut entraîner des blessures.
Prudence	Le non-respect de toute instruction accompagnée de ce symbole peut entraîner des dommages matériels.

Précautions de sécurité

Avertissement

- En fixant le boîtier de dôme prenez soin de ne pas pincer les câbles entre la caméra et le boîtier de dôme.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas la caméra.
- N'endommez pas les câbles de connexion.

Le non-respect de cette instruction peut provoquer un incendie ou un choc électrique.

Prudence

- Coupez l'alimentation de la caméra avant d'installer ou d'enlever l'unité de chauffage. L'unité de chauffage et les parties périphériques atteignent des températures élevées une fois que le chauffage a été utilisé. Après avoir coupé l'alimentation, assurez-vous que la température est suffisamment descendue.
- Des brûlures ou blessures pourraient en résulter.
- Utilisez ce produit uniquement avec des caméras compatibles.

Prudence

- Prenez des mesures pour éliminer l'électricité statique avant d'effectuer toute procédure.

Le non-respect de cette instruction peut provoquer la chute de la caméra ou d'autres accidents.

Le contenu de ce guide peut être modifié sans préavis.

Principales spécifications

Modèle HU641-VB
Dimensions (H x L x P) 130 x 87 x 49 mm (5.12 x 3.43 x 1.93 po)
Poids environ 60 g (2.2 oz.)

Cables d'alimentation recommandés pour l'unité de chauffage [Référence]

Câble (AWG)	24	22	20	18	16
Longueur de câble maximum pour 24 volts CA (m) (pi)	5 (16.4)	9 (29.5)	14 (45.9)	23 (75.5)	32 (105.0)

Utilisez un câble UL (UL-1015 ou équivalent) pour le câblage.

ITALIANO

Simboli che indicano le precauzioni di sicurezza

Questa "Guida all'installazione" utilizza i seguenti simboli per fornire all'utente informazioni importanti ai fini di un utilizzo sicuro del prodotto. Ogni simbolo è accompagnato da una spiegazione, per consentire all'utente di comprendere il livello di importanza di ognuno. Accertarsi di osservare questi elementi.

Avviso	Un utilizzo inappropriato non conforme alle indicazioni che accompagnano questo simbolo potrebbe provocare morte o lesioni gravi.
Attenzione	Un utilizzo inappropriato non conforme alle indicazioni che accompagnano questo simbolo potrebbe provocare morte o lesioni.
Attenzione	Un utilizzo inappropriato non conforme alle indicazioni che accompagnano questo simbolo potrebbe provocare danni alle cose.

Precauzioni di sicurezza

Avviso

- Quando si collega l'involucro della cupola, assicurarsi di non forare i cavi tra la telecamera e l'involucro della cupola.
- Non smontare né modificare la telecamera.
- Non danneggiare il cavo di collegamento.

In caso contrario, sussiste il rischio di incendio o scosse elettriche.

Attenzione

- Spegnere l'alimentazione della telecamera prima di eseguire l'installazione o di rimuovere l'unità di riscaldamento. L'unità di riscaldamento e le parti periferiche raggiungono temperature elevate quando l'unità di riscaldamento è in funzione. Dopo aver scollegato l'alimentazione, assicurarsi che la temperatura si riduca sufficientemente.

Potrebbero verificarsi lesioni o bruciature.

- Utilizzare solamente con telecamere compatibili.
- Il mancato rispetto di queste precauzioni potrebbe causare la caduta della telecamera o altri incidenti.

Attenzione

- Adottare le dovute misure per eliminare l'elettricità statica prima di ogni procedura.

In caso contrario, sussiste il rischio di malfunzionamenti.

I contenuti di questa guida sono soggetti a modifica senza preavviso.

Specifiche principali

Modello HU641-VB
Dimensioni (A x L x P) 130 x 87 x 49 mm
Peso circa 60 g

Cavi di alimentazione consigliati per l'uso con l'unità di riscaldamento [Riferimento]

Cavo (AWG)	24	22	20	18	16
Lunghezza massima cavo 24 VCA (m)	5 (16.4)	9 (29.5)	14 (45.9)	23 (75.5)	32 (105.0)

Utilizzare un cavo UL (UL-1015 o equivalente) per il collegamento.

Rусский

Символы, обозначающие меры предосторожности

В данном «Руководстве по установке» для обозначения важных сведений, с которыми пользователь должен быть ознакомлен для безопасной эксплуатации изделия, используются приведенные ниже символы. К каждому символу даны пояснения, чтобы пользователям был понятен уровень важности каждого из них. Придерживайтесь обозначенных ими положений.

Внимание	Ненадлежащая эксплуатация с нарушением указания, сопровождающейся этим символом, может привести к тяжелой травме или смертельному исходу.
Осторожно	Ненадлежащая эксплуатация с нарушением указания, сопровождающейся этим символом, может привести к травме.
Осторожно	Ненадлежащая эксплуатация с нарушением указания, сопровождающейся этим символом, может привести к повреждению имущества.

Меры предосторожности

Внимание

- Устанавливая купольный кожух, следите за тем, чтобы не защемить кабели между камерой и купольным кожухом.
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать или видоизменять камеру.
- Не повредите соединительный кабель.

Невыполнение этого требования может привести к пожару или поражению электрическим током.

Осторожно

- Перед установкой или снятием обогревателя выключите питание камеры. Обогреватель и периферийные компоненты в результате работы обогревателя сильно нагреваются. Выключив питание, убедитесь в том, что их температура в достаточной степени снизилась.

Несоблюдение этого правила может привести к ожогам или травме.

- Используйте только с совместимыми камерами.
- При несоблюдении этого требования возникнет вероятность падения камеры и прочих происшествий.

Осторожно

- Перед выполнением каких-либо процедур примите меры для устранения статического электрического заряда.

Невыполнение этого требования может привести к неисправностям.

Содержание данного руководства могут быть внесены изменения без предварительного уведомления.

Основные технические характеристики

Модель HU641-VB

Размеры (В x Ш x Г) 130 x 87 x 49 мм

Вес прибл. 60 г

Кабели питания, рекомендуемые для использования с обогревателем [справочно]

Кабель (согласно AWG)	24	22	20	18	16
Максимальная длина кабеля для 24В~ (м)	5	9	14	23	32

Для проводки используйте кабель UL (UL-1015 или эквивалентный).

Türkçe

Güvenlik Önlemlerini Gösteren Semboller

Bu "Kurulum Kılavuzu", kullanıcıların ürünü bir şekilde kullanması için bilmesi gereken önemli bilgileri göstermek amacıyla aşağıdaki semboller kullanır. Kullanıcıları her bir sembolün önem derecesini anlamaları için tüm semboller açıklamaları ile birlikte verilmiştir. Bu semboller ve açıklamalar dikkat ettiğinizden emin olun.

Uyarı	Bu sembolün bulunduğu talimatlara uyulmamas
--------------	---