

Kit di montaggio a incasso SR11-S-VB Guida all'installazione

Questa telecamera è solo per uso interno. Questa "Guida all'installazione" illustra il metodo di installazione utilizzando il Kit di montaggio a incasso SR11-S-VB. Accertarsi di leggere la sezione "Precauzioni di sicurezza" per un corretto utilizzo. Dopo aver letto la "Guida all'installazione", conservarla in un posto facilmente accessibile per poterla utilizzare come riferimento futuro.

Oltre a questa "Guida all'installazione", leggere anche la "Guida all'installazione" fornita con la telecamera.

Attenzione Rivolgersi a un tecnico professionista per tutti i lavori di installazione. Non effettuare mai le operazioni di installazione autonomamente per evitare incidenti imprevisti come la caduta della telecamera o scosse elettriche.

Verifica dei componenti inclusi

Questo prodotto viene fornito con i seguenti elementi. Se uno degli elementi manca, contattare il rivenditore da cui è stato acquistato il prodotto.

Unità di montaggio a incasso Coperchio per il montaggio a incasso
Schema Viti (M4) x 4
Guida all'installazione (questo documento)

Simboli che indicano le precauzioni di sicurezza

Questa Guida all'installazione utilizza i seguenti simboli per indicare informazioni importanti per l'utente per un utilizzo sicuro del prodotto. Si forniscono spiegazioni per ogni simbolo in modo che gli utenti possano comprendere il livello di importanza di ciascuno. Accertarsi di osservare questi punti.

	Avviso	Un utilizzo inappropriato non conforme alle indicazioni che presentano questo segno potrebbe provocare la morte o lesioni gravi.
	Attenzione	Un utilizzo inappropriato non conforme alle istruzioni che presentano questo segno potrebbe provocare lesioni.
	Attenzione	Un utilizzo inappropriato non conforme alle istruzioni che presentano questo segno potrebbe provocare danni alla proprietà.
	Importante	Questo simbolo indica che bisogna tenere conto di altre azioni o informazioni.
	Nota	Contiene informazioni di riferimento per il funzionamento o spiegazioni aggiuntive.

Precauzioni di sicurezza

Precauzioni per l'installazione



Non installare se sussistono le condizioni indicate:

- Luoghi con esposizione alla luce diretta del sole, vicino a oggetti che generano calore o luoghi soggetti a elevate temperature
- Vicino a fonti di calore o solventi infiammabili (alcool, diluenti, carburante, ecc.)
- Luoghi umidi o polverosi
- Luoghi soggetti a vapore o annerimento
- Luoghi soggetti a salinità
- Luoghi confinati o recintati

Il mancato rispetto di queste precauzioni potrebbe causare incendi o scosse elettriche.

Note sull'alimentazione

- Utilizzare solo un adattatore CA dedicato (venduto separatamente) per l'alimentazione CA.
- Non posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione (oppure sul cavo LAN per l'alimentatore PoE).
- Non tirare, piegare con forza, graffiare o modificare il cavo di alimentazione (o il cavo LAN per l'alimentatore PoE).
- Non coprire né avvolgere l'adattatore CA (venduto separatamente) con un panno o delle coperte.

Il mancato rispetto di queste precauzioni potrebbe causare incendi o scosse elettriche.

Accertarsi di leggere il manuale di istruzioni dell'adattatore CA dedicato (venduto separatamente) prima dell'utilizzo.



Per l'installazione o l'ispezione di questa telecamera, rivolgersi al rivenditore dove è stato acquistato il prodotto.

- Questa installazione deve essere eseguita da una persona dell'assistenza qualificata e deve essere conforme a tutti i codici locali.
- Quando si effettua l'installazione, assicurarsi che la superficie sia in grado di sostenere il peso totale della telecamera e degli accessori e che sia sufficientemente rinforzata.
- Controllare periodicamente le parti e le viti per verificare l'eventuale presenza di ruggine o allentamenti, al fine di prevenire lesioni e danni alle apparecchiature per via della caduta di parti.

- Non installare in luoghi instabili, soggetti a grosse vibrazioni o urti o soggetti a danni provocati dalla salinità o dal gas corrosivo.
- Assicurarsi di collegare il cavo di sicurezza quando si installa la telecamera.
- Da utilizzare solo con le telecamere compatibili.
- Se la piastra a soffitto non ha uno spessore compreso tra 5 e 40 mm, non utilizzarla.

Il mancato rispetto di queste precauzioni potrebbe causare la caduta della telecamera o altri incidenti.

- Non toccare i bordi delle parti metalliche a mani nude.
- Fare attenzione che le dita non rimangano incastrate durante l'installazione.

Il mancato rispetto di queste precauzioni potrebbe causare lesioni.

Attenzione

- Non ruotare il dispositivo di rotazione della telecamera a mano.
- Non installare su una superficie instabile. Assicurarsi, inoltre, che la telecamera sia installata a meno di $\pm 5^\circ$ rispetto a un piano orizzontale.
- Dopo aver interrotto l'alimentazione, attendere almeno cinque secondi prima di riattivarla.
- Prendere le dovute misure per eliminare l'elettricità statica prima di ogni procedura.
- Se si forma della condensa, attendere finché l'umidità evapori prima di accendere la telecamera.

In caso contrario, sussiste il rischio di malfunzionamenti.

- Prestare attenzione a non danneggiare cavi o tubature.
- In caso contrario, sussiste il rischio di danni alle periferiche.**

Precauzioni per l'uso



- Se si verificano condizioni di malfunzionamento come fumo, suoni anomali, calore o odori strani, interrompere immediatamente l'utilizzo della telecamera e contattare il rivenditore più vicino.

L'uso prolungato del prodotto potrebbe causare incendi o scosse elettriche.

- In caso di rumori anomali, interrompere l'installazione, l'ispezione o qualsiasi altra operazione ed evitare di toccare la telecamera o di collegare il cavo.
- Non smontare né modificare la telecamera.
- Non danneggiare il cavo di collegamento.
- Non spruzzare acqua sulla telecamera o metterla in altro modo a contatto con sostanze liquide.
- Non inserire oggetti estranei nella telecamera.
- Non utilizzare spray infiammabili vicino alla telecamera.
- Non lasciare cavi LAN, alimentatori esterni o il connettore di alimentazione dell'adattatore CA (opzionale) collegati quando la telecamera non è in uso per lunghi periodi.
- Non utilizzare solventi infiammabili come alcool, solventi per vernice o benzina per pulire la telecamera.


In caso contrario, sussiste il rischio di incendio o scosse elettriche.

Specifiche principali

Modello SR11-S-VB
Peso Circa 1320 g (Unità di montaggio a incasso, Coperchio per il montaggio a incasso)

I contenuti di questo manuale sono soggetti a modifica senza preavviso.

Dimensioni esterne




Unità: mm

Prima di installare la telecamera

Eseguire le impostazioni della telecamera utilizzando il software disponibile sul CD-ROM di installazione (vedere la "Guida operativa").


Fissare la piastra a soffitto in dotazione con la telecamera al Unita di montaggio a incasso.





Chiave dedicata inclusa con la telecamera

M4 x 4 Viti (incluse)


Installazione della telecamera




a. Schema





b. Vite lunga




c. Cavo di sicurezza
d. Cavo LAN




e. Coperchio interfaccia



f. Fermo




Chiave dedicata inclusa con la telecamera



Chiave dedicata inclusa con la telecamera

g. Coperchio per montaggio a incasso



Rimozione

