

Kit di montaggio a incasso

SR640-S-VB Guida all'installazione

La telecamera è solo per uso interno. Questa "Guida all'installazione" illustra il metodo di installazione utilizzando il kit di montaggio a incasso SR640-S-VB. Accertarsi di leggere la sezione "Precauzioni di sicurezza" per un corretto utilizzo. Dopo aver letto la "Guida all'installazione", conservarla in un posto facilmente accessibile per poterla utilizzare come riferimento futuro.

Oltre alla presente "Guida all'installazione" leggere anche la "Guida all'installazione" inclusa nella telecamera.

**Attenzione**

Rivolgersi a un tecnico professionista per tutti i lavori di installazione. Non effettuare mai le operazioni di installazione autonomamente per evitare incidenti imprevisti come la caduta della telecamera o scosse elettriche.

Verifica dei componenti inclusi

Questo prodotto viene fornito con i seguenti elementi. Se uno degli elementi manca, contattare il rivenditore da cui è stato acquistato il prodotto.

- | | |
|--|-----------------------------------|
| Unità per montaggio a incasso | Coperchio per montaggio a incasso |
| Schema | Viti (M4) x 4 |
| Guida all'installazione (questo documento) | |

Simboli che indicano le precauzioni di sicurezza

Questa "Guida all'installazione" utilizza i seguenti simboli per indicare informazioni importanti per l'utente per un utilizzo sicuro del prodotto. Per ogni simbolo vengono fornite spiegazioni in modo da consentire all'utente di comprendere il livello di importanza di ciascuno di essi. Accertarsi di osservare questi punti.

 Avviso	Un utilizzo inappropriato non conforme alle indicazioni che presentano questo simbolo potrebbe provocare la morte o lesioni gravi.
 Attenzione	Un utilizzo inappropriato non conforme alle istruzioni che presentano questo simbolo potrebbe provocare lesioni.
Attenzione	Un utilizzo inappropriato non conforme alle istruzioni che presentano questo simbolo potrebbe provocare danni alla proprietà.
 Importante	Questo simbolo indica che bisogna tenere conto di altre azioni o informazioni.
 Nota	Contiene informazioni di riferimento per il funzionamento o spiegazioni aggiuntive.

Precauzioni di sicurezza

Precauzioni per l'installazione

 Avviso
Non installare se sussistono le condizioni indicate: • Luoghi con esposizione alla luce diretta del sole, vicino a oggetti che generano calore o luoghi soggetti a elevate temperature • Vicino a fonti di calore o solventi infiammabili (alcool, diluenti, carburante ecc.) • Luoghi umidi o polverosi • Luoghi soggetti a vapore o annerimento • Luoghi soggetti a salinità • Luoghi confinati o recintati Il mancato rispetto di queste precauzioni potrebbe causare incendi o scosse elettriche.
Note sull'alimentazione • Utilizzare solo l'adattatore CA dedicato (venduto separatamente) per l'alimentazione CA. • Non posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione (o sul cavo LAN per un alimentatore PoE). • Non tirare, piegare energicamente, graffiare o manomettere il cavo di alimentazione (o il cavo LAN per un alimentatore PoE). • Non coprire né avvolgere l'adattatore CA (venduto separatamente) con panni o coperte. Il mancato rispetto di queste precauzioni potrebbe causare incendi o scosse elettriche. Accertarsi di leggere il manuale di istruzioni dell'adattatore CA dedicato (venduto separatamente) prima dell'utilizzo.

 Attenzione
Per l'installazione o l'ispezione di questa telecamera, rivolgersi al rivenditore dove è stato acquistato il prodotto. • Questa installazione deve essere eseguita da un addetto all'assistenza qualificato e deve essere conforme a tutti i codici locali. • Quando si effettua l'installazione, assicurarsi che la superficie sia in grado di sostenere il peso totale della telecamera e degli accessori e che sia sufficientemente rinforzata. • Verificare periodicamente che le parti e le viti non presentino ruggine e allentamenti per prevenire lesioni e danni all'apparecchiatura dovuti alla caduta dei componenti.

• Non installare in luoghi instabili, soggetti a grosse vibrazioni o urti o soggetti a danni provocati dalla salinità o dal gas corrosivo. • Assicurarsi di collegare il cavo di sicurezza quando si installa la telecamera. • Utilizzare solo con telecamere compatibili. • Non utilizzare nel caso in cui lo spessore della piastra a soffitto non sia compreso tra i 5 e i 40 mm. Il mancato rispetto di queste precauzioni potrebbe causare la caduta della telecamera o altri incidenti.
• Non toccare i bordi delle parti metalliche a mani nude. • Fare attenzione che le dita non rimangano incastrate durante l'installazione. Il mancato rispetto di queste precauzioni potrebbe causare lesioni.

Attenzione
• Non ruotare il dispositivo di rotazione della telecamera a mano. • Non installare su una superficie instabile. Accertarsi inoltre che la telecamera sia a ±5° o meno rispetto al piano orizzontale. • Dopo aver interrotto l'alimentazione, attendere almeno cinque secondi prima di riattivarla. • Prendere le dovute misure per eliminare l'elettricità statica prima di ogni procedura. • Se è presente della condensa, attendere che si dissipi prima di accendere la telecamera Il mancato rispetto di queste precauzioni potrebbe causare malfunzionamenti.
• Prestare attenzione a non danneggiare cavi o tubi. Il mancato rispetto di queste precauzioni potrebbe causare danni ai componenti periferici.

Precauzioni per l'uso


 Avviso
• Se si verificano condizioni di malfunzionamento come fumo, suoni anomali, calore o odori strani, interrompere immediatamente l'utilizzo della telecamera e contattare il rivenditore più vicino. L'uso prolungato del prodotto potrebbe causare incendi o scosse elettriche.
• In caso di fulmini, arrestare l'installazione, l'ispezione ecc., non toccare la telecamera e interrompere il collegamento del cavo. • Non smontare né modificare la telecamera. • Non danneggiare il cavo di collegamento. • Non spruzzare acqua sulla telecamera o inumidirla in altro modo. • Non inserire oggetti estranei quali metalli o acqua nella telecamera. • Non utilizzare spray infiammabili vicino alla telecamera. • Non lasciare cavi LAN, alimentatori esterni o connettori di alimentazione dell'adattatore CA (venduti separatamente) collegati quando la telecamera non è in uso per lunghi periodi. • Non utilizzare solventi infiammabili come alcool, solventi per vernice o benzina per pulire la telecamera. Il mancato rispetto di queste precauzioni potrebbe causare incendi o scosse elettriche.

Specifiche principali

Modello	SR640-S-VB
Peso	1150 g circa (Unità per montaggio a incasso, Coperchio per montaggio a incasso)


I contenuti di questo manuale sono soggetti a modifica senza preavviso.

Dimensioni esterne














Prima di installare la telecamera

Effettuare la configurazione della telecamera utilizzando il software sul CD-ROM di installazione (fare riferimento alla "Guida operativa"). Fissare la piastra a soffitto inclusa con la telecamera all'unità per montaggio a incasso.



Installazione della telecamera



Rimozione

