

# Einbaumontagesatz SR640-S-VB Installationshandbuch

Diese Kamera ist nur zur Verwendung im Innenbereich vorgesehen. Dieses Installationshandbuch enthält ausführliche Informationen zur Installation der Kamera mit dem Einbaumontagesatz SR640-S-VB. Beachten und lesen Sie vor allem den Abschnitt „Sicherheitshinweise“. Es wird empfohlen, dieses Installationshandbuch zur zukünftigen Verwendung griffbereit aufzubewahren.

Lesen Sie zusätzlich zu diesem Installationshandbuch auch das im Lieferumfang der Kamera enthaltene Installationshandbuch.

**Vorsicht** Die Montage ist von fachkundigem Personal vorzunehmen. Die Kamera niemals selbst installieren. Anderenfalls besteht unnötiges Unfallrisiko (u. a. Beschädigung der Kamera) oder Stromschlaggefahr.

## Überprüfen des Lieferumfangs

Im Lieferumfang dieses Produkts ist folgendes Zubehör enthalten. Sollte Zubehör fehlen, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

- Einbaumontageseinheit
- Einbaumontageabdeckung
- Schablone
- Schrauben (M4) x 4
- Installationshandbuch (dieses Dokument)

## Sicherheitshinweise – Symbole

In diesem Installationshandbuch kennzeichnen die folgenden Symbole wichtige Informationen, die Sie aus Sicherheitsgründen besonders beachten sollten. Für jedes Symbol werden Erklärungen bereitgestellt, damit Benutzer die Bedeutung jedes Symbols verstehen. Diese Hinweise müssen unbedingt beachtet bzw. befolgt werden.

<b>Achtung</b>	Diese Hinweise verweisen auf wichtige Informationen, deren Nichtbeachtung zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen kann.
<b>Vorsicht</b>	Solche Hinweise kennzeichnen wichtige Informationen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen führen kann.
<b>Vorsicht</b>	So gekennzeichnete Hinweise verweisen auf wichtige Informationen, deren Nichtbeachtung zu Sachschäden führen kann.
<b>Wichtig</b>	Dieses Symbol verweist auf wichtige Informationen, die unbedingt zu beachten sind.
<b>Hinweis</b>	So gekennzeichnete Abschnitte enthalten weitere bzw. weiterführende Informationen.

## Sicherheitshinweise

### Sicherheitshinweise zur Installation

**Achtung**

Die Kamera NICHT an folgenden Standorten installieren:

- Standorte, die direkter Sonneneinstrahlung, Wärmequellen oder hohen Temperaturen ausgesetzt sind
- Standorte in der Nähe von offenem Feuer oder brennbaren Flüssigkeiten (Alkohol, Lösungsmittel, Treibstoff usw.)
- Feuchte oder staubige Standorte
- Standorte, die Ruß oder Dampf ausgesetzt sind
- Standorte mit feuchten Witterungsbedingungen
- Schwer zugängliche oder enge Räume

Bei Nichtbeachtung besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.

**Hinweise zur externen Stromversorgung**

- Verwenden Sie zur Stromversorgung der Kamera nur das vorgesehene Netzgerät (separat erhältlich).
- Stellen Sie keine schweren Objekte auf dem Stromkabel (oder dem LAN-Kabel bei einer PoE-Stromversorgung) ab.
- Achten Sie darauf, das Stromkabel (oder LAN-Kabel bei einer PoE-Stromversorgung) nicht in die Länge zu ziehen, zu knicken, zu beschädigen oder zu ändern.
- Das Netzgerät (separat erhältlich) nicht mit Tüchern o. Ä. bedecken oder umwickeln.

Bei Nichtbeachtung besteht Brand- oder Stromschlaggefahr. Lesen Sie vor Verwendung des speziellen Netzgeräts (separat erhältlich) unbedingt die Bedienungsanleitung.

### Vorsicht

Bei Fragen zur Installation oder Wartung der Kamera wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

- Die Installation sollte nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden sowie allen regionalen Bestimmungen und Vorschriften entsprechen.
- Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die Oberfläche das Gesamtgewicht der Kamera und der Zubehörteile tragen kann. Achten Sie außerdem auf ausreichende Befestigung.
- Um etwaige Verletzungen und Beschädigungen durch fehlerhafte Teile zu vermeiden, sind Halterungen und Schrauben in regelmäßigen Abständen auf Rost und lockere Teile zu überprüfen.

- Die Kamera nicht an bzw. auf instabilen Oberflächen oder an Standorten installieren, wo die Kamera starken Erschütterungen, Salz oder korrosiven Gasen ausgesetzt ist.
- Bei der Montage unbedingt das Sicherungsseil verwenden.
- Nur zur Verwendung mit kompatiblen Kameras.
- Verwenden Sie keine Deckenplatte, deren Stärke nicht zwischen 5,0 und 40,0 mm liegt.

Anderenfalls kann die Kamera evtl. herunterfallen oder andere Unfälle wären die Folge.

- Berühren Sie die Kanten von Metallteilen nicht mit bloßen Händen.
- Achten Sie darauf, dass Sie sich bei der Montage der Kamera nicht die Finger einklemmen.

Bei Nichtbeachtung besteht Verletzungsgefahr.

### Vorsicht

- Die Drehvorrichtung der Kamera nicht mit der Hand drehen.
- Montieren Sie die Kamera nicht an instabilen Oberflächen. Der Montagewinkel der Kamera sollte bei weniger als ±5° horizontal liegen.
- Warten Sie nach dem Trennen der Stromversorgung mindestens fünf Sekunden, bevor Sie die Stromversorgung wiederherstellen.
- Ergreifen Sie vor der Ausführung jeglicher Installationsschritte Maßnahmen zur Beseitigung von statischer Elektrizität.
- Falls Kondensation auftritt, warten Sie mit dem Einschalten, bis die Kondensation sich verflüchtigt hat.

Bei Nichtbeachtung können Fehlfunktionen auftreten.

- Achten Sie darauf, keine Leitungen oder Rohre zu beschädigen.

Bei Nichtbeachtung können Sachschäden auftreten.

### Sicherheitshinweise zu Verwendung und Betrieb

**Achtung**

- Bei anzunehmendem Defekt (Rauch, ungewöhnliche Geräusche, Hitzeentwicklung oder Geruchsbildungen) die Kamera sofort ausschalten. Wenden Sie sich in solchen Fällen an Ihren Fachhändler.

Bei weiterer Benutzung der Kamera besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.

- Bei einem Gewitter sollten Sie die Montage oder Wartung usw. beenden und weder die Kamera berühren noch die Verbindung des Kabels fortsetzen.
- Zerlegen und verändern Sie die Kamera nicht.
- Das Anschlusskabel nicht beschädigen.
- Die Kamera sollte nicht mit Spritzwasser oder Feuchtigkeit in Berührung kommen.
- Führen Sie keine Fremdkörper wie Wasser oder Metall in die Kamera ein.
- Keine brennbaren Sprühmittel in der Nähe der Kamera verwenden.
- Trennen Sie bei Nichtbenutzung der Kamera für einen längeren Zeitraum LAN-Kabel, externe Stromkabel oder den Stromanschluss für das Netzgerät (separat erhältlich) von der Kamera.
- Zum Reinigen der Kamera keine brennbaren Flüssigkeiten und Lösungsmittel wie z. B. Alkohol, Verdünner oder Benzin verwenden.


Bei Nichtbeachtung besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.

## Technische Daten

Modell	SR640-S-VB
Gewicht	Ca. 1150 g (Einbaumontageseinheit, Einbaumontageabdeckung)

Wir behalten uns Änderungen am Inhalt dieses Handbuchs ohne vorherige Ankündigung vor.


## Außenmaße














Einheit: mm

## Vor Installieren der Kamera

Nehmen Sie mithilfe der Software auf der Installations-CD-ROM Einstellungen an der Kamera vor (Informationen hierzu erhalten Sie in der „Bedienungsanleitung“). Befestigen Sie die im Lieferumfang der Kamera enthaltene Deckenplatte an der Einbaumontageseinheit.



# Installieren der Kamera



# Entfernen

