

## Использование WFT Utility


Вы можете настроить беспроводную или проводную ЛВС с использованием WFT Utility. Это удобно, если вы хотите создать файл настроек беспроводной или проводной ЛВС, не имея рядом фотоаппарата и WFT-E4 II.

### Запуск WFT Utility

- В Windows нажмите кнопку [Пуск], выберите [Все Программы] (или [Программы]) → [Canon Utilities] → [WFT Utility]. Затем запустите версию WFT Utility, соответствующую вашей модели WFT.
- В Macintosh, откройте папки в следующем порядке: [Программы] → [Canon Utilities] → [WFT Utility]. Затем запустите версию WFT Utility, соответствующую вашей модели WFT.


### Использование настроек беспроводной или проводной ЛВС

- Переключайтесь между вкладками передатчика [Настройки TCP/IP], [Настройки FTP] и [Настройки беспроводной LAN] и заполните необходимые настройки для беспроводного или проводного ЛВС соединения. Настройки, доступные здесь, это те же самые настройки, которые присутствуют на фотоаппарате.




# Установка беспроводного канала ЛВС

При установке беспроводного канала ЛВС на вкладке [Настройки беспроводной LAN] сначала выберите версию используемого передатчика.



## Файлы настроек беспроводной или проводной ЛВС



- Файлы настроек могут использоваться следующим образом.

Открыть	Открывает файл настроек, сохраненный на компьютере или CF карте.
Сохранить	Сохраняет файл настроек на компьютере или CF карте. <b>[Имя настроек]</b> используется в качестве имени файла. Информацию по применению файла настроек на CF карте к фотоаппарату вы найдете в разделе «Сохранение и загрузка настроек» в руководстве пользователя WFT-E4 II.
Загрузить настройки с фотоаппарата	Загрузить настройки с фотоаппарата на компьютер. Фотоаппарат и компьютер должны быть соединены через USB кабель.
Применить настройки к фотоаппарату	Примените файл настроек к фотоаппарату. Фотоаппарат и компьютер должны быть соединены через USB кабель.