

Utilización de WFT Utility

Puede configurar los ajustes de la red LAN inalámbrica o por cable usando WFT Utility. Esto es útil si se desea crear un archivo de ajustes de red LAN inalámbrica o por cable cuando la cámara y el WFT-E2 II no están cerca.

Inicio de WFT Utility

- En Windows, haga clic en el botón **[Inicio]**, seleccione **[Todos los programas]** (o **[Programas]**) → **[Canon Utilities]** → **[WFT Utility]**. A continuación, inicie la versión de WFT Utility correspondiente a su modelo de WFT.
- Para Macintosh, abra las carpetas en el orden siguiente: **[Aplicaciones]** → **[Canon Utilities]** → **[WFT Utility]**. A continuación, inicie la versión de WFT Utility correspondiente a su modelo de WFT.

Uso de ajustes de red LAN inalámbrica o por cable

- Haga clic en las fichas **[TCP/IP]**, **[FTP]** y **[Red Inalámbrica]** del transmisor y complete los ajustes necesarios para la conexión de red LAN inalámbrica o por cable. Los ajustes aquí disponibles son los mismos que los de la cámara.


The screenshot shows the WFT Utility application window. At the top, there's a menu bar with 'Archivo', 'Edición', and 'Ayuda'. Below the menu bar is a toolbar with icons for file operations. The main area has a 'Nombre de ajustes:' field and two radio buttons: 'Sin cable' (selected) and 'Con cable'. Below this are three tabs: 'TCP/IP' (selected), 'FTP', and 'Red Inalámbrica'. The 'TCP/IP' tab contains several sections of settings:

- IP Addressing:** Two radio buttons: 'Obtener una dirección IP automáticamente' (selected) and 'Utilice la siguiente dirección IP'. Below these are three input fields: 'Dirección IP:', 'Máscara subred:', and 'Puerta enlace:'.
- DNS Settings:** Three radio buttons: 'No usa servidor DNS' (selected), 'Obtener automáticamente la dirección del servidor DNS', and 'Usar la siguiente dirección de servidor DNS'. Below the last one is a 'Servidor DNS:' input field.
- Security:** A checkbox 'Usar Seguridad IP' is unchecked. Below it are two input fields: 'Dirección destino:' (containing '0 . 0 . 0 . 0') and 'Clave compartida:'.


At the bottom left, there is a checkbox 'Proteger ajustes' which is also unchecked.

Configuración del canal de red LAN inalámbrica

Cuando configure el canal de red LAN inalámbrica en la ficha **[Red Inalámbrica]**, seleccione primero la versión del transmisor que se utiliza.



Archivos de ajustes de red LAN inalámbrica o por cable



- Pueden usarse archivos de ajustes de la manera siguiente.

Abrir	Abrir un archivo de ajustes guardado en el ordenador o en una tarjeta CF.
Guardar	Guardar un archivo de ajustes en el ordenador o en una tarjeta CF. El [Nombre de ajustes] se usa como nombre del archivo. Para ver instrucciones sobre la aplicación a la cámara de un archivo de ajustes de una tarjeta CF, consulte "Guardar y cargar ajustes" en el manual de instrucciones del WFT-E2 II.
Cargar ajustes desde la cámara	Cargar en el ordenador un archivo de ajustes de la cámara. La cámara y el ordenador deben estar conectados mediante el cable USB.
Aplicar ajustes a la cámara	Aplicar el archivo de ajustes a una cámara. La cámara y el ordenador deben estar conectados mediante el cable USB.