

使用WFT Utility


您可以通过使用WFT Utility配置无线局域网或有线局域网设置。当您想要创建无线局域网或有线局域网设置文件，而相机和WFT-E4 II不在附近时，使用此软件非常方便。

启动WFT Utility

- 在Windows中，单击 [开始] 按钮，选择 [所有程序] (或 [程序]) → [Canon Utilities] → [WFT Utility]。然后启动与您的WFT机型对应的WFT Utility版本。
- 对于Macintosh，按如下顺序打开文件夹。[应用程序] → [Canon Utilities] → [WFT Utility]。然后启动与您的WFT机型对应的WFT Utility版本。

使用无线局域网或有线局域网设置

- 单击传输器的 [TCP/IP设置]、[FTP设置] 和 [无线网设置] 选项卡并完成无线局域网或有线局域网连接所需要的设置。可以在此处进行的设置与相机上的设置相同。




设置无线局域网频道

在 [无线网设置] 选项卡上设置无线局域网频道时，首先选择使用的传输器版本。

连接方式 (Q) :

WFT-E4 IIA	▼
WFT-E4 IIA	
WFT-E4 IIB	
WFT-E4 IIC	
WFT-E4 IID	

无线局域网或有线局域网设置文件



- 可以将设置文件用作如下用途。

打开	打开保存在计算机或CF卡上的设置文件。
存储	在计算机或CF卡上保存设置文件。[设置名称] 被作为文件名使用。 有关将CF卡上的设置文件适用到相机的说明，请参见WFT-E4 II使用说明书中的“保存和导入设置”。
从相机导入设置	将相机上的设置文件装载到计算机上。必须用USB电缆连接相机和计算机。
将设置应用到相机	将设置文件适用到相机。必须用USB电缆连接相机和计算机。