



ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

PORT DO BRASIL


**Canon**

## Setup for Fax Reception

Read this manual after finishing the operation of **Getting Started**.

To use the fax features of the machine, you can enter the fax settings through the **Easy setup**.

### Using Easy setup

Press the **MENU**  button, then select in the order of **Setup > Device settings > FAX settings > Start Easy setup** or **Easy setup > OK** button or **Start setup**.

Use the  button to select the item, then press the **OK** button.

**Easy setup** starts up.


Follow the on-screen instruction to complete the settings in accordance with the operating environment.

### Complementary Information about Fax Setting Using Easy setup

#### Connect to a Telephone Jack

Connect the machine to a telephone jack with the supplied telephone line cable.

The connector is labeled  on the back of the machine.




- A basic connection method is shown in this figure. For other connection methods, refer to the **Online Manual**.
- Users in Europe: If you prepare your own telephone line cable, be sure it is a 6-wire telephone line cable.


## Configuration pour la réception de fax

Lisez ce manuel une fois l'étape **Démarrage** terminée.

Pour utiliser les fonctionnalités de fax de la machine, vous pouvez entrer les paramètres via **Configuration facile**.

### Utilisation de Configuration facile

Appuyez sur le bouton **MENU**  , puis sélectionnez successivement **Config. > Paramètres périphérique > Paramètres fax > Lancer configuration rapide** ou **Configuration facile > bouton OK** ou **Lancer configuration**.

Utilisez le bouton  pour sélectionner l'élément, puis appuyez sur le bouton **OK**.

**Configuration facile** démarre.


Suivez les instructions à l'écran pour définir le paramétrage en fonction de l'environnement de fonctionnement.

### Informations complémentaires sur le paramétrage du fax à l'aide de Configuration facile

#### Branchement à une prise de ligne téléphonique

Branchez la machine à une prise de ligne téléphonique avec le câble de téléphone fourni.

Le connecteur se nomme  à l'arrière de la machine.




- Une méthode de connexion de base est illustrée dans cette figure. Pour d'autres méthodes de connexion, reportez-vous au **Manuel en ligne**.
- Pour les utilisateurs en Europe : si vous utilisez votre propre câble téléphonique, assurez-vous que celui-ci comporte 6 fils.

### Connect to a Telephone

When connecting a telephone or an answering machine, remove the Cap, then connect a telephone or an answering machine with a telephone line cable.

The connector is labeled  on the back of the machine.



- Do not use a telephone jack line duplexer.
- Users in UK: Use a B.T. adapter for connection as required.

### Enter the User information settings and Date/time setting

Refer to the **Online Manual** to enter the settings.

### Enter the DRPD or Network switch settings

Refer to the **Online Manual** to enter the settings.


- DRPD is available only in US and Canada.
- Network switch may not be available depending on the region or country.

For the details of other settings, refer to the **Online Manual**.

### Branchement à un téléphone

Lorsque vous branchez un téléphone ou un répondeur, retirez le capuchon, puis branchez un téléphone ou un répondeur avec un câble de ligne téléphonique.

Le connecteur se nomme  à l'arrière de la machine.



- N'utilisez pas de duplexeur de prise téléphonique.
- Pour les utilisateurs du Royaume-Uni : utilisez un adaptateur B.T. pour la connexion si nécessaire.

### Entrer les Paramètres infos utilisateur et le Paramètre date/heure

Reportez-vous au **Manuel en ligne** pour entrer les paramètres.

### Entrer les paramètres DRPD ou Network switch

Reportez-vous au **Manuel en ligne** pour entrer les paramètres.


- DRPD est disponible uniquement aux États-Unis et au Canada.
- Network switch peut ne pas être disponible suivant la région ou le pays où vous résidez.

Pour obtenir des détails sur d'autres paramètres, reportez-vous au **Manuel en ligne**.

# Configuración del equipo para la recepción de fax

Lea este manual después de terminar las operaciones de la **Guía de inicio**. Para utilizar las funciones del equipo, puede introducir la configuración del fax mediante **Configuración fácil (Easy setup)**.

## Uso de Configuración fácil (Easy setup)

Pulse el botón **MENÚ (MENU)**  y, a continuación, seleccione en el siguiente orden **Configurar (Setup)** > **Configuración de dispositivo (Device settings)** > **Configuración del fax (FAX settings)** > **Iniciar configuración fácil (Start Easy setup)** o **Configuración fácil (Easy setup)** > botón **OK** o **Iniciar configuración (Start setup)**.

Utilice el botón **▲▼◀▶** para seleccionar el elemento y, a continuación, pulse el botón **OK**.


Se inicia la **Configuración fácil (Easy setup)**. Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la configuración en función del entorno operativo.

## Información complementaria sobre la configuración del fax utilizando Configuración fácil (Easy setup)

### Conecte una clavija de línea telefónica

Conecte el equipo a una clavija de línea telefónica con el cable de línea telefónica suministrado.


El conector lleva la etiqueta  en la parte posterior del equipo.




- En esta figura se muestra un método de conexión básico. Para ver otros métodos de conexión, consulte el **Manual en línea**.
- Usuarios en Europa: si utiliza su propio cable de línea telefónica, asegúrese de que es un cable de línea telefónica de 6 hilos.

## Conecte un teléfono

Al conectar un teléfono o un contestador automático, retire la tapa y, a continuación, conecte el teléfono o el contestador automático con un cable de línea telefónica.

El conector lleva la etiqueta  en la parte posterior del equipo.



- No utilice un adaptador de clavija telefónica doble.
- Usuarios de Reino Unido: utilice un adaptador de B.T. para la conexión, si fuera necesario.

## Introduzca la Config. información de usuario (User information settings) y la Configuración hora/fecha (Date/time setting)

Consulte el **Manual en línea** para introducir la configuración.

## Introduzca la configuración del DRPD o del Conmutador de red (Network switch)

Consulte el **Manual en línea** para introducir la configuración.


- DRPD sólo está disponible en Estados Unidos y Canadá.
- El Conmutador de red (Network switch) podría no estar disponible dependiendo de la región o del país.

Para obtener información sobre otras configuraciones, consulte el **Manual en línea**.

# Configuração para receber fax

Leia este manual depois de concluir a operação de **Para Começar**. Para usar os recursos de fax da máquina, você pode entrar nas configurações de fax através de **Configuração fácil (Easy setup)**.

## Usando a Configuração fácil (Easy setup)

Pressione o botão **MENU** , então selecione, na ordem, **Configurar (Setup)** > **Configurações do dispositivo (Device settings)** > **Configurações de FAX (FAX settings)** > **Iniciar configuração fácil (Start Easy setup)** ou **Configuração fácil (Easy setup)** > botão **OK** ou **Iniciar configuração (Start setup)**.

Use o botão **▲▼◀▶** para selecionar o item e pressione o botão **OK**.


A **Configuração fácil (Easy setup)** é iniciada. Siga a instrução exibida na tela para concluir as configurações de acordo com o ambiente operacional.

## Informações Complementares Sobre a Configuração de Fax Usando a Configuração fácil (Easy setup)

### Conectar-se com uma Tomada da Linha Telefônica

Conecte a máquina com uma tomada de linha telefônica usando o cabo de linha telefônica fornecido.

O conector está com a etiqueta  na parte traseira da máquina.




- Um método de conexão básico é mostrado nesta figura. Para obter informações sobre outros métodos de conexão, consulte o **Manual On-line**.
- Usuários na Europa: se você preparar seu próprio cabo de linha telefônica, ele deverá ser um cabo de 6 fios.

## Conectar-se com um Telefone

Ao fazer a conexão com um telefone ou uma secretária eletrônica, remova a Tampa e conecte um telefone ou uma secretária eletrônica usando um cabo de linha telefônica.

O conector está com a etiqueta  na parte traseira da máquina.



- Não utilize um duplexador de linha de tomada telefônica.
- Usuários do Reino Unido: utilizem um adaptador B.T. para a conexão, quando necessário.

## Entre nas Config. Informações do Usuário (User information settings) e em Configuração data/hora (Date/time setting)

Consulte o **Manual On-line** para entrar nas configurações.

## Entre nas configurações de DRPD ou Comutador de rede (Network switch)

Consulte o **Manual On-line** para entrar nas configurações.

- DRPD está disponível somente nos Estados Unidos e no Canadá.
- O Comutador de rede (Network switch) talvez não esteja disponível dependendo da região ou do país.

Para obter detalhes sobre outras configurações, consulte o **Manual On-line**.