

QT60205V01

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

NEDERLANDS

ITALIANO

PORUGUÊS

ESPAÑOL


ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Canon

PIXMA MG6600 series


RMC: K10413

1




2


1




2



3




4




3



1













2




3




**4****1****2****3****4****5****6****7****5****1****2**


3



4



5



Push the Cassette back until ▶ and ◀ line up.

Poussez la cassette pour la remettre en place, jusqu'à ce que ▶ et ◀ soient alignés.

Schieben Sie die Kassette zurück, bis ▶ und ◀ aufeinander ausgerichtet sind.

Duw de cassette terug totdat ▶ en ◀ op één lijn liggen.


Reinserire il cassetto finché ▶ e ◀ non risultano allineati.

Empurre o Cassete novamente até que ▶ e ◀ se alinhem.


Empuje el cassette hacia dentro hasta que ▶ y ◀ estén alineados.

Σπρώξτε την Κασέτα προς τα πίσω μέχρι το ▶ και το ◀ να ευθυγραμμιστούν.

6




7




6


1



2



3



Hereafter, follow the message displayed on the screen.

Ensuite, suivez les indications du message affiché à l'écran.

Befolgen Sie anschließend die auf dem Bildschirm angezeigte Meldung.


Volg daarna het bericht dat op het scherm wordt weergegeven.

D'ora in avanti, seguire i messaggi visualizzati.

Deste ponto em diante, siga a mensagem exibida na tela.

A partir de ahí, siga el mensaje que aparece en la pantalla.

Στο εξής, ακολουθείτε το μήνυμα που εμφανίζεται στην οθόνη.



Refer to the following explanations of connection types and select the connection method for your devices to use.

Hereafter, follow the message displayed on the screen.

Consultez les explications suivantes sur les types de connexion et sélectionnez la méthode de connexion que vos périphériques doivent utiliser.

Ensuite, suivez les indications du message affiché à l'écran.

Lesen Sie die folgenden Erklärungen zu den unterschiedlichen Verbindungsarten, und wählen Sie die Verbindungsmethode für Ihr Gerät aus. Befolgen Sie anschließend die auf dem Bildschirm angezeigte Meldung.

Raadpleeg de volgende toelichtingen van verbindingstypen en selecteer de juiste verbindingsmethode voor uw apparaten.

Volg daarna het bericht dat op het scherm wordt weergegeven.

Fare riferimento alle seguenti spiegazioni dei tipi di connessione e selezionare il metodo di connessione per i dispositivi da utilizzare.

D'ora in avanti, seguire i messaggi visualizzati.

Consulte as explicações sobre tipos de conexão a seguir e selecione o método de conexão a ser usado por seus dispositivos.

Deste ponto em diante, siga a mensagem exibida na tela.

Consulte las siguientes explicaciones de tipos de conexiones y seleccione el método de conexión para utilizar en sus dispositivos.



A partir de ahí, siga el mensaje que aparece en la pantalla.

Anatréxte στις ακόλουθες επεξηγήσεις των τύπων σύνδεσης και επιλέξτε τη μέθοδο σύνδεσης που θα χρησιμοποιηθεί για τις συσκευές σας.


Στο εξής, ακολουθείτε το μήνυμα που εμφανίζεται στην οθόνη.



**Wireless LAN**  
Réseau sans fil  
**WLAN**  
Draadloos LAN  
LAN wireless  
LAN Sem-fio  
LAN inalámbrica  
Ασύρματο LAN




**USB**



Insert the supplied CD-ROM or access canon.com/ijsetup, then tap [OK].  
(See "Getting Started".)

OK



**canon.com/ijsetup**



Setup CD-ROM is also available for Windows PC.

Un CD-ROM d'installation est également disponible pour Windows PC.

Die Installations-CD-ROM ist auch für Windows-PC verfügbar.

De Installatie-cd-rom is ook beschikbaar voor Windows-pc's.

Il CD-ROM di installazione è disponibile anche per PC Windows.

O CD-ROM de instalação também está disponível para PC com o Windows.

El CD-ROM de instalación también está disponible para Windows PC.


To CD-ROM εγκατάστασης είναι επίσης διαθέσιμο για υπολογιστή Windows.



Quick Menu



http://



**canon.com/ijsetup**

