



ENGLISH

ESPAÑOL

# Canon PIXMA MG2900 series

## Getting Started 1 Guía de inicio 1

# 1


Video Tutorials Available

Se dispone de tutoriales en video


[www.usa.canon.com/FAQVideo](http://www.usa.canon.com/FAQVideo)

RMC: K10405


# 1



# 2





# 2





# 3

**EN** Do not connect the USB cable yet.  
**ES** No conecte aún el cable USB.



# 4




**EN** Check that the **ON** lamp (A) lights green.  
**ES** Compruebe que la luz de **ACTIVADO (ON)** (A) se ilumina en verde.

**EN** If the **Alarm** lamp (B) is flashing, see "If the **Alarm** lamp is flashing:".



**ES** Si la lámpara **Alarma (Alarm)** (B) está parpadeando, consulte "Si la lámpara **Alarma (Alarm)** está parpadeando:".

# 3

# 1



# 2





**EN** Be careful of ink on the protective tape.

**ES** Tenga cuidado con la tinta de la cinta protectora.

# 3





**EN** Insert the FINE Cartridge into the slot at a slight upward angle.  
**ES** Inserte el cartucho FINE (FINE Cartridge) en la ranura formando un ángulo ligeramente hacia arriba.



# 4

**EN** Push the FINE Cartridge in and up firmly until it snaps into place.




**ES** Empuje el cartucho FINE (FINE Cartridge) firmemente hacia dentro y hacia arriba hasta que encaje en su sitio.



# 3 5


**5** **EN** Repeat **2** to **4** to install the other FINE Cartridge.

**ES** Repita de **2** a **4** para instalar el otro cartucho FINE (FINE Cartridge).



**7** **EN** Wait until the **ON** lamp stops flashing.

**ES** Espere hasta que la lámpara **ACTIVADO (ON)** deje de parpadear.




**EN**

- The **Wi-Fi** lamp (C) is lit or flashing.
- If the **Alarm** lamp (B) is flashing, see "If the **Alarm** lamp is flashing:".

**ES**




- La lámpara **Wi-Fi** (C) está iluminada o parpadear.
- Si la lámpara **Alarma (Alarm)** (B) está parpadear, consulte "Si la lámpara **Alarma (Alarm)** está parpadear:".

# 4



**3** **EN** Load paper with the **print side facing up**.


**ES** Cargue papel con el **lado de impresión hacia arriba**.



# 5

**1** **EN** Check that the **Alarm** lamp is off.

**ES** Compruebe que la lámpara **Alarma (Alarm)** esté apagada.



**2** **EN** Refer to either **A** or **B** depending on how you will use the machine.

**ES** Consulte **A** o **B** dependiendo de cómo vaya a utilizar la máquina.

**A** To connect the machine to a PC, smartphone or tablet

**Conexión de la máquina a un PC, un teléfono inteligente o una tableta**

- 1** **EN** Follow the steps in the **Getting Started 2** to make connections and install software, then continue the machine setup.
- ES** Siga los pasos de la **Guía de inicio 2** para realizar las conexiones e instalar el software, y después continúe configurando la máquina.

**B** Use the machine without connecting any other devices

**Utilización de la máquina sin conectar ningún otro dispositivo**


- 1** **EN** Press the **Stop** button.
- ES** Pulse el botón **Parar (Stop)**.
- 2** **EN** Check that the **Wi-Fi** lamp is lit.
- ES** Compruebe que la lámpara **Wi-Fi** esté iluminada.



Connection method  
Método de conexión


Wireless LAN  
LAN inalámbrica

USB



**EN** The **Online Manual** is accessible from the website.

**ES** El **Manual en línea** está accesible desde el sitio Web.



**EN** If the **Alarm** lamp is flashing:

**ES** Si la lámpara **Alarma (Alarm)** está parpadear:

**9 times** **EN** The protective materials are not removed. Press the **ON** button to turn OFF the machine, then redo from **2** - **2**.

**9 veces** **ES** Los materiales de protección no están quitados. Pulse el botón **ACTIVADO (ON)** para apagar la máquina, y después vuelva a realizar el procedimiento desde **2** - **2**.

**4 times** **EN** Check that the FINE Cartridges are installed correctly. Refer to **3**.

**4 veces** **ES** Compruebe que los cartuchos FINE (FINE Cartridge) estén correctamente instalados. Consulte **3**.

**EN** For other number of flashes, refer to the **Online Manual**.

**ES** Para otro número de parpadeos, consulte el **Manual en línea**.