

4K600STZ/4K601STZ/4K600Z/4K601Z menu setting list (簡体中国語)

选项卡	菜单内容菜	菜单项目	
输入设置	高宽比		
	输入电平		
	超白		
	色彩空间		
	逐行		
	输入信号详情		
影像调整	影像模式		
	创建配置文件 (当[影像模式]不是[用户1]-[用户3]时显示)		
	基准影像模式 (当[影像模式]是[用户1]-[用户3]时显示)		
	亮度		
	对比度		
	清晰度		
	伽玛		
	HDR范围		
	色彩调整	色彩浓度	
		色彩平衡	
		色温	
		红色增益	
		绿色增益	
		蓝色增益	
		红色补偿调	
		绿色补偿调	
		蓝色补偿调	
	高级调整	环境光 (此设置在影像模式设为[照片/sRGB]时可用。□此设置在基准影像模式设为[照片/sRGB]时可用。)	
		随机噪声降噪	
		MPEG 降噪	
		动态伽玛	
		动态对比度	
		色彩标准 ([色彩标准]仅在影像模式 设为[视频]时可以设置。)	
		HDR ([HDR]仅在影像模式 设为[视频]时可以设置。)	
		记忆色彩校正	肤色
			天蓝色
			绿色
		6 轴色彩调整	调整
			色调(緑)
			色饱和度(緑)
			亮度(緑)
			色调(青)
			色饱和度(青)
			亮度(青)
			色调(蓝)
			色饱和度(蓝)
			亮度(蓝)
			色调(黄)
			色饱和度(黄)
			亮度(黄)
			色调(红)
			色饱和度(红)
			亮度(红)
			色调(紫红)
			色饱和度(紫红)
			亮度(紫红)
		伽玛精细调谐	白色
			红色
			绿色
			蓝色
		光源模式	
		亮度等级	

安装设置	位置锁定	
	影像翻转 水平/ 垂直	
	梯形失真	
	专业设置	面板驱动模式
		多输入模式选择
		DVI 优化器
		HDMI EDID 模式选择
		RGB 对准
		微数码影像移位
		光栅
		高级配准
		工作模式
		边缘对焦
		边缘融合
		侧面
		色彩融合调整
		黑电平调整
		标记
	镜头	
系统设置	屏幕色彩	
	光圈	
	测试图案	
	用户屏幕设置	捕获标识
		标识位置
		无信号屏幕
		空白时屏幕
		后动投影机
		菜单位置
	屏幕上	菜单显示时间
		菜单旋转
		向导
		显示输入状态
		空气滤网警告显示
		过热警告显示
		哔音
	遥控/ 侧控	按键重复
		按键锁定
		遥控频道
	音频输入端子选择	
	串行通信	波特率
		数据位
		奇偶
		停止位
	电源设置	待机电源设置
		快速启动
		电源管理模式
		电源管理时间
		直接开机
	减少运动模糊	
	语言	
	其它设置	

网络设置	网络设置锁		
	网络密码设置		
	注册网络密码		
	网络（有线/无线）		
	详细设置（有线）	MAC 地址	
		详细IPv4 地址设置	IP 地址
			子网掩码
			网关地址
			DHCP
			TCP/IP 设置
		IPv6	
		详细IPv6 地址设置	本地链路
			自动
			手动
			网关
			自动设置
			手动设定
	详细设置（无线）	模式	
		SSID	
		安全	
		频道	
		信号强度	
		MAC 地址	
		Wi-Fi Protected Setup	PBC
			PIN
		手动设定	模式
			SSID
			安全
			频道
			密钥 ID
			密钥类型
			密钥
		详细IPv4 地址设置	IP 地址
			子网掩码
			网关地址
			DHCP
			TCP/IP 设置
		IPv6	
		详细IPv6 地址设置	本地链路
			自动
			手动
			网关
			自动设置
			手动设定
	PJLink		
	AMX Device Discovery		
	Crestron Room View		