



ORCA「日医標準レセプトソフト」システム でお使いの方へ

Canon

ORCA「日医標準レセプトソフト」をお使いで、
次の現象が顕著な場合、本資料でご案内の内容をお試ください。

- 処方せんや領収書の画像データが不正に印字される
- 処方せんや領収書に薄い矩形のドット模様が印字される

(UbuntuのVer.に依存し、必ず発生するものでもございません。)

[事前準備]

- ・ドライバインストール、プリンタ登録を行っておいてください。

[手順]

- ・下記フォルダに"options.conf"ファイルを作成する
/etc/cngplp/options
- ・"options.conf"に下記一行を追加する
*CNGSAdditionalOptions: "-dUseCIEColor"

設定方法の詳細手順

(Ubuntu14.04/16.04 LTS)

※**root権限**が必要

※**LBP312 LIPSLX**の場合（機種毎のDATファイル名は次のページ参照）

- PDF画像崩れ対応オプション追加、DATファイルリネーム
 - `echo "*CNGSAdditionalOptions: \"-dUseCIEColor\"\" > /etc/cngplp/options/options.conf`
 - `chmod 666 /etc/cngplp/options/options.conf`
 - `mv /usr/share/caepcm/CnLB0E99.DAT /usr/share/caepcm/notused_CnLB0E99.DAT`
- PDF画像崩れ対応オプション削除と、DATファイル復旧
 - `rm -f /etc/cngplp/options/options.conf`
 - `mv /usr/share/caepcm/notused_CnLB0E99.DAT /usr/share/caepcm/CnLB0E99.DAT`

DATファイル名リスト（LIPSLX）

■機種別DATファイル

LBP3410	CnLB3547.DAT
LBP6600	CnLB0203.DAT
LBP6710i	CnLB9724.DAT
LBP8720	CnLBD750.DAT
LBP8710	CnLBD750.DAT
LBP8730i	CnLB7E89.DAT
LBP351/352	CnLB6C81.DAT
LBP312	CnLB0E99.DAT

（※DATファイル名は大文字と小文字が区別されるのでご注意ください。）