
■ NMPJ Ver.1.3.4.2 Procédures d'installation

Pour utiliser la fonction NMPJ, vous devez installer le logiciel NMPJ (ci-après, « le logiciel ») les ordinateurs à utiliser.

Ce qu'il faut préparer:

- Ordinateur
- Installateur NMPJ (téléchargeable depuis le site internet Canon).

Configuration requise:

La configuration système requise par l'application est la suivante.

Unité centrale	Core 2 Duo P8600, 2,4 GHz ou supérieur (32 ou 64 bits)
Mémoire vive	1 Go ou plus
Disque dur	32 Go ou plus
Moniteur	Résolution : 1024x768 points ou plus L'installation n'est pas possible sur les ordinateurs dont la résolution minimale est inférieure à 1024 x 768. De plus, le fonctionnement n'est pas garanti si la résolution est basculée sur moins de 1024 x 768 après l'installation.
Système d'exploitation	Windows Vista (Business) SP2 Windows 7 (Familliale/Professionnelle/Intégrale) SP1 Windows 8 (Pro) Windows 8.1 (Pro) Windows 10 (Pro) * La compatibilité avec Windows Vista est limitée aux éditions 32 bits. * Les éditions 32 et 64 bits de Windows 7 et ultérieures sont prises en charge. * Le fonctionnement n'est pas assuré sur les autres systems d'exploitation ou éditions. * Les menus sont en anglais dans tous les cas, à l'exception des versions japonaise et chinoise simplifiée de l'application. * Le fonctionnement n'est pas garanti sous les systèmes d'exploitation de langue autre que l'anglais, le japonais ou le chinois simplifié. * Si vous utilisez un style Aero sous Windows, il se peut que ce message s'affiche : « Voulez-vous changer de jeu de couleurs pour améliorer les performances ? » Dans ce cas, il est recommandé de sélectionner « Conserver le jeu de couleurs actuel et ne plus afficher ce message ».

Réseau	<p>Dans les environnements réseau TCP/IP, les projecteurs peuvent être connectés aux ordinateurs via les connexions LAN suivantes.</p> <p>LAN câblé (1000BASE-T, 100BASE-TX)</p> <p>LAN sans fil (IEEE 802.11b/g/n)</p> <p>* Bien que l'application prenne aussi en charge la communication ordinateur-projecteur via un routeur, le fonctionnement n'est assuré que pour un seul intermédiaire (routeur).</p> <p>* Pour utiliser la connexion directe sans fil, configurez l'ordinateur afin d'obtenir automatiquement une adresse IP sans fil (DHCP activé).</p> <p>Veuillez noter que la connexion directe sans fil ne peut pas être utilisée avec un projecteur non pourvu de la fonctionnalité LAN sans fil.</p>
---------------	---

Installation:

1. Télécharger le fichier compressé depuis le site internet Canon.
2. Extraire le fichier téléchargé.
3. Lancer «NMPJInstaller-01-03-0402-20160512.exe » dans le dossier <PJ-NMPJ-V1342>.
4. Suivez les instructions à l'écran pour effectuer l'installation.

Précautions:


- Des messages de confirmation ou d'avertissement peuvent s'afficher pendant l'installation ou la désinstallation.

Ces messages demandent à l'utilisateur actuel les informations d'identification de l'administrateur. Si vous êtes connecté en tant qu'utilisateur avec informations d'identification de l'administrateur, cliquez sur [Oui] (ou [Continuer]) pour continuer.

- Suivant le logiciel, il se peut que vous ne puissiez pas continuer sans les informations d'identification de l'administrateur. Si vous êtes connecté en tant qu'utilisateur standard, basculez sur un compte d'administrateur et réessayez.
- Il faudra peut-être redémarrer l'ordinateur pour achever la procédure d'installation. Si un redémarrage est demandé, vous devez redémarrer l'ordinateur.
- Un message vous demandant d'enregistrer l'application auprès du pare-feu Windows s'affiche pendant le processus d'installation. Il est recommandé de cliquer sur « Oui » pour enregistrer l'application auprès du pare-feu Windows, puis de poursuivre l'installation. Si vous cliquez sur « Non », l'application ne sera pas enregistrée auprès du pare-feu Windows et l'installation se poursuivra, mais le pare-feu Windows affichera une erreur lors du premier lancement de l'application.

Comment confirmer la version:

- 1) Démarrez le logiciel NMPJ.
- 2) Cliquez sur « ? » situé dans la partie supérieure de l'écran du logiciel.



- 3) Vérifiez la version du logiciel.

