

## ■ NMPJ 版本 1.3.4.2 安装步骤

要使用 NMPJ 功能，您须在待用电脑上安装 NMPJ 软件（以下称“软件”）。

### 准备工作：

- 电脑
- NMPJ 安装程序（从佳能网站下载。）

### 系统要求：

应用程序系统要求如下。

CPU	Core 2 Duo P8600, 2.4 GHz 或更高 (32 或 64 位)
内存	1 GB 或更大P
硬盘	32 GB 或更大
监视器	分辨率：1024x768 或更高 * 无法在最小分辨率达不到 1024x768 的电脑上安装。此外，如果在安装后切换到分辨率 1024x768 以下，不保证能够顺利操作。
操作系统	Windows Vista (Business) SP2 Windows 7 (Home/Professional/Ultimate) SP1 Windows 8 (Pro) Windows 8.1 (Pro) Windows 10 (Pro) * 仅兼容 32 位版本的 Windows Vista。 * 支持 32 和 64 位版本的 Windows 7 或更高版本的操作系统。 * 在其它操作系统或版本中，不保证能够顺利操作。 * 除了日语和简体中文版本的应用程序外，其它语言版本的菜单全部以英语提供。 * 在除英语、日语或简体中文以外的操作系统中，不保证能够顺利操作。 * 如果在 Windows 中使用 Aero 样式，可能会显示以下消息：“是否要更改配色方案来提高性能？” 在这种情况下，建议选择“保持当前色彩方案，并且不再显示此消息”。
网络	在 TCP/IP 网络环境中，可通过下列 LAN 连接将投影机连接到电脑。 有线 LAN (1000BASE-T、100BASE-TX) 无线LAN (IEEE 802.11b/g/n) * 尽管应用程序也支持通过路由器进行电脑与投影机间的通信，但是只能保证通过一个路由器跃点顺利进行操作。 * 使用无线直接连接时，要配置电脑使其自动获得无线 IP 地址（启用 DHCP）。请注意，若投影机没有配备无线 LAN 功能，则无法使用无线直接连接。

## 安装：

1. 从佳能网站下载压缩文件。
2. 解压所下载的文件。
3. 启动 < PJ-NMPJ-V1342> 文件夹中的 "NMPJInstaller-01-03-0402-20160512.exe"。
4. 按屏幕上的指示进行安装。

## 注意事项：

- 安装或卸载过程中，可能会显示确认或警告消息。

这些消息要求当前用户提供管理员凭据。如果您是以拥有管理员凭据的用户身份登录的，请点击 [ 是 ] ( 或 [ 继续 ] ) 以继续。


- 根据所用的软件，在不提供管理员凭据的情况下，您可能无法继续。如果您是以普通用户身份登录的，请切换到管理员帐户并重试。

- 可能需要重新启动电脑才能完成安装过程。如果要求重新启动，请务必重新启动电脑。

- 安装过程中会显示一条消息，提示您在Windows 防火墙中注册该软件。建议您点击“是”，在Windows 防火墙中注册软件，然后继续安装。如果点击“否”，则软件不会注册到Windows 防火墙，安装会继续，不过在首次启动软件时，Windows 防火墙会显示一条错误消息。

## 如何确认版本：

- 1) 启动 NMPJ 软件。
- 2) 单击软件屏幕上方的“?”。



- 3) 检查软件版本。

