

メニュールートマップ

メモ

- ・赤字箇所は、お買い上げ時の設定値をあらわしています。
- ・「*」印が付いている項目や設定値は、オプション品の有無や他の設定項目の内容によって表示されません。

※ 詳しくは、電子マニュアルを参照してください。

セットアップメニュー

拡張機能	
スリープモード	<div>レベル高 (ディープスリープ)</div> <div>レベル中 (プリンタースリープ)</div>
エラースリープ	<div>OFF</div> <div>ON</div>
ディープスリープ省電優先	<div>OFF</div> <div>ON</div>
オートスリープ移行時間	<div>1 分</div> <div>5 分</div> <div>10 分</div> <div>15 分</div> <div>30 分</div> <div>60 分</div> <div>120 分</div>
USB 使用時のスリープ移行 *	<div>許可しない</div> <div>許可する</div>
タイマー設定	<div>ウェイクアップタイマー</div> <div>OFF</div> <div>ON</div> <div>ウェイクアップ時刻</div> <div>00:00 ~ 12:00 ~ 23:59</div> <div>オートクリア移行時間</div> <div>なし</div> <div>10 秒</div> <div>20 秒</div> <div>30 秒</div> <div>40 秒</div> <div>50 秒</div> <div>1 分</div> <div>2 分</div> <div>3 分</div> <div>4 分</div> <div>5 分</div> <div>6 分</div> <div>7 分</div> <div>8 分</div> <div>9 分</div> <div>スリープタイマー</div> <div>OFF</div> <div>ON</div> <div>スリープ時刻</div> <div>00:00 ~ 12:00 ~ 23:59</div>
キャリブレーションタイマー	<div>OFF</div> <div>ON</div>
キャリブレーション時刻	<div>00 : 00 ~ 12:00 ~ 23 : 59</div>
警告処理	<div>トナーカートリッジ予告</div> <div>印刷継続</div> <div>印刷停止</div>
自動エラースキップ	<div>OFF</div> <div>ON</div>
表示言語	<div>English</div> <div>日本語</div>
ブザー	<div>OFF</div> <div>ON</div>
警告表示	<div>トナーカートリッジ予告</div> <div>OFF</div> <div>ON</div> <div>定着器交換予告</div> <div>OFF</div> <div>ON</div> <div>カセット用紙なし</div> <div>OFF</div> <div>ON</div>

E メール通信エラー	<div>OFF</div> <div>ON</div>
日付 / 時刻設定	<div>日付</div> <div>2001 01/01 ~ 2030 12/31</div> <div>時刻 (24 時間)</div> <div>00:00:00 ~ 23:59:59</div>
主電源 ON 時の高速起動	<div>OFF</div> <div>ON</div>
SD カードの使用 *	<div>OFF</div> <div>ON</div>
PDL リソースデータ保存先 *	<div>RAM</div> <div>SD カード</div>
割り込み印刷 *	<div>許可しない</div> <div>許可する</div>
セキュアプリント消去時間 *	<div>1 時間</div> <div>2 時間</div> <div>3 時間</div> <div>6 時間</div> <div>12 時間</div> <div>24 時間</div>
ジョブ履歴保証 *	<div>OFF</div> <div>ON</div>
USB 接続する PC の OS	<div>Mac OS</div> <div>Windows</div> <div>その他</div>
ページ記述言語 (PnP)	<div>LIPSLX</div> <div>LIPSLX(V4)</div> <div>LIPS4</div> <div>XPS (Direct)</div>
管理設定	<div>セットアップキーのロック</div> <div>OFF</div> <div>ON</div>
RMT-SW	<div>OFF</div> <div>ON</div>
画面調整	<div>画面コントラスト</div> <div>-3 ~ 0 ~ +3</div> <div>バックライトの明るさ</div> <div>OFF</div> <div>レベル 1</div> <div>レベル 2</div> <div>レベル 3</div>
アニメーション表示	<div>OFF</div> <div>ON</div>
トナー残量アイコン表示	<div>OFF</div> <div>ON</div>
設定完了通知	<div>OFF</div> <div>1 秒</div> <div>2 秒</div> <div>3 秒</div>
スクロール文字速度	<div>遅い</div> <div>普通</div> <div>速い</div>

給紙	<div>給紙モード</div> <div>自動</div> <div>手差し</div> <div>カセット 1</div> <div>カセット 2*</div> <div>カセット 3*</div> <div>カセット 4*</div> <div>手差し用紙サイズ</div> <div>A6</div> <div>A5</div> <div>A5R</div> <div>B5</div> <div>A4</div> <div>LTR</div> <div>LGL</div> <div>EXEC</div> <div>フリーサイズ</div> <div>ユーザー設定サイズ</div> <div>ユーザー設定サイズR</div> <div>はがき</div> <div>往復はがき</div> <div>4 面はがき</div> <div>封筒 長形 3 号</div> <div>封筒 洋形長 3 号</div> <div>封筒 ISO-C5</div> <div>封筒 Monarch</div> <div>封筒 No.10</div> <div>封筒 DL</div> <div>インデックスカード</div> <div>STMT</div> <div>FLSC</div> <div>16K</div> <div>カセット 1 ~ 4 用紙サイズ *</div> <div>本体の給紙カセット</div> <div>A6</div> <div>A5</div> <div>A5R</div> <div>B5</div> <div>A4</div> <div>LTR</div> <div>EXEC</div> <div>フリーサイズ</div> <div>ユーザー設定サイズ</div> <div>ユーザー設定サイズR</div> <div>STMT</div> <div>16K</div> <div>ペーパーフィーダーの給紙カセット</div> <div>A6</div> <div>A5</div> <div>A5R</div> <div>B5</div> <div>A4</div> <div>LTR</div> <div>LGL</div> <div>EXEC</div> <div>フリーサイズ</div> <div>ユーザー設定サイズ</div> <div>ユーザー設定サイズR</div> <div>STMT</div> <div>FLSC</div> <div>16K</div> <div>デフォルト用紙サイズ</div> <div>A6</div> <div>A5</div> <div>B5</div> <div>A4</div> <div>LTR</div> <div>LGL</div> <div>EXEC</div> <div>はがき</div> <div>往復はがき</div> <div>4 面はがき</div> <div>封筒 長形 3 号</div>
----	--

	封筒 洋形長 3 号
	封筒 ISO-C5
	封筒 Monarch
	封筒 No.10
	封筒 DL
	インデックスカード
	STMT
	FLSC
	16K
手差し優先	
	OFF
	ON
用紙不一致時手差し	
	OFF
	ON
用紙カセット自動選択	
	OFF
	ON
自動用紙種類検知	
	手差し
	OFF
	最初のみ検知
	1 枚ごとに検知
	カセット 1
	OFF
	ON
	カセット 2*
	OFF
	ON
	カセット 3*
	OFF
	ON
	カセット 4*
	OFF
	ON
デフォルト用紙種類	
	普通紙
	普通紙 L
	普通紙 L2
	厚紙 1
	厚紙 2
	厚紙 3
	厚紙 4
	はがき
	封筒
	ラベル用紙
	ラフ紙 1
	ラフ紙 2
手差し用紙種類	
	普通紙
	普通紙 L
	普通紙 L2
	厚紙 1
	厚紙 2
	厚紙 3
	厚紙 4
	はがき
	封筒
	ラフ紙 1
	ラフ紙 2
	フリー
カセット 1 ～ 4 用紙種類 *	
	普通紙
	普通紙 L
	普通紙 L2
	厚紙 1
	厚紙 2
	厚紙 3
	ラベル用紙
	ラフ紙 1
	ラフ紙 2
	フリー
手動両面印刷（手差し）	
	1 面目
	2 面目
両面印刷	
	OFF
	ON

ネットワーク
TCP/IP 設定
IPv4 設定

	IPv4：OFF、ON
	IP モード：自動、手動
	プロトコル選択 *
	• DHCP：OFF、ON
	• BOOTP：OFF、ON
	• RARP：OFF、ON
	Auto IP*：OFF、ON
	IP アドレス設定
	• IP アドレス： 0.0.0.0 ～ 255.255.255.255
	• サブネットマスク： 0.0.0.0 ～ 255.255.255.255
	• ゲートウェイアドレス： 0.0.0.0 ～ 255.255.255.255
	DNS
	• プライマリー DNS サーバーアドレス： 0.0.0.0 ～ 255.255.255.255
	• セカンダリー DNS サーバーアドレス： 0.0.0.0 ～ 255.255.255.255
	mDNS 設定 *
	• mDNS：OFF、ON
	• mDNS 名 *
	DHCP オプション
	• ホスト名の取得：OFF、ON
	• DNS の動的更新：OFF、ON
	IPv6 設定
	IPv6：OFF、ON
	mDNS 設定 *
	• mDNS：OFF、ON
	• IPv4 と同じ mDNS 名使用*：OFF、ON
	• mDNS 名 *
	WINS による名前解決
	OFF
	ON
	FTP
	FTP 印刷：OFF、ON
	FTP 経由の設定を許可：OFF、ON
	LPD 設定
	LPD 印刷：OFF、ON
	受信タイムアウト*：1 ～ 60（分）
	RAW 設定
	RAW 印刷：OFF、ON
	受信タイムアウト*：1 ～ 60（分）
	BMLinkS
	OFF
	ON
	IPP 印刷
	OFF
	ON
	WSD
	WSD 印刷：OFF、ON
	WSD 参照*：OFF、ON
	マルチキャスト探索：OFF、ON
	HTTP
	OFF
	ON
	プロキシ設定
	プロキシ：OFF、ON
	サーバーアドレス *
	ポート番号*：1 ～ 80 ～ 65535
	同一ドメイン*：プロキシを使用、プロキシを使用しない
	プロキシ認証*：OFF、ON
	ユーザー名 *
	パスワード *
	SNTP
	OFF
	ON
	探索応答
	OFF
	ON
	IPSec
	OFF
	ON
	スリープ通知設定
	スリープ通知：OFF、ON
	ポート番号*：1 ～ 11427 ～ 65535
	通過させるルーター数*：0 ～ 3 ～ 254
	通知間隔*：60 ～ 600 ～ 65535
Mopria	
	OFF
	ON
Google クラウド プリント	
	クラウド プリントを使用：OFF、ON
	登録状況

SMB*	
	SMB サーバー
	OFF
	ON
	SMB 印刷 *
	OFF
	ON
SNMP 設定	
	SNMPv1 設定
	SNMPv1：OFF、ON
	専用コミュニティ設定
	• 専用コミュニティ：OFF、読込 / 書込、読込のみ
	SNMPv3 設定
	SNMPv3：OFF、ON
	ユーザー設定 1 ～ 5*
	• 認証パスワード
	• 暗号化パスワード
	スリープ時パケット受信拒否
	OFF
	ON
スプール機能 *	
	OFF
	ON
並列受信	
	OFF
	ON
起動時の接続待機時間	
	0 ～ 300（秒）
リモート UI 設定	
	リモート UI
	OFF
	ON
	リモート UI アクセス保護設定
	OFF
	ON
	TLS の使用 *
	OFF
	ON
Ethernet ドライバー	
	自動検出
	OFF
	ON
	通信方式 *
	半二重
	全二重
	Ethernet 種類 *
	10 Base-T
	100 Base-TX
	1000 Base-T
スリープ時の優先設定	
	最適
	復帰速度
	省電力
IEEE802.1X	
	OFF
	ON
アドレスフィルター	
	OFF
	ON
MAC アドレス	
	（表示のみ）
E メール印刷設定	
	POP3 受信間隔
	0 ～ 90（分）
	POP3 受信
	OFF
	ON
	SMTP 受信
	OFF
	ON
ネットワーク設定初期化	

レイアウト

コピー部数

1 ~ 9999

縦位置補正

-50.0 ~ 0.0 ~ +50.0 (mm)

横位置補正

-50.0 ~ 0.0 ~ +50.0 (mm)

とじ方向

特殊印字モード C	OFF
ON	
バーコード調整モード	普通
細め	
ファームウェア更新	
初回キャリブレーション	色ずれ調整
ジョブ終了後実行	即時実行
濃度制御	ジョブ終了後実行
即時実行	
給紙方法切替	速度優先
印刷面優先	
ジョブ一覧表示	OFF
ON	
低印字印刷モード	OFF
ON	
設定のインポート / エクスポート	インポート
エクスポート	
キャリブレーション実行頻度	標準
高い	
クリーニング予告	OFF
ON	
クリーニング予告時期 *	1000 ～ 50000 (ページ)
トナー交換予告時期	デフォルト
カスタム	
トナー交換予告時期指定 *	1 ～ 20 ～ 99 (%)

動作モード	動作モード選択
自動選択	LIPS
N201*	ESC/P
I5577*	HP-GL*
HP-GL/2*	HEX-DUMP
LIPS-DUMP	PDF
XPS	
自動切替	LIPS
OFF	ON
N201*	OFF
ON	ESC/P
OFF	ON
I5577*	OFF
ON	HP-GL*
OFF	ON
HP-GL/2*	OFF
ON	PDF
OFF	ON
XPS	OFF
ON	
優先エミュレーション	なし
LIPS	N201*
ESC/P	I5577*
HP-GL*	HP-GL/2*
PDF	XPS

LIPSLX 設定	白紙節約
OFF	ON

LIPS4 設定	拡大 / 縮小
OFF	→ A3
→ B4	→ A4
→ B5	→ A5
→ はがき	→ 往復はがき
→ 4 面はがき	→ リーガル
→ レター	
ページ集約	OFF
2 in 1 (左)	2 in 1 (右)
4 in 1 (横-左)	4 in 1 (横-右)
4 in 1 (縦-左)	4 in 1 (縦-右)
複数ページ余白	パターン 1
パターン 2	
ページの向き	縦
横	
オーバーレイ 1/2	オーバーレイ 1/2 設定
OFF	ON
オーバーレイ 1/2 番号 *	0 ～ 32767
カラーオーバーレイ	OFF
ON	
スタートアップマクロ	0 ～ 30 ～ 32767
漢字コード	JIS
シフト JIS	EUC
DEC	
文字サイズ	10 ポイント
12 ポイント	8 ポイント
漢字書体	明朝
ゴシック	
ANK 書体	明朝
ゴシック	ラインプリンター
漢字グラフィックセット	JIS90
JIS78	
行数	行数選択
6 lpi	8 lpi
任意設定	任意設定値 *
10 ～ 99	
桁数	桁数選択
自動	10 cpi
12 cpi	15 cpi
任意設定	任意設定値 *
10 ～ 200	
自動改ページ	OFF
ON	
自動改行	OFF

ON	
CR 機能	CR のみ
CR+LF	
LF 機能	LF のみ
LF+CR	
網かけ解像度	クイック
ファイン	
ジョブタイムアウト	OFF
ON	
白紙節約	OFF
ON	

ESC/P 設定	ページレイアウト
ページフォーマット	実寸縦
実寸横	10 インチ→ A4 縦
15 インチ→ A4 横	15 インチ→ B4 横
B4 → A4 縦	B4 → A4 横
上余白	-127 ～ 0 ～ +127
用紙位置微調整	-127 ～ 0 ～ +127
領域	標準
ワイド	
右マージン既定値	136 桁
右端	
用紙サイズ	A4
B5	A5
はがき	
フォント	漢字書体
明朝	ゴシック
フォント ID	フォント ID*
1 ～ 2 ～ 999	漢字サイズ
システム	8 ポイント
10 ポイント	12 ポイント
文字コード	カタカナ
グラフィックス	国別文字
日本	ノルウェー
デンマーク 2	スペイン 2
ラテンアメリカ	USA
フランス	ドイツ
UK	デンマーク
スウェーデン	イタリア
スペイン	
印字機能	イメージの補正
OFF	ON
縮小文字	OFF
ON	
印字動作	改行機能
LF コマンドを待つ	改行
VFC	

	<div>ON</div>
ブラックオーバープリント *	
	<div>OFF</div>
	<div>ON</div>
明るさ	
	85 ～ 100 ～ 115 (%)
中間調選択	
	<div>誤差拡散</div>
	<div>OFF</div>
	ON
	<div>解像度 / 階調 *</div>
	テキスト： 解像度 、階調
	グラフィックス：解像度、 階調
	イメージ：解像度、 階調
コンボジットオーバープリント	
	<div>OFF</div>
	ON
アドバンスドスムージング	
	<div>アドバンスドスムージング</div>
	<div>OFF</div>
	スムーズ 1
	スムーズ 2
	<div>グラフィックスに適用 *</div>
	<div>OFF</div>
	ON
	<div>テキストに適用 *</div>
	<div>OFF</div>
	ON
グレースケール変換方式 *	
	sRGB
	NTSC
	RGB 均等

MEAP 設定
<div>デフォルト画面の変更</div>
<div>印刷画面</div>
MEAP

カウンター確認
101: トータル 1
<div>(表示のみ)</div>
108: トータル (白黒 1)
<div>(表示のみ)</div>
149: トータル A(フル + モノカラー 1)
<div>(表示のみ)</div>

パネル設定初期化

ユーティリティーメニュー
カウンター確認
101: トータル 1
<div>(表示のみ)</div>
108: トータル (白黒 1)
<div>(表示のみ)</div>
149: トータル A(フル + モノカラー 1)
<div>(表示のみ)</div>
共通ステータスプリント
ネットワークステータスプリント
消耗品ステータスプリント
IPSec ポリシーリスト
キャリブレーション
色ずれ調整
濃度制御
フルキャリブレーション
LIPS ユーティリティー
ステータスプリント
フォントリスト
オーバーレイリスト
マクロリスト
フォームリスト
オーバーレイプリント
カラーサンプル
ESC/P ユーティリティー
ステータスプリント
オーバーレイプリント *
N201 ユーティリティー *
ステータスプリント
オーバーレイプリント

I5577 ユーティリティー *
ステータスプリント
オーバーレイプリント
HP-GL ユーティリティー *
ステータスプリント
サンプルプリント
HP-GL/2 ユーティリティー *
ステータスプリント
サンプルプリント
クリーニング
A4
LTR
結露対策実行
E メール印刷ユーティリティー
E メール受信
E メール受信履歴リスト
印字位置調整プリント
カウント管理レポート
MEAP システム情報プリント
シリアル No.
(表示のみ)
消耗品情報
給紙情報
手差し：(表示のみ)
カセット 1：(表示のみ)
カセット 2*：(表示のみ)
カセット 3*：(表示のみ)
カセット 4*：(表示のみ)
トナーカートリッジ型番
シアン
マゼンタ
イエロー
ブラック
トナー残量
シアン
マゼンタ
イエロー
ブラック
回収トナー容器型番：(表示のみ)
回収トナー容器状態：(表示のみ)

ジョブメニュー
暗号化セキュアプリント *
セキュアプリント *
保存ジョブリスト *
保存ジョブプリント *
ジョブ印刷履歴リスト *
保存ジョブ印刷履歴リスト *
レポート印刷履歴リスト *
E メール印刷履歴リスト *

リセットメニュー
ソフトリセット (ハードリセット)
排出
シャットダウン

給紙選択メニュー
給紙モード
自動
手差し
カセット 1
カセット 2*
カセット 3*
カセット 4*
手差し用紙サイズ
A6
A5
A5R

B5
A4
LTR
LGL
EXEC
フリーサイズ
<div>ユーザー設定サイズ</div>
<div>ユーザー設定サイズR</div>
はがき
往復はがき
4 面はがき
封筒 長形 3 号
封筒 洋形長 3 号
封筒 ISO-C5
封筒 Monarch
封筒 No.10
封筒 DL
インデックスカード
STMT
FLSC
16K
カセット 1 ～ 4 用紙サイズ *
本体の給紙カセット
A6
<div>A5</div>
<div>A5R</div>
B5
A4
LTR
EXEC
フリーサイズ
<div>ユーザー設定サイズ</div>
<div>ユーザー設定サイズR</div>
STMT
16K
ペーパーフィーダーの給紙カセット
A6
<div>A5</div>
<div>A5R</div>
B5
A4
LTR
LGL
EXEC
フリーサイズ
<div>ユーザー設定サイズ</div>
<div>ユーザー設定サイズR</div>
STMT
FLSC
16K
デフォルト用紙サイズ
A6
A5
B5
A4
LTR
LGL
EXEC
はがき
往復はがき
4 面はがき
封筒 長形 3 号
封筒 洋形長 3 号
封筒 ISO-C5
封筒 Monarch
封筒 No.10
封筒 DL
インデックスカード
STMT
FLSC
16K
手差し優先
<div>OFF</div>
ON
用紙不一致時手差し
<div>OFF</div>
ON
用紙カセット自動選択
OFF
ON
自動用紙種類検知
手差し

	<div><div>OFF</div><div>最初のみ検知</div><div>1 枚ごとに検知</div></div>
	<div>カセット 1</div> <div><div>OFF</div><div>ON</div></div>
	<div>カセット 2*</div> <div><div>OFF</div><div>ON</div></div>
	<div>カセット 3*</div> <div><div>OFF</div><div>ON</div></div>
	<div>カセット 4*</div> <div><div>OFF</div><div>ON</div></div>
	デフォルト用紙種類
	<div>普通紙</div> <div>普通紙 L</div> <div>普通紙 L2</div> <div>厚紙 1</div> <div>厚紙 2</div> <div>厚紙 3</div> <div>厚紙 4</div> <div>はがき</div> <div>封筒</div> <div>ラベル用紙</div> <div>ラフ紙 1</div> <div>ラフ紙 2</div>
	手差し用紙種類
	<div>普通紙</div> <div>普通紙 L</div> <div>普通紙 L2</div> <div>厚紙 1</div> <div>厚紙 2</div> <div>厚紙 3</div> <div>厚紙 4</div> <div>はがき</div> <div>封筒</div> <div>ラフ紙 1</div> <div>ラフ紙 2</div> <div>フリー</div>
	カセット 1 ～ 4 用紙種類 *
	<div>普通紙</div> <div>普通紙 L</div> <div>普通紙 L2</div> <div>厚紙 1</div> <div>厚紙 2</div> <div>厚紙 3</div> <div>ラベル用紙</div> <div>ラフ紙 1</div> <div>ラフ紙 2</div> <div>フリー</div>
	手動両面印刷（手差し）
	<div>1 面目</div> <div>2 面目</div>
	両面印刷
	<div>OFF</div> <div>ON</div>