

4K600STZ/4K601STZ menu setting list (簡体中国語)

选项卡	菜单内容菜	菜单项目	
输入设置	高宽比		
	输入电平		
	超白		
	色彩空间		
	逐行		
影像调整	输入信号详情		
	影像模式		
	创建配置文件 (当[影像模式]不是[用户1] - [用户3]时显示)		
	基准影像模式 (当[影像模式]是[用户1] - [用户3]时显示)		
	亮度		
	对比度		
	清晰度		
	伽玛		
	HDR范围		
	色彩调整	色彩浓度	
		色彩平衡	
		色温	
		红色增益	
		绿色增益	
		蓝色增益	
		红色补偿调	
		绿色补偿调	
		蓝色补偿调	
	高级调整	环境光 (此设置在影像模式设为[照片/sRGB]时可用。□此设置在基准影像模式设为[照片/sRGB]时可用。)	
		随机噪声降噪	
		MPEG 降噪	
		动态伽玛	
		动态对比度	
		色彩标准 ([色彩标准]仅在影像模式设为[视频]时可以设置。)	
		HDR ([HDR]仅在影像模式设为[视频]时可以设置。)	
		记忆色彩校正	肤色
			天蓝色
			绿色
		6 轴色彩调整	调整
			色调(緑)
			色饱和度(緑)
			亮度(緑)
			色调(青)
			色饱和度(青)
			亮度(青)
			色调(蓝)
			色饱和度(蓝)
			亮度(蓝)
			色调(黄)
			色饱和度(黄)
			亮度(黄)
			色调(红)
			色饱和度(红)
			亮度(红)
			色调(紫红)
			色饱和度(紫红)
			亮度(紫红)
		伽玛精细调谐	白色
			红色
			绿色
			蓝色
	光源模式		
	亮度等级		

安装设置	位置锁定			
	影像翻转 水平/垂直			
	梯形失真			
	专业设置	面板驱动模式		
		多输入模式选择		
		DVI 优化器		
		HDMI EDID 模式选择		
		RGB 对准	微数码影像移位	
			光栅	
			高级配准	
		工作模式		
		边缘对焦		
		边缘融合	侧面	
		色彩融合调整		
	黑电平调整			
	标记			
镜头				
屏幕色彩				
光圈				
测试图案				
系统设置	用户屏幕设置	捕获标识		
		标识位置		
		无信号屏幕		
		空白时屏幕		
		启动投影机		
	屏幕上	菜单位置		
		菜单显示时间		
		菜单旋转		
		向导		
		显示输入状态		
		空气滤网警告显示		
		过热警告显示		
		遥控/侧控	声音	
			按键重复	
			按键锁定	
	遥控频道			
	音频输入端子选择			
	串行通信	波特率		
		数据位		
		奇偶		
		停止位		
	电源设置	待机电源设置		
		快速启动		
		电源管理模式		
		电源管理时间		
		直接开机		
	减少运动模糊			
	语言			
	其它设置			

网络设置	网络设置锁	
	网络密码设置	
	注册网络密码	
	网络（有线/无线）	
	详细设置（有线）	MAC 地址
		详细IPv4 地址设置
		IP 地址
		子网掩码
		网关地址
		DHCP
		TCP/IP 设置
		IPv6
		详细IPv6 地址设置
		本地链路
		自动
		手动
	详细设置（无线）	网关
		自动设置
		手动设定
		模式
		SSID
		安全
		频道
		信号强度
		MAC 地址
		Wi-Fi Protected Setup
		PBC
		PIN
		手动设定
		模式
		SSID
		安全
		频道
		密钥 ID
		密钥类型
		密钥
		详细IPv4 地址设置
		IP 地址
		子网掩码
		网关地址
		DHCP
		TCP/IP 设置
		IPv6
		详细IPv6 地址设置
		本地链路
		自动
		手动
		网关
		自动设置
		手动设定
	PJLink	
	AMX Device Discovery	
	Crestron Room View	