

- S.Chinese -

EL-100

固件更新步骤

注意事项

- 固件写入操作期间发生电源故障可能会禁用闪光灯。
 - 使用完全充满电的电池或专用的交流电适配器套件（可选）进行固件更新。
 - 固件写入操作期间请勿关闭电源。
 - 固件写入操作期间请勿打开存储卡插槽盖。
- 固件写入操作期间请勿按任何相机按钮。

固件更新步骤

➤ 下列说明中的 x. x. x. 代表当前的固件版本或更新的固件版本。

(1) 准备更新固件所需的项目。

1. 机身
可使用于 2014 年或之后发布的 EOS 系列机型*。
*不包括以下相机；
 - EOS Kiss X7 / Rebel SL1 / 100D
 - EOS Kiss X7i / Rebel T5i / 700D
 - EOS Kiss X70 / Rebel T5 / 1200D / Hi
 - EOS Kiss X80 / Rebel T6 / 1300D
 - EOS Kiss X90 / 1500D
 - EOS 3000D
 - EOS M3
 - EOS M5
 - EOS M6
 - EOS M10
 - EOS M100
2. 闪光灯 (Speedlite)
3. 专用电池 (电池必须完全充满电) 或专用交流电适配器套装 (选购)
4. AA 电池
5. SD/CF 卡 (64MB 或更大, 128GB 或更小)
6. 采用 Windows 或 Mac OS X 的计算机
7. 市售的存储卡读卡器 (也可使用电脑卡槽)
8. 固件更新文件 (EL100XXX.SFU)


➤ 如果使用 SD 读卡器, 请从第 (2) 步开始操作。 如果不使用 SD 读卡器, 请从第 (3-1) 步开始操作。

(2) 将固件更新文件复制到 SD 卡。


1. 将通过相机格式化的卡插入读卡器。
2. 将固件更新文件复制到打开卡时 (根目录) 出现的第一个窗口中。
3. 将卡从读卡器中取出后插入至相机中。
4. 将镜头安装至相机。
5. 打开相机电源, 并设定至以下拍摄模式之一: P/Tv/Av/M
6. 按 <MENU> 按钮显示菜单。
7. 从菜单上的 <Set-up> 选项卡中选择 [Firmware Ver.X.X.X], 然后按 <SET> 按钮。
8. 将显示相机和闪光灯的固件版本, 因此请选择 [闪光灯] 并按 <SET> 按钮。
9. 将显示闪光灯固件更新屏幕, 因此请选择 [OK] 并按 <SET> 按钮。
*如果液晶监视器上没有出现固件更新屏幕, 则可能是因为固件更新文件没有正确复制到卡上, 因此请从第 (1) 步开始再次尝试。

(3) 更新固件。


1. 此屏幕将出现在相机的液晶监视器中。



2. 如果按 <SET> 按钮，则将显示确认画面，此时请检查所显示的固件信息后选择 [OK]，然后再次按 <SET> 按钮开始固件更新。




3. 更新期间会出现此消息。



4. 更新完成后，此消息会显示在相机的液晶监视器上。

5. 按<SET>按钮完成固件更新。



固件更新已完成。

固件更新操作完成后，请关闭相机并从相机中取出电池至少两秒钟。 重新放入电池并启动相机会使新固件生效。

再次使用卡之前请先格式化。

验证固件版本

1. 打开相机电源，并设定至以下拍摄模式之一：P/Tv/Av/M
2. 按 <MENU> 按钮显示菜单。
3. 从菜单上的 <Set-up> 选项卡中选择 [Firmware Ver. X. X. X]，然后按 <SET> 按钮。
4. 这是目前安装的固件版本的编号。

如果固件更新期间出现错误讯息

如果出现此屏幕，请取出电池并检查电量以及卡上的固件更新文件是否有问题。如果没有问题，请重复更新操作。如果问题仍然存在，请联系本地区的佳能热线中心。

