

- Spanish -

EOS M50

Procedimientos de

actualización del firmware

Precaución

- Un corte en el suministro eléctrico durante la actualización del firmware podría deshabilitar la cámara.
 - Use una batería completamente cargada o un kit adaptador de CA dedicado (opcional) para la actualización del firmware.
 - No desactive la alimentación durante la operación de actualización del firmware.
 - No abra la tapa de la ranura de la tarjeta durante la operación de actualización del firmware.
- No pulse ninguno de los botones de la cámara durante la operación de actualización del firmware.
- Antes de actualizar el firmware, retire el objetivo, el Flash Speedlite externo y cualquier otro accesorio de la cámara.

Procedimientos de actualización del firmware

- En las siguientes instrucciones, x.x.x. indica la versión actual del firmware o la versión de la actualización del firmware.

(1) Prepare los elementos necesarios para actualizar el firmware.

1. Cuerpo de la cámara
2. Batería exclusiva que está completamente cargada o el kit del adaptador de CA exclusivo (opcional)
3. Tarjeta SD
4. Archivos de actualización del firmware
 - i. CCF19xxx.FIR
 - ii. CCF19.DAT

- Si se utiliza un lector de tarjetas SD, siga las instrucciones desde el paso (2) en adelante. Si no se utiliza un lector de tarjetas SD, siga las instrucciones desde el paso (3-1) en adelante.

(2) Copie el archivo de actualización del firmware en la tarjeta SD.

1. Introduzca una tarjeta SD que haya sido formateada en la cámara en un lector de tarjetas SD.
2. **Asegúrese de copiar primero el archivo CCF19.DAT en el directorio raíz de la tarjeta SD y, a continuación, copie el archivo CCF19xxx.FIR.**
3. Retire la tarjeta SD del lector de tarjetas.

* Al extraer la tarjeta SD, asegúrese de seguir las instrucciones indicadas en el manual del usuario del ordenador o del lector de tarjetas.

* Si los archivos de la actualización del firmware se guardan en la subcarpeta de la tarjeta SD, no serán reconocidos por la cámara.
4. Gire el Selector de modo para seleccionar el modo <P>.
5. Inserte en la cámara la tarjeta SD que contiene el firmware.
6. Coloque el interruptor de alimentación en <ON> y presione el botón <MENU> para mostrar el menú.
7. Seleccione "Firmware Ver.x.x.x" en la parte inferior de "Configuración 5 (amarillo)" y, a continuación, pulse el botón <SET>.
8. Se mostrará la pantalla de actualización del firmware.

Seleccione [OK] y, a continuación, pulse el botón <SET>.

Siga las instrucciones desde el paso (4) en adelante.

* Si la pantalla de actualización del firmware no aparece en el monitor LCD, los archivos de actualización del firmware podrían no haberse copiado correctamente en la tarjeta SD, así que vuelva a intentarlo comenzando desde el paso (1)..




➤ Las instrucciones para actualizar el firmware usando EOS Utility se enumeran en la Sección (3-1).

(3-1) Conecte la cámara y el equipo.


1. Gire el Selector de modo para seleccionar el modo <P>.
2. Introduzca en la cámara una tarjeta SD que haya sido formateada en la cámara.
3. Conecte la cámara a un ordenador mediante un cable USB y, a continuación, coloque el interruptor de encendido de la cámara en <ON>.

(3-2) Inicie la actualización del firmware.


1. Inicie EOS Utility.
2. Haga clic en el botón [Configuración de la cámara].




3. Haga clic en el botón [Actualización firmware].




4. La versión de firmware ha sido confirmada, haga clic en [Siguiente].




5. Descargue el archivo de actualización de firmware y, tras la descarga, haga clic en [Siguiente].




6. Aparecerá la ventana de selección del archivo descargado, por lo tanto, haga clic en [Examinar] para seleccionar CCF19101.FIR y, a continuación, haga clic en [Siguiente].



7. Aparecerá una ventana de confirmación. Haga clic en [Siguiente].




8. Aparecerá una ventana con mensajes de advertencia sobre la actualización. Haga clic en [OK].




9. Siga las instrucciones desde el paso (4) en adelante en la cámara.

(4) Actualice el firmware.


1. Aparecerá la pantalla en la pantalla LCD de la cámara.




2. Si pulsa el botón <SET>, aparecerá una pantalla de confirmación, por lo que deberá comprobar la información del firmware que se muestra, seleccione [OK] y, a continuación, pulse de nuevo el botón <SET> para comenzar la actualización del firmware.



3. El siguiente mensaje aparecerá durante la actualización.



4. Una vez completada la actualización, el mensaje aparecerá en el monitor LCD de la cámara.
5. Presione el botón <SET> para completar la actualización del firmware.



Ha finalizado la actualización del firmware.

Cuando terminen las operaciones de actualización del firmware, ponga la cámara en <OFF> y, a continuación, retire la batería de la cámara durante al menos dos segundos. El nuevo firmware entrará en vigor después de colocar de nuevo la batería y encender la cámara.

Formatee la tarjeta SD antes de volver a usarla.

Comprobación de la versión del firmware

1. Gire el interruptor de alimentación a <ON> y, a continuación, pulse el botón <MENU>.
2. La versión de firmware actualizada se muestra en “Firmware Ver.X.X.X” en la parte inferior del menú de configuración en “Configuración 5 (amarillo)”.

* Esta es la versión actual del firmware.

Nota: Seleccione el modo <P> si desea comprobar la versión del firmware.

Si se muestra un mensaje de ERROR durante la actualización del firmware

Cuando aparezca la siguiente pantalla, retire la batería y asegúrese de que la capacidad de la batería es suficiente y que los archivos de actualización del firmware se encuentren adecuadamente guardados en la tarjeta SD. Después de haber realizado el procedimiento anterior, si no hay ningún problema, repita de nuevo las operaciones de actualización.

Si el problema persiste, póngase en contacto con el Centro de atención al cliente de Canon en su región.

