

## Procédure de mise à jour du firmware

Caméra cinéma numérique

# *EOS C300 Mark II* *EOS C300 Mark II PL*



Ce document explique la procédure et les mises en garde pour la mise à jour (écrasement) du firmware du caméra cinéma numérique EOS C300 Mark II / EOS C300 Mark II PL.

\*Le firmware est un logiciel installé pour contrôler l'équipement. C'est un firmware qui gère la plupart des opérations du caméra, telles que la prise de vue ou le traitement de l'image.

### **IMPORTANT : Précautions pour la mise à jour du firmware**

Si la mise à jour du firmware n'est pas effectuée correctement, **le caméra peut cesser de fonctionner**. Veuillez-vous assurer d'avoir lu avec attention les informations importantes ci-dessous et d'effectuer les opérations conformément à la procédure de fonctionnement qui suit.

- Tous les réglages du caméra seront réinitialisés et formatés lorsque vous effectuerez la mise à jour du firmware.
- Il n'est pas possible de revenir à la version précédente du firmware après en avoir effectué la mise à jour.
- Veuillez absolument vous assurer de NE PAS actionner les boutons du caméra ou bien retirer la source d'alimentation du caméra pendant la mise à jour du firmware. **Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement du caméra.**

## Étape 1 : Préparez les éléments nécessaires pour la mise à jour


Pour commencer, veuillez préparer les éléments suivants.

- ☐ EOS C300 Mark II ou EOS C300 Mark II PL
- ☐ Ordinateur (Windows : 10, 8.1, 8 / macOS : 10.7 à 10.15)
- ☐ Carte mémoire (Carte mémoire SD / SDHC / SDXC de 512 MB ou plus, disponible dans le commerce)
- ☐ Lecteur/graveur de carte mémoire (lecteur de carte SD disponible dans le commerce ou emplacement pour carte SD intégré dans l'ordinateur)
- ☐ Batterie BP-A30 (fournie avec le caméra)
- ☐ Adaptateur secteur CA-A10 (fourni avec le caméra)

## Étape 2 : Vérifiez la version actuelle du firmware

Vérifiez si la mise à jour s'applique ou non à la version actuelle du firmware du caméra.

1. Après avoir inséré la batterie dans le caméra, branchez le caméra à la sortie de courant en utilisant l' adaptateur secteur.



2. Faites glisser le commutateur **POWER** sur CAMERA.




CAMERA mode

3. Appuyez sur MENU et ouvrez le sous-menu du micro-logiciel de l'caméra.

[Configuration système] > [Firmware] > [Caméra]

- La version actuelle du micro-logiciel d'caméra apparaîtra à l'écran.



**Si le numéro de la version est 1.1.3.1.00 :**

⇒ La mise à jour du firmware n'est pas nécessaire (le firmware a déjà été mis à jour).

**Si le numéro de la version est 1.1.2.1.00 ou antérieure:**

⇒ Le firmware peut être mis à jour en suivant la procédure à partir de l'étape 3.

4. Appuyez sur MENU et faites glisser le commutateur **POWER** sur OFF.


## Étape 3 : Préparez une carte SD à utiliser pour la mise à jour du firmware


Comme préparation avant la mise à jour, réinitialisez d'abord une carte SD puis utilisez un ordinateur pour copier les données de mise à jour sauvegardées sur la carte SD.

### Mise en garde



Lors de la réinitialisation de la carte SD, toutes les données sauvegardées dessus seront effacées. Veuillez sauvegarder toutes les données importantes de la carte SD sur votre ordinateur ou bien sur un autre support avant de réinitialiser la carte SD. De plus, si vous effectuez la mise à jour du firmware alors qu'il reste des données sur la carte SD, cela peut provoquer un dysfonctionnement du caméra. Assurez-vous de réinitialiser la carte SD avant d'effectuer la mise à jour.

### Réinitialiser la carte SD avec le caméra

1. Insérez la carte SD dans l'emplacement de la carte SD du caméra et fermez le cache de la carte.
2. Faites glisser le commutateur **POWER** sur  CAMERA.
3. Appuyez sur MENU et ouvrez le sous-menu du [Initialiser Media].  
[  Config. enreg./support ] > [Initialiser Media]




4. Sélectionnez [Carte SD] et appuyez sur SET.
5. Sélectionnez [Complète] (initialisation complète) puis appuyez sur SET.



6. Sélectionnez [OK] et appuyez sur SET. L'initialisation démarre et, après un court délai.



7. le processus s'achève et un écran de confirmation s'affiche. Appuyez sur SET.



8. Appuyez sur MENU et faites glisser le commutateur **POWER** sur OFF, puis retirez la carte SD du caméra.

## Copiez les données de mise à jour du firmware sur la carte SD

Utilisez un ordinateur pour copier les données de mise à jour sur la carte SD réinitialisée par le caméra. Pour les opérations sur l'ordinateur, veuillez-vous référer à la procédure ci-dessous correspondant au système d'exploitation de votre ordinateur (Windows ou macOS).

### Pour Windows :

1. Insérez la carte SD réinitialisée dans le lecteur de carte ou l'emplacement de carte SD de l'ordinateur.
  - Une icône [CANON] s'affiche dans [Devices with Removable Storage] sous [Computer].
2. Pour copier les données, glissez et déposez les données mises à jour **[VLB4.FIM]** situées dans le dossier téléchargé **[c300mk2-v1131-win]** dans l'icône [CANON].

#### Mise en garde

Veuillez-vous assurer de copier les données mises à jour dans le répertoire racine de la carte SD [CANON].

3. Après la copie des données, ouvrez le dossier en double-cliquant sur l'icône [CANON].
  - Si le fichier **[VLB4.FIM]** (données de mise à jour du firmware) est là, le processus de copie est terminé.

## Pour macOS :

1. Insérez la carte SD réinitialisée dans le lecteur de carte ou l'emplacement de carte SD de l'ordinateur.
  - Une icône [CANON] s'affiche sur le bureau.
2. Pour copier les données, glissez et déposez les données mises à jour [**VLB4.FIM**] situées dans le dossier téléchargée [**c300mk2-v1131-mac**] dans l'icône [CANON].


### Mise en garde

Veillez-vous assurer de copier les données mises à jour dans le répertoire racine de la carte SD [CANON].

3. Après la copie des données, ouvrez le dossier en double-cliquant sur l'icône [CANON].
  - Si le fichier [**VLB4.FIM**] (données de mise à jour du firmware) est là, le processus de copie est terminé.

## Étape 4 : Mise à jour du caméra à la nouvelle version du firmware


1. Après avoir inséré la batterie chargée dans le caméra, branchez le caméra à la sortie de courant en utilisant l'adaptateur secteur (se reporter à l'étape 2-1).
2. Insérez la carte SD préparée en étape 3 dans l'emplacement de carte SD du caméra.
3. Faites glisser le commutateur **POWER** sur CAMERA.
4. Appuyez sur MENU et ouvrez le sous-menu du micro-logiciel de l'appareil.  
[🔧 Configuration système] > [Firmware] > [Caméra]
  - L'écran de confirmation de la mise à jour du firmware s'affiche.
5. Lorsque vous sélectionnez sur [OK], la mise à jour du firmware commence.



### Mise en garde

La mise à jour du firmware prend **environ 4 minutes** pour s'achever. Pendant la mise à jour, veuillez ne pas éteindre le caméra ou actionner une seule de ses commandes. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement du caméra.

- Une fois la mise à jour terminée, le caméra redémarre automatiquement et un écran de fin de mise à jour du firmware s'affiche.



6. Lorsque vous sélectionnez sur [OK], tous les réglages seront réinitialisés et l'écran [Date/Time] s'affichera. Réglez la date/heure.
7. Effectuez l'étape 2 et vérifiez que la version du firmware a été modifiée en **[1.1.3.1.00]**.
8. Appuyez sur MENU et faites glisser le commutateur **POWER** sur OFF, puis retirez la carte SD.

**Ceci termine la mise à jour du logiciel.**

Mise en garde

- Assurez-vous de réinitialiser la carte SD utilisée pour la mise à jour du firmware avant de l'utiliser de nouveau (reportez-vous à l'étape 3). De plus, veuillez supprimer le firmware téléchargé de votre ordinateur.
- Si la mise à jour du firmware ne se termine pas normalement, ou si le caméra ne démarre plus normalement, veuillez contacter le magasin de réparation photo.